

### تصميم العناصر الخرسانية المسلحة

بإستعمال الحاسب الشخصي





مهندس إستشاره إنشائم على ياقوت شحاته

politiculani

الهنگش الإنستان عملی یا قوت شیجا ته ۱۳۵۰ علادنا: اسدینی اسکندید نلسته ۱۳۷۱ د

# تصميم الهناصر الخرسانية المسلحة

بإستعمال الحاسب الشخصى

مهندس إستشاره إنشائه على ياقوت شحاته اجزء اتول الإساسات

## إهداء

أهدى هذا الكتاب إلى زوجتى وأولادى بهاء وحناق وطارق وياسر

### بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمه

الحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدى لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه ومن ولاه

أما بعد فقد أنتشر في الآونة الأخيرة استخدام الحاسب الآلي الشخصى في جميع مجالات الحياة نظرا القدرات الهائلة التي يوفرها الحاسب من إستيعاب وتخزين وإجراء عمليات حسابية هائلة بدقة وسرعة فائقة.

ولاأخال أن المهندس الإنشائي الذي يعمل في مجال التصميمات الإنشائية سوف لايساهم مساهمة جادة في استغلال هذه الفرصة السائحة لتيسير عملية التصميم مع الحصول على مستوى عال من الدقة وتلافي إحتمال حدوث أي أخطاء فردية ناتجة عن التكرار بالأضافة الى التوفير الكبير في الوقت.

ولتوضيح ذلك نضرب مثلا بتصميم أساسات منشأ حُرساني بالطرق التقليدية تتكون من خمسين قاعدة منفصلة حيث ينبغي علي المصمم أن يقوم باستخدام نفس المعادلات لكل قاعدة غلو فرضنا أن القاعدة الواحدة تحتاج من ٥ - ١٠ دقائق «حسب سرعة وكفاءة المصمم» نجد أن الوقت اللازم لتصميم القواعد يتراوح بين  $3-\Lambda$  ساعات هذا بخلاف حدوث الخطأ الشخصى، أما في حالة استخدام الحاسب الآلى فإن المدة اللازمة لتصميم الخمسين قاعدة لاتتعدى بقائق معدودة .

ولقد رأينا إصدار هذا الكتاب بترفيق الله وعونه باللغة العربية المساهمة في تقديم الدارس والمهندس إلى الإمكانيات الهائلة الذي يستطيع أن يوفرها الحاسب الآلى في مجال تصميم العناصد الخرسانية المسلحة كما اخترنا كتابنا الأول لتصميم الأساسات الخرسانية المسلحة وذلك بشرح طريقة عمل مجموعة من البرامج تحتوى على المعادلات الأساسية التصميم بإستخدام لغة (البيزيك) وهي لغة بسيطة وسهلة .

كما راعينا عند اصدار هذا الكتاب أن يحتري على مراجعة عامة لمعظم أسس تصميم الأنواع المختلفة من الأساسات طبقا للأسس المعترف بها دون التركيز على دراسة الحاسبات الآلية أو لغاتها المختلفة — حيث أن ذلك مجال آخر— وحتى يستطيع القارئ الذي ليس لديه حاسب آلى أن يتمكن من الاستفادة من الكتاب في أعمال التصميم التقليدي أيضا كما أن أي متخصص في البرمجة يستطيع أن يعيد صياغة البرامج المشروحة بهذا الكتاب في صورة قد تكون أبسط أو أوضح سواء باستخدام نفس اللغة أو أي لغة أخرى ففي ذلك إثراء للهندسة الإنشائية وإلباب مفتوح للمجتهدين.

وقد تم بحمد الله كتابة اللغة العربية والإنجليزية بهذا الكتاب بالحاسب الآلى المعرب موديل:

Macintosh SE

المؤلث

و الله ولي التوفيق

فهرس الكتاب			
رقم الصفحة	الموضوع		
		= 구호	
١	البرمجة البسيطة	الباب الأول	
14	القواعد المنفصلة	الباب الثاني	
٧٣	القواعد المشتركة	الباب الثالث	
144	القواعد اللامركزية	الباب الرابع	
188	القواعد المربوطة بشداد	الباب الرابع - أ	
١٨٣	القواعد المربوطة بكمرة قوية	الباب الرابع -ب	
740	قواعد الجار المشتركة	الباب الرابع -جـ	
444	حساب الجهد أسفل لبشة خرسانية	الباب الخامس	
<b>W·V</b>	تصميم اللبشة ذات الجساءة العالية	الباب السادس	
444	تصميم الكمرات المقلوبة المستمرة	الباب السابع	
444	تصميم قواعد الخوازيق بإستعمال نظرية الكمر ات القوية	الباب النامن	



#### يسم الله الرحمن الرحيم

#### يمهتم

يحتوى هذا الكتاب على شرح البرامج والنظريات الهندسية الإنشائية لتصميم الأنواع المختلفة من الاساسات مثل القواعد المفصلة أو المشتركة ومثل قواعد الجار واللبشة الخرسانية المسلحة وأيضا قواعد مجموعات الخوازيق مع التركيز على الإستعانة بالحاسب الآلي للإستفادة من إمكاناته الهائلة في السرعة والدقة في الحصول على نتائج التصميم.

لذا تطلب الأمر إعطاء القارئ فكرة مبسطة عن كيفية إستعمال لغة الحاسب الآلى المعروفة باسم البيزيك [BASIC] لعمل برنامج بسيط مع التعرف على بعض المصطلحات المستخدمة في هذه اللغة وبذلك يتمكن القارئ من تتبع بيسر مجموعة البرامج الموجودة بالكتاب.

كما أنه يمكن للقارىء الذى يرغب فى التوسع فى دراسة لغة البيزيك أن يستعين بالمراجع المنتشرة الآن وكذلك الكتيبات التى توزع مع الحاسبات الآله عند شرائها.


وقد تم بحمد الله كتابة جميع البرامج الموجودة بهذا الكتاب على الحاسب الآلي

#### IBM Personal Computer XT

ويمكن للقارئ تشغيل هذه البرامج على أى جهاز متوافق [Compatable] مع [IBM] ----البرامج البسيطه ------ ا

#### ماهو البرنامج

بصوره بسيطة يتكون البرنامج من ثلاث مراحل رئيسية هي:



ـ المرحلة الأولى: تخصص لإدخال المعلومات

#### [INPUT STATEMETNS]

الرحلة الثانية: تكوين المادلات التطبيقية للتصميم – المرحلة الثانية: تكوين المادلات التطبيقية للتصميم

- المرحلة الثالثة : إستخراج نتائج التصميم وطبعها :

#### [PRINT STATEMENTS]

وتتكون كل مرحلة من مجموعة من الجمل أو الخطوات يطلق عليها [STATEMENTS] وترقم الجمل ترقيما تصاعديا إبتداء من رقم [1] وحتى رقم يصل إلى عدة آلاف حسب نوع الحاسب المستخدم وحجم ذاكرته ولنبدأ بتجهيز برنامج بسيط لإيجاد مساحة دائرة بمعلومية نصف القطر.

مساحة الدائرة = PI x R x R

وبلغة الحاسب...... 2^RPI+R.... حيث [A] مساحة الدائرة و [PI] هي ط وعلامة [\*] هي علامة الضرب وعلامة [^] هي الأس.

ويكتب البرنامج بهذه الصورة :

- 2 REM "Area of a circle "
- 5 INPUT R
- 10 PI = 22/7 15 A=PI\*R^2
- 30 PRINT "Area of circle is "; A

ويحتوى هذا البرنامج على خمس جمل مرقمة حسب رغبه المبرمج ولكن يجب أن تكون تصاعدية .

- الجملة الأولى [St. 2] تبدأ بالصطلع [REM] وهي إختصار لكمه [REM] وهي مجرد عنوان ولا ينفذها الحاسب مثل المصطلحات اللاخرى للبيزك وتظهر فقط على الشاشه حين عمل سرد للبرنامج [LIST]
- الجملة الثانية والثالثة تمثل [St. 5] المرحلة الأولى من البرنامج وهي إدخال نصف قطر الدائرة المتغير [R] وأيضا قيمة الثابت [PI] بالجمله[St.10].
- ــ الجملة الرابعة تمثل [St. 15] المرحلة الثانية من البرنامج وهي عبارة عن معادلة تربط المساحة [A] بالمتغير [R]
- ـــ الجملة الخامسة تمثل [3t. 30] المرحلة الثالثة من البرنامج وهي إعطاء الأمر للحاسب بطبع قيمة مساحة الدائرة [A]على الشاشه.

بعد الأنتهاء من كتابة البرنامج تعطى التعليمات للحاسب لسرد الجمل وذلك بإدخال المصطلح [LIST] للتأكد من أن البرنامج أدخل إلى الذاكرة بطريقة صحيحة .

ولنبدأ بتشغيل البرنامج للحصول على مساحة دائرة نصف قطرها (٤) نشغل البرنامج [RUN] فتظهر على الشاشة علامة إستفهام ?

أدخل نصف القطر [R]

يطبع على الشاشة مساحة الدائرة كالآتي

Area of Circle is 50.2857

فور الإنتهاء من طبع المساحة يظهر على الشاشة كلمة
 وتعنى إنتهاء تشغيل البرنامج.

لاحظ أن المصول على المساحة قد تم عن طريق محاورة مع الحاسب الآلى حيث طلب قيمة نصف القطر [R] [St. 5] وعند الإجابة عليه بقيمة نصف

القطر تم حساب مساحة الدائرة [A] من المعادلة الموجودة في [St. 15] وبطبعت النتيجة حسب التعليمات الواردة في الحملة [St. 30] .

وفى حالة وجود أكثر من مساحة مطلوب حسابها تضاف الجملة [St. 40] ليصبح البرنامج كالآتى :-

2 REM " Area of a circle "

5 INPUT R

? 4

 $10 \, \text{PI} = 22/7$ 

15 A = PRINT " Area of Circle is ": A

40 GOTO 5

دعنا الآن نشغل هذا البرنامج للحصول على مساحة عدة دوائر أنصاف أقطارها هي ...... 6.8.25 . 4

RUN

7 4

أدخل نصف قطر نحصل على المساحة

Area of circle is 50.2857

. .

Area of circle is 113.1428

8.25

Area of circle is 213,9107

? CTRL .....Break

Break in 5

OK

طبقا للجملة [St.40] يعود الحاسب بعد تنفيذه لمساحة الدائرة الأولى

(نق = 3) إلى الجملة [5. 5] ليسأل عن نصف قطر الدائرة الثانية (نق = 7) وبعد تنفيذه المساحة الثانية يذهب إلى الثالثة وهكذا يستمر الحوار مع الحاسب لحين حساب العدد المطلوب من مساحات الدوائر وعند الرغبة في إنهاء البرنامج نضغط في نفس الوقت على المفتاحين & Break (Break فيتوقف البرنامج عند الجملة [5t. 5] ويظهر على الشاشة (5k. 5) دولاً إنتهاء البرنامج.

#### الطرق المختلفة لإدخال المعلومات المرحلة الإولى من البرنامج

تعتبر عملية كتابة جمل المعلومات من العمليات الهامة فى طرق البرمجة ويتم كتابتها بصور مختلفة حسب كمية المعلومات المطلوب إدخالها والصورة المطلوبة للمعلومة من ناحية ظهورها على الشاشة من عدمه وترتيب أولوية إدخال المعلومات ونورد بعض من الصور المختلفة لجمل المعلومات كالآتى

ــ الطريقة البسطة حسب ماورد بالبرنامج السابق حيث كتبت [St. 5] 5 INPUT R

وعند التشغيل تظهر علامة إستفهام وهي تعنى ماهر نصف القطر ....... ? ـ وإذا أردنا أن نرى السؤال على الشاشة (ماهو نصف القطر) تكتب الجملة كالآتي :

5 INPUT " what is the radius?"; R

يظهر على الشاشة كلمة [EGYPT] بحيث يظهر الحرف [E] عند النقطة ذات الإحداثين [5,12] حيث أن الشاشة مقسمة إلى ٢٥ صف ، ٤٠ عمود والنقطة أعلا يسار الشاشة هى ذات الإحداثين [1,1] ويمكن إستعمال كلمة [LOCATE] في الجملة [St. 5] من البرنامج السابق


5 LOCATE 10,20: PRINT "What is radius";: INPUT ""; R

تحتوى هذه الجملة على ثلاث مصطلحات وهي

#### [LOCATE,PRINT,INPUT]


وعند التشغيل يحدد الحاسب السؤال عن نصف القطر بطبعة على الشاشة

عند الموقع [10,20] ثم يطلب نصف القطر [R] طبقا الشكل (١-١)



عندما تكثر المعلومات المطلوب إدخالها ولايريد المبرمج الحوار مع الحاسب أي عدم ظهور طلب إدخال المعلومات على الشاشة أو بمعنى آخر يحاور الحاسب نفسه حيث يجد المعلومات في جمل داخل البرنامج ويقرأها الحاسب مباشرة نستخدم المصطلحين:





ونعيد كتابة برنامج مساحة الدائرة بهذه الطريقة كالآتى :

5 REM " Area of a circle "

10 READ R

20 DATA 4

30 PI = 22/7 $40 \text{ A} = \text{PI} * \text{R} ^2$ 

50 PRINT " Area of circle is " : A

وعند تشغيل [RUN] هذا البرنامج تطبع المساحة فورا على الشاشة

Area of circle is 50.2857

وذلك دون الحاجة إلى حوار مع الحاسب نظراً لأنه يقرأ نصف القطر
[R] [St. 10] من المعلومة الموجودة في [St. 20] وهي تعني التعويض بقيمة
[R = 4] في الجملة[St. 40] للحصول على المساحة في الجملة [St. 50]

– وبإستعمال نفس الطريقة وهي القراءة من المعلومات نستطيع حساب أي
عدد من مساحة الدوائر وليكن مثلا خمس أنصاف أقطار وهي
[1 .4.25, 5.78, 6.91] ويكتب البرنامج على النحو الأتي :

5 REM " Area of a Circle "

10 DIM R(20), A(20)

20 PI = 4\* ATN(1)

30 READ N

40 FOR I=1 TO N

50 READ R(I)

60 A(I) = PI\*R(I) ^2
70 NEXT I
80 DATA 5
90 DATA 3.5, 4.25, 5.78, 6.91,1
100 FOR I=1 TO N
110 LPRINT " Area "; " (",I,")"; A(I)
120 NEXT I

#### تحليل البرنامج:

- يجب تحديد أماكن حجز المتغيرين [R,A] والجملة [St. 10] تعطى الماسب الأمر لحجز عشرين صندوق أو مكان من ذاكرته ويمكن زيادة الحجز إلى أرقام كبيرة وذلك حسب قدرة إستيعاب الماسب والمصطلح [DIMENSION OF R is 20].

من المعروف أن [(1) 1- TAN طعروف أن [(1) 1- TAN طعروف أن [(1] 1] التي تعرف ويلغة الماسب [(1] 2] التي تعرف المسلب [(1] 2] التي تعرف قدمة [(1] ]

- الجملة [St. 30] تحدد للحاسب عدد مرات إستخراج مساحة الدوائر [READ M] حيث [N] هي عدد الدوائر وهذه الجملة مرتبطة بالجملة [READ M] ومعناها أن [St. 80] معناها أن [St. 80] مناها أن [St. 80] وهي خمسة ، وإذا اختلفت [N] عن عدد أنصاف الأقطار يعطى الحاسب إشارة خطأ على الشاشة ويرفض إستخراج المساحات ، كما أن الحاسب يقرأ بالترتيب حسب جمل [READ] وذلك يكون أول رقم يستعمله الحاسب هو المعلومة الموجودة في الحملة [St. 80] .

- طبقا الجملة [St. 40] وهي تعطى الحاسب الأمر الأخذ قيمة [To N] وهي تعطى الحاسب الأمر الأخذ قيمة [St. 50] المعلومات القراءة أنصاف الأقطار [[]] الموجودة في الجملة [St. 50] طبقا المعلومات [DATA] الموجودة في الجملة [St. 90] بمعنى أن

R~(1)=3.5~R(2)=4.25 . ...... R(5)=1 ملية الجمل [I=1 TO 5] تطبع المساحات من [Sts. 100 , 110, 120] على

11	———البرامج البسيطه —	
----	----------------------	--

الطابع [PRINTER] حيث استعملنا المصطلح [LPRINT] التي تطبع على الطابع بدلا من [PRINT] والتي تظهر على الشاشة

عند تشغيل البرنامج(1) Area عند تشغيل البرنامج(1)


Area (1)	38.4851

- Area (2) 56.74502
- Area (3) 104.9536
- Area (4) 150.0051
- Area (5) 3.141593

ويظهر على الشاشة

#### برنامج تطبيقي [B1] SAMPLE PROGRAM

ونحاول الآن تطبيق القواعد والمصطلحات السابق الإشارة إليها لعمل برنامج لتحديد قطاع وتسليح كمرة بسيطة تحصل حملا موزعا طبقا لشكل



#### شکل(۱-۲)

- 4 REM "SAMPLE PROGRAM [B1]
- 5 CLS
- 10 REM "INPUT STATEMENTS"
- 20 LOCATE 5,5 PRINT "Allowable comp. concrete stress [Kgmcm2] ";: INPUT" ",FC

```
30 LOCATE 8,5: PRINT "Allowable tensile steel stress [Kgm/cm2]";
: INPUT" ",FS
40 LOCATE 11,5: PRINT "Beam span [mt.] ";: INPUT" ",L
50 LOPCATE 14,5: PRINT "Beam span width [cms] ";: INPUT "",B0
60 LOCATE 17,5: PRINT "Load [ton/mt.] ";: INPUT" ",W
70 REM "APPLIED DESIGN EQUATIONS"
80 AA= 15/(15+FS/FC): BB = 1-AA/3
90 K1 = SQR (2/FC/AA/BB): K2 = BB *FS
100 M = W*L^2/8: D=K1 * SQR(M*100000/B0)
110 H=-INT (-(D+5)/5) *5: AS=M*100000/K2/(H-5)
120 REM "PRINT STATEMENTS"
130 LPRINT Beam Cross Sction "[cms];" "; B0;"x"; H
140 LPRINT " Area reinforcement [cm2] ";" "; AS
```

	عليل البرنامج [B1] :-
FC	جهد الخرسانة بالكجم /سم٢
FS	جهد الشد لأسياخ التسليح بالكجم/سم٢
L	طول الكمرة بالمتر
B0	عرض الكمرة بالسم
W	الحمل بالطن /متر
M.	أقصى عزم على الكمرة بالكجم متر
D	عمق الكرة بالسم
H	سمك الكرة بالسم
AS	مساحة تسليح الكمرة بالسم٢
	- المسطلح [CLS] بالجملة [St. 5] يعنى إزالة أي كتابات على الشاشة
	- الجمل [60] , ,30, St. 20, 30] هي لإنخال المعلومات
	[FC, FS, L, B0, W]
طبقا	- الجمل [Sts. 80, 90, 100, 110] هي معادلات التصميم العرفة ،

وفي جميع الحالات بعد كتابه المصطلح نضغط على مفتاح IENTERI وانشفل البرنامج على كمرة بسيطة بحرها ٨٠٠٠ متر وعرضها ٣٠ سم وعليها حمل موزع مقداره ٣طن / م.ط علما بأن [FC = 70.FS = 1400 Kgm/cm2]أبخل المعلومات تباعا ..... Allowable comp. concrete stress [Kgm/cm2] 70 Allowable tensile steel stress [Kgm/cm2] 1400 Beam span [mt.] 8 Beam width [cms] 30 Load [ton/mt.] بعد إدخال المعلومات يظهر على الطابع نتيجه التصميم وهي قطاع الكمره و مساحه التسليح . Beam cross section [cms] 30x85 Area reinforcement [cm2] 25 وإذا أختصرنا وقت الحوار مع الحاسب بمكن إستعمال إدخال المعلومات بواسطة [READ from DATA] ليصبح البرنامج بهذه الصورة: REM "MODIFIED SAMPLE PROGRAM [B1] 5 CLS 20 READ FC, FS, L, B0, W 30 DATA 70, 1400, 8, 30, 3 70 REM "APPLIED DESIGN EQUATIONS" 80 AA = 15/(15+FS/FC); BB = 1-AA/3 90 K1 = SOR (2/FC/AA/BB) : K2 = BB\*FS $100 H = W*L ^2/8 : D=K1*SOR (M*100000/B0)$ 

110 H = INT(-(D+5)/5)\*5 : AS = M\*100000/K2/(H-5)

130 LPRINT "Beam cross section [ cms]";" ";B0; "x";H

[ cm2]":"

":AS

120 REM "PRINT STATEMENT"

140 LPRINT "Area reinforcement

":AS

عند تشغيل البرنامج يقرأ الحاسب المعلومات كما هي مرصوصة بالجملة [St. 30] ، وتطبع النتائج [St. 30] ، وتطبع النتائج فورا على الطابع كالتشغيل السابق دون الحاجة لإدخال أي معلومات وحيث أن برنامج [B 2] لايعطى إلا تصميم كمره واحده فإن البرنامج [B 2] يعالج تصميم أي عدد من الكرات كالآتي :—

10 REM " SAMPLE PROGRAM [B2]

20 CLS

30 DIM ZL(50) ,ZB0(50),ZW(50)

40 FOR K = 1TO 5 : READ RFT(K) : NEXT K

50 DATA 13, 16, 19, 22, 25

60 PI=4\*ATN(1)

70 READ NN, FC,FS

80 FOR I=1 TO NN

90 READ ZL(I), ZB(I), ZW(I)

100 NEXT I

110 FOR 77=1 TO NN

120 L = ZL(ZZ) : B0=ZB0(ZZ) : W=ZW(ZZ)

130 K1 = SQR(2/FC/AA/BB) : K2 = BB\*FS

150 M =  $W*L ^2/8$ : D=K1\*SQR(M\*100000 /B0)

160 H =- INT(-((D+5)/5)\*5 :AS =M\*100000/K2/(H-5) 170 DATA 3, 70, 1400

180 DATA 6, 25, 3.2, 7.4, 30, 4.3, 4.5, 22, 2.8

190 PRINT "Result of Beam";" (";"ZZ;")"

200 PRINT: PRINT "Beam cross section";" ";B0"X",H

210 PRINT: PRINT "Area Reinforcement";"
220 PRINT: INPUT "Bar diameter": K

220 PRINT : INPUT "Bar diameter " ; K 230 NS=INT(-(AS/PI/RFT(K)^2\*400))

240 LPRINT "Result of Beam";" ";"(".ZZ;")"

250 LPRINT "Beam cross section ";" ";B0;"x";H

260 LPRINT "Reinf . choosen ";" ";NS;"#";RFT (K)

	17	البسيطه	البرامج
•	, ,	 	اخلابك

270 LPRINT "....."

280 NEXT ZZ

إذا حللنا هذا البرنامج نجد أنه لايختلف عن برنامج مساحة الدائرة ص
 (٩) حيث أننا قد وضعنا معلومات الكمرات المطلوب تصميمها بترتيب القراءة في الجملة [St. 180] على أساس ثلاث كمرات كالآتي :-

	Load W	width B0	Span L
الكمرة الأولي	3.2	25	6
الكمرة الثانيه	4.3	. 30	7.4
الكمره الثالثه	2.8	22	4.5
كما وأن عدد الكه	ىرات [NN] <b>رج</b>	. الخرسانة [FC] وجهد	الحديد [FS] تقرأ
من الجملة [70] t.	S] بالقيم الموجوب	ة في الجملة [St. 170]	

ن الجملة [St. 170] بالقيم المرجوبة في الجملة [St. 170] . NN=3 FC=70 kgm/cm2 FS=1400 kgm/cm2

- يمثل الرمز (RFT(K) بالجملة (St.40) قطر التسليح بالملليمتر وقد أخذت خمسة أقطار [RFT(K)] بالجملة [3,16,19,22,25] بين قيم الأقطار المستعملة [St.50,19,22,25] بمعنى أن وذلك طبقا للجملة [St.50] بمعنى أن

RFT(1) = 13, ...., RFT(5) = 25

وإذا أجرينا تشغيل للبرنامج يظهر على الشاشة الآتي:

Rsult of beam (1)
Beam cross section 25 x 75

Area reinforcement 17.14286

Bar diamater ?

طبقا لمساحة الحديد ندخل قطر التسليح المناسب وليكن[(RFT(2)] وهو ١٦ مم بجوار علامة الإستفهام

#### فتطيع النتيجة على الطابع كالآتي :

Result of beam (1)

Beam cross section 25 x 75 Reinf, choosen 9 # 16

بعد ذلك تظهر على الشاشة

Result of beam (2)

Beam cross section 30 x 95 Area reinforcement 27,2532

Bar diamater ? 4

أدخل رقم القطر (٢٢مم)

تطبع النتيجة على الطابع كالآتي :-

Result of beam (2)

Reinf, choosen

30 x 95

Beam cross section 8 # 22

ويظهر على الشاشة

Result of beam (3)

Bar diamater ?

Beam cross section 22 x 60 Area reinforcement 10.73864

1

أدخل رقم القطر (١٣مم)

وتطبع نتيجة الكمرة (٣) على الطابع كالآتي: --

Result of beam (3)

Beam cross section  $22 \times 60$ Reinf, choosen 9.#13

وعند إنتهاء التشغيل على الشاشة :-OK

ربشرح وتقديم البرنامج نكون قد أعطينا القارئ فكره لا بأس بها لكى تساعده على نتبع البرامج المجوده في الكتاب وهي خاصه بتصميم أنواع الأساسات المختلفة.

وننصح القارئ ضروره قراءة لغه البيزيك من المراجع الخاصه بها كما أنه من واجب المهندس الإنشائي الذي يعمل في مجال التصميمات الإنشائيه أن يقوم بتصميم وإعداد برامجه الشخصيه للمساهمه في تطوير وسرعه ودقه الحسابات الإنشائيه

هذا وقد نظمنا كل باب من أبواب هذا الكتاب كالآتي : \_


مقدمه عن نوع الأساس المستعمل .

برنامج الاساس المستعمل.

الرموز المستعملة في البرنامج .

شرح المعادلات ونظريه التصميم للاساس المستعمل.

أمشك محلوك .



#### الباب الثاني

#### القواعد المنفصلة

### ISOLATED FOOTING FOUNDATION IFF

#### ١ - مقدمة :

تنشأ القواعد المنفصلة لنقل أحمال الأعددة على الطبقة القوية من التربة والتي يكون عندها جهد التماس [Contact Stress] الناتج من حمل العمود ووزن القاعدة مساويا أن أقل من الجهد التحميلي الأمن للتربة ......... وعندما تكون طبقات التربة القوية الفير قابلة للإنضغاط قريبة من سطح الأرض فأفضل وأرخص نوع للأساسات هو التأسيس السطحي بأستعمال قواعد من الخرسانة المعلجة تنشأ فوق قواعد من الخرسانة العادية أو فوق لبشة خرسانية عادية .

أما إذا كانت الطبقات الغير قابلة للأنضغاط على أعماق كبيرة (في العدة من ٢٠,٠٠ إلى ٨٠٠٠ مترا وفي بعض الأحيان أكثر من ذلك) ...... تنشأ القواعد المسلحة المنفصلة فوق آبار من الخرسانة العادية يرتكز سطحها السفلى عند الطبقات القوية وهذه الآبار تسمى ٢٠٠٠ بالآبار الإسكندراني وعند تنفيذ هذا النوع يجب دراسة طبقات التربة من سطح الأرض وحتى منسوب التأسيس السفلى حيث تكرن جوانب البئر العميقة عرضه للانهيار خصوصا إذا كانت التربة من النوع الغير متماسك .

وعموما فإن اختيار نوع الاساس يتوقف كلية على أخذ عينات من التربة وعمل الأبحاث اللازمة عن طريق متخصص في علم ميكانيكا التربة والاساسات والذي يقرر بناء على التجارب والدراسات والخبرة نوع الاساس الإقتصادي الأمن لحمل أحمال الهيكل الخرساني وأيضا تحديد منسوب

التأسيس السفلى وجهد التربة التحميلي الأمن المسموح به عند هذا المنسوب.

#### وتنقسم القواعد المنفصله إلى اربعة انواع :

- ١ قواعد مسلحة فوق قواعد عادية بسمك لايزيد عن ١٠٠٠ متر .
  - ٢ قواعد مسلحة فوق آبار عادية بسمك يزيد عن ١٠٠٠ متر .
- ٣ قواعد مسلحة فوق طبقة نظافة بسمك من ١٥ الى ٢٠ سم من الفرسانة العادية .
  - ٤ قواعد مسلحة فوق لبشة من الخرسانة العادية .

وقد تم إعداد برنامج واحد يشمل الأنواع الأربعة حدد إسمه ...[IFF] وهي إختصار للجملة "Isolated Footing Foundation"

<b>!بزنائج</b> 77
برد البرنامج :
10 REM "***************
20 REM "ISOLATED FOOTING FOUNDATION"
30 REM "********************
40 REM "This program is named IFF"
50 CLS
60 LOCATE 1,20:PRINT "Choose foundation TYPE?????"
70 LOCATE 7,2
80 PRINT "TYPE(1):-Plain concrete footing thickness less than 1.mt"
90 LOCATE 8,2
100 PRINT ""
110 LOCATE 10,2 120 PRINT "TYPE(2):-Plain concrete footing thickness exceeding 1.mt
130 LOCATE 11.2
130 DOCATE 11,2 140 PRINT ""
150 LOCATE 13.2
160 PRINT "TYPE(3):-Plain concrete layer from 15 to 20 cm."
170 I OCATE 142
180 PRINT ""
190 LOCATE 16,2
200 PRINT "TYPE(4): Plain concrete Raft fondation"
210 LOCATE 17,2 220 PRINT ""
220 PRINT ""
230 PRINT:PRINT "Press a key to start"
240 V\$=INKEY\$:IF V\$="" THEN 240
250 CLS:PRINT "Type of concrete footing foundation";:INPUT "" . TYPE
260 IF TYPE =1 THEN LOCATE 17,15:PRINT "Plain concrete
footing thickness [cms.]";:INPUT "",TP:CLS
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
270 IF TYPE=4 THEN LOCATE 17,15:PRINT "Plain concrete
raft thickness [cms.]";:INPUT "",HPC:CLS 280 DEF FNMAX(A,B)=(A+B+(B-A)*SGN(B-A))/2
280 DEF FNMIA(A,B)=(A+B+(B-A)*SGN(B-A))/2 290 DEF FNMIN(A,B)=(A+B+(A-B)*SGN(B-A))/2
300 DIM RFT(5),ZP(50),ZX(50),ZY(50),ZNC(50),ZUC(50)
310 FOR K=1 TO 5:READ RFT(K):NEXT K
320 DATA 13.16.19.22.25
330 I\$="####.##":PI=4*ATN(1)
340 CLS
350 LOCATE 2,20:PRINT "Stresses allowed in design"

11
360 LOCATE 3,20:PRINT ""
370 LOCATE 5,5:PRINT "Allowed soil bearing stress [kgm/cm2]";: INPUT "".S
380 LOCATE 5,5:PRINT "Tensile steel stress [kgm/cm2]";:INPUT "" "FS
390 REM "Choose concrete stresses according to C 2 8"
400 LOCATE 11,5:PRINT"Compressive concrete stress[kgm/cm2]";: INPUT "" .FC
410 LOCATE 14,5:PRINT "Allowed punching stress [kgm/cm2]";: INPUT "",OOP
420 LOCATE 17,5:PRINT"Allowed shear stress [kgm/cm2]";: INPUT "",QQS
430 LOCATE 20,5:PRINT"Allowed bond stress [kgm/cm2]";; INPUT "",OOB
440 CLS:LOCATE 5,5:PRINT "How many isolated footings you have ";:INPUT "",NN :CLS
450 FOR I=1 TO NN
460 CLS
470 LOCATE 2,20:PRINT "Data of footing";" ";"(";I;")"
480 LOCATE 5,5:PRINT "Column load [tons]";:INPUT "",ZP(I)
490 LOCATE 8,5:PRINT "Column dimensions [cms]";:INPUT "", ZX(I),ZY(I)
500 LOCATE 11,5:PRINT "Column reinforcement";:INPUT
"",ZNC(I),ZUC(I)
510 LOCATE 20,20:PRINT "Do you want to change the data entered"
;:INPUT "" , Y\$:IF Y\$ <> "NO" THEN 460
520 CLS
530 NEXT I : FOR ZZ=1 TO NN
540 P=ZP(ZZ):X=ZX(ZZ):Y=ZY(ZZ):NC=ZNC(ZZ):UC=ZUC(ZZ)
550 ON TYPE GOTO 560,700,840,930
560 REM "Plain concrete [TYPE 1]"
570 REM ""
580 APC=P*1000*1.1/S:C1=X-Y:C2=APC

590 BPC=-INT(-((-C1/2+SQR(C1^2/4+C2))/5))\*5:LPC=BPC+C1 600 E=FNMAX(20,FNMIN(40,-INT(-( TP\*SQR(1/S) /5))\*5))

630 IF G>5 THEN BRC=BRC+5:LRC=LRC+5:GOTO 620 640 LOCATE 5,5:PRINT "P.C. footing dimensions";"(";ZZ;")";"

650 LOCATE 8,5:PRINT "R.C.footing dimensions";"(";ZZ;")";"

610 BRC=BPC-2\*E:LRC=LPC-2\*E 620 G=P\*1000/BRC/LRC

BPC;"x";LPC

البرنياميج BRC;"x":LRC 660 LOCATE 11,2:PRINT "Do you want to choose anthor dimensions "::INPUT "",B\$:IF B\$="NO" THEN 690 670 LOCATE 17,5:PRINT "Required footing dimensions";:INPUT "" ,BPC,LPC,BRC,LRC 680 G=P\*1000/BRC/LRC 690 GOTO 1030 700 REM "Plain concrete footing TYPE [T2]" 710 REM "----720 APC=P\*1000\*1.1/S:C1=X-Y:C2=APC 730 BPC=-INT(-((-C1/2+SOR(C1^2/4+C2))/5))\*5:LPC=BPC+C1 740 ARC=P\*1000/6:C3=(LPC+BPC)/2:C4=(ARC-BPC\*LPC)/4 750 E=FNMAX(20,FNMAX(50,-INT(-((C3/2, SQR(C3^2/4+C4))/5))\*5) 760 BRC=BPC-2\*E:LRC=LPC-2\*E 770 G=P\*1000/BRC/LRC:IF G>6 THEN BRC=BRC+5: LRC=LRC+5:GOTO 770 780 LOCATE 5.5:PRINT "P.C. foot.dimensions";"("ZZ;")";" BPC:"x":LPC 790 LOCATE 8,5:PRINT "R.C.foot. dimensions";"(";ZZ;")";" BRC:"x":LRC 800 LOCATE 11.5:PRINT "Do you want to choose anthor dimensions "::INPUT "":B\$:IF B\$="NO" THEN 830 810 LOCATE 17,5:PRINT "Required footing dimensions";:INPUT "" ,BPC,LPC,BRC,LRC 820 G=P\*1000/BRC/LRC:CLS 830 GOTO 1030 840 REM "Plain concrete footing TYPE [3]" 850 REM "-----860 ARC=P\*1000\*1.05/S:C1=X-Y:C2=ARC 870 BRC=-INT(-((-C1/2+SOR(C1^2/4+C2))/5))\*5:LRC=BRC+C1 880 LOCATE 8,5;PRINT :R.C.footing dimensions";"(";ZZ;")";" ;BRC;"x";LRC 890 LOCATE 11,5:PRINT "Do you want to choose anthor dimensions ";:INPUT "",B\$:IF B\$="NO" THEN 910 900 LOCATE 17.5:PRINT "Rquired R.C.footing dimensions";: INPUT "", BRC,LRC 910 BPC=BRC+30:LPC=LRC+30:G=P\*1000/BRC/LRC 920 GOTO 1030 930 REM "Plain concrete TYPE [4]" 940 REM "-----950 C5=(X-Y+2\*HPC):C6=(P\*1000\*1.1/S-HPC^2-HPC\*(X-Y)) 960 BRC=-INT(-((-C5/2+SOR(C5^2/4+C6))/5))\*5:LRC=BRC+X-Y

970 G=P*1000/BRC/LRC
980 IF G>5 THEN BRC=BRC+5:LRC=LRC+5:GOTO 970
990 LOCATE 5,5:PRINT "R.C.footing dimensiond";"(";ZZ;")";" "
;BRC;"x";LRC
1000 LOCATE 11.5:PRINT 'Do you want to choose anthor R.C.
footing dimensions":INPUT "";B\$:IF B\$="NO" THEN 1030
1010 LOCATE 17,5:PRINT "New R.C.footing dimensions";:INPUT
"" DDG LDG
"", BRCLRC
1020 G=P*1000/BRC/LRC : CLS
1030 REM "Design of R.C. thickness depends on:-[1] Bonding of
column dowels. [2] Punching stress. [3] Shear stress.
[4] Bending moments. [5] Fluxural bond stress"
1040 KEN1
1050 REM "[1] Depth of foot. due to bonding of column dowels"
1060 REM""
1070 FC0=P*1000/(X*Y+15*NC*PI*UC^2/400)
1080 DB=FNMAX(4*UC,(P*1000-FC0*X*Y)/(NC*PI*UC/10*
QQB))
1090 REM "[2] Depth of foot, due to punching stress"
1100 REM ""
1110 C7=(X+Y)*(2*QQP+G)/(G+4*QQP):C8=(P*1000-G*X*Y)/
(G+4*OOP)
1120 DP=-C7/2+SQR(C7^2/4+C8)
1130 REM "[3] Depth of foot, due to shear stress"
1140 REM ""
1150 DS1=G*(LRC-X)/2/(.87*QQS+G):DS2=G*(BRC-Y)/2/
(.87*OOS+G):DS=FNMAX(DS1,DS2)
1160 REM "[4] Depth of foot, due to bending moments"
1170 REM ""
1180 MS=G*(BRC-Y)^2/8
1190 ML=G*(LRC-X)^2/8
1200 AA=15/(15+FS/FC):BB=1-AA/3
1210 K1=SQR(2/FC/AA/BB):K2=BB*FS
1220 IF FS=1400 THEN DMS=K1*SOR(MS/(X+20)):
DML=K1*SQR(ML/(Y+20)):GOTO 1240
1230 DMS=K1*SQR(MS/LRC):DML=K1*SQR(ML/BRC)
1240 DM=FNMAX(DMS,DML):DF=FNMAX(FNMAX(DB,DP),
FNMAX(DS.DM))
1250 HF=-INT(-((DF+7)/5))*5
1260 CLS 1270 LOCATE 5 5 PRINT "R.C. foot, thickness":"(": ZZ;")":" ":HI
1270 LOCATE 5,5:PRINT "R.C.foot. thickness";"("; ZZ;")";" ";H

1650 GOTO 1580

```
":INPUT ""; A$: IF A$="NO" THEN 1300
1290 LOCATE 17,5:PRINT Required thickness";:INPUT "",HF
1300 REM "Footing reinforcement"
1310 REM "---
1320 ASS=FNMAX(FNMAX(-INT(-((LRC-6)/20+1))*1.327,
     .2*(HF-7)*LRC/100).MS/K2/(HF-7))
1330 ASL=FNMAX(FNMAX(-INT(-((BRC-6)/20+1))*1.327,
     .2*(HF-8)*BRC/100).ML/(HF-8)/K2)
1340 FOR K=5 TO 1 STEP-1
1350 \text{ NS}=-INT(-(ASS/(PI/RFT(K)^2/400)))
1360 CS=(LRC-6)/(NS-1)
1370 IF CS<=15 THEN 1390
1380 NEXT K
1390 IF CS<10 THEN HF=HF+5:G0TO 1320
1400 IF RFT(K)=0 THEN RFT(K)=13:NS=-INT(-(ASS/1.327)):
    CS=(LRC-6)/(NS-1)
1410 FOR I=5 TO 1 STEP-1
1420 \text{ NL} = -INT(-(ASL/(PI*RFT(I)^2/400)))
1430 CL=(BRC-6)/(NL-1)
1440 IF CL<=15 THEN 1460
1450 NEXT I
1460 IF CL<10 THEN HF=HF+5:GOTO 1320
1470 IF RFT(I)=0 THEN RFT(I)=13:NL=-INT(-(ASL/1.327)):
    CL=(BRC-6)/(NL-1)
1480 REM "[5] Check footing depth & reinf, for fluxural bond"
1490 REM "---
1500 QBS=G*LRC*(BRC-Y)/2/(.87*NS*PI*RFT(K)/10*(HF-7))
1510 IF OBS<OOB THEN 1580
1520 R=K-1
1530 IF R<=0 THEN HF=HF+5:GOTO 1320
1540 NR=-INT(-(ASS/PI/RFT(R)^2*400)):CR=(LRC-6)/(NR-1)
1550 NS=NR:K=R:CS=CR
1560 IF CS<10 THEN HF=HF+5:GOTO 1320
1570 GOTO 1500
1580 OBL=G*BRC*(LRC-X)/2/(.87*NL*PI*RFT(I)/10*(HF-8))
1590 IF QBL < OOB THEN 1660
1600 T=I-1
1610 IF T<=0 THEN HF=HF+5:GOTO 1320
1620 NT=-INT(-(ASL/PI/RFT(T)^2*400)):CT=(BRC-6)/(NT-1)
1630 NL=NT:I=T:CL=CT
1640 IF CL<10 THEN HF=HF+5:GOTO 1320
```

NS2;"#";RFT(K);"@";USING I\$;CS2 1990 LPRINT:LPRINT "Long.reinf. TYPE [T3]";" NL1;"#";RFT(I);"@";USING I\$;CL1 2000 LPRINT:LPRINT "Long.reinf. TYPE [T4]";"

	البرب
NL2;"#";RFT(I);"@";USING I\$;CL2	
2010 LPRINT:LPRINT "Circulage reinf. TYPE [T5	]";" ";
1;"#";RFT(1)	
2020 LPRINT:LPRINT "Volume of R.C.footing [m	ıt3]";"     ";
USING I\$;V 2030 LPRINT:LPRINT "Weight of footing reinf. [k	ome]"•" "•
USING IS;WF	gmsj , ,
2040 LPRINT:LPRINT "Wt. of column dowels in f	oot.":" ":
USING I\$:WC	, ,
2050 LPRINT:LPRINT "Total wt. of reinforcement	"," ",
USING I\$;WT	
2060 LPRINT:LPRINT "Per cent reinf. wt.to R.C.	volume
[kgm/mt3]";" ";USING I\$;PER 2070 LPRINT:LPRINT "Shape length of reinf.TYP	770#
2080 LPRINT:LPRINT "Snape length of reint, 1 YP	E2
2090 LPRINT:LPRINT "S1";USING I\$;S1:LPRIN	 TT "92"-1191NG 19
;S2:LPRINT "S3";USING I\$;S3:LPRINT "S4	
2100 LPRINT"LPTINT "[" T1 "]":USING I\$:T1	, ,0011(0 14,0)
2110 LPRINT:LPRINT "[" T2 "]":USING I\$:T2	
2120 LPRINT:LPRINT "S5";USING I\$;S5:LPRIN	T "S6",USING I
;S6:LPRINT "S7";USING I\$;S7:LPRINT "S8	3";USING I\$;S8
2130 LPRINT:LPRINT "[" T3 "]";USING I\$;T3 2140 LPRINT:LPRINT "[" T4 "]";USING I\$;T4	
2150 LPRINT:LPRINT "S9";USING I\$;14	T "C10" I ICINIC
IS:S10	DVIICO, OIC
2160 LPRINT:LPRINT "I T5:"1":USING IS:T5	
2170 LPRINT:LPRINT ""	
2180 CLS:	
2190 NEXT ZZ	

# ٣ - الرموز المستعملة في البرنامج :

TYPE	نوع القاعدة الخرسانية العادية
TP	سمك القاعدة العادية بالسم
HPC	سيمك اللبشة الخرسانية العادية بالسم
K	رقم قطر التسليح في الإتجاه القصير
I	رقم قطر التسليح في الإتجاه الطويل
RFT (K	قطر التسليح في الإتجاه القصير بالماليمتر (
RFT (I	قطر التسليح في الإتجاء الطويل بالملليمتر
S	جهد التربة التحميلي المأمون بالكجم/سم٢
FC	جهد الضغط للخرسانة في حالة العزوم بالكجم/سم٢
FC0	جهد الضغط المحوري للخرسانة بالكجم/سم٢
FS	چهد الشد لحديد التسليح بالكجم/سمY
QQP	جهد الاختراق المسموح للخرسانة بالكجم/سم [PUNCH]
QQS	جهد القص المسموح للخرسانة بالكجم/سم٢ [SHEAR]
QQB	جهد التماسك لأسياخ التسليح مع الخرسانة بالكجم/سم٢ [BOND]
P	حمل العمود بالطن
X	البعد الطويل للعمود بالسم
Y	البعد القصير للعمود بالسم
NC	عدد أشاير تسليح العمود .
UC	قطر الأشاير بالملليمتر
APC	مساحة الخرسانة العادية بالسم٢
ARC	مساحة الخرسانة السلحة بالسم
LPC	طول القاعدة العادية بالسمم
BPC	عرض القاعدة العادية بالـ سم
BRC,I	أيعاد القاعده المسلحة بالسم RC

نحاهسن E	بروز الخرسانة العادية عن حد الخرسانة المسلحة من الإة
	جهد التماسك بين سطحى الخرسانة العادية والمسلحة بألا
	عمق القاعدة بالـ سم لمقامة جهد التماسك الشاير تسليح
DP	عمق القاعدة بالسم لمقاهمة جهد الأختراق
DS1, DS2	عمقى القاعدة بالسم لقاومة جهود القص
DMS, DML	عمقى القاعدة بالسم لمقاومة العزوم
	معاملات تصميم القطاعات الخرسانية
AA,BB.K1,K2	المسلحة المعرضية للعزوم
DF	العمق التصميمي للقاعدة المسلحة بالسم
HF	سمك القاعدة المسلحة بالسم
ASS	مساحة تسليح القاعدة في الإتجاه القصبير
ASL	مساحة تسليح القاعدة في الإتجاه الطولي
NS	عدد الأسياخ في الإتجاء القصير
CS .	المسافة بين الأسياخ في الإتجاه القصير
NL	عدد الأسياخ في الإتجاه الطويل
CL	المسافة بين الأسياخ في الإتجاء الطويل
QBS	جهد التماسك لأسياخ التسليح القصير بالكجم/سم٢
QBL	جهد التماسك لأسياخ التسليح الطويل بالكجم/سم
T1, T2,, T5	
S1, S2,, S1	0
بالميللمتر WKM	وزن المترالطولي بالكجم لأى سيخ تسليح/مربع قطرالسيخ
WF	وزن حديد تسليح القاعدة بالكجم
WC	وزن جديد تسليح أشاير العمود للجزء المدفون بالقاعدة
WT	وزن التسليح الكلى للقاعدة بالكجم
<b>v</b>	مكعب الخرسانة المسلحة بالمتر المكعب

250 CLS:LOCATE 14,15:PRINT "Type of concrete footing foundation "; :INPUT "" TYPE

فإذا كان نوع القاعدة من النوع الأول [1 = TYPE] فعلى المصمم أن يدخل للحاسب سمك القاعدة العادية بالسم طبقا للجملة:

260 IF TYPE =1 THEN LOCATE 17,15:PRINT "Plain concrete footing thickness [cms.]";:INPUT "",TP:CLS

42

وإذا كان النوع لبشة عادية [YYPE = 4] فعليه أن يدخل سمك اللبشه بالسم طبقا للجملة :

270 IF TYPE=4 THEN LOCATE 17,15:PRINT "Plain concrete raft thickness [cms.]";:INPUT "",HPC:CLS

ونحصل على القينة العظمى المتغيرين [A, B] وأيضا القيمة الصغرى طبقا 280 DEF FNMAX(A,B)=(A+B+(B-A)\*SGN(B-A))/2 290 DEF FNMIN(A,B)=(A+B+(A-B)\*SGN(B-A))/2

وقد إختيرت خمسة أقطار التسليح وهي [22, 22, 16, 16, 13] وطريقة

إدخال المعلومات باستعمال [READ form DATA] طبقا للجملتين

310 FOR K=1 TO 5:READ RFT(K):NEXT K

320 DATA 13,16,19,22,25

يلى معلومات نوع القاعدة والتسليح ....... معلومات الجهود المسموحة

فى التصميم وهي جهد التربة التحميلي [8] وجهبود الخرسانة [7] وجهبود الخرسانة [7] والتي تحدد من جهد كسر المكعب القياسي

الخرسانة بعد ٢٨ يوما وأيضا معلومات جهد الشد للتسليح المستعمل [FS] وإدخال هذه المعلومات مكون باستعمال [INPUT] طبقا الجمل:

350 LOCATE 2,20:PRINT "Stresses allowed in design"

360 LOCATE 3,20:PRINT "-----"

370 LOCATE 5,5:PRINT "Allowable soil bearing stress[kgm/cm2]";:
INPUT "" .S


380 LOCATE 5,5:PRINT "Tensile steel stress [kgm/cm2]";:INPUT ""
.FS

390 REM "Choose concrete stresses according to C 2 8"

400 LOCATE 11,5:PRINT "Compressive concrete stress[kgm/cm2]";
INPUT "", FC

- 410 LOCATE 14,5:PRINT "Allowed punching stress [kgm/cm2]";:
  INPUT "",OOP
- 420 LOCATE 17,5:PRINT"Allowed shear stress [kgm/cm2]";:
  INPUT "",OOS
- 430 LOCATE 20,5:PRINT"Allowed bond stress [kgm/cm2]";:
  INPUT "",OOB
- يلى ذلك معلومات عدد القواعد المراد تصميمها وأحمال وقطاعات الأعمدة طبقا للحمل:
- 440 CLS:LOCATE 5,5:PRINT "How many isolated footings you have "::INPUT "" .NN :CLS
- 450 FOR I=1 TO NN
- 460 CLS
- 470 LOCATE 2,20:PRINT "DATA OF FOOTING";" ";"(";I;")"
- 480 LOCATE 5.5:PRINT "Column load [tons]"::INPUT "",ZP(I)
- 490 LOCATE 8,5:PRINT "Column dimensions [cms]";:INPUT
  "" ZX(D,ZY(D)
- 500 LOCATE 11,5:PRINT "Column reinforcement";:INPUT
  "".ZNC(D.ZUC(D)
- وإذا أخطأ المسمم في إدخال أي رقم خاص بمعلومه فيمكنه تصحيح الخطأ طبقا للجمله:
- 510 LOCATE 20,20:PRINT "Do you want to change the data entered" ::INPUT "" . Y\$:IF Y\$ <> "NO" THEN 460
- حيث يظهر على الشاشة ....... هل تريد تغيير المعلومات التي أدخلت ؟
  - فإذا أدخلت كلمة [YES] يعاد إدخال المعلومات مرة أخرى
- وإذا أدخلت كلمة [NO] ينتقل الحاسب الى تنفيذ الجمل ابتداءاً من [St.530] \* المرحلة الثانية "APPLIED DESIGN EOUATION"
- ٤-٢-١ بما أن كل نوع من أنوع القواعد العادية له تصميم يتفق مع الانواع الأخرى في بعض المعادلات ويختلف عنها في البعض الآخر لذلك استعملنا الحملة الآتة:

#### 550 ON TYPE GOTO 560,700,840,930




دایاجرام لتوضیح الجملة [St. 550] شکار(۲-۱)

وهذه الجملة تعنى الآتى : طبقاً للدياجرام شكل (١-٢) ينفذ الحاسب الجمل من [St 560] وحتى [St 680] إذا كان [TYPE=1] ويهمل الحاسب الجمل من [St.700] حتى [St.1020] حيث تنتقل الحسابات عند الجمله [St. 700] إلى [St. 1030] وأيضا بالنسبه للنوع الثاني يبتدأ من [St. 700] حتى [St.820] إلى [St. 1030] وهكذا جالنسبة للأنواع الأخرى .

### ٢-٢-٤ أبعاد القاعدة العادية والقاعدة المسلحة

النوع الآول : قواعد مسلحة تنشأ فوق قواعد عادية سمكها لايزيد عن٠٠٠ متر

TYPE =1	St. 560 TO St.680
	L



يفضل أن يتساوى بروز القاعدة العادية والمسلحة من كلا وجهى العمود شكل(٢-٢) حتى لا يكون الفرق كبيرا بين العزم فى الإتجاة القصير والعزم فى الإتجاة القصير والعزم فى الإتجاة الطويل.

$$(LPC - X)/2 = (BPC - Y)/2$$

 $\therefore$  LPC = BPC+X-Y

وبأخذ ١٠ //لوزن القاعدة نحصل على مساحة القاعدة العادية بالسم٢ [APC]

$$APC = P*1.1*1000/S = BPC*LPC$$

$$\therefore APC = BPC * (BPC + X - Y)$$

$$\therefore BPC ^2 + BPC^*(X-Y) - APC = 0$$

BPC^2+C1\*BPC-C2=0

وبحل هذه المعادلة نحصل على أبعاد القاعدة العادية بمعاملات هسم طبقا

الجمل:

580 APC=P\*1000\*1.1/S:C1=X-Y:C2=APC

590 BPC=-INT(-((-C1/2+SQR(C1^2/4+C2))/5))\*5:LPC=BPC+C1 وبالتالى تكون أبعاد القاعدة المسلحة شكل (٢-٢)

BRC = BPC - 2\*E

LRC = LPC - 2\*E

يجب أن يحقق أبعاد القاعدة المسلحة شرطين:

الشرط الآول: يجب أن يكون جهد الشد في الخرسانة العادية عند القطاع [a-a] شكل (٢-٢) أقل من جهد الشد المسموح به لنوعية الخرسانة العادية المستعملة وهو يساوي حوالي ٣ الي ٤ كجم/سم٢

M a-a = S\* E\* E/2

ويأخذ العزوم عند القطاع [a-a] شكل (١-٢)

جهد الشد الناتج عند القطاع [a-a]

 $Ft = 3 = M a-a/Z = 6*Ma-a/(TP)^2$ 

:.  $E^2 = 1/S^* TP^2$ 

ومنها نحصل على البعد [2] وعلى مقاس الخرسانة المسلحة طبقا للجمل:

 $600 \; E = FNMAX(20,FNMIN(40,-INT(-(\;TP*SQR(1/S)\;/5))*5))$ 

610 BRC=BPC-2\*E:LRC=LPC-2\*E

تعنى الجملة [St. 600] أننا حددنا [E] بمعاملات ه سم

وتكون [E] أصغر قيمتين من ٤٠سم & [(3/1) TP\* SQR متكون [ق] ثم نأخذ أكبر القيم من ٢٠ سم والناتج من أصغر قيمتين

 $E = Max \{20, Min \{40, TP* SOR (1/S)\}\}$ 

الشرط الثانى: جهد التماس [G] بين سطحى القاعدة العادية والمسلحة يجب الايزيد عن ه كجم/سم٢ وفى حالة زيادته يزاد عرض وطول القاعدة المسلحة بمقدار ه سم حتى يتحقق الشرط المطلوب طبقا للجمل:


620 G=P\*1000/BRC/LRC

630 IF G>5 THEN BRC=BRC+5:LRC=LRC+5:GOTO 620

- يطبع على الشاشة أبعاد القاعدتين العادية والمسلحة طبقا للجمل:

- 640 LOCATE 5,5:PRINT "P.C.footing dimensions";"(";ZZ;")";" ";

  BPC:"x":LPC
- 650 LOCATE 8,5:PRINT "R.C.footing dimensions";"(";ZZ;")";" BRC;"x";LRC
- وفى بعض الأحيان يحدث عدم توافق الأبعاد المحسوبة بالحاسب مع القواعد المحيطة على المسقط الأفقى للأساسات لذلك إذ أردنا استعمال أبعاد أخرى خلاف المحسوبة فيتم ذلك عن طريق الجملة :
- 660 LOCATE 11,2:PRINT "Do you want to choose anthor dimensions "::INPUT "".B\$:IF B\$="NO" THEN 690
- حيث يتم المحاوره على الشاشة : هل تريد تغيير أبعاد القاعدة فإذا أجبنا بكلمة [NO] ينتقل الحاسب إلى [St. 690]
- وإذا أجبنا بكلمة [YES] يطلب الحاسب إدخال أبعاد القاعدتين العادية والمسلحة طبقا للجمله
- 670 LOCATE 17,5:PRINT "Required footing dimensions";:INPUT "" ,BPC,LPC,BRC,LRC
- النوع الثانى : قواعد مسلحة تنشأ فوق آبار عميقه من الخرسانة العادية يزيد سمكها عن ١٠٠٠ متر .



شکل (۲-۲)

بالنسبة لأبعاد البئر (الخرسانة العادية) تستعمل نفس المعادلات الموجودة

في النوع الأول وذلك طبقا للجمل [Sts. 720, 730] المشابهة تماما للجمل - [Sts. 580, 590]

بالنسبة لأبعاد الخرسانة المسلحة فإنه نظراً للعمق الكبير للبئر يمكن أخذ قيم مرتفعة لجهد التماس [G] بين سطحي القاعدة المسلحة والبئر وتتراوح هذه القيمة من ...... [٥ الي ١٠كجم/سم٢] .

والمصمم حرية إختيار هذا الجهد حسب عمق البئر ونوعية الخرسانة العادية المستعملة من ناحية مكوناتها وطريقة الصب المستعملة وقد استعمل

في البرنامج ...... [G = 6]

مساحة القاعدة السلحة السلحة ...... ARC = P\*1000/G = P\*1000/6

ARC = (BPC - 2\*E)\*(LPC-2\*E)

 $ARC = BPC * LPC - 2*E * (BPC + LPC) + 4*E^2$ 

 $E^2 - E^*(BPC + LPC)/2 - (ARC - BPC^* LPC)/4 = 0$ 

 $E^2 - C^3 = 0$ 

ويحل هذه المعادلة نحصل على البعد [E] ويالتالي أبعاد القاعدة المسلحة طبقا للحمل:


740 ARC=P\*1000/6:C3=(LPC+BPC)/2:C4=(ARC-BPC\*LPC)/4 750 FNMAX(20,FNMIN(50,-INT(-((C3/2-SOR(C3^2/4))/5))\*5)) 760 BRC=BPC-2\*E:LRC=LPC-2\*E

بعد ذلك يتم طبع أبعاد البئر والقاعدة المسلحة على الشاشه والسوال عن تغيير هذه الأبعاد مثل النوع الأول وطبقا الجمل

ISts. 780. .... , 820

النوع الثالث : قواعد مسلحة تنشأ فوق طبقة نظافة من الخرسانة العادية سمك ١٥/٠٠سم

TYPE =3 St.840 to St.910



شكل (٢-٤)

فى هذا النوع نهمل سمك طبقة النظافة فى التصميم وتصمم القاعدة المسلحة مباشرة على جهد التربة [2] ويفرض تساوى بروز القاعدة المسلحة من وجهى العمود نحصل على أبعاد القاعدة المسلحة طبقا للجمل:

860 ARC=P\*1000\*1.05/S:C1=X-Y:C2=ARC


870 BRC=-INT(-((-C1/2+SQR(C1^2/4+C2))/5))\*5:LRC=BRC+C1 ويسأل الحاسب عن أبعاد القاعدة المسلحة وهل تريد تغييرها طبقا للجمل

[Sts. 880, ....., 900]


كما نحصل على أبعاد القاعدة المسلحة بأضافة ١٥سم من كلاً جانبى القاعدة المسلحة وذلك طبقا للجملة [310 £2].

النوع الزابع : قواعد مسلحة تنشأ فرق لبشة من الخرسانة العاديه .

TYPE =4 St.930 TO St.1020



مسقط افقی لاساسات من النوع الرابع شکل (۲–۵)



شکل (۲-۲)

 $BRC^2 + C5*BRC - C6 = 0$ 

ونحصل على أبعاد القاعدة المسلحة وتحقيق جهد التماس [G] بين

سطحى القاعدة واللبشة أقل من ٥ كجم/سم٢ طبقا للجمل:

950 C5=(X-Y+2\*HPC):C6=(P\*1000\*1.1/S-HPC^2-HPC\*(X-Y))

960 BRC=-INT(-((-C5/2+SQR(C5^2/4+C6))/5))\*5:LRC=BRC+X-Y 970 G=P\*1000/BRC/LRC

980 IF G>5 THEN BRC=BRC+5:LRC=LRC+5:GOTO 970

وطبقا الجمله [St. 990] يطبع على الشاشة أبعاد القاعدة المسلحة [BRC, LRC]

فإذا أدخلنا كلمة [YES] يسال الحاسب عن معلومات الأبعاد الجديدة طبقا للجملة [St. 1010] وإذا أدخل كلمة [NO] ينتقل الحاسب الى الجملة [St. 1030]

- 990 LOCATE 5,5:PRINT "R.C.footing dimensiond";"(";ZZ;")";" "BRC:"x";LRC
- 1000 LOCATE 11,5:PRINT "Do you want to choose anthor R.C. footing dimensions":INPUT ""; B\$:IF B\$="NO" THEN 1030
- 1010 LOCATE 17,5:PRINT "New R.C.footing dimensions";:INPUT
  "",BRCLRC
- 1020 G=P\*1000/BRC/LRC : CLS

## ٤-٢-٣ تصميم عمق القاعدة :

يصمم عمق القاعدة المسلحة على :

١ - جهد تماسك أشاير تسليح العمود

٢ - جهد إختراق العمود بالقاعدة

٣ - جهد القص

٤ - العزوم


\_\_\_\_\_ شرح المعادلات\_\_\_\_\_\_ ـ مه \_\_\_\_\_

#### ه ـ جهد التماسك في حاله العزوم

1030 REM "Design of R.C. thickness depends on:-[1] Bonding of column dowels. [2] Punching stress. [3] Shear stress.
[4] Bending moments. [5] Fluxural bond stress"

#### ١ - جهدتماسك أشاير تسليح العمود مع القاعده

1050 REM "[1] Depth of foot, due to bonding of column dowels"



 أ - يؤخذ أقل عمق [DB] لمقاومة جهد التماسك ..... 50 مرة قطرا الأشارة

ب - بمساواة القوة التي تقاوم بالأسياخ[PS] بمحصلة قوة التماسك على
 أسطح الأسياخ :

PS=P\*1000-FC0\*X\*Y = QQP\*DB\*NC\*PI\*UC/10 DB=(P\*1000-FC0\*X\*Y)/(QQB\*NC\*PI\*UC/10)

ونحصل على العمق [DB] طبقا الجمل:

1070 FC0=P\*1000/(X\*Y+15\*NC\*PI\*UC^2/400) 1080 DB=FNMAX(4\*UC,(P\*1000-FC0\*X\*Y)/(NC\*PI\*UC/10\* QQB))

#### ٢ - حمد الاختراق

1090 REM "[2] Depth of footing due to punching stress"


لايعتقد المصممون في الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الجهد ولكن معظم مراجع التصميم الأوربية تأخذ في الأعتبار حساب هذا الجهد

وعموما فإن مراجع التصميم المختلفة ذكرت طريقتين:

الطريقة الأولى : تحدث مستويات (الأختراق) عند محيط العمود وتؤخذ قيم مرتفعة لجهود الاختراق في حدود ٤٠٠كجم/سم٢ ويحدد ذلك نوعية الخرسانة المستعملة

الطريقة الثانية : طبقا لشكل (٢-٨) فإن مستويات (الاختراق) تحدث على مسافة نصف عمق القاعدة من وجهى العمود

وتؤخذ قيم منخفضة في حدود ٦-٨ كجم/سم٢ حسب نوعية الخرسانة



وبإستعمال الطريقة الثانيه فإذا كان [QQP] هو جهد الاختراق المسموح

\_\_\_\_\_ شرح المسادلات \_\_\_\_\_\_ ٧٤ \_\_\_\_

ويتساوى القوة التى تحدث الإختراق بالقوة المقاومة على محيط المستويات التى يحدث عندها الاختراق

P\*1000-(X+DP)\*(Y+DP)\*G =

المحيط \* العمق \* جهد الاختراق المسموح

2\*[(X+DP)\*(Y+DP)]\*DP\*QQP

ومن هذه العلاقة نحصل على المعادلة


DP^2+C7\*DP-C8=0

1110 C7=(X+Y)\*(2\*QQP+G)/(G+4\*QQP): C8=(P\*1000-G\*X\*Y)/(G+4\*QQP)

1120 DP=-C7/2+SQR(C7^2/4+C8)

٣ - جهد القص

1090 REM "[2] Depth of foot, due to shear stress



4 4	د العصادلات	
40		

طبقا الشكل (٢-٩) يحسب القص على بعد يساوى عمق القاعدة من وجه العمود وتكون قوة القص عند القطاع [3-8] مساوية

الساحة [abcd] مضروبه في جهد التماس .....

=[G\*(LRC-X)/2-DS1]\*BRC

ويمساواة جهود القص المسموحة بالجهود الناتجة من هذه القوة QQS=[G\*(LRC-X)/2-DS1]\*BRC/(.87\*BRC\*DS1)


ومن هذه المعادلة نحصل على العمق [DS1] الإنجاء العرضى وينفس الطريقة نحصل على العمق [DS2] وأيضا العمق [DS] وهو أكبر العمقين

[DS1,DS2] وذلك طبقا الجمل

1150 DS1=G\*(LRC-X)/2/(.87\*QQS+G):DS2=G\*(BRC-Y)/2/(.87\* QQS+G):DS=FNMAX(DS1,DS2)

ة-العزوم

1160 REM "[4] Depth of foot. due to bending moments"



طبقا الكود الأمريكي يحسب العزوم في الإتجاه الطولي مثلا عند القسطاع

[A-A] وذلك لمحصلة الجهد الواقع على المساحة [ abcd ] شكل (٢-١٠) وأما بالنسبة للكود الأوروبي يحسب العزم لمحصلة الجهد الواقع على المساحة [afed] شكل (٢-١١)

وباستعمال الكود الأمريكي نحصل على العزم في الاتجاهين القصير والطويل طبقا للجمل:

1180 MS=G\*(BRC-Y)^2/8 1190 ML=G\*(LRC-X)^2/8

يلى ذلك الحصول على معاملات التصميم [AA,BB,K1,K2] طبقا للجمل 1200 AA=15/(15+FS/FC):BB=1-AA/3

1210 K1=SQR(2/FC/AA/BB):K2=BB\*FS

طبقا لعادلة العمق...... D=K1\*SQR(M/B)....

. يؤخذ العرض [B] إما طبقا للكود الأمريكي أو طبقا للكود الأوروبي

الكود الأمريكي : يؤخذ مساوياً لعرض أو طول القاعدة حسب اتجاه العزم وهذا الرأي يعطي عمق صغير للقاعدة وبالتالي كمية تسليح مرتفعة .

الكود الآوروبي: يَرْخَذُ مساويا (لعرض أو طول العمود + ٢٠سم) حسب إتجاه العزم وهذا الرأى يعطى عمق كبير القاعدة وبالتالي توفير في كمية

إتجاه العزم وهذا الراى يعطى عمق كبير للقاعدة وبالتالي توفير في حميا التسليح ويكون العمق أمنا لجهود [PUNCH]

وبالنسبة البرنامج وهو رأى المؤلف فقد استعمل الآتى : - إذا كان التسليح عادى [MILD] يؤخذ بالكود الأوروبي [FS=1400]

- إذا كان المسيح عدى إطاعاتها يؤكد بالكود الوزويي

إذا كان التسليح عالى المقارمة يؤخذ بالكرد الأمريكي [FS > 1400]
 وبذلك نحصل على العمقين والعمق الأكبر [DM] طبقا للجمل

1220 IF FS=1400 THEN DMS=K1\*SQR(MS/(X+20)):

DML=K1\*SQR(ML/(Y+20)):GOTO 1240

1230 DMS=K1\*SQR(MS/LRC):DML=K1\*SQR(ML/BRC)

على القارئ ملاحظة أن الحاسب عندما لايجد [FS=1400] طبقا للجمله

[St. 1220] فإنه ينتقل للجمله [St. 1230] لينفذ معادله العمق الخاصة بالتسليح عالى المقاومة . وبالمصول على جميع أعماق التصميم نختار أكبرها [DF] وحيث أنه من المفضل أخذ قيم مرتفعة لسمك الغطاء الخرسانى التسليح خصوصا في الأساسات لذا أضيف ٧ سم للعمق[DF] لنحصل على سمك القاعدة بمعاملات وسم طبقا :

1250 HF=-INT(-((DF+7)/5))\*5

فإذا أدخلت كلمة [YES] يسأل الحاسب عن السمك المطلوب طبقا للجمله [St. 1290] وإذا أدخلت كلمة [NO] يتتقل تنفيذ الجمل من [St. 1280]الى الحمله [St. 1300]

#### ٤-٢-٤ تسليح القاعدة :

اختلفت مراجع التصميم في اختيار أقل نسبة لحديد التسليح

فبعضها يأخذ ...... ٢٥ . ٠٪ من مساحة القطاع الخرساني

والبعض يأخذ .............. ٢٠ . ٠/ من مساحة القطاع الخرساني وعلى ألا تقل عن ه # ١٢ في المتر

الا تعلى عن ه ١٠ هي المر وقد أختير الرأى الثاني في البرنامج فمثلا بالنسبة للتسليح في الاتجاه

القصير تكون مساحة الحديد مساوية لأكبر القيم الأتية :

- مساحة الأسياخ على أساس ٥ # ١٣/م

- ٢٠٪ من مساحة القطاع الخرساني

M/K2/D-

ونحصل على مساحة تسليح القاعدة في الاتجاه القصير [ASS] وتسليح القاعدة في الاتحاه الطوبل [ASL]طبقا للجمل 1300 ASS=FNMAX(FNMAX(-INT(-((LRC-6)/20+1))\*1.327,

.2\*(HF-7)\*LRC/100),MS/(HF-7)/K2)

1330 ASL=FNMAX(FNMAX(-INT(-((BRC-6)/20+1))\*1.327,

.2\*(HF-8)\*BRC/100),ML/(HF-8)/K2)

# قطر وعدد اسياخ تسليح القاعدة :

التسليح القصير:--

المسافة بين الأسياخ CS

القطر باللليمتر (RFT(K

NS lleace

طبقا لمعلومات أقطار التسليح [RFT(K)] بالجملتين [St. 310,320]

ويتحديد أقصى مسافه بين الأسياخ ١٥ سم [St. 1370] وأقل مسافه ١٠

سم [St. 1390] يمكن الحصول على العدد [NS] وقطر التسليح [RFT(K)] من الحمل الآته :-

1340 FOR K=5 TO 1 STEP-1

1350 NS=-INT(-(ASS/(PI/RFT(K)^2/400)))

1360 CS=(LRC-6)/(NS-1)

1370 IF CS<=15 THEN 1390

1380 NEXT K

1390 IF CS<10 THEN HF=HF+5:G0TO 1320

1400 IF RFT(K)=0 THEN RFT(K)=13:NS=-INT(-(ASS/1.327))

:CS=(LRC-6)/(NS-1)

وينفذ الحاسب هذه الجمل كالآتى :-

يبتدأ الحاسب برقم[5=] أى القطر يساوى ٢٥ مم ثم يحسب العدد[NS] طبقا للجله [18.136]

إذا كانت [CS] أكبر من ١٥ سم تعاد الحسابات بقطر ٢٢ مم .

وإذا كانت [CS] أقل أو تساوى ١٥ سم ينتقل الحاسب للخطوه [St.1390]

وإذاكانت [CS] أقل من ١٠ سم يزداد العمق [FF=HF+5] وتحسب مساحه حديد التسليح مره أخرى طبقا للجمله [St. 1320] وتعاد الحسابات مرة أخرى وإذا لم يتحقق هذان الشرطان في جميع الأقطار فمعنى ذلك [FFT(K)=0] وأن مساحه التسليح صغيره فيؤخذ ه #١٣/م وذلك طبقا للجمله [St. 1400]

ونعامل بالمثل التسليح في الأتجاه الطويل [NL,RFT(I),CL] بنفس الطريقه

1410 FOR I=5 TO 1 STEP-1

1420 NL=-INT(-(ASL/(PI\*RFT(I)^2/400)))

1430 CL=(BRC-6)/(NL-1)

1440 IF CL<=15 THEN 1460

1450 NEXT I


1460 IF CL<10 THEN HF=HF+5:GOTO 1320

1470 IF RFT(I)=0 THEN RFT(I)=13:NL=-INT(-(ASL/1.327)): CL=(BRC-6)/(NL-1)

٥٣		المعسادلات	شرح		
----	--	------------	-----	--	--

## ٤-٢-٥ حساب جهود التماسك الناتجه من العزوم :-

1480 REM "[5] Check footing depth & reinf. for fluxural bond"



شکل (۲-۱۲)

إختيار طرق تسليح القاعدة يحدد القيم الأمنة لجهود التماسك [QQB] والقيم المبيئة بجوار كل طريقة (شكل٧-١٢) هي قيم على سبيل الاسترشاد وعلى المسمم اختيار القيمة الملائمة طبقا لنرعية الخرسانة وطبقا لنوعية التسليح المستعمل ولحساب جهود التماسك في الإتجاه القصير نحسب قوة القص عند القطاع [BB]شكل (١- ١) وهي [G\*LRC\*(BRC-Y)/2] ويكون جهد التماسك [QBS] مساويا قوة القص مقسومة على المساحة السطحية للأسياخ في الاتجاه القصير فإذا تعدت قيمة [QBS] جهد التماسك السموح [QQB]

- نزيد المساحة السطحية للأسياخ بإستعمال قطر تسليح أقل من المحسوب أي[K-1] وعدد أسياخ اكثر [NS]

- نزيد سمك القاعدة [HF]

والجمل الآتية بالبرنامج تعالج جهود التماسك:

1500 QBS=G\*LRC\*(BRC-Y)/2/(.87\*NS\*PI\*RFT(K)/10\*(HF-7))

1510 IF QBS<QQB THEN 1580

1520 R=K-1

1530 IF R<=0 THEN HF=HF+5:GOTO 1320

1540 NR≈-INT(-(ASS/PI/RFT(R)^2\*400));CR=(LRC-6)/(NR-1)

1550 NS=NR:K=R:CS=CR

1560 IF CS<10 THEN HF=HF+5:GOTO 1320

1570 GOTO 1500

طبقا للجملة [St.1510] إذا كانت قدمة [QBS] أقل من [QQB] ينفذ الحاسب

الجملة [St.1580] ويهمل الخطوات من [St.1520] حتى [St.1570] وإذا


كانت القيمة أكبر من [QQB] ناخذ قطر أقل [R=K-1] طبقا الجملة [St.1520] وإذا كانت [R] أقل أو تساوى صفر نزيد سمك القاعدة طبقا


للجملة [St.1530] فإذا لم تكن [R] كذلك نحسب العدد [NR] والمسافة بين


الأسياخ [CR] ونساوي [NR,NS] والقطر [K,R] والمسافه [CS,CR] وبالتسليح الجديد نحسب [QBS] مرة أخرى طبقا الجملة [St.1500] ويتكرر

ذلك حتى نحقق شرط [QBS] أقل من [QQB] ونكرر حساب جهود التماسك في الأتجاة الطوبل ينفس الطريقة وذللك طبقا

الحمل St.16501 (الحمل St.1580)







مسقط افقی وقطاع ببین تسلیح قاعدة منفصلة شکل(۲-۲۱)

شرح العادلات ٥٦
طِبِقا لشكل (١٣-٢) قسم عدد التسليح في الإتجاء القصير إلى نموذجير
النموذج الأول [T1] عدد الأسياخ [NS1] التقسيط [CS1]
النموذج الثاني أ [T2] عدد الأسيأخ [NS2] التقسيط [CS2]
ونحصل على [NS1] التي يتركز في مسافة مساوية [X+20] والعدد [NS2]
طبقا للجمل :
1680 NS1=-INT(-((X+20)/CS))+1:NS2=-INT(-((NS-NS1)/2))*2
1690 CS1=(X+20)/(NS1-1):CS2=(LRC-X-26)/NS
وأطوال أجزاء النمونجين [T1,T2] بشكل(٢-٦٣) مبينة بالجمل :-
1700 S1=(BRC-6)/100:S2=(HF-6)/100:S3=((BRC+Y)/2+ 7)/100:
S4=(HF-10)/100
1710 IF FS=1400 THEN T1=S1+2*(S2+S3)+.02*RFT(K):T2=S1+
2*S4+.02*RFT(K):GOTO 1730
1720 T1=S1+2*(S2+S3)+,1:T2=S1+2*S4+,1
ويالمثل قسم التسليح في الإتجاه الطويل إلى نموذجين :-
النوذج الأول [T3] عدد الأسياخ [NL1] التقسيط [CL1]
النموذج الثاني السباع [T3] عدد الأسياخ [NL2] التقسيط [CL2]
ونحصل على عدد الأسياخ [NL1,NL2] وأطوال النموذجين [T3,T4]
طبقا للجمل :
1730 NL1=-INT(-((Y+20)/CL))+1:NL2=-INT(-((NL-NL1)/2))*2
1740 CL1=(Y+20)/(NL1-1):CL2=(BRC-Y-26)/NL2
1750 S5=(LRC-6)/100:S6=S2002*RFT(K)
1760 S7=((LRC+X)/2+ 7)/100:S8=(HF-12)/100
1770 IF FS=1400 THEN T3=S5+2*(S6+S7)+.02*RFT(I):T4=S5+
2*S8+.02*RFT(I):GOTO 1790
1780 T3=S5+2*(S6+S7)+.1:T4=S5+2*S8+.1
ويمثل تسليح [ T5] السيخ الدائري بقطر ١٣ مم { فراندات } وطول هذا

	۵۷		المعسادلات	شرح	
--	----	--	------------	-----	--

#### النموذج طبقا للجمله:

1790 S9=S5-.002\*RFT(I):S10=S1-.002\*RFT(K):T5=S9+S10+.4 (وزان تسليح القاعدة :

نحسب وزن تسليح القاعدة [WF] ووزن تسليح أشاير العمود المدفونة

بالقاعدة (WC) والوزن الكلى [WT] بإعتبار هالك ٧٪ وأيضا حجم الخرسانة المسلحة ووزن التسليح لكل متر مكعب طبقا للجمل:

1820 WKM=PI\*196\*.00001

1830WF=WKM\*((NS1\*T1+NS2\*T2)\*RFT(K)^2+(NL1\*T3+NL2\* T4)\*RFT(D^2+2\*T5\*13^2)

1840 WC=NC\*(HF+40)/100\*WKM\*UC^2

1850 WT=1.07\*(WF+WC)

1880 V=BRC\*LRC\*HF\*.000001:PER=WT/V

لاحظ أن وزن المتر الطولى من أى قطر بالنسبة لمربع قطره بالملميتر هو الرمز بالجملة [St.1820]فمثلا وزن المتر الطولى لقطر ١٩٨٩م يساوى PI\*196\*000019/2=2242

#### ٥-المرحلة الثالثة من البرنامج

تختص هذة المرحلة بطبع التتائج النهائية للتصميم وذللك على الطابع طبقا للجملة [St. 1890] وحتى نهاية البرنامج

	04	·	محلولسه	هاله
--	----	---	---------	------

### ٦- امثلة محلولة :

مثال رقم (١) المطلوب تصميم ثلاث قواعد منفصلة علما بأن القواعد المسلحة منشأة فوق قواعد من الخرسانة العادية بسمك ٥ مسم وبيان الأعمدة كالآتي:

عمود رقم (۳)	عمود رقم (۲)	عمود رقم (۱)	
380	250	160	الحمل بالطن
145x40	100x40	90x30	القطاع بالسم
19 # 24	18 # 19	14 # 16	تسليح العمود

# الجهود المسموح بها في التصميم :

2.5	kgm/cm2	_ جهد التربه التحميلي الآمن
65	kgm/cm2	ـ جهد الضَّفط للخرسانه [FC]
1400	kgm/cm2	_ جهد الشد للتسلّح [FS]
8	kgm/cm2	_ جهد الإختراق [QQP]
7	kgm/cm2	_ جهد النص [QQS]
9	kgm/cm2	_ جهد التماسك [QQB]
TV	DE1	dul-ti Ecoliti

نوع القاعدة العاديه

نشغل البرنامج

RUN

فيظهر على الشباشة إختار نوع القناعدة العبادية

<b>%</b>	محلولـه	هثله
Choose foundation ty	pe ?????	
TYPE(1):-Plain concrete footing thickness	s not exceedi	ng 1.0mt.
TYPE(2):-Plain concrete footing thickness	s exceeding 1	.0mt.
TYPE(3):-Plain concrete clean layer from	15 to 20 cms	3.
TYPE(4):-Plain concrete raft foun	dation	
<u>ب</u> ل	ا حابدء التشغي	 إضغط على أىمفتا
Press a key to start		إدخل نوع القاعدة
Type of plain concrete footing foundation	1	ر ا دخل سمك القاعد إ
Plain concrete footing thickness [cms.]	-	50
تصميم	موح بها في الم	إدخل الجهود المسم
Stresses allowed in design		
Allowable soil bearing stress	[kgm/cm2]	2.5
Tensile steel stress	[kgm/cm2]	1400
Allowable comp.concrete bending stress	[kgm/cm2]	65
Allowable shear stress	[kgm/cm2]	7

يظهر على الشاشم طلب عدد القواعد المطلوب تصميمها

[kgm/cm2]

Allowable bond stress

٦١

## يلى ذلك بيانات عمود القاعدة رقم (١)

#### DATA OF FOOTING 1

Column load [tons] 160
Column dimensions [cms.] 90,30
Column reinforcement 14,16

هنا يسأل الماسب ... هل تريد تغيير المعلومات التي إدخلت فإذا أدخلت[NO] ينتقل الحاسب إلى القاعدة رقم (٢) وإذا أدخلت[YES] يعاد السؤال عن معلومات القاعد رقم (١)

Do you want to change the data entered ?

معلومات القاعدة (٢)

#### DATA OF FOOTING

Column load [tons] 250
Column dimensions [cms.] 100,40
Column reinforcement 18,19

Do you want to change the data enterted ? NO

معلومات القاعدة (٣)

DATA OF FOOTING

Column load [tons] 380
Column dimensions [cms.] 140,45
Column reinforcement 24,19

عند الإنتهاء من إدخال معلومات القواعد يظهر على الشاشه أبعاد القاعدة . قد ١١) P.C. foot. dimensions (1)

240,300

R.C. foot. dimensions (2)

170,230

## هنا يحاررك الحاسب هل تريد تغيير الأبعاد فإذا أدخلت كلمه [NO] ينتقل الحاسب إلى إظهار سمك القاعدة

Do you want to choose anthor dimensions?

NO

R.C. footing thickness (1)

Do you want to choose anthor thickness? NO

## بعد هذه المرحله يتم طبع نتائج القاعدة (١) على الطابع

Results of footing (1)	
Column load in [tons]	160
Column cross section [cms]	30 x 90
Plain concrete foot. dims.[cms]	240 x 300
Reinf.concrete footing dims.[cms.]	170 x 230 x 95

## تسليح القاعدة

Short reinf . TYPE [T1]	11 # 16@ 11.00
Short reinf . TYPE [ T2 ]	10 # 16 @ 11.40
Long.reinf . TYPE [ T3 ]	6#16@ 10.00
Long.reinf . TYPE [T4]	10 # 16 @ 11.40
Circulage reinf. TYPE [T5]	1 # 13

Volume of R.C. footing [mt3]	3.71
Weight of foot. reinf. [kgms]	306.34
Wt. of column dowels in foot. [kg	ms] 29.79
Total wt. of reinf. [kg	ms] 360.98
Per cent wt./volume [kg	m/mt31 97.01

\_\_\_\_\_امثله محاولـه \_\_\_\_\_

## اطوال اشكال نملاج تسليح القاعدة

#### Shape length of reinf, TYPES

<b>S</b> 1	1.64
S2	0.89
S3	1.07
S4	0.85
[T1]	5.88
[T2]	3.66
S5	2.24
S6	.86
S7	1.67
<b>S</b> 8	.83
[T3]	7.62
[T4]	4.22
S9	2.21
S10	1.61
[T5]	4.22

## يلى ذلك ظهور نتائج القاعدة (٢) على الشاشه

P.C. foot. dimensions (2) 305 x 365 R.C. foot. dimensions (2) 235 x 295

Do you want choose anthor dimensions? NO

R.C. foot. thickness (2) 85
Do you want to choose anthor thickness? NO

	٦٤		محلولسه	هنه
--	----	--	---------	-----

83.43

#### Results of footing (2)

Results of footing (2)		
Column load [tons]	250	
Column dimensions [cms]	40 x 100	
Plain concrete footing dim	s. 305 x 365	
Reinf.concrete footing din	ns. [cms] 235 x 295 x 105	
Short reinf. TYPE [ T1 ]	13 # 16 @ 10.00	)
Short reinf. TYPE [ T2 ]	16 # 16 @ 10.56	5
Long.reinf. TYPE [ T3 ]	6 # 16 @ 12.00	)
Long.reinf. TYPE [ T4 ]	18 # 16 @ 9.39	9
Circulage reinf. TYPE [ T	5] 1#13	
Volume of R.C. footing [	mt3] 7.28	
Weight of foot. reinf. [	kgms] 50 9:53	
Wt. of column dowels in	foot.[kgms] 50.53	
Total wt. of reinf.	kgmsl 607.27	

[kgm/mt3]

## Shape length of reinf. TYPES

Per cent wt./volume

		•
S1	2.29	
S2	0.99	
S3	1.44	
S4	0.95	
[T1]	7.48	
[T2]	4.51	
S5	2.89	
<b>S</b> 6	0.96	
S7	2.05	
S8	0.93	

	٦٥	محلولسه	امثله
[T3]	9.22		
[T4]	5.07		
<b>S9</b>	2.86		
S10	2.26		
[T5]	5.52		

## يلى ذلك ظهور نتائج القاعدة (٣) على الشاشه

NO

R.C. foot. dimensions	(3)	295 x	390	
Do you want to choose	antho	or dimensions	?	NO
R.C. foot, thickness (3)	)	110		

Do you want to choose anthor thicknee ?

P.C. foot. dimensions (3) 365 x 460

### Results of footing (3)

Column load [tons]	380
Column dimensions [cms]	45 x 140
Plain concrete footing dims. [cms]	365 x 460
Reinf. concrete footing dims.[cms]	295 x 390 x 120
Short reinf. TYPE [ T1 ]	14 # 19 @ 12.31
Short reinf. TYPE [ T2 ]	18 # 19 @ 12.44
Long.reinf. TYPE [ T4 ]	7 # 19 @ 10.83
Long.reinf. TYPE [ T5 ]	18 # 19 @ 12.44
Circulage reinf. [ T6]	1 # 13
Volume of R.C. footing [mt3]	13.81
Wt. of foot.reinf. [kems]	956.30

7	1	محلولته	لمثله
Wt. of column	dowels in foot. [kgms]	85.36	
Total wt. of re	inf. [kgms]	1114.58	
Per cent wt./vo	olume [kgm/mt3]	80.73	
Shape length o	of reinf, TYPES		
S1	2.89		
S2	1.14		
S3	1.77		
S4	1.1		
[T1]	9.09		
[T2]	5.47		
S5	3.84		
S6	1.10		
S7	2.72		
S8	1.08		
[T3]	11.86		
[T4]	6.38		
S9	3.80		
S10	2.85		
[ T5 ]	7.05		

مثال رقم (٢): المطلوب تصميم قواعد الأعمدة المسلحة للمثال السابق علما بأنها ترتكز على لبشه من الخرسانه العاديه سمك ٥٠ سم و بأن الجهود المسموح بها في التصميم كالآتي :-

> 2.5 kgm/cm2 70 kgm/cm2

1800 kgm/cm2

8 kgm/cm2 جهد التربه التحميلي [S] جهد الخرسانه[FC] جهد التسليح [FS]

جهد الإختراق [QQP]

1V	لوك	ها
7 kgm/cm2	2	جهد القص [QQS]
12 kgm/cm <sup>2</sup>	2	جهد التماسك [QQB]
RUN		
ة العاديه عندما تظهر على الشاشه	م تحديد نوع القاعد	نشغل البرنامج م
	، ة كالمثال السابق	أنواع القاعدة العادي
		_
Type of plain concrete footing for	oundation	4
Plain concrete footing thickness		50
Stresses allowed in o	lacion	
Suesses anowed in C		
Allowable soil bearing stress	[kgm/cm2]	2.5
Allowable compr.bending stress	[kgm/cm2]	70
Tensile steel stress	[kgm/cm2]	1800
Allowable punching stress	[kgm/cm2]	8
Allowable shear stress	[kgm/cm2]	7
Allowable bond stress	[kgm/cm2]	12
بالمثال السابق	لمات الأعمده ك	إدخل عدد ومع
R.C. foot, dimensions (1)		190 x 250
Do you want to choose anti		NO
·		
R.C. footing thickness (1)		75
Do you want to choose anti	hor dimensions?	NO
Results of footing (1)		
Column load	[tons]	160
Column dimensions	[cms]	30 x 90
Reinf, concrete footing dims.	[cms]	190 x 250 x 80
romi. concrete tooming dime.	[Arro]	150 H 200 H 00

Short reinf. TYPE [ T1 ]		10 # 16@ 12.22
Short reinf. TYPE [ T2 ]		10 # 16@ 13.40
Long.reinf. TYPE [ T3 ]		5 # 16 @ 12.50
Long.reinf. TYPE [ T4 ]		10 # 16 @ 13.40
Circulage reinf, TYPE [ T5	]	1 # 13
Volume of R.C. footing	[mt3]	3.8
Weight of foot. reinf.	[kgms]	272.03
Wt. of column dowels	[kgms]	26.48
Total wt. of reinf.	[kgms]	319.41
Per cent wt./volume	[kgm/mt3]	78.73

## Shape length of reinf. TYPES

S1	1.84
S2	0.74
S3	1.17
S4	0.70
[T1]	5.76
[T2]	3.34
S5	2.44
<b>S</b> 6	0.71
<b>S</b> 7	1.77
S8	0.68
[T3]	7.5
[T4]	3.8
S9	2.41
S10	1.81
[T5]	4.62

R.C. footing dimensions (2) 25 Do you want to choose anthor dimensions R.C. footing thickness (2) Do you want to choose anthor thickness	5 x 315 ? NO 85 ? NO
Results of footing (2)	
Column load [tons]	250
Column dimensions [cms]	40 x 100
Reinf. concrete footing dims. [cms]	255 x 315 x 90
Short reinf. TYPE [T1] Short reinf. TYPE [T2]	12 # 16 @ 10.91
Long, reinf. TYPE [ T3 ]	16 # 16 @ 11.81 6 # 16 @ 12.00
Long.reinf. TYPE [ T4 ]	16#16@12.00
Circulage reinf. TYPE [T5]	1#13
Volume of R.C. footing [mt3]	7.23
Weight of foot. reinf. [kgms]	460.52
Weight of column dowels in foot.[kgms]	52.02
Total wt. of reinf. [kgms]	548.41
Per cent wt./volume [kgm/mt3]	71.66

# Shape length of reinf, TYPES

S1	2.49
S2	0.84
<b>S</b> 3	1.55
S4	0.80

v·			
[T1]	7.36	5	
[T2]	4.19		
S5	3.0		
S6	0.8	1	
S7	2.1:	5	
S8	0.7	-	
[T3]	9.1	0	
[T4]	4.6	5	
S9	3.0	6	
S10	2.4	6	
[T5]	5.9	2	
			_
R.C. footing to Do you wan Results of foo	t to choose a	(3) anthor thickness ?	105 NO
Column load	[tons]		380
Column dime			45 x 140
Reinf. concre		•	340x415x105
Short reinf.	TYPE [ T		13 # 19 @ 13.75
Short reinf.	-	-	16 # 19 @ 15.25
Long.reinf.		-	6#19@12.00
Long.reinf.	-	-	16 # 19@15.25
Circulage rein	-	-	1 # 13
Volume of R			
VOIGILIO OF IX.	.C. footing	[mt3]	13.51
Weight of for		[mt3] [kgms]	13.51 817.35

Wt. of column dowel	s in foot. [kgms]	79.71
Total wt. of reinf.	[kgms]	979.12
Per cent wt./volume	[kgm/mt3]	72.43
Shape length of reinf.	TYPES	
S1	3.04	
S2	0.99	
S3	1.82	
S4	0.95	
[T1]	8.76	
[T2]	5.04	
S5	4.09	
S6	0.95	
S7	2.87	
S8	0.93	
[T3]	11.83	
[T4]	5.95	
S9	4.05	
S10	3.00	
[T5]	7.45	



\_\_\_\_\_ ^i\_\_\_\_ 07 \_\_\_\_\_\_ 07 \_\_\_\_\_

#### أساسات القواعد المشتركية

# COMBINED FOOTING FOUNDATION CFF

#### ۱-مستدمسة

تستخدم القواعد المشتركة لعمودين عندما تكون المسافة بين مركزيهما صغيره للحد الذي يحدث منه تداخل لكل قاعدة عمود على حده ويبين شكل (٢-٢) مسقط أفقى وقطاع رأسى لقاعده مشتركه لعمودين.

وكما أوردنا في الفصل الثاني ( القواعد المنفصله ) فإن القاعده العاديه المشتركة تنشأ وتصمم لأربعه أنواع حسب طبيعه التربه وفوع الأساس المفتار كالآتي :

١- قاعدة عاديه بسمك يقل عن ١,٠٠ متر

٢- قاعدة عاديه بسمك يزيد عن ١,٠٠ متر ( بــئر إسـكندراني )

٣- قاعدة عاديه ١٥/١٥ سـم (خرسانة نظافه)

٤- ليشه من الخرسانه العاديه

وقد تم إعداد برنامج واحد يشمل الأنواع الأربعه سمى[CFF] وهي إختصار للجمله [COMBINED FOOTING FOUNDATION]

	البرنامـج ٧٧
10	REM "***************
20	REM "COMBINED FOOTING FOUNDATION"
30	REM "**********
35	REM "This program is named C F F"
40	CLS
50	LOCATE 1,20: PRINT "Choose foundation TYPE ???????"
60	LOCATE 7,2
70	PRINT "TYPE 1:- Plain concrete footing thickness less than 1mt"
80	LOCATE 8,2
90	PRINT ""
100	LOCATE 10,2
110	PRINT "TYPE2:-Plain concrete footing thickness exceeding 1mt"
	LOCATE 11,2
130	PRINT ""
130	LOCATE 13,2
140	PRINT "TYPE 3:-Plain concrete clean layer from 15 to 20 cms"
	LOCATE 14,2
	PRINT ""
	LOCATE 16,2
	PRINT "TYPE 4:-Plain concrete raft foundation"
	LOCATE 17,2
200	PRINT ""
	LOCATE 17,2
	PRINT:PRINT "Press a key to start"
	V\$=INKEY\$:IF V\$="" THEN 230
240	CLS:LOCATE 14,15:PRINT " TYPE Plain concrete footing ";
	:INPUT "", TYPE
250	IF TYPE=1 THEN LOCATE 17,15:PRINT "Plain concrete foot.
	thickness [cms.]";;INPUT "", TP:CLS
260	IF TYPE=4 THEN LOCATE 17,15:PRINT "Plain concrete foot.
	thickness [cms.]";:INPUT "", HPC:CLS

	II;
270 DEF FNMAX (A,B)=(A+B+(B-A)*SGN(B-A))/2	
280 DEF FNMIN (A,B) = $(A+B+(A-B)*SGN(B-A))/2$	
290 REM	A PERTON
300 FOR K=1 TO 5 : READ RFT(K) : NEXT K : PI=4*	A1N(1)
310 DATA 13,16,19,22,25	
320 I\$="####.##"	
330 CLS	_
340 LOCATE 2,20: PRINT "Stresses allowed in design	
350 LOCATE 3,20 : PRINT "	."
360 REM	
370 LOCATE 5,5 :PRINT " Allowable soil bearing stre	ss [kgm/cm2]"
;:INPUT "", S	
380 LOCATE 8,5 :PRINT "Comp.bending concrete stre	ess [kgm/cm2]"
;:INPUT "", FC	
390 LOCATE 11,5:PRINT "Tensile steel stress ;:INPUT "" ,FS	[kgm/cm2]"
400 LOCATE 14,5:PRINT "Allowable punching stress	[kgm/cm2]"
;:INPUT "", QQP	
410 LOCATE 17,5:PRINT "Allowable shear stress	[kgm/cm2]"
;:INPUT "", QQS	FI /07!!
420 LOCATE 21,5:PRINT "Allowable bond stress	[kgm/cm2]"
;:INPUT "", QQB	
430 CLS:LOCATE 2,15:PRINT "Data of columns"	
440 LOCATE 3,15 :PRINT ""	
450 LOCATE 5,3 :PRINT "Exterior column load [tons ;:INPUT "", P1	
460 LOCATE 8,3 :PRINT "Exterior column dimension	ıs [cms]";:
INPUT "", X1,Y1	
470 LOCATE 11,3:PRINT "Exterior column reinforces	ment";:
INPUT "", NC1,UC1	

/BRC:GOTO 640 650 IF XCR-X2/2 THEN LPC=LPC+10:BPC=-INT(-(APC/LPC/5)) \*5:XPL=LPC/2-(LC-X):XPR=LPC/2-X:XCL=XPL-E:XCR= XPR-E:BRC=BPC-2\*E:LRC=LPC-2\*E:G=(P1+P2)\*1000/LRC/ BRC:GOTO 650

\_\_\_\_ البرنــامــج

- 660 LOCATE 11,5:PRINT "P.C. foot.dimensions [cms]";BPC"x"; LPC:LOCATE 14,5:PRINT "R.C.foot.dimensions [cms]"; BRC:"x":LRC
- 670 LOCATE 20,20:PRINT"Do you want to choose anthor dimensions "::INPUT "": A\$:IF A\$="NO" THEN 690
- 680 LOCATE 23,20:PRINT "Required foot, dimensions [cms]";: INPUT "", BPC,LPC,BRC,LRC:CLS
- 685 E=(LPC-LRC)/2:XPL=LPC/2-(LC-X):XPR=LPC/2-X: XCL=XPL-E:XCR=XPR-E
- 690 GOTO 1100
- 700 REM "Dimensions of footing TYPE [2]"
- 710 REM "-----"
- 720 APC=(P1+P2)\*1100/S:X=P1\*LC/(P1+P2) : LPC=-INT(-(SOR(APC/,4)/5))\*5
- 730 BPC=-INT(-(.4\*LPC)/5)\*5:XPL=LPC/2-(LC-X):XPR=LPC/2-X
- 740 ARC=(P1+P2)\*1000/6;C1=(LPC+BPC)/2 :C2=(ARC-BPC-\*LPC)/4
- 750 E =FNMAX(20,FNMIN(50,-INT(-((C1/2-SQR(C1^2+C2))/5)) \*5)):LRC=LPC-2\*E:BRC=BPC-2\*E
- 760 G=(P1+P2)\*1000/BRC/LRC 770 IF G > 6 THEN BRC=BRC+5:LRC=LRC+5:GOTO 760
- 7/0 IF G > 6 THEN BRC=BRC+5:LRC=LRC+5:GOTO /60 780 XCL=LRC/2-(LC-X) : XCR=LRC/2-X
- 790 IF XCL\_X1/2 THEN LPC=LPC+10:BPC=-INT (-(APC/LPC/5)) \*5:XPL=LPC/2-(LC-X):XPR=LPC/2-X:XCL=XPL-E:XCR= XPR-E:BRC=BPC-2\*E:LRC=LPC-2\*E:G=(P1+P2)\*1000/BRC/
- LRC:GOTO 790 800 IF XPR < X2/2 THEN LPC=LPC+10:BPC=-INT(-(APC/LPC/5)) \*5:XPL=LPC/2-(LC-X):XPR=LPC/2-2:XCL=XPL-E:XCR= XPR-E:BRC=BPC-2\*E:LRC=LPC-2\*E:G=(P1+P2)\*1000/BRC/ LRC:GOTO 800
- 810 LOCATE 11,5:PRINT "P.C. foot.dimensions [cms]";BPC;"x"; LPC:LOCATE14,5:PRINT "R.C. foot.dimensions[cms]"; BRC;"x";LRC

۸۱ ـــ	البسرنسامسج	

820 LOCATE 20,20:PRINT "Do you want to choose anthor

dimensions";:INPUT "" ,A\$:IF A\$="NO" THEN 690 830 LOCATE 23,20:PRINT "Requird footing dimensions [cms]" INPUT "", BPC, LPC, BRC, LRC:CLS

835 E=(LPC-LRC)/2:XPL=LPC/2-(LC-X):XPR=LPC-X: XCL=XPL-E:XCR=XPR-E

840 GOTO 1100

850 REM "Dmensions of footing TYPE[3]"

860 REM "-----

870 ARC=(P1+P2)\*1050/S:X=P1\*LC\*/(P1+P2):LRC=-INT(-(SOR(ARC/.4)/5))\*5

880 BRC=-INT(-(0.4\*LRC)/5)\*5:XCL=LPC/2-(LC-X): XCR=LPC/2-X

890 IF XCL<X1/2 THEN LRC=LRC+10;BRC=-INT(-(ARC/LRC/5)) \*5:XCL=LRC/2-(LC-X):XCR=LRC/2-X:GOTO 890

900 IF XCR<X2/2 THEN LRC=LRC+10:BRC=-INT(-(ARC/LRC/5)) \*5:XCL=LRC/2-(LC-X):XCR=LRC/2-X:GOTO 900

910 LOCATE 11.5:PRINT "R.C.foot, dimensions [cms]"; BRC;"x";LRC

920 LOCATE 20.20:PRINT "Do you want to choose anthor dimens. ";:INPUT "" ;A\$:IF A\$="NO" THEN 940

930 LOCATE 23,20:PRINT "Required R.C.dimens."::INPUT "".

BRC.LRC :CLS 940 LPC=LRC+30:BPC=BRC+30:XPL=XCL+15:XPR=XCR+15: G=(P1+P2)\*1050/LRC/BRC

950 GOTO 1100

960 REM "Dimensions of footing TYPE [T4]"

970 REM "-----

980 APC=(P1+P2)\*1100/S:X=P1\*LC/(P1+P2)

990 C3=3.5\*HPC:C4=(APC-HPC^2)/0.4

1000 LRC=-INT(-((-C3/2+SOR(C3^2/4+C4))/5))\*5: BRC=-INT(-(0.4\*LRC)/5)\*5

1010 G=(P1+P2)\*1000/BRC/LRC

^
1020 IF G>5 THEN BRC=BRC+5:LRC=LRC+5:GOTO 1010
1030 XCL=LRC/2-(LC-X);XCR=LRC/2-X
1040 IF XCL <x1 2="" lrc="LRC+10:BRC=-INT(-(APC/(LRC+&lt;/td" then=""></x1>
HPC)/5))*5-HPC:XCL=LRC/2-(LC-X):XCR=LRC/2-X:
G=(P1+P2)*1000/BRC/LRC:GOTO 1040
1050 IF XCR <x2 2="" lrc="LRC+10:BRC=-INT(-(APC/(LRC+&lt;/td" then=""></x2>
HPC)/5))*5-HPC:XCL=LRC/2-(LC-X):XCR=LRC/2-X:
G=(P1+P2)*1000/BRC/LRC:GOTO 1050
1060 LOCATE 11,5:PRINT "R.C. footing dimens.[cms]";
BRC;"x";LRC
1070 LOCATE 20,20:PRINT "Do you want to try anthor dimens.";:
INPUT "";A\$:IF A\$="NO" THEN 1100
1080 LOCATE 23,20:PRINT "Required R.C.dimensions";:
INPUT "" ,BRC,LRC :CLS
1090 XCL=LRC/2-(LC-X):XCR=LRC-X
1100 REM "Depth of R.C. footing"
1110 REM ""
1120 REM "1-Bonding of column dowels"
1130 REM ""
1140 FC01=P1*1000/(X1*Y1+15*NC1*PI*UC1^2/400)
1150 DB1=FNMAX(4*UC1,(P1*1000-FC01*X1*Y1)/(NC1*PI*
UC1/10*QQB))
1160 FC02=P2*1000/(X2*Y2+15*NC2*PI*UC2^2/400)
1170 DB2=FNMAX(4*UC2,(P2*1000-X2*Y2*FC02)/(NC2*PI*
UC2/10*QQB))
1180 DB=FNMAX(DB1,DB2)
1190 REM "2-Punching stress"
1200 REM ""
1210 C4=(X1+Y1)*(2*QQP+G)/(G+4*QQB):C5=(P1*1000-G*X1*
Y1)/(G+4*QQP)
1220 DP1=-C4/2+SQR(C4^2/4+C5)

^\
1230 C6=(X2*Y2)*(2*QQP+G)/(G+4*QQP:C7=(P2*1000-X2*Y2*( )/(G+4*OOP)
1240 DP2=-C6/2+SQR(C6^2/4+C7)
1250 DP=FNMAX(DP1,DP2)
1260 REM "3-Shear stress"
1270 REM ""
1280 F=G*BRC:O1=F*XCL:O2=ABS(O1-P1*1000)
1290 Q3=XCR*F:Q4=P2*1000-Q3:XM=Q2/F
1300 DS1=(Q2-X1/2*F)/(F+0.87*QQS*BRC):DS2=(Q4-X2/2*F)/
(F+0.87*QQS*BRC)
1310 DS=FNMAX(DS1,DS2)
1320 REM "Bending moments"
1330 REM ""
1340 AA=15/(15+FS/FC):BB=1-AA/3:K1=SQR(2/AA/BB/FC):
K2=BB*FS
1350 MTL=Q1*XCL/2-Q2*XM/2
1360 MBLL=F*(XCL-X1/2)^2/2:MBRL=F*(XCR-X2/2)^2/2
1370 MMAX=FNMAX(ABS(MTL),FNMAX((MBLL,MBRL))
1380 DML=K1*SQR(MMAX/BRC)
1390 DF=FNMAX(FNMAX(DB,DP),FNMAX(DS,DML)):
HF=-INT(-((DF+7)/5))*5
1400 CLS
1410 LOCATE 11,5:PRINT "R.C.footing thickness [cms]";HF:CLS
1420 LOCATE 20,20:PTINT "Do you want to try anthor thickness";:
INPUT ""; C\$:IF C\$="NO" THEN 1440
1430 LOCATE 23,20:PRINT "Required thickness"; :
INPUT "", HF:CLS
1440 REM "Longitudinal reinforcement"
1450 REM """
1460 ASTI =FNMAX(FNMAX(-INT(-((RRC-6)/20+1))*1 327 0 2*

BRC\*HF/100),ABS(MTL)/K2/(HF-7))

1470 ASBL=FNMAX(FNMAX(-INT(-((BRC-6)/20+1))\*1.327,0.2\* BRC\*HF/100),FNMAX(MBLL,MBRL)/K2/(HF-7))

1480 REM "Transverse reinforcement"
1490 REM "-----"

1500 IF (XCL-X1/2)<(HF-8)/2 THEN BH1=(HF-8)/2+XCL+X1/2 :GOTO 1520

1510 BH1=X1+(HF-8)

1520 IF (XCR-X2/2)<(HF-8)/2 THEN BH2=(HF-8)/2+XCR+X2/2 :GOTO 1540

1530 BH2=X2+(HF-8)

1540 MTB1=P1\*1000/BRC\*(BRC-Y1)^2/8:

MTB2=P2\*1000/BRC\*(BRC-Y2)^2/8 1550 DMT=FNMAX(K1\*SOR(MTB1/BH1).K1\*SOR(MTB2/BH2))

1560 IF DMT<HF THEN HF=-INT(-((DMT+8)/5))\*5:GOTO 1460′ 1570 AH1=FNMAX(FNMAX(-INT(-(BH1/20+1))\*1.327,0,2\*BH1\*

HF/100),MTB1/K2/(HF-8))
1580 AH2=FNMAX(FNMAX(-INT(-(BH1/20+6))\*1,327,0.2\*BH2\*

HF/100),MTB2/K2/(HF-8))
1590 REM "Types of footing reinforcement"

1600 REM "-----"

1610 FOR K=5 TO 1 STEP-1:NTL=-INT(-(ASTL/PIRFT(K)^2\* 400))

1620 CTL=(BRC-6)/(NTL-1)

1630 IF CTL<15 THEN 1650

1640 NEXT K

1650 IF CTL<6 THEN HF=HF+5:GOTO 1460

1660 IF RFT(K)=0 THEN NTL=-INT(-(ASTL/1.327)):RFT(K)=13: CTL=(BRC-6)/(NTL-1)

1670 FOR I=5 TO 1 STEP-1:NBL=-INT(-(ASBL/PI/RFT(I)^2\*400))

1680 CBL=(BRC-6)/(NBL-1)

1690 IF CBL<15 THEN 1710

1700 NEXT I

1710 IF CBL<6 THEN HF=HF+5:GOTO 1460

```
1720 IF RFT(I)=0 THEN NBL=-INT(-(ASBL/1.327)):RFT(I)=13:
CBL=(BRC-6)/(NBL-1)
```

1730 FOR L=5 TO 1 STEP-1:NH1=-INT(-(AH1/PI/RFT(L)^2\*400))

1740 CH1=BH1/(NH1-1) 1750 IF CH1<15 THEN 1770

1750 IF CH1<15 THEN 177

1770 IF CH1<6 THEN HF=HF+5:GOTO 1460

1780 IF RFT(L)=0 THEN NH1=-INT(-(AH1/1.327)):RFT(L)=13: CH1=BH1/(NH1-1)

1790 FOR J=5 TO 1 STEP-1:NH2=-INT(-(AH2/PI/RFT(J)^2\*400))

1800 CH2=BH2/(NH2-1) 1810 IF CH2<15 THEN 1830

1820 NEXT I

1830 IF CH2<6 THEN HF=HF+5:GOTO 1460

1840 IF RFT(J)=0 THEN NH2=-INT(-(AH2/1.327)):RFT(J)=13: CH2=BH2/(NH2-1)

1850 ASTT=FNMAX(-INT(-((LRC-8)/20))\*1.327,0.2\*ASTL)

1860 FOR M=5 TO 1 STEP-1:NTT=-INT(-(ASTT/PI/RFT(M)^2 \*400))

1870 CTT=(LRC-8)/(NTT-1)

1880 IF CTT<20 THEN 1900

1890 NEXT M

1900 IF CTT<10 THEN PRINT "Failed choice of top transv. reinf."

1910 IF RFT(M)=0 THEN NIT=-INT(-(ASTT/1.327)):RFT(M)=13: CTT=(LRC-8)/(NTT-1)

1920 REM "Check depth and reinf. for fluxural bond"

1930 REM "-----

1940 QBTL=FNMAX(Q2-F\*X1/2),(Q4-F\*X2/2))/0.87/(NTL\*PI\* RFT(K)/10)/(HF-7)

1950 IF QBTL<QQB THEN 2020

1960 R=K-1 1970 IF R<=0 THEN HF=HF+5:GOTO 1460 1980 NR=-INT(-(ASTL/PI/RFT(R)^2\*400));CR=(BRC-6)/(NR-1) 1990 NTL=NR:K=R:CTL=CR 2000 IF CTL<6 THEN HF=HF+5:GOTO 1460 2010 GOTO 1940 2020 QBBL=FNMAX(O1-F\*X1/2),(O3-F\*X2/2))/0.87/(NBL\*PI\* RFT(I)/10)/(HF-7) 2030 IF OBBL<OOB THEN 2100 2040 T=I-1 2050 IF T<=0 THEN HF=HF+5:GOTO 1460 2060 NB=-INT(-(ASBL/PI/RFT(T)^2\*400)):CB=(BRC-6)/(NB-1) 2070 NBL=NB:I=T:CBL=CB 2080 IF CBL<6 THEN HF=HF+5:GOTO 1460 2090 GOTO 2020 2100 QBH1=P1\*1000/BRC\*(BRC-Y1)/2/0.87/(PI\*NH1\*RFT(L)/10)/ (HF-8) 2110 IF QBH1<QQB THEN 2180 21120 LL=L-1 2130 IF LL<=0 THEN HF=HF+5:GOTO 1460 2140 NLL=-INT(-(AH1/PI/RFT(LL)^2\*400)):CHL=BH1/(NLL-1) 2150 NH1=NLL:L=LL:CH1=CHL 2160 IF CH1<6 THEN HE=HF+5:GOTO 1460 2170 GOTO 2100 2180 OBH2=P2\*1000/BRC\*(BRC-Y2)/2/0.87/(PI\*NH2\*RFT(J)/10)/ (HF-8) 2190 IF OBH2<OOB THEN 2260 2200 II=I-1 2210 IF JJ <0 THEN HF=HF+5:GOTO 1460

2220 NJJ=-INT(-(AH2/PI/RFT(JJ)^2\*400)):CHJ=BH2/(NJJ-1)

2230 NH2=NJJ:J=JJ:CH2=CHJ

717	
2240 IF CH2<6 THEN HF=HF+5:GOTO 1460	
2250 GOTO 2180	
2260 REM "Types and lengthes of footing reinforcement	ıt"
2270 REM "	"
2280 S1=(LRC-6)/100:S2=(HF-10)/100	
2290 IF FS=1400 THEN T1=S1+2*S2+2*RFT(K)/100:	GOTO 2310
2300 T1=S1+2*S2+0.1	
2310 IF FS=1400 THEN T2=S1+2*S2+2*RFT(I)/100:C	GOTO 2330
2320 T2=S1+2*S2+0.1	
2330 S3=(BRC-6)/100:S4=(HF-15)/100	
2340 IF FS >1400 THEN 2370	
2350 T3=S3+2*S4+2*RFT(L)/100:T4=S3+2*S4+2*RF	T(D/100:
GOTO 2370	2(0)/1001
2360 T5=S3+2*S4+2*RFT(M)/100:T6=S3+2*S4+0.26	GOTO 2330
2370 T3=S3+2*S4+0.1	
2380 T4=T3:T5=T4:T6=T5	
2390 S5=S3-2*RFT(J)/1000:S6=S1-2*RFT(K)/1000:T7	'=\$5+\$6+0.4
2400 REM "PRINT STATEMENTS"	
2410 REM ""	
2420 IF TYPE =4 THEN 2440	
2430 LPRINT:LPRINT "Plain concrete foot, dims,";"	":
BPC;"x";LPC;"cms "	,
2440 LPRINT:LPRINT "Reinf.concrete foot.dims.";"	":
BRC;"x";LRC;"x";HF;"cms"	,
2450 IF TYPE =4 THEN 2470	
2460 LPRINT:LPRINT "P.C. extension left & right";"	".
USING I\$;XPL,XPR	,
2470 LPRINT:LPRINT "R.C.extension left & right";"	":
USING I\$;XCL,XCR	,
2480 LPRINT:LPRINT "Hidden beam [1] breadth";"	";BH1;"cms"
2490 LPRINT:LPRINT "Hidden beam [2] breadth";"	";BH2;"cms"
	,, 01113

		_
2500 LPRINT:LPRINT "Long.top reinf. TYPE [T1]";"	";	
NTL;"#";RFT(K);"@";USING I\$;CTL		
2510 LPRINT:LPRINT "Long. bottom reinf. TYPE [T2]";"	**	;
NBL;"#";RFT(I);"@";USING I\$;CBL		
2520 LPRINT:LPRINT "Transverse reinf. TYPE [T3]";"	";	
NH1,"#";;RFT(L);"@";USING I\$;CH1		
2530 LPRINT:LPRINT "Transverse reinf. TYPE [T4]";"	";	
NH2;"#";RFT(J);"@";USING I\$;CH2		
2540 LPRINT:LPRINT "Transverse reinf, TYPE [T5]";"	";	
NTT;"#";RFT(M);"@";USING I\$;CTT		
2550 BH3= LRC-(BH1+BH2):NBT=-INT(-(BH3/20))-1:		
CBT=BH3/(NBT+1)		
2560 LPRINT:LPRINT "Transverse reinf. TYPE [T6]";"	";	
NBT;"#";RFT(1);"@";USING I\$;CBT		
2570 LPRINT:LPRINT "Transverse reinf. TYPE [T7]";"	";	
"1";"#";RFT(1);"Circulage"		
2580 VF=BRC*LRC*HF*0.000001:WKM=PI*196*0.0000		
2590 WF=WKM*(NTL*RFT(K)^2*T1+NBL*RFT(I)^2*T		*
RFT(L)^2*T3+NH2*RFT(J)^2*T4+NTT*RFT(M)^2	*T5+	
NBT*RFT(1)^2*T6+2*RFT(1)^2*T7)		
2600 WC=WKM*(NC1*UC1^2+NC2*UC2^2)*(HF+40)/1	.00	
2610 WT=1.07*(WF+WC):PER=WT/VF		
2620 LPRINT:LPRINT :R.C.footing volume[mt3]";"	";	
USING I\$; VF		
2630 LPRINT:LPRINT "Rienf.weight [kgms]";" ";		
USING I\$; WT		
2640 LPRINT:LPRINT "Reinf.wt. per R.C.volume [kgm/m	t3]";"	
; USING I\$; PER		
2650 LPRINT:LPRINT "S1"; USING I\$; S1		
2660 LPRINT:LPRINT "S2";USING I\$; S2		
2670 LPRINT:LPRINT "[";"T1";"]"; USING I\$;T1		

\_ البرنامـج \_\_\_\_\_ ١٩

2680 LPRINT:LPRINT "[";"T2";"]"; USING I\$; T2
2690 LPRINT:LPRINT "S3"; USING I\$; S3
2700 LPRINT:LPRINT "S4"; USING I\$; S4
2710 LPRINT:LPRINT "[";"T3";"]"; USING I\$; T3
2720 LPRINT:LPRINT "[";"T4";"]"; USING I\$; T4
2730 LPRINT:LPRINT "[";"T5";"]"; USING I\$; T5
2740 LPRINT:LPRINT "[";"T6";"]"; USING I\$; T6
2750 LPRINT:LPRINT "S5"; USING I\$; S5
2760 LPRINT:LPRINT "S6"; USING I\$; S6
2770 LPRINT:LPRINT "":"T7";"]"; USING I\$; T7

## ٣- الرموز المستعمله بالبرنـامج

TYPE	نوع القاعده العاديه
TP	سيمك القاعدة العاديه للنوع الأول بالسم
HPC	سمك اللبشه العاديه للنوع الرابع بالسم
S	جهد التربه الآمن بالكجم/سم٢
FC	جهدالضغط للخرسانة في حالة العزيم بالكجم /سم٢
FS	جهدالشد لحديد التسليح بالكجم /سم٢
QQP	جهد الأختراق الآمن [PUNCH] بالكجم /سم٢
QQS	جهد القص الأمن [SHEAR]بالكجم /سم٢
QQB	جهد التماسك [BOND] بالكجم /سم٢
P1	حمل العمود الأيسر بالطن
X1,Y1	أبعاد العمود الأيسن بالسم
NC1,UC1	عدد وقطر تسليح العمود الأيسر
P2	حمل العمود الأيمن بالطن
X2,Y2	أبعاد العمود الأيمن بالسم
NC2,UC2	عدد وقطر تسليح العمود الأيمن
LC	المسافة بين مركزى العمودين بالسم
APC	مساحة القاعدة العادية بالسم
BPC,LPC	أبعاد القاعدة العادية بالسم
X	موقع محصلة العموديين من مركز العمود الأيمن بالسم
XPL	بروز القاعدة العادية من مركز العمود الأيسر بالسم
XPR	بروز القاعدة العادية من مركز العمود الأيمن بالسم
ARC	مساحة القاعدة المسلحة بالسم
BRC,LRC	أبعاد القاعدة المسلحة بالسم
XCL	بروز القاعدة المسلحة من مركز العمود الأيسر بالسم

جرد القاعدة العادية عن المسلحة في الإتجاهين بالسم جهد التماس بين سطحى الفرسانة العادية والمسلحة بالكجم /سم		الرموز المستعمله ١٩٢
PART ITEM         ADDITION	XCR	بروز القاعدة المسلحة من مركز العمود الأيمن بالسم
والمسلحة بالكجم /سم ٢ جهد الضياحة بالكجم /سم ٢ جهد الضغط الحورى للخرسانة بالعموديين النيس والأيمن بالكجم /سم ٢	E	بروز القاعدة العادية عن المسلحة في الإتجاهين بالسم
جهد الضغط المحوري للخرسانة بالعمودين           جهد الضغط المحوري للخرسانة بالعمودين           protection         الكيسر والأيمن بالكجم/سم؟           protection         الكيسر بالسم الكيسر بالسم المحمد الأيسر بالسم الكير المعقمين (DB1,DB2)           الكير المعقمين (DB1,DB2)         الكير المعقمين (DB1,DB2)           معن القاعدة لمقارمة جهد الأختراق عند العمود الأيسر بالسم DP2         الكير المعقمين (DP1,DP2)           معن القاعدة لمقارمة جهد القص عند العمود الأيسر بالسم DS2         DS2           معن القاعدة لمقارمة جهد القص عند العمود الأيسر بالسم DS2         (DS1,DS2)           أكبر العمقيين (DS1,DS2)         الخير التماس في الإتجاء الطولي بين سطحي           الخرسانة العادية والمسلحة بالكجم /سم الخسافة من مركز العمود الأيسر اللهم المسافة من مركز العمود الأيسر معاملات لتصميم القطاع الخرساني (MBL)         MML           MBRL العزم السفلي في الإنجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم المطال المن إلى المنظي في الإنجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم المطال المن السفل في الإنجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم المطال المن السفل في الإنجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم المطال المن السفل في الإنجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم المطال المؤرة السفل في الإنجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم المطال المؤرة السفل في الإنجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم المطال المؤرة السفل في الإنجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم المطال المؤرة السفل في الإنجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم المطال المؤرة المسلم المؤرة المسلم المؤرة السفل في الإنجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم المطال المؤرة السفل في المؤرة السفل في الإنجاء الطولي عند العمود الأيسر ا		جهد التماس بين سطحى الخرسانة العادية
النيس والأيمن بالكجم/سم ٢ التماسك الأشاير تسليح العمود الأيسر بالسم الكلام عمق القاعدة لمقاومة جهد التماسك الأشاير تسليح العمود الأيسر بالسم DB عمق القاعدة لمقاومة جهد التماسك الأشاير تسليح العمود الأيمن بالسم DB الكبر العمقيين (DB1,DB2) عمق القاعدة لمقاومة جهد الأختراق عند العمود الأيسر بالسم DP الكبر العمقين (DP1,DP2) عمق القاعدة لمقاومة جهد المقص عند العمود الأيسر بالسم DS عمق القاعدة لمقاومة جهد القص عند العمود الأيسر بالسم DS عمق القاعدة لمقاومة جهد القص عند العمود الأيسر بالسم DS (DS1,DS2) عمل الكبر العمقيين (DS1,DS2) جهد التماس في الإتجاء الطولي بين سطحي قوى القص عند القطاعات المختلفة (شكل٢- ٢) المسافة من مركز العمود الأيسر اللسم المسافة من مركز العمود الأيسر AA,BB,K1,K2 بالسم معاملات لتصميم القطاع الخرساني LABB,K1,K2 بالكجم سم معاملات لتصميم القطاع الخرساني بالكجم سم القطاع الخرساني الكجم سم القطاع الخرساني الكجم سم المقال في الإتجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم المعالم للهدم السفل في الإتجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم المعالم للهدم السفل في الإتجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم المعالم للهدم السفل في الإتجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم المعالم للهدم السفل في الإتجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم المعالم للهدم السفل في الإتجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم المعالم للهدم السفل في الإتجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم المعالم للهدم السفل في الإتجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم	G .	والمسلحة بالكجم /سم
عمق القاعدة لمقامة جهد التماسك الأشاير تسليح العمود الأيسر بالسم DB2 عمق القاعدة لمقامة جهد التماسك الأشاير تسليح العمود الأيمن بالسم DB2 الكبر العقمين (DB1,DB2) عمق القاعدة لمقامة جهد الأختراق عند العمود الأيسر بالسم DP1 عمق القاعدة لمقامة جهد الأختراق عند العمود الأيسر بالسم DP2 الكبر العمقين (DP1,DP2) الكبر العمقين (DP1,DP2) عمق القاعدة لمقامة جهد القص عند العمود الأيسر بالسم DS2 عمق القاعدة لمقامة جهد القص عند العمود الأيمن بالسم DS2 الكبر العمقين (DS1,DS2) الكبر العمقين (DS1,DS2) الخسانة العادية والمسلحة بالكجم /سم قبي القص عند القطاعات المختلفة (شكل٢- ٢) المسافة من مركز العمود الأيسر الله المسافة من مركز العمود الأيسر المسافل الخرم الشعلى في الإتجاء الطولي بالكجم سم معاملات لتصميم القطاع الخرساني DS  MBRL العرم السلكم الطولي بالكجم سم القطاع الخرساني الكجم سم القطاع الخرساني الكجم سم المسافل في الإتجاء الطولي عند العمود الأيسر الكجم سم المسافل في الإتجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم المسافل في الإتجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم المسافل في الإتجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم المسافل في الإتجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم المسلم المسافل في الإتجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم المسلم المزم السفلي في الإتجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم المسلم المراء السفلي في الإتجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم المسلم المراء السفلي في الإتجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم المسلم المراء السفلي في الإتجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم		جهد الضغط المحوري للخرسانة بالعمودين
DB2 معن القاعدة لقايمة جهد التماسك لأشاير تسليح العمود الأيمن بالسم DB           أكبر العقصين (DB1,DB2)           أكبر العقصة لقايمة جهد الأختراق عند العمود الأيسر بالسم           DP1           DP2           معن القاعدة لقايمة جهد الأختراق عند العمود الأيسر بالسم           أكبر العمقين (DP1,DP2)           DS           معن القاعدة لقايمة جهد القص عند العمود الأيسر بالسم           أكبر العمقين (DS1,DS2)           أكبر العمقين (DS1,DS2)           أكبر العمقين (DS1,DS2)           أكبر العمقين (DS1,DS2)           قوى القص عند القطاعات المختلفة (شكل٢- ٢)           المسانة العادية والمسلحة بالكجم /سم           قوى القص عند القطاعات المختلفة (شكل٢- ٢)           المسافة من مركز العمود الأيسر           معاملات لتصميم القطاع الخرساني           AA,BB,K1,K2           القصى عزم علرى في الإتجاء الطولي عند العمود الأيمن بالكجم سم           العزم السفلي في الإتجاء الطولي عند العمود الأيمن بالكجم سم           العزم السفلي في الإتجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم           العزم السفلي في الإتجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم	FC01,FC0	المأيسر والأيمن بالكجم/سم٢
DB         (DB1,DB2)           أكبر العقمين (DB1,DB2)         معن القاعدة لقايمة جهد الأختراق عند العمود الأيسر بالسم           DP         معن القاعدة لقايمة جهد الأختراق عند العمود الأيمن بالسم           أكبر العمقين (DP1,DP2)         (DP1,DP2)           معن القاعدة لقايمة جهد القص عند العمود الأيسر بالسم           DS         معن القاعدة لقايمة جهد القص عند العمود الأيمن بالسم           أكبر العمقين (DS1,DS2)           أكبر العمقين (DS1,DS2)           جهد التماس في الإتجاء الطولي بين سطحي           قوي القص عند القطاعات المختلفة (شكل۲- ۲)           السافة من مركز العمود الأيسر           XM         السافة من مركز العمود الأيسر           AA,BB,K1,K2         الموالي بالكجم سم           MTL         العمود الأيمن بالكجم سم           Ided السفلي في الإتجاء الطولي عند العمود الأيمن بالكجم سم           Ided السفلي في الإتجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم           Ided السفلي في الإتجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم           Ided السفلي في الإتجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم	بالسم DB1	عمق القاعدة لمقاومة جهد التماسك لأشاير تسليح العمود الأيسر
DP1         معدق القاعدة لقاومة جهد الأختراق عند العمود الأيسر بالسم           DP2         عمق القاعدة لقاومة جهد الأختراق عند العمود الأيمن بالسم           DP4 (DP1,DP2)         (DP1,DP2)           DP5 (DP1,DP2)         اكبر العمقين (DP1,DP2)           DS (DS2)         عمق القاعدة لقاومة جهد القص عند العمود الأيمن بالسم           أكبر العمقين (DS1,DS2)         جهد التماس في الإتجاء الطولي بين سطحي           جهد التماس في الإتجاء الطولي بين سطحي         الخسانة العادية والمسلحة بالكجم /سم           قوي القص عند القطاعات المختلفة (شكل؟ – ۲)         (T – YL)           XM         المسافة من مركز العمود الأيسر           AA,BB,K1,K2         بالتحم القطاع الخرساني           MTL         معاملات لتصميم القطاع الخرساني           MBRL         العمود الأيمن بالكجم سم           العزم السفلي في الإتجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم           Internal المطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم           العزم السفلي في الإتجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم           العزم السفلي في الإتجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم	بالسم DB2	عمق القاعدة لمقاومة جهد التماسك لأشاير تسليح العمود الأيمن
DP2         عمق القاعدة لقاومة جهد الأختراق عند العمود الأيمن بالسم           DP         (DP1,DP2)           PX (Itana x) (Itana x)         (DP1,DP2)           and القاعدة لقاومة جهد القص عند العمود الأيسر بالسم         DS2           عمق القاعدة لقاومة جهد القص عند العمود الأيمن بالسم         (DS1,DS2)           أكبر العمقين (DS1,DS2)         جهد التماس في الإتجاء الطولي بين سطحي           جهد التماس في الإتجاء الطولي بين سطحي         الخراسانة العادية والمسلحة بالكجم /سم           قوي القص عند القطاعات المختلفة (شكل ٢- ٢)         (T- XL/T- ٢)           السافة من مركز العمود الأيسر         XM           AA,BB,K1,K2         بالتحم سلم           القصى عزم الحمل عند العمود الأيمن بالكجم سلم         العرم السفلي في الإنجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سلم           العزم السفلي في الإنجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سلم         العرم السفلي في الإنجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سلم	DB	أكبر العقمين (DB1,DB2)
DP       (DP1,DP2)         DS1       عمق القاعدة لقاومة جهد القص عند العمود الأيسر بالسم         DS2       عمق القاعدة لقاومة جهد القص عند العمود الأيمن بالسم         أكبر العمقين (DS1,DS2)         أكبر العمقين (DS1,DS2)         جهد التماس في الإتجاء الطولي بين سطحي         الفرسانة العادية والمسلحة بالكجم /سم         قوى القص عند القطاعات المختلفة (شكل٣– ٢)         السافة من مركز العمود الأيسر         XM         AA,BB,K1,K2         معاملات لتصميم القطاع الفرساني         AA,BB,K1,K2         MTL         القصي عزم علري في الإتجاء الطولي عند العمود الأيمن بالكجم سم         العزم السفلي في الإتجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم         العزم السفلي في الإتجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم         العزم السفلي في الإتجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم         العزم السفلي في الإتجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم	DP1	عمق القاعدة لمقاومة جهد الأختراق عند العمود الأيسر بالسم
DP       (DP1,DP2)         DS1       عمق القاعدة لقاومة جهد القص عند العمود الأيسر بالسم         DS2       عمق القاعدة لقاومة جهد القص عند العمود الأيمن بالسم         أكبر العمقين (DS1,DS2)         أكبر العمقين (DS1,DS2)         جهد التماس في الإتجاء الطولي بين سطحي         الفرسانة العادية والمسلحة بالكجم /سم         قوى القص عند القطاعات المختلفة (شكل٣– ٢)         السافة من مركز العمود الأيسر         XM         AA,BB,K1,K2         معاملات لتصميم القطاع الفرساني         AA,BB,K1,K2         MTL         القصي عزم علري في الإتجاء الطولي عند العمود الأيمن بالكجم سم         العزم السفلي في الإتجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم         العزم السفلي في الإتجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم         العزم السفلي في الإتجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم         العزم السفلي في الإتجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم	DP2	عمق القاعدة لمقاومة جهد الأختراق عند العمود الأيمن بالسم
DS2       معق القاعدة لقاومة جهد القص عند العمود الأيمن بالسم         DS       (DS1,DS2)         أكبر العمقين (DS1,DS2)       جهد التماس في الإتجاء الطولي بين سطحي         الفرسانة العادية والمسلحة بالكجم /سم       الفرسانة العادية والمسلحة بالكجم /سم         قرى القص عند القطاعات المختلفة (شكل٣- ٢)       (Y-\text{7,000 mg/s})         المسافة من مركز العمود الأيسر       (Y-\text{7,000 mg/s})         المسافة من مركز العمود الأيسر       القطاع الفرساني         AA,BB,K1,K2       القطاع الفرساني         معاملات لتصميم القطاع الفرساني       الكجم سم         أقصى عزم علري في الإتجاء الطولي عند العمود الأيمن بالكجم سم       العرم السفلي في الإتجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم         Image: MBLL السفلي في الإتجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم       العرم السفلي في الإتجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم	DP	
DS       (DS1,DS2)         چېد التماس في الإتجاء الطولي بين سطحي         الفرسانة العادية والمسلحة بالكجم /سم         قري القص عند القطاعات المختلفة (شكل٣– ٢)         المسافة من مركز العمود الأيسر         المسافة من مركز العمود الأيسر         AM         المعاملات لتصميم القطاع الفرساني         معاملات لتصميم القطاع الفرساني         المعالى عند العمود الأيمن بالكجم سم         العدم السفلي في الإنجاء الطولي عند العمود الأيمن بالكجم سم         العدم السفلي في الإنجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم         العدم السفلي في الإنجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم	DS1	عمق القاعدة لمقاومة جهد القص عند العمود الأيسر بالسم
جهد التماس في الإتجاه الطولي بين سطحي الفرسانة العادية والمسلحة بالكجم /سم F Q1,Q2,Q3,Q4 (مسلحة بالكجم /سم قدى القص عند القطاعات المختلفة (شكل٣– ٢) XM (العمود الأيسر الله التصييع عزم [MTL] بالسيم معاملات لتصميم القطاع الفرساني AA,BB,K1,K2 (ما المطلع الموالي بالكجم سسم القطاع الموالي بالكجم سسم الهدم المسائل في الإتجاه الطولي عند العمود الأيمن بالكجم سسم الهدم المنالي في الإتجاه الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سسم الهدم المنالي في الإتجاه الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سسم الملكل	DS2	عمق القاعدة لمقاومة جهد القص عند العمود الأيمن بالسم
F       الفرسانة العادية والسلحة بالكجم /سم         قرى القص عند القطاعات المختلفة (شكل۲–۲)         المسافة من مركز العمود الأيسر         والتى يحدث عندما أقصى عزم [MTL] بالسم         معاملات لتصميم القطاع الفرساني         مقصى عزم علوى في الإتجاه الطولي بالكجم سم         MTL         القصى عزم علوى في الإتجاه الطولي عند العمود الأيمن بالكجم سم         MBRL         العدم السفلي في الإتجاه الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم         العدم السفلي في الإتجاه الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم	DS	أكبر العمقين (DS1,DS2)
قرى القص عند القطاعات المختلفة (شكل٣ – ٢)         المسافة من مركز العمود الأيسر         المسافة من مركز العمود الأيسر         والتى يحدث عندها أقصى عزم [MTL] بالسم         معاملات لتصميم القطاع الفرساني         MTL         أقصى عزم على في الإتجاه الطولي بالكجم سم         MBRL         العدم السفلي في الإتجاه الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم         العزم السفلي في الإتجاه الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم		جهد التماس في الإتجاء الطولي بين سطحي
قرى القص عند القطاعات المختلفة (شكل۲–۲)         المسافة من مركز العمود الأيسر         المسافة من مركز العمود الأيسر         والتى يحدث عندها أقصى عزم [MTL] بالسم         معاملات لتصميم القطاع المرسانى         أقصى عزم علوى فى الإتجاه الطولى بالكجم سم         العزم السفلى فى الإتجاه الطولى عند العمود الأيمن بالكجم سم         العزم السفلى فى الإتجاه الطولى عند العمود الأيسر بالكجم سم         العزم السفلى فى الإتجاه الطولى عند العمود الأيسر بالكجم سم	F	الخرسانة العادية والمسلحة بالكجم /سم
XM       إلاسم       إلاساني       MTL إباسيم         معاملات لتصميم القطاع الفرساني       AA,BB,K1,K2         أقصى عزم علري في الإتجاء الطولي بالكجمسيم       بالكجمسيم         العزم السفلي في الإتجاء الطولي عند العمود الأيمن بالكجمسيم       الطورة السفلي في الإتجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجمسيم         العزم السفلي في الإتجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجمسيم	Q1,Q2,Q3	· ·
XM       إلاسم       إلاساني       MTL إباسيم         معاملات لتصميم القطاع الفرساني       AA,BB,K1,K2         أقصى عزم علري في الإتجاء الطولي بالكجمسيم       بالكجمسيم         العزم السفلي في الإتجاء الطولي عند العمود الأيمن بالكجمسيم       الطورة السفلي في الإتجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجمسيم         العزم السفلي في الإتجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجمسيم		المسافة من مركز العمود الأيسر
AA,BB,K1,K2       الفرساني       المسائل المحم         MTL       اقصى عزم علوى في الإتجاء الطولي بالكجم سم       المجم المعلى في الإتجاء الطولي عند العمود الأيمن بالكجم سم         MBRL       العزم السفلي في الإتجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم	XM	
MTL       اتصى عزم علوى في الإتجاه الطولى بالكجم سم         MBRL       العزم السفلي في الإتجاه الطولى عند العمود الأيمن بالكجم سم         MBLL       العزم السفلي في الإتجاه الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم	AA,BB,K	
العزم السفلي في الإتجاء الطولي عند العمود الأيسر بالكجم سم	MTL	
	MBRL	
	MBLL	العزم السفلى في الإتجاء الطولى عند العمود الأيسر بالكجم سم
	MMAX	

	47	الرموز المستعمله
DML		العمق المكافئ لأكبر العزوم
DF	[DB,	عمق القاعدة وهو أكبر الأعماق [DP,DS,DML
HF		سمك القاعدة بمعاملات ه سم
ASTL	لى يالسم٢	مساحة حديد التسليح العلوى في الإتجاه الطوا
ASBL	ىلى بالسم	مساحة حديد التسليح السفلي في الإتجاه الطر
BH1	,	عرض الكمره المدفونة BH1 بالسم
BH2		عرض الكمره المدفونة BH2 بالسم
MTB1	B H1]	العزم في الإتجاه العرضي عند الكمره المدفونة
MTB2	B H2]	العزم في الإتجاه العرضى عند الكمره المدفونة
AH1	ضى عند[BH1]	مساحة حديد التسليح السفلي في الإتجاء العر
AH2	ضى عند BH2	مساحة حديد التسليح السفلى في الإتجاه العرب
NTL,RFT	(K),CTL	عدد وقطر وتقسيط التسليح العلوى الطولى
NBL,RFT	(I),CBL	عدد وقطر وتقسيط التسليح السفلى الطولي
		عدد وقطر وتقسيط التسليح السفلي
NH1,RFT	(L),CH1	العرضى للكمره BH1
		عدد وقطر وتقسيط التسليح السفلي
NH2,RFT	(J),CH2	العرضى للكمرة BH2
NTT,RF1	r(M),CTT	عدد وقطر وتقسيط التسليح العلوى العرضى
NBT,CBT		باقى عدد وتقسيط التسليح السفلي العرضي
		جهد التماسك لأسياخ التسليح العلوى الطولى
QBTL		القاعدة بالكجم/سم
		جهد التماسك لأسياخ التسليح السفلي الطولي
QBBL		القاعدة بالكجم /سمٌ٢
		جهد التماسك لأسياخ التسليح العرضى
QBH1		عند الكمرهBH1 بالكجم /سم٢
		جهد التماسك لأسياخ التسليح العرضى

4:	الرموز المستعمله ا
QBH2	عند الكمره BH2 بالكجم /سم٢
T1,T2,	
S1,S2,	أطوال أجزاء النماذج (شكل ٣-٣) 66,
VF	مكعب الخرسانة المسلحة للقاعدة بالمتر المكعب
WF	وزن حديد تسليح القاعدة بالكجم
WC	وزن أشاير تسليح العمودين للجزء المدفون بالقاعدة بالكجم
WT	الوزن الكلى لحديد التسليح بإحتساب هالك ٧٪
PER	ونن حديد تسليح المتر المكعب من الخرسانة بالكحم /م٣

\_\_\_\_\_ شرح المعادلات\_\_\_\_\_ ه

#### ٤-شرح الجمل والمعادلات بالبرنامج

٤-١ المرحلة الأولى: - المعلومات [INPUT STATEMENTS]
 كما أوردنا ببرنامج القواعد المنفصلة تطبع أنواع القواعد العادية[TYPE]
 وذلك على الشاشة وذلك لمساعدة المصمم في تشغيل البرنامج فإذا كان

[TYPE =1] وجب إدخال سمك القاعدة العادية[TP]

وإذا كان[HPC] وجب إدخال سمك اللبشة العادية[HPC]

ولاتختلف جمل البرنامج من[St.50] وحتى[St. 260] التى تحدد نوع القاعدة العادية عن الجمل الموجودة في برنامج القواعد المنفصلة[IFF]

وبعد تحديد نوع القاعدة العادية[TYPE] ندخل معلومات الجهود المسموح بها في التصميم[St. 370] وذلك طبقا للجمل من[Sf. 370] وذلك طبقا للجمل من[St. 370]

حتى[St. 420] ثم ندخل معلومات العمودين طبقا الجمل:

430 CLS:LOCATE 2,15:PRINT "Data of columns"

440 LOCATE 5,3 :PRINT "-----"

450 LOCATE 5,3 :PRINT "Exterior column load [tons]";: ::INPUT "" . P1

460 LOCATE 8,3 :PRINT "Exterior column dimensions [cms]";: INPUT "" , X1,Y1

470 LOCATE 11,3:PRINT "Exterior column reinforcement";:
INPUT "", NC1.UC1

480 LOCATE 14,3:PRINT "Interior column load [tons]";
INPUT "", P2

490 LOCATE 17,3:PRINT "Interior column dimensions [cms]";: INPUT "", X2,Y2

500 LPRINT 20,3:PRINT "Interior column reinforcement";:
INPUT "", NC2,UC2

510 LOCATE 23,3:PRINT "Distance center lines btween columns [cms]";:INPUT "", LC

#### ٤-١-٢ طريقة أخرى لإدخال المعلومات

عند إستعمالنا المريقة [INPUT] لإنخال المعلومات فإن الحاسب يحاورنا حيث يطلب إدخال المعلومة المطلوبة واحده وراء الأخرى ويسبق المعلومة ظهور توصيفها على الشاشة مثل:

(ندخل منا القيمة) ALLOWABLE SOIL BEARING STRESS ويلى ذلك ظهور المعلومة تلو الأخرى وطبيعى تأخذ هذه الطريقة وقت كبير لاداعى له وذلك في إدخال المعلومات كما أوضحنا سابقا في الباب الأول أما الطريقة الأخرى لإدخال المعلومات



فتمكنا من توفير الجمل من [370 St. 420] إلى [3t. 420] الخاصة بالجهود المسموحة إلى جملة واحدة كالاتي :

340 READ S,FC,FS, QQP, QQS, QQB وأيضًا توفير الجمل من [St. 510] إلى [St. 510] الخاصة بمعلومات العمودين إلى جملتين كالآتي :

350 READ P1,X1,Y1,NC1,UC1
360 READ P2,X2,Y2,NC2,UC2,LC
وقبل تشغيل البرنامج بهذه الصورة نضع المعلمات العددية الخاصة

بجمل [READ] في جمل [DATA] ونعطى على سبيل المثال معلومات قاعدة مشتركة ممثلة في الجمل :-

	4Y	شرح المعادلات	
370	DATA	2,65,1400,8,7,9	

380 DATA 100,60,40,14,16 390 DATA 180,75,40,18,16,400

# نلاحظ أن كل عدد في [.DATA. Sts] يمثل قيمة الرمز الموجود في [.READ Sts] حسب الترتيب المبين في الجمل كالآتي :-


S =2	FC=65	FS = 1400 ect.	
P1=100	X1=60	Y1=40	ect.
P2=180	X2=75	ect.	

تضاف جمل المعلومات [Sts. 370,380,390] إلى البرنامج بعد تعديله ثم نشغل البرنامج فنحصل على نتائج تضميم القاعدة بدون المحاورة مع الحاسب في إدخال المعلومات .

وفى أخر هذا الباب أمثلة عدية استعمل بها طريقة [RPUT] لإدخال المعلومات ونرجو من القارئ إستعمال الطريقة الأخرى [READ] وذلك بإلغاء جمل [RPUT] وإضافة جمل [READ, DATA] إلى البرنامج ثم تشغيله حتى بلمس الغرق في توفير الوقت

#### APPLIED DESIGN EQUATIONS الرحله الثانية

٤-٢-١ بما أن كل نوع من أنواع القواعد العادية المشتركة له تصميم يتفق مع الأنواع الأخرى في بعض المعادلات ويختلف عنها في البعض الآخر لذلك استعملنا الجملة الآتية




دیاجرام لتوضیح الجملة شکل(۳-۱)

كما أوضحنا بالقواعد المنفصلة [IFF] فإن الجملة [St. 550] تنفذ نوع القاعدة العادية [TYPE] الراحدة مع إهمال الثلاث أنواع الأخرى فإذا كان [St. 550] وهو خاص بالقاعدة العادية كخرسانة نظافة فإن الحاسب بيدا بتنفيذ الجمل من [St. 850] وحتى [St. 940] وعند[St. 950] ينتقل التنفيذ عند الجملة [St. 1100] وبذلك نكون ركزنا على نوع واحد دون الأنواع الأخرى

#### ٤-٢-٢ أبعاد القاعدة العادية والقاعدة المسلحة

المنوع الأولى: قاعدة مشتركة مسلحة تنشأ فوق قاعدة عادية سمكها لايزيد. عن ١٠٠٠ متر



مسقط افقی لقاعدة مشتر کة شکل (۳-۲)

طبقا لشكل (٢-٢) ويإفتراض [BPC = 0.4\*LPC] نحصل على مساحة القاعدة العادية وبعد مرقع محصلة العمودين [X] عن مركز العمود الأيمن

وكذلك أبعاد القاعدة العادية المشتركة على أساس مركزية محصلة العمودين ومركز المساحة حتى نضمن جهداً منتظما على الترية وأيضا نحصل على بروز القاعدة العادية من الناحية اليسرى (XPL) والناحية اليمنى (XPR) وذلك طبقا للجمل :--

#### 580 APC=(P1+P2)\*1100/S:X=P1\*LC/(P1+P2):

LPC=-INT(-(SQR(APC/0.4)/5))\*5

590 BPC=-INT(-(.4\*LPC)/5)\*5:XPL=LPC/2-(LC-X):XPR=LPC/2-X

وكما أوردنا في الباب الثاني (القواعد المنفصلة ص ٢٨) للقاعدة العادية من النوع الأول فإن البعد [E] شكل (٣-٢) الذي يعتمد على سمك الخرسانة العادية [TP] ومقاومتها وجهد التربة التحميلي[St. 600] يحدد طبقا للجملة [St. 600] ومقاومتها وجهد التربة التحميلي[St. 600] بنقس الجملة المحلول على المسافة [E] تحدد أبعاد القاعدة المسلحة بنقس الجملة

600 E=FNMAX(20,FNMIN(40,-INT(- (TP\*SQR(1/S) /5))\*5: BRC=BPC-2\*E:LRC=LPC-2\*E

كما نحصل على جهد التماس بين سطحى القاعدتين العادية والمسلحة طبقا الجملة:-

#### 610 G=(P1+P2)\*1100/BRC/LRC

كما نحصل على بروز القاعدة المسلحة [XCL,XCR] من مركز العمودين شكل (٣-٣) طبقا الجمله [3c. 630] ويجب أن تكون [XCL] أكبر من [X1/2] وبالمثل [XCR] أكبر من [X/2] ولكى نحقق ذلك نزيد طول القاعدة العادية بمقدار ١٠سم وذلك طبقا للجمل

640 IF XCL<X1/2 THEN LPC=LPC+10:BPC=-INT(-(APC/LPC/5))\*
5)):XPL=LPC/2-(LC-X):XPR=LPC/2-X:XCL=XPL-E:XCR=
XPR-E:BRC=BPC-2\*E:LRC=LPC-2\*E:G=(P1+P2)\*1000/BRC/
LRC:GOTO640

ويطبع على الشاشة أبعاد كل من القاعدتين العادية والمسلحة طبقا للجملة [St.660] \_\_\_\_\_ شرح المعادلات\_\_\_\_\_\_ ۱۰۱ \_\_\_\_

وإذا أراد المصمم إدخال أبعاد أخرى فيتم ذلك عن طريق الجملتين [Sts, 670,680]

وعند الجملة [St. 690] ينتقل تنفيذ الجمل إلى [St. 1100] وهي خاصة بعمق القاعدة المسلحة

النوع الثانى : قاعدة مشتركة مسلحة تنشأ فوق بثر من الخرسانة العادية يزيد سمكه عن ١٠٠٠ متر

# TYPE = 2 St. 700 TO St. 830

بالنسبة لأبعاد البئر (الخرسانة العادية) تستعمل نفس المعادلات الموجودة في النوع الأول وذلك طبقا للجملة من [St. 720] وحتى [St. 760]

وللمصمم حرية الإختيار حسب عمق البئر وبوعية الخرسانة العادية المستعملة من الحراء[G=G]

ARC = P \*1000/6..... القاعدة السلحة القاعدة السلحة القاعدة السلحة السلح

ARC = (BPC - 2 \* E) \* (LPC - 2 \* E)

 $ARC = BPC * LPC - 2 * E * (BPC + LPC) + 4 * E^2$ 

ومن هذه المعادلة نحصل على:

 $E^2 - C1 * E - C2 = 0$ 

وبحل هذه المعادلة نحصل على البعد [E] وبالتالى أبعاد القاعدة المسلحة طبقا للجمل:

740ARC=(P1+P2)\*1000/6:C1=(LPC+BPC)/2 :C2=(ARC-BPC-\*LPC)/4 750 E =FNMAX(20.FNMIN(50.-INT(-((C1/2-SOR(C1^2+C2)/5))

1.1		شرح المعسادلات	
-----	--	----------------	--

#### \*5)):LRC=LPC-2\*E:BRC=BPC-2\*E

ونحصل على البروز الأيسر القاعدة المسلحة [XCL] والأيمن [XCR] مليقا الجملة [St. 780] وكما نؤكد شرط أن يكون البروز خارج حدود وجهى العمودين الأيسر والأيمن طبقا الجمل [St. 780 , 790] وهي نفس الجمل المجودة والمشروحة في النوع الأول.

وعند الجملة St. 1100 ينتقل الحاسب إلى الجملة St. 1100 وهي خاصة بتصميم عمق القاعدة

النوع الثالث :- قاعدة مشتركة مسلحة فوق طبقة من خرسانة النظافة العادية سمك ١٥/٠٠سم

# TYPE 3 St. 850 TO St. 940

فى هذا النوع نهمل سمك طبقة النظافة فى التصميم ونصمم القاعدة المسلحة مباشرة على جهد الترية [8]

[St. 870, ...., 800]

وكما تطبع أبعاد القاعدة المسلحة على الشاشة والسؤال عن إستعمال أبعاد أخرى وذلك طبقا للحمل (930 , 920 , 950 (Sts , 910)


وكما تزاد أبعاد القاعدة المسلحة بمقدار ١٥سم وذلك للحصول على أبعاد القاعدة العادية طبقا للجملة [St. 940]

وعند الجملة [St. 950] يتم إعطاء تعليمات للحاسب إلى تنفيذ الجملة [St. 1100] لتصميم عمق القاعدة

 ۱۰۳	فادلات	شرح الم	

## النوع الرابع: - قاعدة مشتركة تنشأ فوق ليشة من الخرسانة العادية

TYPE =4	St. 960	то	St.1080



#### قطاع طولى فى القاعدة شکل(۳-۳)

طبقا لشكل ٣-٣ وبإستعمال نظرية الحمل ٢:١ داخل الخرسانة العادية طبقا لما ذكر في الباب الثاني (القواعد المنفصلة IFF )

$$APC = (P1+P2) * 1100/S = \{ (BRC+HPC) * (LRC+HPC) \}$$

ويفرض...... BRC = 0.4 \* LRC على المعادلة

LRC ^2 + 3.5\*HPC\* LRC -[(P1+P2)\*1100/S-HPC^2]/0.4 =0  $LRC^2 + C3*LRC - C4 = 0$ 

ومنها نحصل على أبعاد القاعدة المسلحة طبقا للجمل:

980 APC=(P1+P2)\*1100/S:X=P1\*LC/(P1+P2)

990 C3=3.5\*HPC:C4=(APC-HPC^2)/0.4

1000 LRC=-INT(-((-C3/2+SQR(C3^2/4+C2))/5))\*5:

BRC=-INT(-(0.4\*LRC)/5)\*5

ونحصل على جهد التماس [G] ويروز القاعدة المسلحة (XCR, XCL) وطبع أبعاد القاعدةالمسلحة بنفس تركيبة الجمل الموجودة في الأنواع الثلاثة الأخرى وذلك طبقاللجمل (1080, ....... , 1000]

#### ٤-٢-٣ تصميم عمق القاعدة:

يصمم عمق القاعدة المسلحة المشتركة على :-

١- جهد تماسك أشاير تسليح العمودين .

٢- جهود الأختراق للعموديين .
 ٣- حهود القص .

، چهای است

٤- العزوم ،

#### ١- جهد التماسك في حاله العزوم

1120 REM "1- Bonding of column dowels"

بنفس المعادلات الموجودة في برنامج [IFF] نحصل على عمقى

القاعدة [DB1, DB2] وأكبرهما [DB] وذلك طبقا للجمل

[Sts. 1140,...., 1180]


#### ٧- جهد الإختراق للعموديين

1190 REM "2-Punching stress"

بنخذ مستويات الأختراق على بعد يساوى V/V عمق القاعدة من أوجهة العمود وينفس المعادلات الموجودة في برنامج [IFF] ) نحصل على عمقي

القاعدة [DP1 + DP2] وأكبرهما [DP] طبقا للجمل

[Sts.1210,....,1250]



منحني القص والعزوم شكل(٣-٤)

٣- جهود القص :- طبقا لمنحنيات القص والعزيم شكلة ٤٠ نحصل على الجهد [7] وقيم قوى القص [7] والمسافة [XM] التي يحدث الجهد [7] وقيم قوى القص إلك طبقا الجمل :
 1280 F=G\*BRC:Q1=F\*XCL:Q2=ABS(Q1-P1\*1000)
 1290 Q3=XCR \*F: Q4=P2\*1000-Q3:XM=Q2/F

ولحساب العمق [DS1] اللازم لجهد القص تحسب قوة القص على

مسافة [DS1] من وجه العمود

قوة القص على بعد [DS1] من وجهة العمود تساوى.......

[Q2 - F\* (X1/2 + DS)]

نساوى الجهد المسموح بالقص بالجهد الذي يحدث من هذه القوة

QQS = [Q2 - F\* (X1/2 + DS)] / (0.87 \* BRC \* DS1)

ومن هذه العلاقة نحصل العمق [DS1] وينقس الطريقة نحصل على العمق DS2 وأكبر العمقين [DS] طبقا للجمل:

1300 DS1=(Q2-X1/2\*F)/(F+0.87\*QQS\*BRC): DS2=(Q4-X2/2\*F)/((F+0.87\*QQS\*BRC) 1310 DS=FNMAX(DS1,DS2)

4-1 العزوم :- طبقا لشكل (٣-٤) نحصل على أقصى عزم سالب [MTL] علوى والعزم الموجب السفلى الأيسر [MBLL] والأيمن [MBRL] وذلك من مساحة منحنى القص عن يسار القطاع أو يمينه كما نحصل على أكبر العزوم [MMAX] التي نصمم عليها عمق القاعدة

1350 MTL=Q1\*XCL/2-Q2\*XM/2

1360 MBLL=F\*(XCL-X1/2)^2/2:MBRL=F\*(XCR-X2/2)^2/2

1370 MMAX=FNMAX(ABS(MTL),FNMAX(MBLL,MBRL))

1380 DML=K1\*SQR(MMAX/BRC)

كما نحصل على أكبر الأعماق [DF,DP,DS,DML] من الأعماق[DB,DP,DS,DML] وسعك القاعده [HF]بمعاملات وسيم طبقاً للحملة

1390 DF=FNMAX(FNMAX(DB,DP),FNMAX(DS,DML)):

HF=-INT(-((DF+7)/5))\*5

عند هذه اللحظه من البرنامج يتم طبع السمك [HF] على الشاشة والسؤال عن الرغبة في أخذ قيمة أخرى وذلك طبقا للجمل[1430]......[5t. 1410] \_\_\_\_\_ شرح المعادلات\_\_\_\_\_\_ ١٠٧ \_\_\_\_

#### تسليح القاعدة في الإتحاه الطولى:-

أخذت مساحة التسليح العلوى الطولى أكبر ثلاث قيم :-

- له # ٣ امم /م.ط. الهجر /م.ط. الهجر /م.ط. الهجر الهجر الهجر (BRC - 6)/20 +1] \* 1.327.....

\_ % 0.2 من مساحة القطاع 0.2\*BRC\*HF/100

فى بعض المراجع تؤخذ النسبة [0.25%] لأن القاعدة المشتركة تعمل ككمره بركيزتين كما يؤخذ العمق [DF] وليس السمك [HF] والأمر متروك للمصمم

MTL/K2/(HF-7)

ونحصل على مساحة التسليح العلوى [ASTL] ومساحة التسليح السفلي [ASBL] طبقا للجمل [St.1460, St.1470]

## حديد التسليح في الإتجاه العرضي:

تتركز الإجهادات في الإتجاه العرضي عند الكمره المدفونة [B1] عند العمود الأيسر وكمره أخرى مدفونة [B2] عند العمود الأيسن أنظر شكل (٦-١) ويتحدد عرض الكمره المدفونة [BH1] بأخذ ١/٧ عمق القاعدة من وجهي العمودين وفي بعض الأحيان يكون ١/٣ عمق القاعدة أكبر من المسافة (XCL-X1/2) والجمل الآتية تحدد قيمة العرض [BH1] في جميع الإحتمالات:-

1500 IF (XCL-X1/2)<(HF-8) THEN BH1=(HF-8)/2+XCL+X1/2 : GOTO 1520


1510 BH1=X1+(HF-8)

1520 IF (XCR-X2/2)<(HF-8) THEN BH2=(HF-8)+XCR+X2/2: GOTO 1540

1530 BH2=X2+(HF-8)

والحصول على عزم الكمره [B1] في الإتجاه العرضي نأخذ قطاع [B-B]

عند العمود الأبسن



Sec B-B قطاع عرضي بالكمرة المدفونـه [BH1] شكل(٣-٥)

الجهد أسفل الكمره المدفونة[BH1] .....[BH1] الكمره المدفونة [BH1] وبالمثل نحصل على قيمته [MTB1] وبالمثل نحصل على المدود الكمره وذلك طبقا للجملة :-

1540 MTB1=P1\*1000/BRC\*(BRC-Y1)^2/8

: MTB2=P2\*1000/BRC\*(BRC-Y2)^2/8


ونحصل على العمق [DMT] وهو العمق اللازم للعزوم في الإتجاه العرضي ويقارن هذا العمق [DMT] مع العمق المحسوب سابقا[DF] ونحصل على مساحة التسليح في الإتجاه العرضي [AH1] عند الكمره BH1 وأيضا[AH2] عند الكمره BH2 وذلك طبقا للحمل:-

1550 DMT=FNMAX(K1\*SQR(MTB1/BH1),K1\*SQR(MTB2/BH2)) 1560 IF DMT<HF THEN HF=-INT(-((DMT+8)/5))\*5:GOTO 1460

1570 AH1=FNMAX(FNMAX(-INT(-(BH1/20+1))\*1.327,0.2\*BH1\* HF/100),MTB1/K2/(HF-8))

1580 AH2=FNMAX(FNMAX(-INT(BH1/20+6))\*1.327,0.2\*BH2\* HF/100),MTB2/K2/(HF-8))

## اختيار قطر وعدد تسليح القاعدة:



				-	
نى يقترحه المؤلف	، (۲–۲) والا	تركة شكل	اعدة المشا	ذج تسليح الة	طبقا لنمو
، العرضى عند كل	ولى والتسليح	سقلى الط	العلوى وال	باذج التسليح	أختيرت نه
ن الأسياخ ٥١سم	بر مسافة بع	س أن أكب	على أساء	نين المدفونتين	من الكمرة
إعد المنفصلة[IFF]	، برنامج القو	ع فی جمل	مثل ماأتب	لة ١٠سم وذلك	وأقل مساة
أيضا المسافة بين	اع التسليح و	ج من أنوا	ر کل نموذ	على عدد وقطر	وتحصل
وهى نفس تركيبة	[St. 1910]	St] وحتى	ن [1610 .	لمبقا للجمل م	الأسياخ
				جودة في برناه	
				ج التسليح كالأ	وبيان نماذ
أجزاء النموذج	التقسيط	العدد	القطر	النموذج	

	٠.			, <i>,</i>	6-0
S1,S2	CTL	NTL	RFT(K)	<b>T</b> 1	التسليح العلوى الطولى
S1,S2	CBL	NBL	RFT(I)	T2	التسليح السفلي الطولي
					التسليح السفلي العرضي
S3,S4	CH1	NH1	RFT(L)	T3	عند الكمره المدفونة [B1]
					التسليح السفلي العرضي
S3,S4	CH2	NH2	RFT(J)	<b>T</b> 4	عند الكمره الدفونة [B2]
S3,S4	CTT	NTT	RFT(M)	T5	التسليح العلوى العرضى
S3,S4	CBT	NBT	13	ضىئT6	باقى التسليح السفلي العر
S5,S6	-	1	13 T	القاعدة 7	تسلیح دائری فی منتصف

## حساب جهد التماسك: يحسب جهد التماسك للتسليح الآتي:

QBTL {NTL,RFT(K)}	١- التسليح العلوى الطولى
QBBL{NBL,RFT(I)}	٧- التسليع السفلي الطولي
QBH1 {NH1,RFT(L)}	٣- التسليح السفلى العرضى
QBH2 {NH2,RFT(J)}	٤- التسليح السفلى العرضى
(Y-2) تؤخذ قيمة قوى القص [QB] في	
	معادلة جهد التماسك كالآتي :-

```
_____ شرح المعسادلات
                                    القوة عند وجهه العمود الداخلي
QB = Max [Q2 - X1/2 *F), (Q4 - X2/2 *F)]
                               Shearing Force
     Fluxural Bond =
                             محيط الأسياخ * YCT
   QBTL = QB/{0.87 * (HF-7) * NTL * PI * RFT (K)/10}
       وإذا تعدت [QBTL] قيمة [QQB] الجهد المسموح بالتماسك يؤخذ :-
- قطر أقل من القطر المستعمل أي بدلاً من RFT(K-1) ...... RFT (K)
                                     ونحسب عدد الأسياخ الجديدة
                             - أو نزيد السمك من (HF) إلى (HF+5)
                                    وهذه المعادلات مبينة بالجمل :-
1940 QBTL=FNMAX((Q2-F*X1/2),(Q4-F*X2/2))/0.87/
       (NTL*PI*RFT (K)/10)/(HF-7)
1950 IF QBTL < OOB THEN 2020
1960 R = K-1
1970 IF R<=0 THEN HF=HF+5: GOTO 1460
1980 NR = INT (-(ASTL/PI/RFT (R) ^2*400) ): CR = (BRC-6)/
      (NR-1)
1990 NTL = NR : K=R : CTLL = CR
2000 IF CTL <10 THEN HF=HF+5: GOTO 1460
2010 GOTO 1940
2020 QBBL=FNMAX((Q1-F*X1/2),(Q3-F*X2/2)).87/
       (NBL*PI*RFT (I)/10/HF-7)
2030 IF QBBL < QOB THEN 2100
طبقا للجملة [St. 1950] إذا كان [QBTL] أصغر من [QQB] فإن الحاسب
ينتقل إلى تنفيذ الخطوة 2020 St. 2020] الخاصة بجهد الأسياخ السفلية [QBBL]
 وإذا كان [QBTL] أكبر من [QQB] ناخذ R = K-1 طبقا للجملة [QBTL]
```

فإذا كان القطر [R] أقل أو يسارى صفر نزيد العمق ه سم وينتقل الحاسب مرة أخرى لحساب التسليح على العمق الجديد .

وإذاكان القطر [R] أكبر أو يساوى (١) نحسب العدد [NR] والتقسيط [CTL=CR] & [NR=NTL] & [K=R] ونساوى[CTL=CR] & [NR=NTL] & [K=R] ونساوى[St. 1990] مرة وبهذه المعلومات الجديدة ننتقل إلى الجملة [St. 1990] لحساب [QBTL] مرة أخرى طبقا للجملة (St. 2010) وتتكرر هذه الدورة حتى يتحقق المطلوب وتكرر ذلك بالنسبة لجهد التماسك [QBBL] للحديد السفلى الطولي طبقا للحمل [CBBL]

وبالنسبة لجهد التماسك [QBH1] لتسليح الكمره المدفونة BH1تكون قوة القص على وجه العمود...... (انظر شكل ٣-٥) مساوية................

(P1\*1000/BRC) \* (BRC -Y1)/2

ونحصل على حساب الجهد [QBH1] طبقا الجمل.

[St. 2100 -----> St. 2170]

وأيضًا الجهد [QBH2] طبقا للجمل

[St. 2180 ----> St. 2250]

 117	شرح العسادلات		_
	التسليح:-	ال نماذج	أطوا

تمثل الجمل [St. 2260 ------ St. 2390] أطوال أجزاء النماذج [St.,....,[S] والأطوال الكلية للأسياخ [T1,T2,.....

#### حجم الخرسانة المسلحة ووزن حديد التسليح:


تمثل الجمل [VF] حجم الخرسانة المسلحة للقاعدة [VF] ووزن تسليح أشاير للقاعدة [VF] وزنن تسليح أشاير الأعمدة [WC] والوزن الكلى التسليح بأخذ هالك ٧٪ [WT] وأيضا وزن التسليح بأخذ كلك متر مكعب من الخرسانة [PER]

#### المرحلة الثالثة من البرنامج:

2400 REM "PRINT STATEMENTS"

تطبع نتائج تصميم القاعدة المشتركة على الطابع [PRINTER] طبقا للجمل (St. 2420 ------- \$c. 2790)





شکل(۳-۷)

المطلوب تصميم القاعدة المشتركة للعموديين شكل (٧٠٣) وذلك بإستعمال الأربعة أنواع من القاعدة العادية علما بأن الجهود المسموح بها في التصميم كالآتي :--

۲کجم /سم۲	جهد التربة الآمن [S]
۷۰ کجم /سم۲	جهد الخرسانة [FC]
۱۸۰۰ کجم /سم۲	جهد التسليح [FS]
۸ کچم /سم۲	جهد الإختراق [ QP ]
۷ کچم /سم۲	جهد القص [QQS]
۱۲ کجم /سم۲	جهد التماسك [QQB]
مج فيظهر على الشاشه إختيار نوع القاعدة	نشخل البرنا

العاديه

RUN

لولته	امثله مد					
TYPE (1):- Plain concrete footing thickness less than 1.0 mt.						
TYPE (2):- Plain concrete footing thickness exceeding 1.0mt						
TYPE (3):- Plain concrete clean layer from 15 to 20 cms.						
t foundati	on					
	······································					
	وع القاعده العاديه i					
ا حسب ظو	بُدخُل المعلومات تباعا					
	1					
ems.]	40					
n design						
m2]	2					
-	70					
	1800					
2]	8					
	7					
	12					
18						
100						
60,40						
12,16						
180						
75,40						
	g thickness g thickness ayer from t foundati t foundati (۱) الله مثال (اله cms.] an design m2] /cm2] 2]					

157 cms.

Hidden beam [2] breadth

### تسليح القاعدة أنظر شكل (٣-٣)

20 # 19 @ 8.37 Long. top reinf, TYPE [T1] Long. bottom reinf. TYPE [T2] 15 # 16@ 11.35714 13 # 16@ 11.83 Transverse reinf, TYPE [T3] Transverse reinf. TYPE [T4] 22 # 13 @ 7.48 30 # 13 @ 19.55 Transverse reinf. TYPE [T5] 13 # 13 @ 19.71 Transverse reinf. TYPE [T6] Reinf. type [T7] 1# 13 8,54 R.C. footing volume [mt3] 917.68 Reinf, weight [kgms] Reinf, wt.per R.C. volume [kgm/mt3] 107.47

S1 = 5.96 S2 = 0.80 [T1] = 7.39 [T2] = 7.39 S3 = 1.59 S4 = 0.75 [T3] = 3.19 [T4] = 3.19 [T5] = 3.19 [T6] = 3.19 S5 = 1.56

[T7] = 7.62

S6 = 5.65

[T1] = 7.29 [T2] = 7.29

17.	امثله محلوك
\$3 = 1.24	
S4 = 0.70	
[ T3 ] = 2.74	
[ T4 ] = 2.74	
[T5] = 2.74	
[ T6 ] = 2.74	
S5 = 1.21	
S6 = 5.65	
[ T7 ] = 7.27	

## كرر نفس المثال واكن القاعده العاديه عباره عن خرسانه نظافه

Type of plain concrete footing

R.C.foot. dimensions [cms] 240 x 620 Do you want to try anthor dimensions?

NO

R.C. foot. thickness [cms] 75 Do you want to try anthor thickness?

NO

Plain concrete foot, dims.	270 x 650 cms	
Reinf. concrete foot. dims.	240 x 620 x 80 cms	
P.C. extension left & right	67.86 182.14	
R.C. extension left & right	52.86 167.14	
Hidden beam [1] breadth	132 cms	
Hidden beam [2] breadth	147 cms	
Long. top reinf.TYPE [T1]	23 # 16 @ 10.64	
Long.bottom reinf. TYPE [T2]	20 # 16 @ 12.315	
Transverse reinf. TYPE [T3]	16#13@8.8	
Transverse reinf. TYPE [T4]	25 # 13 @ 6.13	

Transverse reinf, TYPE [T5] 17 # 13 @ 18.94 Transverse reinf. TYPE [T 1 # 13 circulage Reinf. TYPE [T7] R.C. footing volume [mt3] 11.90 1005.21 Reinf. weight [kgms] Reinf.wt. per R.C. volume [kgm/mt3] 84,44 S1 = 6.14S2 = 0.70. [T1] = 7.64[T2] = 7.64S3 = 2.34S4 = 0.65

[T3] = 3.74[T4] = 3.74

[T5] = 3.74

[T6] = 3.74

S5 = 2.31S6 = 6.11

[T7] = 8.82

نشغل البرنامج لنفس المثال ولكن القاعده العاديه عباره عن لبشه خرسانيه بسمك ٤٠ سم

Type of plain concrete footing 4
Plain concrete raft thickness [cms] 40

R.C. footing dimensions [cms] 215 x 575 Do you want to try anthor dimensions? NO

R.C. footing thickness [cms] 75
Do you want to try anthor thickness? NO

[T6]

[T7]

**S5** 


**S**6

3.6

2.06

5.65

8.12



المطلوب تصميم القاعدة المسلحة المستركة للعمودين المبينين بشكل (٣-٨) علماً بأن القاعدة العادية عبارة عن لبشة مستمرة من الخرسانة العادية سمك

> ٥٠ سم والجهود المسموح بها فى التصميم هى كالاتى : جهد التربة الآمن = ٥ , ٢ كجم / سم٢

FC=65 FS=1400 QQP=8 kgm/cm2 QQS=7 QQB=9 kgm/cm2

لاحظنا في المثال رقم (١) أن إدخال المعلومات للحاسب يستغرق وقت كبير بواسطة [INPUT] .

لذلك نبين في المثال رقم (Y) الوفر في الوقت اللازم للتشغيل وذلك بتغذية المعلومات للحاسب عن طريق [READ FROM DATA]

ونتبع في ذلك الآتي :

نلغي الجمل من [St.340] حتى [St.510]

وذلك بكتابة [DELETE 340-510] ثم [ENTER]

بعد ذلك نكتب معلومات الجهود وبيانات العمودين بالترتيب المطلوب وذلك طبقا للحمل:

370 READ S,FC,FS,QQP,QQS,QQB 380 READ P1,X1,Y1,NC1,UC1 390 READ P2,X2,Y2,NC2,UC2,LC 400 DATA 2.5,65,1400,8,7,9 500 DATA 400,50,140,28,19 510 DATA 300,130,35,18,19,380

ونضيف هذه الجمل الى البرنامج الأصلى مع تسجيله بإسم جديد RUN نشغل البرنامج بعد إضافه جمل المعلومات فتظهر أنواع القاعده العاديه على الشاشه ونختار النوع الرابع حيث أن المثال عباره عن ليشه عاديه

Type of plain concrete footing

234.64

177

Plain concrete raft thickness [cms] R.C.footing dimensiond [cms] 320x795 Do you want to choose anthor dimensions? NO

R.C.footing thickness 85 D0 you want to choose anthor thickness? Required thickness Reinf, concrete foot, dims, 320 x 795 x 135 cms

YES 180.36


R.C. extension left & right Hidden beam [1] breadth

cms

Hidden beam [2] breadth 257 cms

31 # 19 @ 10.47 Long.top reinf. TYPE [T1] 26@ 25@ 12.56 Long.bottom reinf. TYPE [T2] 24 # 16@7.70 Transverse reinf. TYPE [T3] 25 # 19 @ 10.71 Transverse reinf, TYPE [T4] 41 # 13 @ 19.67 Transverse reinf. TYPE [T5] 18 # 13 @ 19.00 Transverse reinf, TYPE [T6] Transverse reinf. TYPE [T7] 1 # 13 Circulage 34.34 R.C. footing volume [mt3]


	170	ه محلولسه	امثك
Reinf. weight [kgms]		3147.03	
Reinf. wt. per R.C. volume [kgm/mt3]		91.63	
S1	7.89		
S2	1.25		
[T1]	10.77		
[T2]	10.89		
<b>S</b> 3	3.14		
<b>S</b> 4	1.2		
[T3]	5.86		
[T4]	5.92		
[T5]	5.8		
[T6]	5.8		
S5	3.10		
S6	7.85		
[ T7 ]	11 35		



\_\_\_\_\_\_ 179 \_\_\_\_\_\_\_\_ 179 \_\_\_\_\_\_

#### ١-مقدمة:


تعرف القواعد اللامركزية [Eccentric footings] بالقواعد التي لاينطبق مركز مساحتهامع مركز العمود أو التي يقع عمودها على حدود الإنشاء [Border line] أو مايطلق عليه "حد الجار" شكل (١)، شكل (١)،



ولكى نتقلب على العزوم وبالتالى الاجهادات الناتجة من عدم إنطباق مركز العمود مع مركز القاعدة تربط قواعد الجار بالقواعد الداخلية بثلاثة طرق كالآتى:

# 1-4 الطريقة الأولى: TIED FOOTING


ويتم الربط فيها بواسطة شداد أفقى أو شداد مائل أنظر شكل (٣).



شکل(۳)

# ٤-ب الطريقة الثانية: STRAP FOOTING


ريتم الربط باستخدام كمرة ذات جساءة قوية [Stiff Strap Beam] شكل (٤)




شكل(٤)

# ٤-جـ الطريقة الثالثة: COMBINED ECCENTRIC FOOTING

ويتم الربط بعمل قاعدة مشتركة بين العمود الخارجي (الجار) وأقرب عمود داخلي ، أنظر شكل (ه) .



شکل (۵)





## ٢ - الطريقة الأولى:

تصميم قواعد الجار باستخدام شداد Tied Footing

#### ۲-۱ - أشكال الشدادات


شداد بعرض ثابت شکل (٤-أ-١) شداد بعرض متغير شکل (٤-أ-٢) شداد ماثل بعرض ثابت أو بعرض متغير شکل (٤-أ-٣)






مسقط أفقى لشداد بعر ض ثابت شكل(4- j - 1)

\_\_\_\_\_ 077\_\_\_\_\_0



مسقط أفقى لشداد بعرض متغير شكل (1 – j – ۲)



مسقط افقی اشداد ماثل شکل (۱- ۱- ۳)


#### ٢-٢ الحالات التي يستخدم معها شدادات:

 عندما تكون أقرب قاعدة داخلية بعيدة الى حد ما وعمل قاعدة مشتركة هنا

#### [Combined rectangular or trapezoidal]


يجعل طول القاعدة العادية كبير وعرضها صغير وعلى ذلك يتولد إجهادات عزوم على القاعدة العادية فيكون من المفضل في هذه الحالة ريط القاعدة بأقرب قاعدة داخلية بواسطة شداد.

- عندما یکون منسوب السطح العلوی القاعدة الداخلیة والخارجیة منسویا واحدا.
- عندما لايقع مركزي العمودين الداخلي والخارجي على خط أفقى
   واحد وأختيار الطريقة الثانية في هذه الحالة [STRAP] غير مفضل
   حيث تكون المجموعة (القاعدتين والكمرة) غير منتظمة حول المحور
   (أ-أ) الواصل بين مركزي العمودين لذلك يفضل الشداد أنظر
   شكل (٤-أ-٤)



شكل(4-1-4)

 فى بعض المالات تكرن أقرب قاعدة داخلية القاعدة الخارجية بعيدة أفقياً برأسياً وفى هذه الحالة يمكن ربط الشداد فى سمل داخلى انظر شكل(٤-أ-٥).




شكل(4-1-6)

ويجب تصميم السمل الداخلي على رد فعل لأعلى

R = PE \* (LC - L) / L

كما أنه يفضل عدم ربط قاعدة خارجية بشداد آخر انظر شكل (٤-أ-٦) حيث يتعرض هذا الشداد الآخر الى رد فعل رأسى لأعلى يزيد من العزم السالب الواقع عليه .



مسقط أفقى شكل(4-أ-1)

#### ٣ - ٣- فروض تصميم الشداد


جهد التربة أسفل كل من القاعدتين الداخلية والخارجية يجب أن يكن منتظما

أما جهد التربة أسفل الشداد فيساوى صفرا .. وفي حالة

وجود الشداد فوق تربة قوية يجب أن يبحث المصمم النقص فى العزوم على الشداد الذى ينتج من تغيير جهد التربة أسفله . وعموما فانه يفضل أن يكون الشداد قويا [Stiff] حتى نضمن تماما أن الإجهادات الواقعة عليه عزوم فقط و ينصح بأن تكون التربة أسفل الشداد مخلخلة [Loosened soil] حتى لايتعرض الشداد الى ضغط من التربة أسفله وإلا وجب أخذ تأثير هذا الضغط في تصميم الشداد .

- يجب أن تتناسب مساحتى القاعدتين الداخلية والخارجية مع أحمال أعددتهما.

# الختيار مقاس القاعدة المسلحة الخارجية: R.C. Exterior Footing Dimensions



شكل(4-إ-٧)

إذا كان جهد تماس التربة الآمن [S] ويأخذ ١٠٪ لوزن القاعدة فإننا نحصل على رد فعل التربة [S] عند مركز القاعدة العادية

\_\_\_\_\_\_ 157 \_\_\_\_\_\_\_\_ 157

[RS=PE\*1.1 \*1000\*LC/L] ميث [RS=PE\*1.1 \*1000\*LC/L]

مساحة القاعدة العادية [B\*L] تساوى [RS/S] فإذا فرضنا العرض [B] فإننا نحصل على الطول [L] .

ويفرض بروز مناسب بين القاعدتين العادية والمسلحة نحصل على أبعاد القاعدة المسلحة [BE\*LE] وهذه الأبعاد هي التي تستعمل في البرنامج.

وعموما اختيار القاعدة الخارجية يتوقف في معظم الأحوال على شكل وأبعاد القواعد المحيطة بالمسقط الأفقى للأساسات لذلك يفضل تحديد معلومات أبعاد القاعدة الخارجية المسلحة بالحسابات العادية وليس بإستعمال برنامج.

# ٥ - برنامج قواعد الجار المربوطه بشداد

10	REM ""
20	REM "PROGRAM FOR ECCENTRIC FOOTING TIED BY A
	TIE"
30	REM ""
40	REM "This program is named FTIE"
50	DIM RFT(5),ZPE(50),ZXE(50),ZYE(50),ZNCE(50)
55	DIM ZUCE(50),ZBE(50),ZLE(50)
60	DIM ZXI(50),ZYI(50),ZBI(50),ZLI(50),ZXF(50),ZYF(50)
70	DEF FNMAX $(A,B)=(A+B+(B-A)*SGN(B-A))/2:PI=4*ATN(1)$
80	FOR K=1 TO 5: READ RFT(K): NEXT K
90	DATA 13,16,19,22,25
100	CLS
110	LOCATE 2,20 : PRINT " Stresses allowd in design"
	LOCATE 3,20 : PRINT ""
130	LOCATE 5,5 : PRINT "Concrete compressive stress in bending
	(kgm/cm2)";;INPUT "",FC
140	LOCATE 11,5 : PRINT "Tensile steel stress (kgm/cm2)";:INPUT
150	LOCATE 11,5 : PRINT "Punching stress(kgm/cm2)";:INPUT "",QQP
160	LOCATE 14,5:PRINT "Shear stress (kgm/cm2)";:INPUT"",QQS
170	LOCATE 17,5 :PRINT"Combind shear & torsion stress
	(kgm/cm2)";:INPUT "";QOT
180	LOCATE 20,5:PRINT "Bond stress(kgm/cm2)";:INPUT"",QQB
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

190 CLS: LOCATE 5,5: PRINT " How many eccentric footing you

200 CLS

210 I\$="####,##"

have";:INPUT"";NN

220	FOR I=1 TO NN
230	LOCATE 1,20:PRINT " DATA OF FOOTING "; I
	LOCATE 2,20:PRINT ""
250	LOCATE 3,5 :PRINT "Exterior column load in tons";:INPUT "",
	ZPE(I)
260	LOCATE 5,5:PRINT "Exterior column dimensions (cms)";
	:INPUT "",ZXE(I),ZYE(I)
270	LOCATE 7,5:PRINT "Exterior column reinforcement";:INPUT
	"",ZNCE(I),ZUCE(I)
280	LOCATE 9,5 :PRINT "Exterior R.C.footing dimensions (cms)";
	:INPUT "",ZBE(I),ZLE(I)
290	LOCATE 11,5 :PRINT "Interior column dimensions (cms)";
	:INPUT "",ZXI(I),ZYI(I)
300	LOCATE 13,5 :PRINT "Inerior R.C.footing dimensions (cms)";
	:INPUT "",ZBI(I),ZLI(I)
310	LOCATE 15,5 :PRINT"Offest C.L. horizontal & vertical (cms)";
	:INPUT "" ,ZXF(I),ZYF(I)
320	LOCATE 5,5:PRINT"Do you want to change the data entered";
	:INPUT "",Y\$: IF Y\$ <>"NO" THEN 130
330	CLS
	NEXT I : FOR ZZ=1 TO NN
350	$\label{eq:pe_zpe} \texttt{PE=ZPE}(ZZ): \texttt{XE=ZXE}(ZZ): \texttt{YE=ZYE}(ZZ): \texttt{NCE=ZNCE}(ZZ)$
	UCE=ZUCE(ZZ):BE=ZBE(ZZ):LE=ZLE(ZZ):XI=ZXI(ZZ)
	: YI = ZYI(ZZ) : BI = ZBI(ZZ) : LI = ZLI(ZZ) : XF = ZXF(ZZ) :
	YF=ZYF(ZZ)
360	LPRINT: LPRINT "Results of Footing and Tie"; "(";ZZ;")"
370	LPRINT : LPRINT ""
380	REM
390	
400	REM [BEGIN Calculation as if the tie is horizontal; i.e. YF=0]

410 REM "\*

420	REM
430	$LC=SQR(XF^2+YF^2): RE=PE*XF/(XF-(BE-XE)/2): G=RE$
	1000/BE/LE
440	IF G> 5 THEN BE=BE+10 : LE=LE+20 :: GOTO 430
	REM
	REM " Shearing forces and bending moments diagrams "
470	REM ""
480	REM
490	F=G*LE:QLA=F*XE/2:QAR=PE*1000-XE/2*F:
	QB= (RE-PE)* 1000
500	MT=(RE-PE)*1000*(XF+XE/2-BE):
	MF=MT+((RE-PE)*1000)^2/2/F: ML=G*BE*(LE-YE)^2/8
510	REM
520	REM [ Thickness of exterior footing is designed for :-
	(1) Bonding of column dowels (2) Three sided punching
	(3) Shear stress (4) Bending moment (5) Fluxural bond ]
530	REM ""
540	REM " (1) Bonding of column dowels "
550	REM ""
560	FC0=PE*1000/(X*YE+15*NCE*PI*UCE^2/400):
	DB=FNMAX (4*UCE,(PE*1000-FC0*XE*YE)/
	(NCE*PI*UCE/10)/QQB)
570	REM " (2) Three sided punching "
580	REM ""
590	C1=(YE*(G/2+QQP)+XE*(G+2*QQP))/(G/2+2*QQP):
	C2=(PE*1000-G*XE*YE)/(G/2+2*QQP):
	DP=-C1/2+SQR(C1^2/4+C2)
600	REM " (3) Shearing stresse "
610	REM ""
620	DS1=G*(LE-YE)/2/(.87*QQS+G):
	DS2=G*(BE-XE)/(.87*QQS+G): DS=FNMAX(DS1,DS2)

البرنامج ١٤٦
630 REM " (4) Bending moments "
640 REM ""
650 AA=15/(15+FS/FC) : BB=1-AA/3 : K1=SQR(2/FC/AA/BB) :
K2=BB*FS
660 IF FS=1400 THEN DMF=K1*SQR(MF/(YE+20):
DML=K1*SQR(ML/(XE+20)): GOTO 680
670 DMF=K1*SQR(MF/LE): DML=K1*SQR(ML/BE)
680 DM=FNMAX(DMF,DML): DF=FNMAX(FNMAX(DB,DP),
FNMAX(DM,DS))
690 HF=-INT(-((HF+7)/5))*5
700 LOCATE 5,10: PRINT "Exterior footing thickness";"(";ZZ;")"
;HF
710 LOCATE 15,10: PRINT: Is the thickness of exterior footing
accepted ";:INPUT "";B\$: IF B\$ <> "NO" THEN 740
720 LOCATE 18,10: PRINT "Required exterior footing thickness";:
INPUT "",HF
730 CLS
740 REM
750 REM [ Thickness of tie is choosen (HF-10) and its breadth is
dsigned on the bending moment (MT) plus the shearing force
(RE-PE)]
760 REM ""
770 HT=HF-10: BT1= 30 : BT2=-INT(-(MT/((HT-7)/K1)^2/
5))*5 :BT3=-INT(-((RE-PE)*1000/QQS/(HT-7)/.87/5))*5
:BT=FNMAX(FNMAX(BT1,BT2),BT3)
780 REM
790 REM [Effect of inclination of tie:- Both tie and ext. foot. will be
subjected to B.M. as well as torsion. Torsion is considered only
on tie]
800 REM ""
810 CT S

_	البرنــامــج ١٤٧
820	MX1=MT*XF/LC: MZ1=MT*YF/LC
830	IF YF=0 THEN SP=20: PHI=8:
	AST=FNMAX(.25*BT*HT/100,MT/K2/(HT-7)):
	ASB=.25*AST:GOTO 955
840	EPI=3+2.6/(.45+HT/BT):TOTS=(RE-PE)*1000/.87/BT/(HT-7)
	+EPI*MZ1/BT^2/HT
850	IF TOTS < QQT THEN 870
860	BT=BT+5: HT=HT+5: GOTO 840
870	LOCATE 5,10:PRINT "Total combined shear stress";TOTS
880	LOCATE 8,10:PRINT "Stirupp spacing";:INPUT "",SP:CLS
890	ST=MZ1*SP/2/(BT-10)/(HT-10)/FS
900	IF ST <.5 THEN PHI=8 : GOTO 940
910	IF (ST>.5) AND (ST<.785) THEN PHI=10: GOTO 940
920	IF (ST>.785) AND (ST<1.327) THEN PHI=13: GOTO 940
930	IF ST>1.327 THEN BT=BT+10: HT=HT+10: GOTO 890
940	AST=FNMAX(.25*BT*HT/100,MX1/K2/(HT-7))+
	FNMAX(.125*BT*HT/100,MZ1*((BT-10)+(HT-10))/2/
	(BT-10)/(HT-10)/FS)
950	ASB=.25*MX1/K2/(HT-10)+FNMAX(.125*HT*BT/100,
	MZ1* ((BT-10)+(HT-10))/2/(BT-10)/(HT-10)/FS)
955	HF=HT+5
960	ASL=FNMAX(-INT(-((BE-6)/20))*1.327,FNMAX(ML/K2/
	(HF-7),0.2*BE*HF/100))
970	REM "Choice of reinforcement"
980	REM ""
990	REM
1000	
	) REM "
1020	FOR K=5 TO 1 STEP-1:NTT=-INT(-(AST/PI/RFT(K)^2*400)
	2))*2:CTT=(BT-8)/(NTT/2-1)
	) IF CTT<=10 THEN 1050
1040	) NEXT K

البرناميج 164
1050 IF CTT<6 THEN HF=HF+5:HT=:HF-10:GOTO 830
1060 REM
1070 REM "Choice of transverse exterior footing reinforcement"
1080 REM ""
1090 FOR I=5 TO 1 STEP-1:NL=-INT(-(ASL/PI/RFT(I)^2*400)):
CL=(BE-6)/(NL-1)
1100 IF CL<15 THEN 1120
1110 NEXTI
1120 IF CL < 10 THEN HF=HF+5:HT=HF-10:GOTO 830
1130 IF RFT(I)=0 THEN NL=-INT(-(ASL/1.327)):RFT(I)=13:
CL=(BE-6)/(NL-1)
1140 REM
1150 REM "Check of fluxural bond for ext. foot. reinf."
1160 REM ""
1170 QBL=G*BE*(LE-YE)/2/(.87*NL*PI*RFT(I)/10*(HF-7))
1180 IF QBL <qqb 1250<="" td="" then=""></qqb>
1190 R=I-1
1200 IF R<=0 THEN HF=HF+5:HT=HF-10:GOTO 830
1210 NR=-INT(-(ASL/PI/RFT(R)^2*400)):CR=(BE-6)/(CR-1)
1220 NL=NR:I=R:CL=CR
1230 IF CL<10 THEN HF=HF+5:HT=HF-10:GOTO 830
1240 GOTO 1170
1250 REM "Types of tie reinforcement"
1260 REM ""
1270 REM "TYPE [T1]"
1280 REM ""
1290 S1=(LC+XE/2+BI/2)*LC/XF-8)/100:S2=(HF-14)/100:S3=(HF
-10)/100:S4=(BE*LC/XF-8)/100
1300 IF FS=1400 THEN T1=S1+S2+S3+S4+.02*RFT(K):GOTO
1320
1310 T1=S1+S2+S3+S4+.1

	البرناميج ١٤٩
1320	REM " T Y P E [ T2 ]"
1330	REM ""
1340	\$5=(LC+(XE/2+BI/2)*LC/XF-15)/100:\$6=(HF-15)/100
1350	IF FS=1400 THEN T2=S5+S6+.02*RFT(K):GOTO 1370
1360	T2=S5+S6+.1
1370	REM "TYPE[T3]"
1380	REM ""
1390	IF RFT(K)=25 OR RFT(K)=22 THEN UTB=16
1400	IF RFT(K)=19 OR RFT(K)=16 THEN UTB=13
1410	NB=NTT/2:ASBC=NB*PI*UTB^2/400:IF ASB>ASBC THEN
	NB=-INT(-(ASB/(PI*UTB^2/400)))
1420	\$7=(LC+XE/2*LC/XF-(BE+BI/2)*LC/XF+6*UTB)/100
1430	IF FS=1400 THEN T3=S7+.02*UTB:GOTO 1450
1440	T3=S7+.1
1450	REM " T Y P E [ T4 ]"
1460	REM ""
1470	S8=(BT-6)/100:S9=(HT-6)/100:T4=3*S8+2*S9+.2
1480	NS = -INT(-((LC + XE/2*LC/XF - (BE + BI/2)*LC/XF)/SP))
	REM "TYPE[T5]"
1500	REM ""
1510	NFS=-INT(-(HT/40/2))*2
1520	IF FS=1400 THEN T5=(LC+XE/2*LC/XF-(BE+BI/2)*LC/XF
	+5*13+26)/100:GOTO 1540
1530	T5=(LC+XE/2*LC/XF-(BE+BI/2)*LC/XF+5*13+10)/100
1540	REM "Types of exterior footing reiforcement"
1550	- <del></del>
1560	REM "TYPE [T6]" REM ""
1570	
1580	NF=-INT(-(LE*LC/XF-BT)/2/20))*2
1590	\$10=(BE-6)/100;\$11=(HF-10)/100;\$12=(HF-15)/100

	البرنامج ١٥٠
1600	IF FS=1400 THEN T6=2*S10+S11+S12+.02*RFT(K-1):
	GOTO 1620
1610	T6=2*S10+S11+S12+.1
1620	S13=(LE-6)/100: S14 = (HF-12)/100
1630	REM "TYPE [T7]
1640	REM ""
1650	IF FS=1400 THEN T7=S13+2*S14+.02*RFT(I):GOTO 1670
1660	T7=S13+2*S14+.1
1670	REM "TYPE [T8]"
1680	REM ""
1690	NLT=-INT(-((BE-6)/20)):IF FS=1400 THEN T8=S13+.26
	:GOTO 1710
1700	T8=S13+.1
	REM "TYPE [T9]"
1720	REM ""
1730	S15=(BE-6-,2*RFT(K))/100:S16=(LE-6-,2*RFT(I))/100:
	T9=2*(S15+S16)+.6
1740	REM
1750	WKM=PI*196*.00001:WT =(NTT/2*T1*RFT(K)^2+NTT/2*
	T2*RFT(K)^2+NTT/2*T3*UTB^2+NS*T4*PHI^2+NFS*T5*
	13^2)*WKM
	WF=(NF*T6*RFT(K-1)^2+NL*T7*RFT(I)^2+NLT*T8*13^2
	+T9*T9*13^2)*WKM:WC=WKM*NCE*(HF+30)/100*UCE^2
	WTT=1.07*(WT+WF+WC)
1780	VT=(LC+XE/2*LC/XF-BE*LC/XF-BI/2*LC/XF)*BT*
	HT*.000001:VF=BE*LE*HF*.000001:V=VT+VF:

PER=WTT/V

1790 REM "PRINT STATEMENTS"

1800 REM "-------"

1810 LPRINT:LPRINT "Ext. column load ";" ";PE;"Tons"

1990 LPRINT:LPRINT "Shape length of reinf. TYPES"
2000 LPRINT:LPRINT "------"

101	البسراساوسيج	
2010 LPRINT "\$1 =";USING I\$;S1		
2020 LPRINT "S2 =";USING I\$;S2		
2030 LPRINT "S3 =";USING I\$;S3		
2040 LPRINT "S4 =";USING I\$;S4		
2050 LPRINT "[ T1] =";USING I\$;T1		
2060 LPRINT "S5 =";USING I\$;S5		
2070 LPRINT "S6 =";USING I\$;S6		
2080 LPRINT "[T 2 ] =";USING I\$;T2		
2090 LPRINT "S7 =";USING I\$;S7		
2100 LPRINT "[ T3 ] = ";USING I\$;T3		
2110 LPRINT "S8 =";USING I\$;S8		
2120 LPRINT "S9 =";USING I\$;S9		
2130 LPRINT "[ T4 ] =";USING I\$; T4		
2140 LPRINT "[T5] =";USING I\$; T5		
2150 LPRINT "S10 =";USING I\$;S10		
2160 LPRINT "S11 =";USING I\$;S11		
2170 LPRINT "S12 =";USING I\$;S12		
2180 LPRINT "[ T6] =";USING I\$;T6		
2190 LPRINT "S13 =";USING I\$;S13		
2200 LPRINT "S14 =";USING I\$;S14		
2210 LPRINT "[ T7 ] =";USING I\$;T7		
2220 LPRINT "[ T8 ] =";USING I\$;T8		
2230 LPRINT "S15 =";USING I\$;S15		
2240 LPRINT "S16 =";USING I\$;S16		
2250 LPRINT "[ T9 ] =";USING I\$;T9		
2260 LPRINT: LPRINT "Weight reinf. in	tie & ext. foo	t. (kgms)";
" "; USING I\$ ;WTT		
2270 LPRINT : LPRINT "Per cent of reinf."		crete volum
(kgm/mt3);" "; USING I\$; PER		
2280 LPRINT : LPRINT "		

2290 NEXT ZZ

107'	لستعمله	لرموز ا	
------	---------	---------	--

# ٣- الرموز المستعملة في البرنامج:

	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
FC	جهد الضغط للخرسانة في حالة العزوم بالكجم /سم٢
FS	جهد الشد لأسياخ التسليح بالكجم/سم٢
QQP	جهد الأختراق [Punch] بالكجم/سم٢
QQS	جهدالقص [Shear]بالكجم/سم٢
QQT	جهد القص والإلتواء[.Torsion & shear with Reinf]
QQB	جهد التماسك [Bond] بالكجم/سم٢
NN	عدد القراعد الخارجية المطلوبة تصميمها
PE	حمل العمود الخارجي بالطن [عمود الجار]
XE, YE	أبعاد العمود الخارجي بالـ سم [البعدXE في اتجاه الشداد]
NCE, UCE	عدد و قطر تسليح العمود الفارجي
FC0	جهد الضغط المحوري للعمود الخارجي بالكجم/سم٢
BE, LE	أبعاد القاعدة الضارجية المسلحة بالسمم
XI, YI	أبعاد العمود الداخلي بالسسم
BI, LI	أبعاد القاعدة المسلحه الداخلية بالسمم
	البعد الأفقى والبعد الرأسي لمركز العمود الداخلي من مركز
XF, YF	العمود الخارجي (الشداد المائل)
LC	المسافة بين مركزي العمودين الخارجي والداخلي
	رد الفعل المحصل لجهد التماس بين سطحي القاعدة
RE	الخارجية العادية والمسلحة بالطن
	جهد التماس بين سطحى القاعدة الخارجية العادية والمسلحة
G	بالكجم/سم٢
F	جهد التماس بالكجم/ سم
DB	عمق القاعدة المسلحة الخارجية لمقاومة جهد التماسك
DP	عمق القاعدة لمقاومة جهد الأختراق
DS	عمق القاعدة لمقاومة جهد القص

108	الرموز المستعمله
DMF, DML	عمق القاعدة لمقاومة العزم العرضي والطولي على القاعدة
DF	[DB, DP, DS, DMF, DML] أكبر الأعماق
HF	سمك القاعدة الخارجية المسلحة بالسم
BT, HT	عرض وسيمك الشداد بالى سيم
MT	أكبر عزم سالب علوى على الشداد بالكجم . سم
MF	أكبر عزم سالب علوى على القاعدة بالكجم . سم
MZ1, MX1	مركبات العزم [MT] حول المحور المائل للشداد
EPI	معامل جهود الألتواء[Torsional Stress]
کجم/سم۲ TOTS	مجموع جهود القص من القوى الرأسية وعزم الالتواء باا
SP	تقسيط كانات الشداد بالسم
ST	مساحة مقطع الكانة بالشداد
AST	سياحة الحديد العلوى بالشداد بالسيم
ASB	ساحة الحديد السفلى بالشداد بال سم٢
ASL ۲سم	سناحة الحديد السفلي للقاعدة والعمودي على الشدادباك
NTT, RFT (K)	مدد وقطر تسليح الشداد العلوى
NB, UTB	مدد وقطر تسليح الشداد السفلي
SP, PHI, NS	قسيط وقطر وعدد الكانات بالشداد
NF, RFT (K-1)	مدد وقطر التسليح للقاعدة والعمودى على الجار
NL, RFT (I)	ندد وقطر التسليح السفلى للقاعدة والعمودى على الشداد
NLT	مد التسليح العلوى للقاعدة والعمودي على الشداد
T1,, T9	طوال نماذج تسليح القاعدة والشداد
\$1,, \$16	طوال أجزاء نماذج تسليح القاعدة والشداد
WF	زن التسليح بالقاعدة بالكجم
WC	زن أشاير تسليح العمود المدفون بالقاعدة بالكجم
WT	نن التسليح بالشداد بالكجم
WTT	لوزن الكلى مع هالك ٧٪

	الرموز المستعمله
VT, VF	مكعب الخرسانة المسلحة بالشداد والقاعدة (م٣)
v	لمكعب الكلى(م٣)
PER	وزن تسليح المتر المكعب من الخرسانة (كجم/م٣)

شرح المعسادلات


# (٧) مراحل التصميم وشرح المعادلات بالبرنامج

٧-١ الشداد الماثل

اذا كان الشداد مائل وليس أفقيا سوف يتولد على الشداد

[Bending & Twisting Moments]

حيث أن مركزمحصلة الجهد عند مركز القاعدة الخارجية لاينطبق على محور الشداد (شكل ٤-أ-٨)



شكل(٤-ز-٨)


ويمكن تجنب حدوث [Twisting Moment] باختيار شكل القاعدة كما هو مبين بشكل(أ-أ-أ/)حيث ينطبق مركز محصله الجهد مع محور الشداد وفي هذه الحالة يحسب العزوم والقص على المحور المائل الشداد كما يفضل أخذ عرض ثابت للشداد حتى يسهل وضع حديد التسليح العلوى للشداد.


### ٧-٧ حساب القص والعزوم على الشداد والقاعدة الخارجية

#### [B.M. & SHEARING FORCES]

- منحنى توزيع الأحمال شكل (٤-أ-٩)

لسبولة الحسابات تحسب العزوم والقص على الشداد والقاعدة الخارجية كما لوكان الشداد أفقيا [YF=0] أنظر شكل  $(3-1-\Lambda)$  ثم بعد ذلك ناخذ تأثير مبل الشداد .





العزم على القاعده الخارجيه في الإتحاه العمودي على الشداد

طبقا لمنحنى توزيع الأحمال والجهود شكل (٤-أ-٩) ويأخذ العزوم عند مركز القاعدة الداخلية نحصل على محصلة جهد التماس [RB] وأيضا جهد التماس [G] بين سطحى القاعدة العادية والمسلحة والذي يجب أن تقل قيمته عن مكجم/سم٢ وذلك طبقا للجمل:

430 LC=SQR(XF^2+YF^2): RE=PE\*XF/(XF-(BE-XE)/2): G=RE\* 1000/BE/LE

440 IF G> 5 THEN BE=BE+5 : LE=LE+10 : GOTO 430

#### - منحنى القص : شكل (١-١-١)

إذا كان [F] قيمة جهد التماس بالكجم/سم أسفل القاعدة المسلحة الخارجية فإننا نحصل على قيم قبى القص [QAL, QAR] & [QB] ملبقا للجملة

490 F=G\*LE:QLA=F\*XE/2:QAR=PE\*1000-XE/2\*F: QB= (RE-PE)\* 1000

#### - منحنى العزوم: شكل (١-١-٩)

طبقا لمنحنى العزوم فإن .....

العزم عند القطاع [1-1]= العزم على الشداد MT

العزم عند القطاع [2-2] = أقصى عزم سالب على القاعدة ML القيادة في الأتجاه العمودي على الشداد

ومن مسلحات منحنى القص نستطيع أن نحصل على هذه العزوم وذلك طبقا للحملة:

500 MT=(RE-PE)\*1000\*(XF+XE/2-BE): MF=MT+((RE-PE)\*1000)^2/2/F: ML=G\*BE\*(LE-YE)^2/8

171	رح المعسادلات	<u> </u>
-----	---------------	----------

#### ٣-٧ إيجاد عمق القاعدة المسلحة الخارجية والشداد

- 520 REM [ Thickness of exterior footing is designed for :-
  - (1)Bonding of column dowels (2) Three sided punching
  - (3) Shear stress (4) Bending moment (5) Fluxural bond

# يعتمد تصميم عمق القاعدة على الأتي:


١ - جهد التماسك لأشاب العمود DB ٢ - حيد الأختراق DP

٣ – جهد القص DS

٤ - العزوم DM

ه - جهد التماسك في حالة العزوم

١ - جهد التماسك لاشاير العمود 540 REM " (1) Bonding of column dowels "



شكل(١٠-١-١)

يؤخذ العمق [DB] أكبر القيم الأتية :-

- ٤٠ مره قطر أسياخ أشاير تسليح العمود DB=4\* UCE


- إذا كان [FC0] هو جهد الضغط المحوري على العمود والجهد المسموح به في التماسك فإن قيمة القوة المقاومة بتسليح العمود

تساوي [PE\*1000 - FC0\* XE\* YE]

177	ح العسادلات	شرخ	
-----	-------------	-----	--

وهي تساوى قوة التماسك [الجهد\* المساحة السطحية للأسياخ]

[DB] إمنها نحصل على العمق [QQB\*NCE\*PI\*UCE/10\*DB] تسارى 560 FC0=PE\*1000/(X\*YE+15\*NCE\*PI\*UCE^2/400): DB=FNMAX (4\*UCE,(PE\*1000-FC0\*XE\*YE)/ (NCE\*PI\*UCE/10)/OOB)



كما أوضحنا في الباب الثاني [القواعد المنفصلة] فإن المهندسين في أمريكا لايعتقدون في حساب [PUNCH] ولكن يحسب في روسيا وباقي دول أدروبا وبعض المهندسين تأخذ المستويات التي يحدث عندها [PUNCH] عند أوجه الأعمدة مع أخذ قيم مرتفة لجهد الأختراق يصل في بعض الآخر المستويات إلى ١٠كجم/سم٢ حسب نوعية الخرسانة ويأخذ البعض الآخر المستويات على بعد يساوي نصف عمق القاعدة من أوجه العمود مع أخذ جهود من ١٦-٨ كجم/سم٢ وهناك بعض الأبحاث والمواصفات التي تربط قيم ومستويات جهود الأختراق حسب قطاع العمود ، فالعمود المربع أو المستطيل خلاف العمود الدائري . وعموما فإن اختيار جهود المستطيات الأختراق تتوقف على المهندس المصمم وعلى المواصفات ومستويات الأختراق تتوقف على المهندس المصمم وعلى المواصفات التصميمة التي يستعملها وطبقا لشكل (٤-أ-١١) فإن القوة التي تحدث

الأختراق تساوي

[PE\*1000 - G\* (XE + DP/2)\* (YE + DP)]

ربمساراة هذه القوة بقيمة قرة الأختراق والتي تساوي ( الجهد× محيط المستويات x عمق القاعده )

[QQP\* (2\*XE + YE + 2\*DP) \*DP]

ومنها نحصل على المعادلة [DP^2 + C1\* DP - C2 = 0]


وبطها نحصل على الثوابت[C1& C2] والعمق [DP] طبقا الجملة :

590 C1=(YE\*(G/2+QQP)+XE\*(G+2\*QQP))/(G/2+2\*QQP) : C2=(PE\*1000-G\*XE\*YE)/(G/2+2\*QQP) : DP=-C1/2+SOR(C1^2/4+C2)

#### 600 REM " (3) Shearing stresse "

# YE LE

Longitudinal Shear



Transverse Shear

شکار (۱۲-۱-۲۱)

طبقا لشكلى (٤-أ-١٧) تؤخذ المستويات التى يحسب عندها القص على بعد يساوى عمق القاعدة من وجهه العمود وتكون قيمة قوه القص طبقا لشكل (٤-أ-١٧) تساوى [(G\*BE\*((LE-YE)/2-DS1))

وقيمة قوة القص الآمنة تساوى [0.87\*QQS\*BE\*DS1]

وبمساواه القرتين نحصل على العمق [DS1] وبنفس الطريقة نحصل على العمق [DS2] وذلك طبقا للجملة :

17 8		شرح المعسادلات	
------	--	----------------	--

620 DS1=G\*(LE-YE)/2/(.87\*QQS+G): DS2=G\*(BE-XE)/(.87\*QQS+G): DS=FNMAX(DS1,DS2)

#### ٣-العزوم

من واقع قيم [FC, FS] نحصل على [K1,K2] وأيضا العمق [DMF] وإلعمق [DML] وذلك طبقا للجمل:

- 650 AA=15/(15+FS/FC): BB=1-AA/3: K1=SQR(2/FC/AA/BB): K2=BB\*FS
- 660 IF FS=1400 THEN DMF=K1\*SQR(MF/(YE+20): DML=K1\*SQR(ML/(XE+20)): GOTO 680
- 670 DMF=K1\*SQR(MF/LE) : DML=K1\*SQR(ML/BE)
- ونختار أكبر الأعماق [DF] وسمك القاعدة المسلحة الخارجية [HF] طبقا الجمل:-
- 680 DM=FNMAX(DMF,DML) : DF=FNMAX(FNMAX(DB,DP), FNMAX(DM,DS))
- 690 HF=-INT(-((HF+7)/5))\*5

#### ٧-٤ قطاع الشداد:

750 REM [ Thickness of tie is choosen (HF-10) and its breadth is dsigned on the bending moment (MT) plus the shearing force (RE-PE)]

كفرض نأخذ عمق الشداد [HT] مساويا [HF - 10] أما بالنسبة للعرض [BT] فيؤخذ أكبر القدم الأتمة :--


BT1=30 cms

: BT2 العرض المقامم للعزم (HT-7)/K1}^2

BT3 العرض المقارم لجهود القص والناتج من القوى [RE-BE] من المحمل على قطاع الشداد [BT, HT] طبقا الحملة:

770 HT=HF-10: BT1=30: BT2=-INT(-(MT/((HT-7)/K1)^2/5))/5:BT3=-INT(-((RE-BE)\*1000/QQS/(HT-7)/.87/5))\*5:

#### BT=FNMAX(FNMAX(BT1,BT2),BT3)



طبقا الشكل (٤- أ-٨) عندما يكون الشداد مائلاً فإنه يتعرض إلى [B.M.PLUS TWISTING MT.] كما تتعرض القاعدة الخارجية إلى نفس النوع من العزوم ونظرا لكبر جسامة القاعدة الخارجية

. [Torsional Rigidty] يمكن أهمال تأثير [Twist] عليها

إلا أنه عندما تكون زواية الميل  $\alpha$  الشداد كبيرة نسبيا يجب أخذ تأثير [Twist] على كلا من القاعدة الخارجية والشداد أو يفضل عمل شدادين في إتجاهين مختلفين وطبقا لتحليل العزيم شكل ( $2^{-1}-1$ ) نحصل على عزم الإتواء حول محور [ZI] وأيضا العزم حول محور [XI]  $MZI = MX* SIN <math>\alpha = MT^*$  YF/LC

 $MX1 = MX* COS \alpha = MT* XF/LC$ 

#### ٧-٧ تسليح الشداد

نحسب جهود القص على الشداد المائل [TOTS]الناتجة من القص (BB)وعزم الإلتواء [MZI] وإذا تعدت قيمته عن الجهود المسموحة [QQT] يزاد عرض وارتفاع الشداد بمقدار ٥ سم حتى يتحقق المطلوب وذلك طبقا الججل:

840 EPI=3+2.6/(.45+HT/BT):TOTS=(RE-PE)\*1000/.87/BT/(HT-7) +EPI\*MZ1/BT^2/HT

850 IF TOTS < QQT THEN 870

860 BT=BT+5:HT=HT+5:GOTO 840

– التسليح العلوى للشداد : في حالة عزم الألتواء [MZI] نقسم التسليح اللازم لمقاومته الى نصفين أحدهما علوى والثاني سفلى وبذلك يكون التسليح العلوى للشداد مساويا :–

حديد تسليح العزم [MX1] + نصف حديد تسليح عزم التواء[MZ1] AST = [AS] MX1 + [AS] MZ1

940 AST=FNMAX(.25\*BT\*HT/100,MX1/K2/(HT-7))+ FNMAX(.125\*BT\*HT/100,MZ1\*((BT-10)+(HT-10))/2/ (BT-10)/(HT-10)/FS)

يمثل الجزء الأول من المعادلة التسليح اللازم للعزوم [MX1]

ويمثل الجزء الثانى نصف التسليح اللازم للعزيم [MZI] والذي يوضع مثله في منطقة [Compression Zone] التسليح السفلى للشداد أما إذا كان [YF=0:XF=LC] فإن الجزء الثانى من المعادلة يتلاشى [XF=LC] في المتليح [XF=LC] [MT/KZ/ (HT - MX) وتصبح مساحة التسليح [XF=LC]

#### – التسليح السفلى للشداد

إذا أثر على الشداد عزم التواء تكون مساحة التسليح السفلى طبقا الجملة

950 ASB=.25\*MX1/K2/(HT-10)+FNMAX(.125\*HT\*BT/100,

\_\_\_\_\_ شرح المعادلات \_\_\_\_\_\_ 177 \_\_\_\_\_

MZ1\* ((BT-10)+(HT-10)+(HT-10))/2/(BT-10)/(HT-10)/FS)

وفى حالة عدم وجود عزم إلتواء تكون مساحة التسليح السفلى [St. 830] انظر الجملة: [ASB = 0.25\* AST]

#### - كانات الشداد:

فى عدم وجود إلتواء ناخذ قطر الكانة [PHI = 8] وتقسيط الكانة [SP=20] وفى وجود الالتواء نحصل على مساحة مقطع الكانة بالسمة [ST] طبقا للجملة ...

890 ST=MZ1\*SP/2/(BT-10)/(HT-10)/FS
ونختار قطر الكانة [PHI] مليقا الجمل:

900 IF ST <.5 THEN PHI=8 : GOTO 940


910 IF (ST>.5) AND (ST<.785) THEN PHI=10: GOTO 940

920 IF (ST>.785) AND (ST<1.327) THEN PHI=13: GOTO 940 وزيد عن ١٣٨٣ بريد عن ١٣٨٣ بريد عن ١٣٨٥ بريد عن ١٣٨٥ بريد عن ١٣٨٥

وردا كان العقد (١٦٦) يزيد عن ١٠٠ مم تريد عربي وربع ع المساد. بمقدار ١٠سم وذلك طبقا للجملة :

930 IF ST>1.327 THEN BT=BT+10: HT=HT+10: GOTO 890

٧-٧ حساب عدد وقطر وتسليح الشداد والقاعدة المسلحة الخارجية



لسهولة إختيار تسليح الشداد العلوى نأخذ التسليح العلوى على صعفين متساويين في العدد ونأخذ عددالتسليح السفلي نصف عدد التسليح العلوي .


17A	شرح المعسادلات
على أساس ١٠سم وأقلها ٦	وقد حددنا أقصى مسافة بين الأسياخ العلويا
سليح القاعدة الخارجية بنفس	سم واختيار تسليح الشداد العلوى والسفلى وة
<u>م</u> ل	النظام المتبع في البرامج السابقة وهي طبقا للج

[St. 1000 ....., St 1130]

وأيضا جهد التماسك لتسليح القاعدة الخارجية هو بنفس المعادلات الموجودة في البرامج السابقة وذلك طبقا للجمل [St. 1150 ...., St. 1240]

#### ٧-٨ أطوال ونماذج وأشكال تسليح الشداد والقاعدة الخارجية

يمثل شكل (٤-1-٥٠) قطاع طولى للشداد والقاعدتين الخارجية والداخلية وقد اختيرت نماذج التسليح [77, ........ [17] طبقا لنظام التسليح المبين .



ونحصل على هذه النماذج كالأتي :-

## - نموذج التسليح العلوى للشداد T1

عدد أسياخ نموذج [T1] يساوى نصف عدد التسليح العلوى للشداد أى [NTT/2] وقطر التسليح [RFT(K)] .

ويتكون نموذج [T1] من الأجزاء [S1-S2-S2-S4] وذلك طبقا للخطوات الآتية:

1270 REM "TYPE [T1]"

1280 REM "------

1290 S1=(LC+XE/2+BI/2)\*LC/XF-8)/100:S2=(HF-14)/100:S3=(HF -10)/100:S4=(BE\*LC/XF-8)/100

1300 IF FS=1400 THEN T1=S1+S2+S3+S4+.02\*RFT(K):GOTO 1320

1310 T1=S1+S2+S3+S4+.1

## - نموذج التسليـــح العلوى للشداد T2

NTT/2	عدد أسياخ النموذج
S5 +S6	أجزاء النموذج
RFT (K)	قطر التسليح

#### وذلك طبقا للجمل الآتية:

1320 REM "TYPE [T2]"

1330 REM "-----" 1340 S5=(LC+(XE/2+BI/2)\*LC/XF-15)/100:S6=(HF-15)/100

1350 IF FS=1400 THEN T2=S5+S6+.02\*RFT(K):GOTO 1370

1360 T2=S5+S6+.1

# - نموذج التسليح السفلي للشداد T3

إذا كان التسليح العلوى للشداد بقطر ٥٦مم أو بقطر ٢٢مم يؤخذ قطر

۱۷۱	شرح العسادلات
علوى بقطر ١٩مم أو ١٦ مم يؤخذ	التسليح السفلي ١٦مم وإذا كان التسليح ال
	قطر التسليح السفلي ١٦٨م .
UTB	قطر التسليح السفلى
NB=NTT/2	فرض عدد التسليح السفلي
الفروضية ASBC	ويذلك تكون مساحة التسليح السفلم
كبر من المساحة الفعلية [ASB]	ويجب أن تكون المساحة المفروضة أ
[AS] وذلك طبقا لجمل البرنامج	والأيحسب العدد على حسب المساحة [B
	الآتية :
1370 REM "TYPE [T3] " 1380 REM ""	
1390 IF RFT(K)=25 OR RFT	(K)=22 THEN UTB=16 : GOTO 1410
	(K)=16 THEN UTB=13 *PI*UTB^2/400:IF ASB>ASBC
THEN NB=-INT(-(ASE	
1420 S7=(LC+XE/2*LC/XF-	(BE+BI/2)*LC/XF+6*UTB)/1000
1430 IF FS=1400 THEN T3= 1440 T3=S7+.1	:S7+.02*UTB:GOTO 1450
	- نموذج تسليح كانات الشداد   T4
NS	عدد الكائات
PHI	قطر الكانة
SP	التقسيط
S8 - S9	أجزاء أطوال الكانة
-	وهذا النموذج مبين بالخطوات الأتية :-
1450 REM "TYPE [T4]" 1460 REM ""	
1470 S8=(BT-6)/100:S9=(HT	T-6)/100:T4=3*S8+2*S9+.2
1480 NS=-NT(-((LC+XE/2*I	LC/XF-(BE+BI/2)*LC/XF)/SP))
	- نموذج لتسليح فراندات الشداد     T5
NFS	العدد
13 mm	القطى

1490 REM "TYPE[T5]"

1500 REM "-----"

1510 NFS=-INT(-(HT/40/2))\*2

1520 IF FS=1400 THEN T5=(LC+XE/2\*LC/XF-(BE+BI/2)\*LC/XF +5\*13+26)/100:GOTO 1540

## - نموذج لتسليح القاعدة T6

طبقا لما هو مبين على المسقط الأفقى للقاعدة الخارجية شكل (1-أ- ١٥) يوضع هذا النموذج في وضع متماثل بالنسبة للشداد أي نصف العدد على يمين وشمال الشداد .

والمفروض أن مساحة التسليح العلوى للقاعدة عبارة عن مساحة تسليح الشداد مضافا إليها مساحة تسليح الشوذج [T6] وهذه المساحة لازمة لأتصى عزم [MF] على القاعدة (شكل٤-أ-٩) وقد أخذ عدد هذا النموذج فرضاعلى أساس (ه أسياخ) في المتر الطولى ويقطر تسليح [RFT(K-1)] بمعنى لوكان تسليح الشداد بقطر ٢٧مم يكون هذا النموذج [.19/mc]\*

ريتكون هذا النموذج من الأجزاء [S12-S11-S12] وهو مبين بجمل البرنامج الأتبة:-

1560 REM "TYPE [T6]"

1570 REM "-----" 1580 NF=-INT(-(LE\*LC/XF-BT)/2/20))\*2

1580 NF=-IN1(-(LE\*LC/AF-B1)/2/20))\*2 1590 S10=(BE-6)/100:S11=(HF-10)/100:S12=(HF-15)/100

1600 IF FS=1400 THEN T6=2\*S10+S11+S12+.02\*RFT(K-1): GOTO 1620

1610 T6=2\*\$10+\$11+\$12+.1

- نموذج لتسليح القاعدة الخارجية العمودي على الشداد T7 1620 S13=(LE-6)/100: S14 = (HF-12)/100

NL =(LE-6)/100: S14 = (HF-12)/100 عدد أسياخ النموذج

قطر تسليح النموذج RFT (I)

أطوال أجزاء النموذج \$11 - \$13

شرح المعادلات ٢٧١ ----

وهذا النموذج مبين بخطوات البرنامج الأتية

1630 REM "TYPE [T7]

1640 REM "-----"
1650 IF FS=1400 THEN T7=S13+2\*S14+.02\*RFT(I):GOTO 1670

1660 T7=S13+2\*S14+.1

- نموذج التسليح العلوى للقاعدة الخارجية T8

[5#13/mt]

فرض هذا النموذج

NLT

العدد

# - نموذج التسليح الدائري للقاعدة الخارجية T9

[1#13]

العدد

1710 REM "TYPE [T9]" 1720 REM "------

1730 S15=(BE-6-.2\*RFT(K))/100:S16=(LE-6-.2\*RFT(I))/100: T9=2\*(S15+S16)+.6

## ٧-٨ - وزن تسليح الشداد والقاعدة الخارجية ومكعب الخرسانات:


بنفس المعادلات الموجودة في البرامج السابقة نحصل على وزن التسليح الكل من الشداد والقاعدة وأشاير العمود والوزن الكلى باعتبار هالك ٧٪ وذلك طبقا الجمل [St.1750, ...... 1770] كما نحصل على مكعب خرسانة الشداد والقاعدة والمكعب الكلى ووزن تسليح المتر المكعب من الخرسانة وذلك طبقا للحملة:

1780 VT=(LC+XE/2\*LC/XF-BE\*LC/XF-BI/2\*LC/XF)\*BT\* HT\*.000001:VF=BE\*LE\*HF\*.00001:V=VT+VF: PER=WTT/V

# أمثله محلوله:

يمثل شكل (٤-أ--١٦) المسقط الأفقى لجزء من أساسات مينى ومطلوب تصميم الشدادين ش١ ، ش٢ وقاعدتهما الخارجيتين علما بأن الجهود المسموح بها في التصميم هي كالأتى:

FC = 60  kgm/cm2	FS = 1400  kgm/cm2
3 kgm/cm2	جهد التربة الآمن
8  kgm/cm2 = [QQP]	جهد الإختراق
7  kgm/cm2 = [QQS]	جهد القص
21  kgm/cm2 = [QQT]	جهد القص والآلتواء
10  kgm/cm2 = [OB]	حهد التماسك



مسقط أفقى لجزّع من أساسات مبنى شكل(4-إ-١٦)

177 4	امثله محلول
اسلحة :	تجهيز معلومات القاعدة ا
	ق1 & ش1
ادية ق١ = ٨, ١	نفرض عرض القاعدة العا
عدة الخارجية ق١ =	قيمة الحمل عند مركز القا
150 *1.1/415/(430-90) = 201.4  tons	
201.4*1000/3=67132 cm2	مساحة القاعدة ق\ =
Choosen P.C. 180 x 380 cm	
Choosen R.C. 150 x 320 cm [BE,LE]	أنظر ص ( ١٤١ )

# تصميم الشداد ش١

Concrete copmressive stress in bending (kgm/cm2)	60
Tensile steel stress (kgm/cm2)	1400
Punching stress (kgm/cm2)	8
Shear stress (kgm/cm2)	7
Combined shear & torsional stress (kgm/cm2)	21
Bond stress (kgm/cm2)	10

الجهود المسموح بها في التصميم STRESSES ALLOWED IN DESIGN

1YY <del></del>	امثله محلر
-----------------	------------

How many eccentric footing you have?

2

### معلومات القاعدة الآولى DATA OF FOOTING 1

Exterior column load in tons	150
Exterior column dimensions (cms)	30,90
Exterior column reinforcement	14,16
Exterior footing dimensions (cms)	150,320
Interior column dimensions (cms)	40,110
Interior footing dimensions (cms)	210,280
Offest C.L horizontal &vertical (cms)	415,0

Do you want to change the data entered ? NO
هنا يحاورك الحاسب بظهور سؤال على الشاشة .... هل تريد تغيير
المعلومات فإذا كتبت كلمة [YES] يعيد الحاسب السؤال عن معلومات القاعدة
مرة أخرى وإذا كتبت كلمة [NO] ينتقل الحاسب لمعلومات القاعدة الثانية .

#### معلومات القاعدة الثانية DATA OF FOOTING 2

Exterior column load in tons	170
Exterior column dimensions (cms)	30,100
Exterior column reinforcement	16,16
Exterior footing dimensions (cms)	160,350
Interior column dimensions (cms)	40.120

۱۷۸	بثله محلوليه	11	
Interior footing dimensions (cms)	2	220,300	
Offest C.L. horizontal & vertical (cms)	4	15,100	
Do you want to change the data entered ?	?	NO	
ين تظهر نتائج التصميم على الشاشة لسمك		بعد إدخال ه القاعدة الأولم	
Exterior footing thichness (1)	95		
Is the thicness of exterior footing accept	ted? No	o	
هنا يحاورك الحاسب في السؤال عن عمق القاعدة التي تناسبك في التصميم فإذا أدخلت كلمة [NO] عليك تحديد العمق الذي يتناسب معك في التصميم			
ĘĘ	مثلاثم [NTER	بكتابة [100] ،	
Required footing thickness	100		
لاحظ أن الشداد في القاعدة الأولى أفقيا حيث [YF=0] وعلى ذلك تطبع نتائج			
	تى :	التصميم كالآ	
داد ش ۱	الخارجية والش	نتائج القاعدة	
Results of footing and tie (1)			
Column load Column cross section	150	Tons 90 cms	
Exterior footing dimensions	150 x 320 x 1	•	
Tie cross section	105 x	100 cms	
Volume of ext.footing & tie (mt3)	7.12		

#### Tie reinforcement

Top reinf. TYPE [ T1 ] 13 # 19
Top reinf. TYPE [ T2 ] 13 # 19
Bottom reinf. TYPE [ T3 ] 14 # 13
Stirrups TYPE TYPE [ T4 ] St. # 8 @ 20 cms 9 Sts.
Shrinkage bar type [T5] 4 # 13

# انظر نماذج تسليح الشداد والقاعدة

# شكل(4-1-10)

#### Exterior footring reinforcement

Ext. foot. reinf. TYPE [ T6 ]	12 # 16
EXt. foot. reinf.TYPE [ T7 ]	12 # 19
Ext.foot, reinf. TYPE [ T8 ]	8 # 13
Ext foot, reinf, TYPE [ T9 ]	1 # 13 circulage

#### Shape length of reinf. TYPES

	~~~~~~~~~~~~~~~~~	
S1 -	= 5.27	
<b>S2</b>	=0.96	
S3	=1.00	
<b>S4</b>	=1.42	
[T1]	= 9.03	
S5	=5.2	
<b>S</b> 6	=0.95	
[T2]	=6.53	
S7	=2.53	
[T3]	=2.79	

	الواسه ۱۸۰	امثله محا
S8 S9 [T4] [T5]	= 0.99 = 0.94 = 5.05 =2.66	
S10 S11	=1.44 =1.00	
S12	=0.95	
[T6]	=5.15	
S13	=3.14	
S14	=0.98	
[T7]	=5.48	
[T8]	=3.40	
S15	=1.40	
<b>S</b> 16	=3.10	
[T9]	=9.61	
Weight r	einf. in tie & ext. foot, (kgms)	880.27
Per cent	of reinf. weight to concrete volume (kgm	/mt3) 124.65

## نتائج القاعدة الخارجية والشداد ش٢

#### بعد نتائج القاعدة الأولى يظهر عمق القاعدة الثانية على الشاشة

Exterior footing thickness (2)

105

Is the thickness of exterior footing accepted?

YES

ويما أن الشداد في القاعدة الثانية مائل[700] إإلا يتعرض لعزم إلتواء وعلى ذلك يظهر على الشاشة القص الكلى من الإلتواء وقوة القص الرأسية

Total combined shear stress

12.3987 kgm/cm2

# ويظهر على الشاشة طلب إدخال تقسيط الكانات

Stirupp spacing

15

وتطبع نتائج القاعدة الثانية والشداد ش٢ على الطابع كالآتي

#### Results of Footing and Tie (2)

Column load	170 Tons
cloumn cross section	30x100 cms
Exterior footing dimensions 160	0x350x 115 cms
Tie cross section	110x105 cms
Volume of ext. footing & tie (tm3)	8.34
Tie reinforcement	
~~~~~~~~~~~~~~~	

Top reinf. type [T1]	13 # 22
Top reinf. type [T2]	13 # 22
Bottom reinf. type [T3]	18 # 16
Stirupps type [T4]	ST # 13@15 cms 11 Sts.
Shrinkage bar type [T5]	4 # 13

# Exterior footing reinforcement

Ext. foot. reinf. type	[T6]	14 # 19
Ext. foot. reinf. type	[T7]	13 # 19
Ext. foot. reinf. type	[T8]	8 # 13
Ext. foot reinf type	[T9]	1 # 13 cicrculage

# Shape length of reinf. types

S1 = 5.47

S2 = 1.01

S3 = 1.05

S4 = 1.57

[T1] = 9.54

S5 = 5.40

S6 = 1.00[T2] = 6.84

S7 = 2.61

[T3] = 2.93

S8 = 1.04

S9 = 0.99[T4] = 5.3

[T5] = 5.3

S10 = 1.54

S11 = 1.05

[T6] = 5.51

S13 = 3.44S14 = 1.03

S14 = 1.03[T7] = 5.88

[T8] = 3.70

S15 = 1.50

S16 = 3.40


[T9] = 10.40

Weight reinf. in tie & ext. foot. (Kgms)

1268.64


Per cent of reinf, weight to concrete volum (Kgm/mt) 152.10

S12 = 1.00




\_\_\_\_\_ بقـــد بـــه \_\_\_\_\_ به المحادث ال

# الطريقة الثانية لربط القواعد الخارجية بالداخلية با ستعمال كمرة قوية STRAP BEAM



#### مسقط أفقى



قطاع راسی شکل(۶-ب-۱)

#### (١) متى نستعمل الكمرة القوية [STRAP]

يستعمل هذا النوع من الربط عندما تكون المجموعة المكونة من العمودين والقاعدتين الداخلية والخارجية متماثلة حول المحود أ-أ أنظر شكل (4-ب-) وعندما تكون المسافة بين مركزي العمودين كبيرة .... فإنه يقضل ربط القواعد الخارجية بالقواعد الداخلية بكمرة ذات جسامة عالية وتسمى هذه الكمرة [STRAP BEAM] وتمتاز هذه الطريقة بأنها توفر في كميات الخرسانة المسلحة للقاعدتين والكمرة ويقصد بجسامة الكمرة أن مقاومتها للعزوم كبيرة وتعتمد المقاومة على العامل [4-]

E = Modulus of elasticity

حىث .

I = Moment of inertia of strap beam cross section about an axis normal to the moment direction

E\*I = Fluxural rigidity

كما أنه يفضل أن نجعل التربة أسفل [STRAP] فى وضع مضلـ ضل [Loosened soil] حتى نضمن أن الكبرة الانتعرض الاجهادات من التربة ويكين أداء الكبرة كعضو يقارم عزيم فقط أى [Fluxural member]

(Y) فروض تصميم STRAP BEAM

أ - جهد تماس التربة منتظم تحت كلا من القاعدتين الخارجية والداخلية.
 ب - جهد التربة أسفل [STAP] يساوي صفرا

جـ - مركز محصلة حملى العمودين الداخلى والخارجى ينطبق مع مركز مساحتى القاعدتين الخارجية والداخلية ( العادية والمسلحة) حتى نضمن إنتظام الحهد

د - يكون[STRAP] من قطاع ذو جساءة عالية

High rigidity member


	البرناميج ١٨٧
10	REM "************************************
20	REM "ECCENTRIC FOOTING TIED BY A STRAP BEAM"
30	REM"************************************
40	REM "This program is named STRAP"
50	DEF FNMAX(A,B)= $(A+B+(B-A)*SGN (B-A))/2:PI=4*ATN(1)$
60	DEF FNMIN $(A,B)=(A+B+(A-B)*SGN(B-A))/2$
70	FOR K=1 TO 5: READ RFT(K): NEXT K
80	DATA 13,16,19,25,25
90	CLS
100	LOCATE 2,20:PRINT "Stresses allowed in design"
110	LOCATE 3,20:PRINT ""
120	LOCATE 5,5 :PRINT "Concrete compressive bending stress
	for strap beam (kgm/cm2)";;INPUT "", FCS
130	LOCATE 8,5 :PRINT "Concrete compressive stress for footing
	slab (kgm/cm2)";:INPUT "",FCF
140	LOCATE 11,5:PRINT "Allowable tensile steel stress
	(kgm/cm2)";:INPUT "",FS
150	LOCATE 14,5:PRINT "Allowable shear stress (kgm/cm2)"
	;:INPUT "", QQS
160	LOCATE 17,5:PRINT "Allowable fluxural bond (kgm/cm2)"
	;:INPUT "", QQB
170	CLS
	LOCATE 2,20:PRINT "DATA OF STRAP FOOTING"
	LOCATE 3,20:PRINT ""
200	LOCATE 5,5:PRINT "Allowable bearing soil stress (kgm/cm2)
	";:INPUT "", S
210	LOCATE 8,5:PRINT "Exterior column load in tons"
	;:INPUT "" , P1
220	LOCATE 11,5:PRINT "Exterior column dimensions (cms)"
	;:INPUT "",X1,Y1

100
230 LOCATE 14,5:PRINT "Interior column load in tons" ;:INPUT "" ,P2
240 LOCATE 17,5:PRINT "Interior column dimensions (cms)"
;:INPUT "" ,X2,Y2
250 LOCATE 20,5:PRINT "Distance C.L. between ext. & int.columns
(cms)";:INPUT "" ,LC
260 LOCATE 23,20:PRINT "Do you want to change the data entered"
;:INPUT "",Y\$:IF Y\$ <> "NO" THEN 170
270 CLS
280 REM "Dimensions of P.C.exterior footing"
290 REM ""
300 CLS
310 LOCATE 5,5:PRINT "Assumed length of ext.plain concrete
footing (cms)";:INPUT "",LE
320 LOCATE 9,5:PRINT "Assumed length of ext. R.C.concrete
footing (cms)";:INPUT "",LCE
330 X=P1*LC/(P1+P2):APC=(P1+P2)*1.1*1000/S
340 BE=-INT(-((APC*X/LE/(LC+X1/2-LE/2))/5))*5
350 REM "Dimensions of P.C.interior footing"
360 REM ""
370 C1=X2-Y2:C2=APC-BE*LE:BI=-INT(-((-C1/2+SQR(C1^2/4+
C2))/5))*5:LI=BI+C1
380 REM "Dimensions of ext. & int. R.C. footings"
390 REM ""
400 LOCATE 13,5:PRINT "Assumed contact stress between P.C.&
R.C. footing";:INPUT "",G
410 AC=(P1+P2)*1000/G:C3=LC+X1/2-LCE/2:BCE=FNMAX(-INT
(-((X*AC/LCE/C3/5))*5,(BE-50))

420 C4=AC-BCE\*LCE:BCI=-INT(-((-C1+SQR(C1^2/4+C4))/5))\*5

LCI=BCI+C1

430 CLS



650 LOCATE 8,15 :PRINT "Strap cross section in cms.";BS;"X";HS

HS=-INT(-((DS+7)/5))\*5

640 CLS

البرناميج 19٠
660 LOCATE 15,15 :PRINT "Do you want to try anthor cross section ::INPUT "" :G\$
670 IF G\$="NO" THEN 700
680 LOCATE 20,15 :PRINT "Required strap cross section";:INPUT "",HS
690 BS=-INT (-(MST/((HS-7)/K1)^2/5))*5
700 AST=MST/K2/(HS-7):ASB=FNMAX(.2*AST,MSB/K2/(HS-7)
710 CLS
720 LOCATE 8,15 :PRINT "Strap top reinforcement area";AST
730 LOCATE 13,15:PRINT "Choosen strap top bar diamater in mm"; INPUT "", K
740 NST=-INT(-(AST/PI/RFT(K)^2*400))
750 IF RFT(K)=25 OR RFT(K)=22 THEN UTB=16
760 IF RFT(K)=19 OR RFT(K)=16 THEN UTB=13
770 NB=-INT(-(ASB/PI/UTB^2*400))
780 REM "Check of shear stress and web reinforcement"
790 REM ""
800 QQ1=Q1/.87/BS/(HS-7)
810 QQ3=Q3/.87/BS/(HS-7)
820 QQ5=Q5/BS/.87/(HS-7)
830 IF QQ1 <qqs 1020<="" and="" qq3<qqs="" qq5<qqs="" td="" then=""></qqs>
840 CLS
850 LOCATE 8,5 :PRINT "Shear stress (QQ1)";QQ1
860 LOCATE 11,5:PRINT "Shear stress(QQ3)";QQ3
870 LOCATE 14,5:PRINT "Shear stress(QQ5)";QQ5
880 LOCATE 17,5:PRINT "Nos.of branches,diam.and spacing of stiruups ;:INPUT "";NS,PHI,SP
890 QSTL=FNMIN((NS*PI*PHI^2/400*FS)/BS/SP,(QQ1+QQS)/6
900 QSTR=FNMIN((NS*PI*PHI^2/400*FS)/BS/SP,(QQ5,QQS)/6)
910 XLL=(1-QQS/QQ1)*Q1/(WE-10)
920 XRR=(1-(QQS-QQ3)/(QQ5-QQ3))*(LCI/2-XI/2)

البرنسامسج	 
•	

":NSBL

- 930 ASBL=(QQ1+QQS-2\*QSTL)/2\*XLL\*BS/SQR(2)/FS
- 940 ASBR=(QQ5+QQS-2\*QSTR)/2\*XRR\*BS/SQR(2)/FS
- 950 NSBL=-INT(-(ASBL/PI/RFT(K)^2\*400))
  - 960 NSBR=-INT(-(ASBR/PI/RFT(K)^2\*400))
- 970 CLS
- 980 LOCATE 8.5 :PRINT "Nos. of bent bars left ";" 990 LOCATE 11.5:PRINT "Nos. of bent bars right";" ";NSBR
- 1000 LOCATE 17,5:PRINT "Nos. of choosen bent bars left"::
  - INPUT "": NSBL
  - 1010 LOCATE 20.5:PRINT "Nos. of choosen bent bars right":: INPUT ""; NSBR
  - 1020 REM "Dimensioning and reinforcement for ext. & int.footing"
- 1030 REM "-----
- 1040 GE=WE/BCE:GI=WI/BCI:MTE=GE\*(BCE-BS)^2/8:
  - MTI=GI\*(BCI-BS)^2/8 1050 AF=15/(15+FS/FCF):BF=1-AF/3:K11=SOR(2/AF/BF/FCF): K22=BF\*FS
  - 1060 DEB=K11=SQR\*(MTE):DIB=K11\*SQR(MTI)
  - 1070 DES=(BCE-BS)\*GE/2/(.87\*OOS+GE):
  - DIS=(BCI-BS)\*GI/2/(.87\*OOS+GI) 1080 DE=FNMAX(DEB,DES);HE=-INT(-((DE+7)/5))\*5
  - 1090 DI=FNMAX(DIB,DIS);HI=-INT(-((DI+7)/5))\*5
- 1100 ASE=FNMAX(FNMAX(,2\*HE\*LCE/100,-INT(-((LC-6)/20+ 1))\*1.327),MTE/K22/(HE-7)\*LCE)
- 1110 FOR I=5 TO 1 STEP-1:NE=-INT(-(ASE/PI/RFT(I)^2\*400)); CE=(LC-6)/NE-1)
- 1120 IF CE<=15 THEN 1140
- 1130 NEXT I
- 1140 IF CE<10 THEN HE=HE+5:GOTO 1100

البرناميج ١٩٢
1150 IF RFT(I)=0 THEN NE=-INT(-(ASE/1.327)):RFT(I)=13:
CE=(LCE-6)/(NE-1)
1160 ASI=FNMAX(FNMAX(.2*HI*LCI/100,-INT(-((LC-6)/20+
1))*1.327),MTI/K22/(HI-7)*LCI)
1170 FOR J=5 TO 1 STEP-1:NI=-INT(-(ASI/PI/RFT(J)^2*400))
:CI=(LCI-6)/(NI-1)
1180 IF CI<=15 THEN 1200
1190 NEXT J
1200 IF CI<10 THEN HI=HI+5:GOTO 1160
1210 IF RFT(J)=0 THEN NI=-INT(-(ASI/1.327)):RFT(J)=13
CI=(LCI-6)/(NI-1)
1220 REM "Check footing depth and reinf.for fluxural bond"
1230 REM ""
1240 QBE=GE*LCE*(BCE-BS)/2/(.87*PI*RFT(I)/10*NE*(HE-7))
1250 IF QBE <qqb 1320<="" td="" then=""></qqb>
1260 R=I-1
1270 IF R<=0 THEN HE=HE+5:GOTO 1100
1280 NR=-INT(-(ASE/PI/RFT(R)^2*400)):CR=(LCE-6)/(NR-1)
1290 NE=NR:I=R:CE=CR
1300 IF CE<10 THEN HE≈HE+5:GOTO 1100
1310 GOTO 1240
1320 QBI=GI*LCI*(BCI-BS)/2/(.87*PI*RFT(J)/10*NI*(HI-7)) 1325 IF QBI <qqb 1390<="" td="" then=""></qqb>
1325 IF QBI QQB THEN 1390 1330 T=J-1
1340 IF T<=0 THEN HI=HI+5:GOTO 1160
1350 NT=-INT(-(ASI/PI/RFT(T)^*400)):CT=(LCI-6)/(NT-1)
1360 NI=NT:J=T:CI=CT
1370 IF CI<10 THEN HI=HI+5:GOTO 1160
1380 GOTO 1320
1390 REM "Types of reinforcement"
1400 REM ""
A 100 ATMATE

...

1410 S1=(LC+(X1+X2)/2+4)/100:S2=(SQR(HS^2/9+(LCI/2-X2/2-10)^2))/100

1420 S3=(2\*HS/3-20)/100:S4=(HS-20)/100

1430 IF FS=1400 THEN T1=S1+S2+S3+S4+0.02\*RFT(K):

1440 T1=S1+S2+S3+S4+.1

1450 S5=(LC-(X1+X2)/2-(2\*HS+14))/100: S6=(HS-11-.3\*RFT(K))\*2^.5/100

1460 S7=(LCI+X2)/2/100:S8=(X2+7)/100

1470 IF FS=1400 THEN T2=S5+2\*S6+S7+S8+.02\*RFT(K): GOTO 1490

1480 T2=S5+2\*S6+S7+S8+.1

1490 S9=(LC-(X1+X2)/2+X1-2\*HS-1)/100:S10=(HS+7+(LC+X2)/2)/100:SS6=(HS-6)/100\*2^.5

1500 IF FS=1400 THEN T3=S4+S9+SS6+S10+.02\*RFT(K): GOTO 1520

1510 T3=S4+S9+SS6+S10+.1

1520 S11=(LC+X1/2+(LCI+X2)/2-6)/100

1530 IF FS=1400 THEN T4=S11+.02\*UTB:GOTO 1550

1540 T4=S11+.1

1550 NF=-INT(-(HS/80))\*2

1560 S12=(LC+(X1+X2)/2+(LCI-X2)/2-30)/100

1570 IF FS=1400 THEN T5=S12+,26:GOTO 1590

1580 T5=S12+.1

1590 S13=(HS-6)/100:S14=(BS-6)/100:S15=(BS-6)/3/100

1600 T6=2\*(S13+S14)+.2:T7=2\*(S13+S15)+.2

1610 NSP=-INT(-((LC-(X1+X2)/2)/SP))

1620 S16=(HE-10)/100:S17=(BCE-6)/100

1630 IF FS=1400 THEN T8=S17+2\*S16+.02\*RFT(I):GOTO 1650

1640 T8=S17+2\*S16+.1

---- 191 ------

#### 1650 NEL=-INT(-((BCE-BS)/40))\*2:S18=(LCE-6)/100: S19=(HE-11)/100

1660 IF FS=1400 THEN T9=\$18+2\*\$19+.26:GOTO 1680

1670 T9=S18+2\*S19+.1

1680 S20=(BCE-7)/100:S21=(LCE-7)/100:T10=2\*(S20+S21)+.6

1690 S22=(BCI-6)/100:S23=(HI-10)/100

1700 IF FS=1400 THEN T11=S22+2\*S23+.02\*RFT(J):GOTO 1720

1710 T11=S22+2\*S23+.1

1720 NIL=-INT(-((BCI-BS)/40))\*2:S24=(LCI-6)/100:

\$25=(HI-11)/100

1730 IF FS=1400 THEN T12=S24+2\*S25+.26:GOTO 1750

1740 T12=S24+2\*S25+.1

1750 S26=(BCI-7)/100:S27=(LCI-7)/100:T13=2\*(S26+S27)+.6

1760 REM "Volume of R.C. and weight of reinforcement"

1770 REM "-----"

1780 VS=(LC+X1/2+(LCI+X2)/2)\*BS\*HS\*.000001-HS/6\*((LCI-X2)/2-10)\*BS\*.000001

1790 VE=LCE\*(BCE-BS)\*HE\*.000001

1800 VI =LCI\*(BCI-BS)\*HI\*.00001

1810 VT=VS+VE+VI

1820 WKM=PI\*196\*.00001

1830 WST=WKM\*T1\*(NST-(NSBL+NSBR))\*RFT(K)^2+T2\* NSBL\*WKM\*RFT(K)^2+NSBR\*T3\*RFT(K)^2\*WKM+NB\*

NSBL\*WKM\*RF1(K)\*2+NSBK\*13\*KF1(K)\*2\*WKM+NSP\*(T6+T7)\*
T4\*UTB^2\*WKM+T5\*NF\*13^2\*WKM+NSP\*(T6+T7)\*

WKM\*PHI^2

1840 WFE=WKM\*(NE\*T8\*RFT(I)^2+NEL\*T9\*13^2+T10\*13^2)

1850 WFI=WKM\*(NI\*T11\*RF(J)^2+NIL\*T12\*13^2+T13\*13^2)

1860 WT=1.07\*(WST+WFE+WFI)

1870 PER=WT/VT

•	
البرناميج 140	=
1880 REM "PRINT STATEMENT"	
1890 REM ""	
1900 LPRINT:LPRINT "Exterior column load (tons)";" ";P1	
1910 LPRINT:LPRINT "Exterior column dimensions (cms)"	
;" ";X1;"x";Y1	
1920 LPRINT:LPRINT "Exterior P.C. footing dimensions (cms)"	
;BE;"x";LE	
1930 LPRINT:LPRINT "Exterior R.C.footing dimensions (cms)"	
;BCE;"x";LCE;"x";HE	
1940 LPRINT:LPRINT "Interior column load (tons)";" ";P2	
1950 LPRINT:LPRINT "Interior column dimensiuons (cms)"	
;X2;"x";Y2	
1960 LPRINT:LPRINT "Interior P.C.footing dimensions (cms)"	
;BI;"x";LI	
1970 LPRINT:LPRINT"Interior R.C.footing dimensions (cms)"	
;BCI;"x";LCI;"x"HI	
1980 LPRINT:LPRINT "Strap beam cross section (cms)";" ";	
BS;"x";HS	
1990 LPRINT:LPRINT USING "Exterior R.C.footing volume(mt3)	)=
##.##";VE	
2000 LPRINT:LPRINT USING "Interior R.C. footing volume (mt3	)
##,###";VI	
2010 LPRINT:LPRINT USING "Strab beam R.C. volume (mt3)= ##.###":VS	
**	
2020 LPRINT:LPRINT USING "Total R.C. volume (mt3)= ##.###":VT	
2030 LPRINT:LPRINT "Strap reinforcement"	
2040 LPRINT:LPRINT""	
2050 LPRINT:LPRINT "Strap top reinforcement TYPE [ T1 ]";	
" ";(NST-(NSBL+NSBR));"#";RFT(K)	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	

= ####.##";WT 2220 LPRINT:LPRINT "Per cent weight to volme (kgm/mt3) = ####.##";PER

2210 LPRINT:LPRINT USING "Total weight of reinforcement(kgms)

":"1":"13"

19.7	البرنـامــج
2230 LPRINT:LPRINT "Shape leng	th of reinforcement TYPES"
2240 LPRINT:LPRINT "	
2250 LPRINT USING "S1	=##.##";\$1
2260 LPRINT USING "S2	=##.##";S2
2270 LPRINT USING "S3	=##.##";\$3
2280 LPRINT USING "S4	=##.##";\$4
2290 LPRINT USING "[ T1 ]	=##.##";T1
2300 LPRINT USING "S5	=##.# <b>#";</b> \$5
2310 LPRINT USING "S6	=##.##";S6
2320 LPRINT USING "S7	=##.##";\$7
2330 LPRINT USING "S8	=##.##";S8
2340 LPRINT USING "[ T2 ]	=##.##";T2
2350 LPRINT USING "S9	=##.##";S9
2360 LPRINT USING "S10	=##.##";S10
2370 LPRINT USING "SS6	=##.##";SS6
2380 LPRINT USING "[ T3 ]	=##.##";T3
2390 LPRINT USING "S11	=##.##";S11
2400 LPRINT USING "[ T4 ]	=##.##";T4
2410 LPRINT USING "S12	=##.##";\$12
2420 LPRINT USING "[ T5 ]	=##.##";T5
2430 LPRINT USING "S13	=##.##";S13
2440 LPRINT USING "S14	=##.##";S14
2450 LPRINT USING "S15	=##.##";S15
2460 LPRINT USING "[ T6 ]	=##.##";T6
2470 LPRINT USING "[ T7 ]	=##.##";T7
2480 LPRINT USING "S16	=##.##";S16
2490 LPRINT USING "S17	=##.##";\$17
2500 LPRINT "USING "[ T8 ]	=##.##";T8
2510 LPRINT USING "S18	=##.##";S18
2520 LPRINT USING "S19	=##.##";S19
2530 LPRINT USING "[ T9 ]	=##.##":T9

14./	البرنــامــج	
2540 LPRINT USING "S20	=##.##";\$20	
2550 LPRINT USING "S21	=##.##";S21	
2560 LPRINT USING "[ T10 ]	=##.##";T10	
2570 LPRINT USING "S22	=##.##";S22	
2580 LPRINT USING "S23	=##.##":S23	
2590 LPRINT USING "[ T11 ]	=##.##":T11	
2600 LPRINT USING "S24	=##.##";S24	
2610 LPRINT USING "S25	=##.##";S25	
2620 LPRINT USING "[ T12 ]	=##.##":T12	
2630 LPRINT USING "\$26	=##.##":\$26	
2640 LPRINT USING "S27	=##.##";S27	
2650 LPRINT USING "[ T13 ]	=##.##":T13	
2660 LPRINT : LPRINT : LPRINT"-		"

	الرموز الستعبله 199
	(٤) الرموز المستعملة بالبرنامج
S	جهد تماس التربة الآمن كجم/سم٢
P1	حمل العمود الخارجي الطن
X1,Y1	قطاع العمود الخارجى بالسم
P2	حمل العمود الداخلي بالطن
X2,Y2	قطاع العمود الداخلي بالسم
LC	المسافة بين مركزى العمودين الداخلي والخارجي السم
X	بعد محصلة حملى العمودين عن مركز العمود الداخلي بالسم
G	جهد التماس بين الخرسانة العادية والمسلحة كجم/سم٢
APC	مجموع مساحتى القاعدتين العادية الداخلية والخارجية سم٢
AC	مجموع مساحتى القاعدتين المسلحة الداخلية والخارجية سم
BE ,LE	أبعاد القاعدة العادية الخارجية بالسم
BI,LI	أبعاد القاعدة العادية الداخلية بالسم
BCE,LC	أبعاد القاعدة المسلحة الخارجية بالسم E
BCI,LCI	أبعاد القاعدة المسلحة الداخلية بالسم
FCS	جهد الخرسانة المسموح للكمرة STRAP كجم/سم٢
FCF	جهد الخرسانة المسموح للقاعدة الخارجية والداخلية كجم/سم٢
FS	جهد التسليح المسموح كجم/سمY
QQS	جهد القص بالكجم/سم٢
QQB	جهد التماسك بالكجم/سم٢
RE	محصلة الجهد بالطن عند مركز القاعدة الخارجية
RI	محصلة الجهد بالطن عند مركز القاعدة الداخلية

т	الرموز المستعمله ٠٠
WE	لجهد الخارجي بالكجم/ سم
WI	لجهد الداخلي بالكجم/ سم
Q1-Q5	وة القص عند القطاعات المختلفة بالكجم
MST	قصى عزم سالب للكمرة بالكجم سم
MSB	لعزم الموجب للكمرة بالكجم سم
AA&BB	ماملات التصميم K2&K1
BS	رض الكمرة(STRAP) بالسم
HS	حمك الكمرة بالسحم
AST	ساحة الحديد العلوى للكمرة بالسم٢
ASB	ساحة الحديد السفلى للكمرة بالسم٢
NST	دد أسياخ تسليح الكمرة العلوى
NB	دد أسياخ تسليح الكمرة الس <b>فلي</b>
GE	جهد أسفل القاعدة الخارجية المسلحه بالكجم/سم٢
GI	جهد أسفل القاعدة الداخلية المسلحه بالكجم/سم٢
MTE	عزم في الإتجاه العرضي القاعدة الخارجية كجم سم/سم
MTI	عزم في الإتجاء العرضي للقاعدة الداخلية كجم سم/ سم
AF & BF	باملاتK22 & K11 لتصميمم القواعد
DEB	مق القاعدة الخارجية لمقاومة العزم بالسم
DES	ق القاعدة الخارجية لمقاومة القص بالسم
DIB	ق القاعدة الداخلية لمقاومة العزم بالسم
DIS	ق القاعدة الداخلية لمقاومة القص بالسم
DE	ق القاعدة الخارجية بالسم

Y+1	الرموز المستعمله
DI	عمق القاعدةالداخلية بالسم
HE	سمك القاعدة الخارجية بالسم
Ш	سمك القاعدة الداخلية بالسم
ASE	مساحة أسياخ القاعدة الخارجية بالسم
ASI	مساحة أسياخ القاعدة الدأخلية بالسم٢
NE	عدد أسياخ تسليح القاعدة الخارجية في الإتجاه العرضي
NI	عدد أسياخ تسليح القاعدة الداخلية في الإتجاه العرضي
RFI(I)	قطر تسليح القاعدة الخارجية بالملليمتر
RFT(J)	قطر تسليح القاعدة الداخلية بالملليمتر
CE	المسافة بين أسياخ تسليح القاعدة الخارجية بالسم
CI	السافة بين أسياخ تسليح القاعدة الداخلية بالسم
K .	رقم قطر تسليح الكمرة العلوى
RFT(K)	قطر تسليح الكمرة العلوى بالملليمتر
UTB	قطر تسليح الكمرة السقلى بالملليمتر
QQ1,QQ5	جهود القص بالكجم/سم٢
NS	عدد أفرع الكائات بالكمرة
PHI	قطر الكانة بالملليمتر
SP	تقسيط الكانات بالسم
NSP	عدد الكانات
QSTL	جهد القص المقاوم بالكانات من ناحية الشمال كجم/سم
QSTR	جهد القص المقاوم بالكانات من ناحية اليمين كجم/سم٢
XLL	مسافة على منحنى توزيع جهود القص بالسم

مسافة على منحنى توزيع جهود القص بالسم

XRR

	است سی سسی ترین جهره استان باستا
ASBL	مساحة الأسياخ المكسحة بالكمرة من ناحية الشمال بالسم٢
ASBR	مساحة الأسياخ المكسحة بالكمرة من ناحية اليمين بالسم٢
NSBL	عدد الأسياخ المكسحة من ناحية الشمال
NSBR	عدد الأسياخ المكسحة من ناحية اليمين
QBE	جهد التماسك لأسياخ تسليح القاعدة الخارجية كجم/سم٢
QBI	جهد التماسك لأسياخ تسيلح القاعدة الداخلية كجم/سم٢
T1 - T7	نماذج تسليح الكمرة
T8 - T10	نماذج تسليح القاعدة الخارجية
T11-T13	نماذج تسليح القاعدة الداخلية
S1-S27	أطوال أجزاء النماذج بالمتر
VS	مكعب خرسانة الكمره بالمتر المكعب
VE	مكعب خرسانة القاعدة الخارجية بالمتر المكعب
VI	مكعب خرسانة القاعدة الداخلية بالمتر المكعب
VT	مكعب خرسانة المجموعة بالمتر المكعب
WST	وزن تسليح الكمرة بالكجم
WFE	وزن تسليح القاعدة الخارجية بالكجم
WFI	وزن تسليح القاعدة الداخلية بالكجم
WT	الوزن الكلى لتسليح المجموعة بالكجم
PER	وزن تسليح المتر المكعب كجم/م٣

\_\_\_\_\_ شرح المعسادلات \_\_\_\_\_\_ ۲۰۲ \_\_\_\_

## مراحل التصميم وشرح المعادلات الموجودة في البرنامج:

#### ٥-١ إيجاد أبعاد القاعدتين الداخلية والخارجية:

طبقا لشكل ( ٤-ب-١ ) ولتحقيق شرط إنطباق مركز مساحتى القاعدتين مع موقع محصلة العمودين فنه في التصميم العادي يختار المصمم أبعاد القاعدتين ثم يحقق الشرط المطلوب ويكرر ذلك عدة مرات حتى ينطبق مركز المساحتين مع موقع المحصلة وللسهولة في البرنامج ، نفترض ثلاث قيم : أ - طول القاعدة العادية الفارجة [LI]

- هنول الفاعدة العادية الحارجية إلك

ب - طول القاعدة المسلحة الخارجية [LCE]

 جهد التماس [G] بين سطحى القاعدةالسلحة والقاعدة العادية وعند إفتراض هذا الجهد نختاره بحيث لايزيد عن ٥ كجم/سم٢ وبحيث يكون متناسبا مع سمك القاعدة العادية وجهد التربة الأمن [S].

والجدول الآتى يبين علاقة تقريبية نتجت عن الخبرة في تصميم مثل هذا النوع:

جهد التربة S kgm/cm2	G kgm/cm2	جهد التماس
1.0 - 1.5	1.8 - 2.3	
1.5 - 2.0	2.3 - 2.8	
2.0 - 2.5	2.8 -3.3	
2.5 - 3.0	3.3 - 3.8	
3.0 - 3.5	3.8 - 4.3	
3.5	4.3 - 5.0	

وعموما فإن هذه الفروض الثلاث يمكن تغييرها حتى تعطى النتائج المناسبة للمصمم وسنرى ذلك فيما بعد

#### القاعدتين العاديتين:

تبين الجملة [St.330] بعد موقع المحصله [X] من مركز العمود الداخلى (شكل ٤-ب-١) وأيضا مساحة القاعدتين العاديتين [APC] بفرض ١٠٪ لوزن القاعدتين طبقا للجملة:

330 X=P1\*LC/(P1+P2):APC=(P1+P2)\*1.1\*1000/\$

وينخذ عزوم المساحات حول مركز مساحة القاعدة الداخلية نحصل على بعد مركز المساحتين ويمساواه هذا البعد بالمسافة [X]

X = BE \* LE \* (LC + X) / 2 - LE / 2) / APC

ومن هذه المعادلة نحصل على بعد القاعدة العادية الخارجية(BE) بمعاملات مسم طبقا للجملة :

340 BE=-INT(-((APC\*X/LE/(LC+X1/2-LE/2)/5))\*5

أما بالنسبة للقاعدة العادية الداخلية ....... نفرض تساوى بروز القاعدة من وجي العمود الداخلي بمعنى ......

(BI - Y2)/2 = (LI - X2)/2

LI = BI + (X2 - Y2)

BI \* LI = APC - BE \* LE

BI \* [BI + X2 - Y2] = APC - BE \* LE

 $BI^2 - C1 * BI - C2 = 0$ 

370 C1=X2-Y2:C2=APC-BE\*LE:BI=-INT(-((-C1/2+SQR(C1^2/4+C2))/5))\*5:LI=BI+C1

#### القاعدتين المسلحتين:

نحصل على مساحة القاعدتين المسلحتين من العلاقه الآتيه :

AC = (PI + P2) \* 1000 / G

Y+0	شرح العسادلات	
1.0		

نساوى المسافة [X] ببعد مركز مساحة القاعدتين عن القاعدة الداخلية بنفس الطريقة في القاعدة العادية فنحصل على البعد [BCE] للقاعدة المسلحة الخرجية طبقا للجمله:


- 410 AC=(P1+P2)\*1000/G:C3=LC+X1/2-LCE/2:BCE=FNMAX(-INT (-((X\* AC /LCE/C3/5))\*5; (BE-50))
- وبالنسبة أيضا القاعدة المسلحة الداخلية نحصل على أبعادها [BCI & LCI] طبقا الجمله :
- 420 C4=AC-BCE\*LCE:BCI=-INT(-((-C1+SQR(C1^2/4+C4))/5))\*5 LCI=BCI+C1

٢٠٦	المحادلات	شرح	
-----	-----------	-----	--

## ٥-٧ حساب القص والعزوم للكمرة الرابطة ( STRAP )

منحنى توزيع الأحمال:

الشكل (٤-ب-٢) يوضع توزيع الأحمال والجهود على مجموعة القاعدتين والكمرة الرابطة .



[ B.M.D ] منحنى العزوم شكل(ئ-ب-ئ)

بغرض وزن الكمرة ١ طن / م . ط وبأخذ العزوم حول مركز القاعدة الداخلية نحصل على رد فعل جهد التماس بين القاعدة الخارجية العادية والمسلحة(RE) وبمساواة الأحمال الرأسية نحصل على رد الفعل الداخلي [R]طبقا للجملة

520 RE=(P1\*1000\*LC-(X1/2+LC+LCI/2)\*(X1/4+LC/2-LCI/4)\*10)/ (LC+X1/2-LCE/2):RI=(P1+P2)\*1000+10\*(X1/2+LC+LCI/2)-RE . قلم الجهد بالكجم/سم للقاعدتين (WE & WI ) مليقا للجملة 500 WE = RE / LCE : WI = RI / LCI

#### منعنى القص: شكل(٤-ب-٣)

### تبين الجمل الآتية قيم القص عند القطاعات المختلفة

540 Q1=P1\*1000-(WE-10)\*X1

550 Q2=WE\*LCE-P1\*1000-LCE\*10

560 Q3=Q2-10\*(LC+X1/2-LCI/2-LCE)

570 Q4=(WI-10)\*(LCI-X2)/2

580 Q5=P2\*1000-(WI-10)\*(LCI+X2)/2

## منحنى العزوم:شكل(١-ب-٤)

أقصى عزم سالب [MST] يحدث عندما تكنن قيمة القص تساوى صفرا أى عند مسافة من وجهه العمود الخارجي تساوى

Q1/(WE - 10) .....cm

ونحصل على العزم السالب [MST] والعزم الموجب [MSB]على الكمرة [STRAP] و ذلك بأخذ مساحات منحنى القص عن يمين أو شمال القطاع وذلك طبقا للحملة

590 MST=Q1\*X1/2+Q1^2/2/(WE-10):MSB=Q4\*(LCI-X2)/4

#### ۵- ۳ حساب قطاع وتسليح الكمرة(STRAP)

نعين قيمة [ K1 & K2] من واقع الجملة

620 AA=15/(15+FS/FC):BB=1-AA/3:K1=SQR(2/FC/AA/BB)

: K2=BB\*FS

وبالنسبة لعرض الكمره [BS] فيؤخذ مساويا لأكبر عرض من الععودين [Y1 OR Y2] مضافا اليه ١٠ سم كما نحصل على العمق وسمك الكمرة طبقا للجملة

630 BS=FNMAX(Y1,Y2)+10: DS=K1\*SQR(MST/BS):

HS=-INT(-((DS+7)/5))\*5

عند هذه الخطوة من البرنامج يطبع على الشاشة قطاع الكمرة [STRAP] طبقا الخطوة [St.650] وإذا أراد المنمم تغيير القطاع فعليه أعطاء الحاسب سمك الكمرة المطلوب وبالتالي نحصل على العرض المرادف لهذا السمك وذلك طبقا للحمل

650 LOCATE 8,15 :PRINT "Strap cross section in cms.";BS;"x";HS

660 LOCATE 15,15 :PRINT "Do you want to try anthor cross section" ::INPUT "" :G\$

670 IF G\$="NO" THEN 700

680 LOCATE 20,15 :PRINT "Required strap cross section";:INPUT
"" .HS

690 BS=-INT (-(MST/((HS-7)/K1)^2/5))\*5

كما نحصىل على حديد تسليح الكمرة العلوى [AST] والسفلى[ASB]طبقا للحمله

700 AST=MST/K2/(HS-7):ASB=FNMAX(.2\*AST,MSB/K2/(HS-7)) والمصول على قطر وعدد أسياخ التسليح فقد حدد في البرنامج الأسياخ

\_\_\_\_\_ شرح المعادلات \_\_\_\_\_ ٢٠٩ \_\_\_\_

المستعملة وذلك طبقا للحملتين

70 FOR K=1 TO 5: READ RFT(K): NEXT K

80 DATA 13,16,19,25,25

وعند تنفيذ الخطوة [St.720] تطبع مساحة الحديد العلوى على الشاشة فيختار المسمم قطر التسليح [K]

RFT(3) = 19

فاذا إخترنا3 = K فان قطر التسليح

RFT(2) = 16

واذا إخترنا2 = K يكون قطر التسليح

وبإختيار[X] تحصل على عدد الأسياخ الحديد العلوى للشداد [NST] وذلك طبقا للجمل:

720 LOCATE 8,15 :PRINT "Strap top reinforcement area"; AST 730 LOCATE 13.15:PRINT "Choosen strap top diamater in mm";:

730 LOCATE 13,15:PRINT "Choosen strap top diamater in mm"; INPUT "", K

740 NST=-INT(-((AST/PI/RFT(K)^2\*400))

كما يختار قطر وعدد التسليح السفلي [UTB,NB] طبقا للجمل:

750 IF RFT(K)=25 OR RFT(K)=22 THEN UTB=16

760 IF RFT(K)=19 OR RFT(K)=16 THEN UTB=13

770 NB=-INT(-(ASB/PI/UTB^2\*400))


### ٥ - ٤ حساب جهود القص والآسياخ المكسحة بالكمرة:

يمثل شكل (٤-ب-ه) منحنى توزيع جهور القص من ناحية شمال ويمين الكمرة وقيم الجهور. [QQ1-QQ2-QQ3] مبينه طبقا للخطوات:

OO1=O1/.87/BS/(HS-7)

QQ3=Q3/.87/BS/(HS-7)

QQ5=Q5/.87/BS/(HS-7)



منحنی توزیع جهود القص شکل (٤-ب-٥)

تقاوم جهود القص اذا تعدت قيمتها قيم القص المسموح وذلك بالكانات والأسياخ المكسحة .

ريجب ألا تزيد قيمة الجزء المقاوم بالكانات من ناحية الشمال [QSTL] عن 
// القيمة المتوسطة لجهود القص [QQS & QQS] وأيضا الجزء المقاوم 
بالكانات من ناحية اليمين [QSTR] عن // القيمة المتوسطة لجهود القص 
(QQ5,QQS] وذلك طبقا للجمل

890 QSTL=FNMIN((NS\*PI\*PHI^2/400)/SP/BS,(QQ1+QQS)/6)

900 QSTR=FNMIN((NS\*PI\*PHI^2/400)/SP/BS,(QQS+QQ5)/6) NS

قطر الكانة بالمليمتر PHI

تقسيط الكانه بالسم SP

\_\_\_\_\_ شرح المعسادلات \_\_\_\_\_\_ ۲۱۱ \_

نحسب المسافتين ( XLL & XRR ) على منحنى توزيع جهود القص شكل (٤-ب-ه) ومساحتى الحديد المكسح بالكمرة من ناحية الشمال واليمين [ASBL & ASBR] وأيضا عدد الأسياخ المكسحة& NSBL [NSBR طبقا للحمل:

910 XLL=(1-OOS/OO1)\*O1/(WE-10)

920 XRR=(1-(QQS-QQ3)/(QQ5-QQ3))\*(LCI/2-XI/2)

930 ASBL=(QQ1+QQS-2\*QSTL)/2\*XLL\*BS/SQR(2)/FS

940 ASBR=(QQ5+QQS-2\*QSTR)/2\*XRR\*BS/SQR(2)/FS

950 NSBL=-INT(-(ASBL/PI/RFT(K)^2\*400))

960 NSBR =-INT(-(ASBR/PI/RFT(K) $^2*400$ ))


ملحوظة:

لسهولة قراءة الرموز أخذت بدايات الكلمات الأنجليزية لتكوين الرمز المطلوب مثل :


ASBL ...... Area Steel bent left .

ASBR ...... Area Steel bent right .

#### ٥-٥ حساب سمك وتسليح القاعدتين الخارجية والداخلية



قطاع عرضى بالقاعدة الخارجية لحساب العزوم شكل(4-ب-٦)



قطاع عرضى بالقاعدة الخارجية لحساب القص شكل( ٤-ب-٧)

قيمة جهد التماس بين سطحى الخرسانة العادية والسلحة للقاعدتين الخارجية والداخلية [GE & GI] بالكجم/سم٢ وأيضا العزم على القاعدتين في الإتجاه العمودي على الكمرة [MTE & MTI] عند القطاع ١-١ شكار٤-ب-١) مبينه طبقا للجمله

1040 GE=WE/BCE:GI=WI/BCI:MTE=GE\*(BCE-BS)^2/8: MTI=GI\*(BCI-BS)^2/8

وطبقا لجهد خرسانة القواعد [FCF] و التى عادة يقل قيمها عن جهد خرسانة الكمرة [FCF] نحصل على معاملى التصميم [K11 & K22] وذلك لصغر سمك القاعدتين عن سمك الكمرة ونحصل على عمق القاعدتين المقارم للعزم [DEB & DIB]

1050 AF=15/(15+FS/FCF):BF=1-AF/3:K11=SQR(2/AF/BF/FCF): K22=BF\*FS

1060 DEB=K11\*SQR(MTE):DIB=K11\*SQR(MTI)

قوى القص عند القطاع ٢-٢شكل (٤-ب-٧) تساوى

GE\*[(BCE-BS)/2-DES]\*LCE=.87\*LCE\*DES\*QQS
ومن هذة المعادله نحصل على العمق للقاعدة الخارجيه وينفس الطريقة

~~~

- MTE/K22/(HE-7)\*LCE

نحصل على عمق القاعدة الخارجية لمقاومة القص طبقا للجملة

1070 DES=(BCE-BS)\*GE/2/(.87\*QQS+GE) :DIS=(BCI-BS)\*GI/2/(.87\*QQS+GI)

وبذلك نحصل على سمك القاعدتين [ HE, HI] شكل (٤-ب-١) طبقا الجمل

1080 DE=FNMAX(DEB,DES):HE=-INT(-((DE+7)/5))\*5 1090 DI=FNMAX(DIB,DIS) :HI=-INT(-((DI+7)/5))\*5

#### تسليح القاعدة الخارجية:

قطر تسليح القاعدة الخارجية العمودي على الشداد 
NE عدد أسياخ تسليح القاعدة الخارجية 
CE المسافة بين الأسياخ 
نحصل على مساحة تسليح القاعدة الخارجية على أساس أكبر القيم من :- 0.2\*HE\*LCE/100
- 5 # 13 Per mt. run

وذلك طبقا للجمله

1100 ASE=FNMAX(.2\*HE\*LCE/100,-INT(-((LCE-6)/20+1))\*1.327)
.MTE/K22/(HF-7)\*LCE)

وبتحديد أكبر مسافة بين الأسياخ ه ١ سم وأقلها ١٠ سم نستطيع أن نحصل على عدد وقطرتسليح القاعدة الخارجية وذلك طبقا للجمل

[ Sts. 1120 , ...., 1150 ] كما جاء في أختيار التسليح القواعد المنفصلة الباب الثاني

و نكرر ذلك بالنسبة لتسليح القاعدة الداخلية كما جاء في الجمل [ Sts. 1160, ...., 1210 ]

#### جهود التماسك لأسياخ تسليح القاعدتين الخارجية والداخلية:

إذا تعدت جهود التماسك [QBE] للقاعدة الخارجية وأيضا [QBI] للقاعدة الداخلية وذلك عن قيمة جهد التماسك المسموح به لنوعية الخرسانة المستعملة[QQB] نختار قطر تسليح أقل من المحسوب أو نزيد العمق بمقدار مسم حتى يتحقق الشرط المطلوب [QBE & QBI] أقل من[QQB]

..... قرة القص التي يحسب عليها التماسك للقاعدة الخارجية تساوى ..... [OE=GE\*LCE\*(BCE-BS)/2]


وهى تساوى مساحه جزء القاعدة أعلا أن أسفل الكمرة مضروبه فى جهد التماس بين سطحى الخرسانه العاديه والمسلحه للقاعدة الخارجيه وتحصىل على جهد التماسك [QBE] طبقا للجمله


1240 QBE=GE\*LCE\*(BCE-BS)/2/(.87\*PI\*RFT(I)/10\*NE\*(HE-7)) ونتيع نفس الأسلوب في معالجه جهد التماسك كما جاء بالقواعد المنفصله الباب الثاني وذك طبقا لجمل البرنامج [310],......(Sts.1240] ونكرر ذلك للقاعدة الداخليه طبقا للحمل [380],......(St.1320)

### ٥-٦ نظام تسليح الكمرة وأطوال حديد التسليح وأوزائه

بين الشكلين رقم(٤-ب-٨) & رقم (٤-ب-٩) نظام تسليع الكمرة وقد أعطى لكل نموذج من حديد التسليح أرقام [٢١,٢२,٢٦] بالنسبة الحديد العلوى و [٢٦] بالنسبة الحديد السقلي و بالنسبة الفراندات [٢٦] و بالنسبة للكانات [٣٤,٢٦] .

قطاع طولي يبين تصليح الكهره [ STRAP شكال(۱-ب-۸)






```
نماذج تسليح الكمرة
                                  النموذج [T1] تسليح علوي قطر
                  RFT(K)
                                              عدد النموذج =
                  NST-(NSBL+NSBR)
                                              أجزاء النموذج =
                   S1 - S2 - S3
1410 S1=(LC+(X1+X2)/2+4)/100:S2=(SQR(HS^2/9+(LCI/2-X2/2-10
      )^2))/100
1420 S3=(2*HS/3-20)/100:S4=(HS-20)/100
1430 IF FS=1400 THEN T1=S1+S2+S3+S4+.02*RFT(K):
    GOTO 1450
1440 T1=S1+S2+S3+S4+.1
                                   النموذج [T2] تسليح علوي قطر
               RFT(K)
                                              عدد النموذج =
               NSBL
                                              أجزاء النموذج =
               S5 - S6 - S7 - S8
1450 S5=(LC-(X1+X2)/2-(2*HS+14))/100
     : S6=(HS-11-.3*RFT(K))*2^.5/100
1460 S7=(LCI+X2)/2/100:S8=(X2+7)/100
 1470 IF FS=1400 THEN T2=S5+2*S6+S7+S8+.02*RFT(K)
     : GOTO 1490
1480 T2=S5+2*S6+S7+S8+.1
                                   النموذج [T3] تسليح علوى قطر
                 RFT(K)
                                                 عدد النموذج
                  NSBR
                                                أجزاء النموذج
                  S4 - S9 -SS6 - S10
 1490 S9=(LC-(X1+X2)/2+X1-2*HS-1)/100:
     S10=(HS+7+(LC+X2)/2)/100;SS6=(HS-6)/100*2^.5
 1500 IF FS=1400 THEN T3=S4+S9+SS6+S10+.02*RFT(K):
     GO TO 1520
 1510 T3=S4+S9+SS6+S10+.1
```

|                                                                                | العسادلاتا           | ــــــ شرح         |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| UTB                                                                            | ے سفلی قطر           | النموذج [T4] تسلي  |
| NB                                                                             |                      | عدد النموذج        |
| <b>S</b> 11                                                                    |                      | أجزاء النموذج      |
| 1520 S11=(LC+X1/2+(LCI+<br>1530 IF FS=1400 THEN T4-<br>1540 T4=S11+.1          |                      | 1550               |
| 2010 21 022112                                                                 | ات الكمرة يقطر ١٣مم  | النموذج [T5] فراند |
|                                                                                | NF                   | عدد النموذج        |
|                                                                                | S12                  | أجزاء النموذج      |
| 1550 NF=-INT(-(HS/80))*2<br>1560 S12=(LC+(X1+X2)/2+<br>1570 IF FS=1400 THEN TS | +(LCI-X2)/2-30)/100  |                    |
| 1580 T5=S12+.1                                                                 |                      |                    |
|                                                                                | T6 &                 | النموذجين T7:      |
| NS                                                                             | PHI وتقسيط SP وعدد P | كانات الكمرة بقطر  |
|                                                                                | S13 - S14 - S15      | أجزاء النموذج      |

1590 \$13=(HS-6)/100:\$14=(BS-6)/100:\$15=(BS-6)/3/100 1600 T6=2\*(\$13+\$14)+.2:T7=2\*(\$13+\$15)+.2 1610 NSP=-INT(-((LC-(X1+X2)/2)/SP))

#### نماذج لتسليح القاعدتين

النموذج [78] بقطر(RFT للقاعدة الخارجية عدد النموذج NE معدد النموذج S17 - S16



1620 S16=(HE-10)/100:S17=(BCE-6)/100

1630 IF FS=1400 THEN T8=S17+2\*S16+.02\*RFT(I):GOTO 1650

1640 T8=S17+2\*S16+.1

نموذج التسليح الطولي [79] بقطر ١٣ مم للقاعدة الخارجية عدد النموذج NEL أجزاء النموذج S18 - S19

1650 NEL=-INT(-((BCE-BS)/40))\*2:S18=(LCE-6)/100: S19=(HE-11)/100 1660 IF FS=1400 THEN T9=S18+2\*S19+.26:GOTO 1680 1670 T9=S18+2\*S19+.1

نموذج التسليح الدائري للقاعدة الخارجية [T10] بقطر ١٣ مم

1#13

عدد النموذج

S20 - S21

أجزاء النموذج

1680 S20=(BCE-7)/100:S21=(LCE-7)/100:T10=2\*(S20+S21)+.6

نموذج تسليح القاعدة الداخلية [T11] بقطر RFT(J)

عدد النموذج

S22 - S23

NI

أجزاء النموذج مثل [T8]

1700 IF FS=1400 THEN T11=S22+2\*S23+.02\*RFT(J):GOTO 1720 1710 T11=S22+2\*S23+.1

نموذج تسليح القاعدة الداخلية [T12] بقطر ١٣ مم عدد النموذج

NIL S24 - S25

أحزاء النموذج مثل [T9]

1720 NIL=-INT(-((BCI-BS)/40))\*2:S24=(LCI-6)/100:

S25=(HI-11)/100

1730 IF FS=1400 THEN T12=\$24+2\*\$25+.26:GOTO 1750

1.440 T12=S24+2\*S25+.1 نموذج التسليح الدائري للقاعدة الداخلية [T13] يقطر ١٣ مم

عدد النموذج

1 # 13 \$26 - \$27

ربي أجزاء النموذج مثل [T10]

1750 S26=(BC-7)/100:S27=(LCI-7)100:T13=2\*(S26+S27)+.6

مكعب خرسانة الكمرة بالمتر المكعب

1780 VS=(LC+X1/2+(LCI+X2)/2)\*BS\*HS\*.000001-HS/6\*((LCI-X2)/2-10)\*BS\*.000001

مكعب خرسانة القاعدة الخارجية والداخلية والمكعب الكلى

1790 VE=LCE\*(BCE-BS)\*HE\*.000001

1800 VI =LCI\*(BCI-BS)\*HI\*.000001

|           | 771  | يعادلات | شرح ا |  |
|-----------|------|---------|-------|--|
| 1810 WT-X | 7572 | 7E±3/T  |       |  |

وزن حديد التسليح بالكمرة والقاعدتين

1820 WKM=PI\*196\*.00001

1830 WST=WKM\*T1\*(NST-(NSBL+NSBR))\*RFT(K)^2+T2\* NSBL\*WKM\*RFT(K)^2+NSBR\*T3\*RFT(K)^2\*WKM+NB\* T4\*UTB^2\*WKM+T5\*NF\*13^2\*WKM+NSP\*(T6+T7)\*

WKM\*PHI^2

1840 WFE=WKM\*(NE\*T8\*RFT(I)^2+NEL\*T9\*13^2+T10\*13^2)


1850 WFI=WKM\*(NI\*T11\*RF(J)^2+NIL\*T12\*13^2+T13\*13^2)

الوزن الكلى بإعتبار هالك ٧/ ونسبة وزن الحديد لكل متر مكعب خرسانة

1860 WT=1.07\*(WST+WFE+WFI)

1870 PER=WT/VT

وتمثل الجمل من [St.1880] وحتى نهايه البرنامج طبع النتائج على الطابع



Stresses allowed in design

Bending Concrete compressive stress for strap beam (kgm/cm2) 70 Bending Concrete compressive stress for footing slab(kgm/cm2) 50 Allowable tensile steel stress (kgm/cm2) 2000 Allowable shesr stress (kgm/cm2) 7

| حلولــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                      | امثله م                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Allowable fluxural bond (kgm/cm2)                                                              | 12                      |
| سميم ندخل معلومات الأعمدة                                                                      | بعد إدخال جهود التم     |
| Data of strap footing                                                                          |                         |
| Allowable bearing soil stress (kgm/cm2)                                                        | 2                       |
| Exterior load in tons                                                                          | 100                     |
| Exterior column cross section (cms)                                                            | 60,40                   |
| Interior column load in tons                                                                   | 180                     |
| Interior column cross section                                                                  | 75,40                   |
| Distance C.L. between ext. & int. columns (cms)                                                | 500                     |
| Do you want to change the data entered ?<br>لل تريد تغيير المعلومات التي إدخلت فإذا أدخلت كلمه | NO<br>هنا بسال الداسب ه |
| ساشه طلب إدخال المعلومات مرة أخرى في حاله                                                      |                         |
| ت سه هنب إدهال المعلومات مرة الحرى في هاله                                                     |                         |
|                                                                                                | إدخال رقم خطأ .         |
| ت طول القاعدة الخارجيه العاديه والمسلحه وأيضا                                                  |                         |
| حى الخرسانه العاديه والمسلحه كقرض من المصمم                                                    | جهد التماس بين سط       |
| Assumed length of ext. plain concrete footing (cm                                              | as) 230                 |
| Assumed length of ext. plain concrete footing (cm                                              | as) 215                 |
| Assumed contact stress between P.C. & R.C.footi                                                | ngs(kgm/cm2) 2.8        |
| أبعاد القاعدتين العاديه والمسلحه                                                               | هنا يظهر على الشاشه     |

290 x 230

240x215

Exterior P.C.footing dimensions (cms)

Exterior R.C.footing dimensions (cms)

Interior P.C.footing dimensions (cms) 280 x 315 Interior R.C.footing dimensions (cms) 205x240

هنا بسبال الحاسب هل تريد أبعاد أخرى فإذا أنخلنا [NO] ستمر البرنامج وينتقل إلى الخطوات الأخرى أما إذا أدخلنا [YES] لنحصل على أبعاد أخرى بطلب الحاسب مرة أخرى أطوال القاعدة العاديه والمسلحه الخارجية وجهد التماس كفرض جديد ونكرر ذلك حتى يحصل المصمم على الأبعاد الملائمة .

Do you want to try anthor dimensions? NO

بعد الخطوات السابقة نظهر على الشباشة قطاع الكمرة

Strap cross section in cms.

Do you want to try anthor cross section ? NO

بعد عمق الكمرة تظهر مساحه التسليح كما يطلب رقم السيخ [K] الذي برغيه المصمم فمثلا لو أدخلنا رقم (٤) فمعنى ذلك أن [RFT(K) =22]

Strap top reinforcement area

32,53915

Choosen srap top bar No diamater in mm.

## ثم تظهر جهود القص طبقا لشكل (٤-ب-٥)

Shear stress (QQ1) 13.92618 Shear stress (QQ3) 2.255995 Shear stress (QQ5) 14.06823

إدخل عدد أفرع الكانه والقطر والتقسيط فيظهر عدد الأسياخ المكسحه من ناحيه الشمال واليمين

| 777                             |                                         | حلولته       | امـــــه م  |          |
|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------|----------|
| Nos. of branches, diam., sp     | pacing                                  | 4,8,15       |             |          |
| Nos. of bent bars left          | 3                                       |              |             |          |
| Nos. of bent bars right         | 3                                       |              |             |          |
| صمم مناسبه                      | تى يراها الم                            | الكسحه ال    | د الأسياخ   | إدخل عد  |
| Choosen bent bars left?         | 3                                       |              |             |          |
| Choosen bent bars right?        | 3                                       |              |             |          |
| الطابع                          | نصمیم علی                               | النهائيه للن | تظهرالنتائج | بعد ذلك  |
| Exterior column load (tons)     | - ,                                     |              | 100         |          |
| Exterior column dimensions (    | cms)                                    |              | 60 x 40     |          |
| Exterior P.C. footing dimens    | ions (cms.)                             | )            | 290 x 230   |          |
| Exterior R.C. footing dimensi   | ions (cms.)                             |              | 240x215x    | 70       |
| Interior column load (tons)     |                                         |              | 180         |          |
| Interior column cross section   | (cms.)                                  |              | 75 x 40     |          |
| Interior P.C. footing dimension | Interior P.C. footing dimensions (cms)  |              |             | 5        |
| Interior R.C. footing dimension | ons (cms.)                              |              | 205x240     | )x80     |
| Strap beam cross section (cm    | Strap beam cross section (cms.) 50 x 12 |              |             |          |
| Exterior R.C. footing volume    | (mt3)                                   |              | 2.860       |          |
| Interior R.C. footing volume    | (mt3)                                   |              | 2.976       |          |
| Strap beam R.C. volume          | (mt3)                                   |              | 4.052       |          |
| Total concrete volume           | (mt3)                                   |              | 9.888       |          |
| . 4 (٤ ب-٩)                     | ر (٤−ب،                                 | طبقا لشكلم   | ليح الكمره  | نماذج تس |
| Strap reinforcement             |                                         |              |             |          |
| Strap top reinforcement         | TYPE[                                   | <b>r</b> 11  | 3 # 22      |          |
| Strap top reinforcement         | TYPE[                                   | 12]          | 3 # 22      |          |
| Strap top reinforcement         | TYPE                                    | _            | 3 # 22      |          |
| Strap bottom reinforcement      | TYPE [                                  | -            | 6 # 16      |          |
| Strap shrinkage bars            | TYPE                                    | -            | 4 # 13      |          |
| Strap stirrups TYPE { T6        |                                         |              | Br. @ 15    | 29 Sts.  |

|  | امثله محلولــه |
|--|----------------|
|--|----------------|


| Exterior footing reinforcement  Transverse footing reinf.  Circulage bar  TyPE [T8] 15 # 16  TyPE [T9] 10 # 13  TyPE [T10] 1 # 13   Longitudinal footing reinf.  TyPE [T10] 1 # 13  TyPE [T10] 1 # 13  TyPE [T10] 1 # 13  Longitudinal footing reinforcement  Transverse footing reinf.  TyPE [T11] 20 # 16  Longitudinal footing reinf.  TyPE [T12] 8 # 13  Circulage bar  TyPE [T13] 1 # 13  TyPE [T13] 1 # 13  Total weight of reinforcement (kgms)  Per cent weight to volume (kgm/mt3)  TyPE [T13] 7 # 10  TyPE [T13] 1 # 13  TyPE [T13] | Exterior footing | reinforceme |            | نماذج تسليح القاعده الخار |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|---------------------------|
| Type [T9]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Exterior rooting |             |            |                           |
| 10 # 13   10 # 13   11 # 13   12   13   14   13   14   13   14   13   14   15   15   16   15   16   16   16   16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Transverse foot  | ing reinf.  | TYPE [T8]  | 15#16                     |
| المائح تسليح القاعدة الداخلية Interior footing reinforcement  Transverse footing reinf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | U           |            | 10 # 13                   |
| Interior footing reinforcement  Transverse footing reinf. TYPE [ T11 ] 20 # 16  Longitudinal footing reinf. TYPE [ T12 ] 8 # 13  Circulage bar TYPE [ T13 ] 1 # 13  Total weight of reinforcement (kgms) 712.34  Per cent weight to volume (kgm/mt3) 72.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | U                |             |            | 1 # 13                    |
| Interior footing reinforcement  Transverse footing reinf. TYPE [ T11 ] 20 # 16  Longitudinal footing reinf. TYPE [ T12 ] 8 # 13  Circulage bar TYPE [ T13 ] 1 # 13  Total weight of reinforcement (kgms) 712.34  Per cent weight to volume (kgm/mt3) 72.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             | 4.1        | نماذ – تساب القاعد ماليات |
| Transverse footing reinf. TYPE [ T11 ] 20 # 16  Longitudinal footing reinf. TYPE [ T12 ] 8 # 13  Circulage bar TYPE [ T13 ] 1 # 13  Total weight of reinforcement (kgms) 712.34  Per cent weight to volume (kgm/mt3) 72.04     Type [ T13 ] 1 # 13  Total weight of reinforcement (kgms) 72.04     Type [ T15 ] 72.04    Type [ T15 ] 72.04    Type [ T17 ] 8.34   Type [ T17 ] 8 # 13  Type [ T18 ] 72.04   Type [ T18 | Interior facting | rainforcama | -          |                           |
| $ \begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | interior rooming | iennoiceme. | iit.       |                           |
| $ \begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Transverse foot  | ing reinf.  | TYPE [ T1] | 11 20#16                  |
| Total weight of reinforcement (kgms)  Per cent weight to volume (kgm/mt3)  Shape length of reinforcement TYPES  S1 = 5.72  S2 = 0.83  S3 = 0.60  S4 = 1.00  [T1] = 8.24  S5 = 1.79  S6 = 1.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | _           | -          | -                         |
| Per cent weight to volume (kgm/mt3) 72.04  Shape length of reinforcement TYPES  S1 = 5.72  S2 = 0.83  S3 = 0.60  S4 = 1.00  [T1] = 8.24  S5 = 1.79  S6 = 1.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Circulage bar    | Ü           | TYPE [T1   | 3 1 # 13                  |
| الموال أجزاء نماذج التسليح<br>Shape length of reinforcement TYPES  S1 = 5.72  S2 = 0.83  S3 = 0.60  S4 = 1.00  [T1] = 8.24  S5 = 1.79  S6 = 1.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Total weight of  | reinforceme | -          | •                         |
| Shape length of reinforcement TYPES  S1 = 5.72  S2 = 0.83  S3 = 0.60  S4 = 1.00  [T1] = 8.24  S5 = 1.79  S6 = 1.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                |             | kgm/mt3)   | 72.04                     |
| Shape length of reinforcement TYPES  S1 = 5.72  S2 = 0.83  S3 = 0.60  S4 = 1.00  [T1] = 8.24  S5 = 1.79  S6 = 1.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _                |             |            | أطوال أجزاء نماذج التسلي  |
| S1 = 5.72<br>S2 = 0.83<br>S3 = 0.60<br>S4 = 1.00<br>[T1] = 8.24<br>S5 = 1.79<br>S6 = 1.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Shape length of  | reinforceme |            |                           |
| S2       = 0.83         S3       = 0.60         S4       = 1.00         [T1]       = 8.24         S5       = 1.79         S6       = 1.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |            |                           |
| S3 = 0.60<br>S4 = 1.00<br>[T1] = 8.24<br>S5 = 1.79<br>S6 = 1.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>S</b> 1       | = 5.7       | 72         |                           |
| S4 = 1.00<br>[T1] = 8.24<br>S5 = 1.79<br>S6 = 1.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$2              | = 0.8       | 33         |                           |
| [T1] = 8.24<br>\$5 = 1.79<br>\$6 = 1.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S3               | = 0.6       | 50         |                           |
| S5 = 1.79<br>S6 = 1.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S4               | = 1.0       | 00         |                           |
| S6 = 1.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [T1]             | = 8.2       | 24         |                           |
| 1.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S5               | = 1.7       | 79         |                           |
| S7 = 1.58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S6               | = 1.4       | 15         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S7               | = 1.5       | 58         |                           |
| \$8 = 0.82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S8               | = 0.8       | 32         | *                         |

7.18 2.51

[T2] S9

| Y     | (YA <u></u> |      | أمثله محلوله |
|-------|-------------|------|--------------|
| S10   | =           | 4.15 |              |
| SS6   | =           | 1.61 |              |
| [T3]  | =           | 9.37 |              |
| S11   | =           | 6.82 | [T4] = 6.92  |
| S12   | =           | 6.2  |              |
| [T5]  | =           | 6.3  |              |
| S13   | =           | 1.14 |              |
| S14   | =           | 0.44 |              |
| S15   | ===         | 0.15 |              |
| [T6]  | =           | 3.36 |              |
| [T7]  | =           | 2.77 |              |
| S16   | =           | 0,60 |              |
| S17   | =           | 2.34 |              |
| [T8]  | =           | 3.64 |              |
| S18   | =           | 2.09 |              |
| S19   | =           | 0.59 |              |
| [T9]  | =           | 3.37 |              |
| S20   | =           | 2.33 |              |
| S21   | =           | 2.08 |              |
| [T16] | =           | 9.42 |              |
| S22   | =           | 1.99 |              |
| S23   | =           | 0.70 |              |
| [T11] | =           | 3.49 |              |
| S4    | =           | 2.34 |              |
| S25   | =           | 0.69 |              |
| [T12] | =           | 3.82 |              |
| S26   | =           | 1.98 |              |
| S27   | =           | 2.34 |              |
| [T13] | =           | 9.22 |              |
|       |             |      | <del></del>  |





#### شکل (۱۲-ب-۱۲)

| 3 kgm/cm2    | حهد التربه الآمن         |
|--------------|--------------------------|
| 65 kgm/cm2   | جهد الخرسانه للكمره      |
| 40 kgm/cm2   | جهد الخرسانه للقواعد     |
| 1400 kgm/cm2 | جهد التسليح (تسليح عادى) |
| 7 kgm/cm2    | جهد القص                 |
| 9 kgm/cm2    | حهد التماسك              |

## Sresses allowed in design

Concrete compressive stress in bending for strap beam (kgm/cm2) 65
Concrete compressive stress in bending for footing slab (kgm/cm2) 40
Allowable tensile steel stress (kgm/cm2) 1400
Allowable shear stress (kgm/cm2) 7
Allowable fluxural bond (kgm/cm2) 9

| 77*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | امثله محلولــه                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Data of strap beam                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |
| Allowable bearing soil stress [kgm/cm2] Exterior coumn load in tons Exterior column cross section (cms) Interior column load in tons Interior column cross section (cms) Distance C.L. between ext. & int. columns(column cross)                                                                                    |                                                                      |
| Assumed length of ext. plain concrete footin<br>Assumed length of ext. R.C.concrete footin<br>Assumed contact stress between P.C. & R.I<br>Exterior P.C. footing dimensions (cms.)<br>Exterior R.C. footing dimensions (cms.)<br>Interior P.C. footing dimensions (cms.)<br>Interior P.C. footing dimensions (cms.) | g(cms) 330                                                           |
| Do you want to try anthor dimensions<br>فإن المصمم يرغب في أبعاد أخرى للقاعدتين<br>الثلاثه الجديده                                                                                                                                                                                                                  | YES ?<br>لاحظ أنه بإدخالنا [YES] كلمه<br>ولذلك عليه أن يدخل الفروض ا |

Assumed length of ext. plain concrete footing (cms.) 320
Assumed length of ext. R.C. concrete footing (cms.) 300

Assumed contact stress between P.C. & R.C.footings (kgm/cm2) 3.8

| Exterior P.C. footing dimensions (cms.) Exterior R.C. footing dimensions (cms.) | 255 x 320<br>205 x 300 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Interior P.C. footing dimensions (cms.)                                         | 295 x 385              |
| Interior R.C. footing dimensions (cms.)                                         | 240 x 330              |

| 171                                                                             | امثله محلوله   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Do you want to try anthor dimensions Strap cross section in cms. $50 \times 16$ | ? NO<br>5      |
| Do yoy want to try anthor cross section Required thickness in cms.              | ? YES<br>140   |
| Strap top reinforcement 87.55307<br>Choosen strap top bar diamater in mm. 5     | 7              |
|                                                                                 |                |
| Shear stress (QQ1) 13.55483                                                     |                |
| Shear stress (QQ3) 3.580283                                                     |                |
| Shear stress (QQ5) 15.58974                                                     |                |
| Nos. of branches, diamater, spacing? 4,8                                        | ,15            |
| Nos. of bent bars left 5                                                        |                |
| Nos. of bent bars right 8                                                       |                |
| Choosen bent bars left 5                                                        |                |
| Choosen bent bars right? 3                                                      |                |
| Exterior column load (tons)                                                     | 180            |
| Exterior column dimensions (cms.)                                               | 100 x 30       |
| Exterior P.C. footing dimensions (cms.)                                         | 255 x 320      |
| Exterior R.C. footing dimensions (cms.)                                         | 205 x 300 x 85 |

350

130 x 40

70x100

295 x 385

240 x 330 x 100

Interior column load (tons)

Interior column dimensions (cms.)

Strap beam cross section (cms)

Interior P.C. footing dimensions (cms.)

Interior R.C. footing dimensions (cms.)

| Exterior R.C. footing volum    | ie (mt3) 3          | .443     |
|--------------------------------|---------------------|----------|
| Interior R.C. footing volum    | e (mt3)             | 5.61     |
| Strap beam R.C. volume         | (mt3) §             | 3.281    |
| Total concrete volume          | (mt3) 17            | .334     |
| Strap reinforcement            |                     |          |
| Strap top reinforcement        | TYPE[T1]            | 10 # 25  |
| Strap top reinforcement        | TYPE[T2]            | 5 # 25   |
| Strap top reinforcement        | TYPE[T3]            | 3 # 25   |
| Strap bottom reinforcement     | TYPE [T4]           | 16#16    |
| Strap shrinkage bars           | TYPE [T5]           | 4 # 13   |
| Strap stirrups TYPE            | [T6 & T7] St. # 8 4 | br. @ 15 |
| Exterior footing reinforcement | ent                 |          |
| Transverse footing reinf.      | TYPE [ T8 ]         | 26 # 1   |
| Longitudinal footing reinf.    | TYPE[T9]            | 8#1      |
| Circulage bar                  | TYPE [ T10 ]        | 1 #1:    |
| Interior footing reinforcement | nt                  |          |
| Transverse footing reinf.      | <br>TYPE [ T11 ]    | 33 # 1   |
| Longitudinal footing reinf.    | TYPE [ T12 ]        | 10 # 1   |
| Circulage bar                  | TYPE [ T13 ]        | 1 # 1    |
| Total weight of reinforceme    | ent (kgms) 167      | 5.51     |
| Per cent weight to volume (    |                     | 6.66     |

|  | 777 |  | محلولسه | امثله |
|--|-----|--|---------|-------|
|--|-----|--|---------|-------|

3.81

2.94 0.74

4.68


| S1         | = | 6.99  |
|------------|---|-------|
| S2         | = | 1.01  |
| S3         | = | 0.73  |
| S4         | = | 1.20  |
| [T1]       | = | 10.44 |
| S5         | = | 1.71  |
| S6         | = | 1.72  |
| S7         | = | 2.30  |
| S8         | = | 1.37  |
| [T2]       | = | 9.32  |
| <b>S</b> 9 | = | 2.84  |
| S10        | = | 5.02  |
| SS6        | = | 1.90  |
| [T3]       | = | 11.46 |
| S11        | = | 8.54  |
| [T4]       | = | 8.86  |
| S12        | = | 7.68  |
| [T5]       | = | 7.94  |
| S13        | = | 1.34  |
| S14        | = | 0.64  |
| S15        | = | 0.21  |
| [T6]       | = | 4.16  |
| [T7]       | = | 3.31  |
| S16        | = | 0.75  |
| S17        | = | 1.99  |
|            |   |       |

[T8]

S18

S19 [T9]

| YY! <u></u> |   |       | امثله محلولــه |
|-------------|---|-------|----------------|
| S20         | = | 1.98  |                |
| S21         | = | 2.93  |                |
| [T10]       | = | 10.42 |                |
| S22         | = | 2.34  |                |
| S23         | = | 0.90  |                |
| [T11]       | = | 4.46  |                |
| S24         | = | 3.24  |                |
| S25         | = | 0.89  |                |
| [T12]       | = | 5.28  |                |
| S26         | = | 2.33  |                |
| S27         | = | 3.28  |                |
| [T13]       | = | 11.72 |                |
|             |   |       |                |



## بسم الله الرحمن الرحيم

## (ج) الطريقة الثالثه

## ربطقاعدة الجار بقاعدة مشتركة مع عمود داخلى Eccentric Combined Footing ECF

#### ١ -- مقدمة :

تستعمل عادة هذه الطريقة عندما تكون المسافة بين مركزى العموديين (عمود الجار والعمود الداخلي) صغيره إلى الحد الذي يحدث معه تداخل القاعدة المنفصلة لكل عمود على حده .

ومداخل التصميم لهذا النوع من الأساسات مشابه إلى حد كبير لتصميم القواعد المشتركة الداخلية .

وكما جاء في القواعد المنفصلة والقواعد المشتركة فإن القاعدة العادية لهذا النوع من الاساسات تكون من الأربع أنواع المذكوره سابقا كالأتي:

١ - قاعده عادية بسمك لايزيد عن ١,٠٠ متر

٢ - قاعده عاديه بسمك يزيد عن ١,٠٠ متر

٣ - قاعده عادية بسمك ١٥ / ٢٠سم (خرسانه نظافه)

٤ - ليشة من الخرسانة العادية

# ٧ - برنامج قواعد الجار المشتركة

| 10  | REM "************                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 20  | REM "Eccentric combined foundation PROGRAM"                   |
| 30  | REM "*************************                                |
| 40  | REM "This program is named E C F"                             |
| 50  | CLS                                                           |
| 60  | LOCATE 1,20 : PRINT "Choose foundtion type ????"              |
| 70  | LOCATE 7,2                                                    |
| 80  | PRINT "TYPE(1):-Plain concrete footing thickness not          |
|     | 1.0 mt."                                                      |
| 90  | LOCATE 8,2                                                    |
| 100 | PRINT ""                                                      |
| 110 | LOCATE 10,2                                                   |
| 120 | PRINT "TYPE(2):-Plain concrete footing thickness exceeding    |
|     | 1.0 mt."                                                      |
| 130 | LOCATE 11,2                                                   |
| 140 | PRINT ""                                                      |
| 150 | LOCATE 13,2                                                   |
| 160 | PRINT "TYPE(3):-Plain concrete clean layer from 15 to 20 cms" |
| 170 | LOCATE 14,2                                                   |
| 180 | PRINT ""                                                      |
| 190 | LOCATE 16,2                                                   |
| 200 | PRINT "TYPE(4):-Plain concrete RAFT FOUNDATION"               |
| 210 | LOCATE 17,2                                                   |
| 220 | PRINT ""                                                      |
| 230 | PRINT:PRINT "Press a key to start"                            |
| 240 | V\$=INKEY\$ : IF V\$="" THEN 240                              |
| 250 | CLS:LOCATE 14,15:PRINT "Type of plain concrete footing        |
|     | foundation type": INPUT "",TYPE                               |
|     |                                                               |
| 260 | IF TYPE =1 THEN LOCATE 17,15:PRINT "Plain concrete            |
|     | footing thickness";:INPUT "",TP:CLS                           |
| 270 | IF TYPE =4 THEN LOCATE 17,15:PRINT "Plain concrete            |
|     | raft thickness";:INPUT"",HPC:CLS                              |
| 280 | DEF FNMAX(A,B)= $(A+B+(B-A)*SGN(B-A))/2$                      |
| 290 | DEF FNMIN( $A,B$ ) =( $A+B+(A-B)*SGN(B-A)$ )/2                |
| 300 | DIM RFT(5)                                                    |
| 310 | FOR K=1 TO 5 :READ RFT(K):NEXT K:PI=4*ATN(1)                  |
| 320 | DATA 13,16,19,22,25                                           |
|     |                                                               |

|     | البرنامج ۲۳۹                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | •                                                                                           |
|     | CLS                                                                                         |
| 350 | LOCATE 2,20:PRINT "Stresses allowed in design"                                              |
| 360 | LOCATE 3,20:PRINT ""                                                                        |
| 370 | REM                                                                                         |
| 380 | LOCATE 5,5:PRINT "Allowable soil bearing stress [kgm/cm2]" ;:INPUT "",S                     |
| 390 | ;:INPUT "",\$<br>LOCATE 8,5:PRINT "Comp.bending concrete stress [kgm/cm2]<br>"::INPUT "",FC |
| 400 | LOCATE 11,5:PRINT "Tensile steel stress [kgm/cm2]"                                          |
| 410 | ;:INPUT "",FS<br>LOCATE 14,5:PRINT "Allowable punching stress [kgm/cm2]"                    |
| 410 | ;:INPUT "",OOP                                                                              |
| 420 | LOCATE 17,5:PRINT "Allowable shear stress [kgm/cm2]" ::INPUT "",OOS                         |
| 430 | LOCATE 21,5:PRINT "Allowable bond stress [kgm/cm2]"                                         |
| 440 | ;:INPUT "",QQB<br>CLS:LOCATE 2,20:PRINT "DATA of COLUMNS"                                   |
| 450 | LOCATE 3,20 :PRINT ""                                                                       |
| 460 | LOCATE 5,5:PRINT "Exterior column load [tons]";:INPUT""                                     |
| 400 | .P1                                                                                         |
|     | ,1 1                                                                                        |
| 470 | LOCATE 8,5:PRINT "Exterior column dimensions [cms]";: INPUT "".X1,Y1                        |
| 480 | LOCATE 11,5:PRINT "Exterior column reinforcement";:INPUT                                    |
|     | "".NC1.UC1                                                                                  |
| 490 | LOCATE 14,5:PRINT "Interior column load [tons]";:INPUT "",                                  |
|     | ,P2                                                                                         |
| 500 | LOCATE 17,5:PRINT "Interior column dimensions [cms]";: INPUT "",X2,Y2                       |
| 510 | LOCATE 20,5 :PRINT "Interior column reinforcement";:INPUT                                   |
| 510 | "".NC2.UC2                                                                                  |
| 520 | LOCATE 23,5:PRINT "Distance between column centeres";:                                      |
|     | INPUT "",LC                                                                                 |
| 530 | CLS                                                                                         |
| 540 | REM "DESIGN EQUATIONS"                                                                      |
| 550 | REM ""                                                                                      |
| 560 | ON TYPE GOTO 570,810,1040,1190                                                              |
| 570 | REM "Dimensions of plain concrete footing type [1]"                                         |
| 580 | KEIVI                                                                                       |
| 590 |                                                                                             |
| 600 | XPC=LPC-(LC+X1/2)                                                                           |
| 610 | IF XPC <x2 2="" lpc="X1/2+LC+X2/2+20:XPC=X2/2+20&lt;/td" then=""></x2>                      |

REM "----

940

|       | البرنامج ۲٤١                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| 0.50  |                                                                      |
| 950   | ARC=(P1+P2)*1000/6:C1=LPC+BPC/2:C2=(BPC*LPC-ARC)/2                   |
| 960   | E=FNMIN(50,-INT(-((C1/2-SQR(C1^2/4-C2))/5))*5):                      |
| 200   | BRC=BPC-2*E                                                          |
| 970   | IF XPC=X2/2+20 THEN XRC=X2/2:LRC=LC+(X1+X2)/2:                       |
|       | GOTO 990                                                             |
| 980   | LRC=LPC-E:XRC=LRC-(X1/2+LC)                                          |
| 990   | ECC=LRC/2-(X1/2+X):MCF=(P1+P2)*1000*ECC                              |
| 1000  | FC1=(P1+P2)*1000/BRC/LRC+6*MCF/BRC/LRC^2                             |
| 1010  | FC2=(P1+P2)*1000/BRC/LRC -6*MCF/BRC/LRC^2                            |
| 1020  | IF FNMAX(FC1,FC2)>6 THEN BPC=BPC+10:                                 |
|       | BRC=BPC-2*E: GOTO 1000                                               |
| 1030  |                                                                      |
| 1040  |                                                                      |
| 1050  |                                                                      |
| 1060  |                                                                      |
| 1070  |                                                                      |
| 1080  |                                                                      |
| 1090  |                                                                      |
| 1100  | LOCATE 11,5:PRINT "Reinf, concrete footing dimensions                |
|       | ";BRC;"x";LRC                                                        |
| 1110  |                                                                      |
| dimer | nsions";:INPUT "",A\$ : IF A\$="NO" THEN 1130                        |
| 1120  | LOCATE 23,20:PRINT "Required reinf. concete footing                  |
|       | dimensions ":INPUT" ,BRC,LRC:CLS                                     |
|       | ECC=LRC/2-(x1/2+x): MCF=(P1+P2)*1000*ECC                             |
| 1140  | FC1=(P1+P2)* 1100/LRC/BRC+MCF*6/BRC/LRC^2                            |
| 1150  | FC2=(P1+P2)* 1100/BRC /LRC-6* MCF/ BRC/LRC^2                         |
| 1160  |                                                                      |
| 1150  | (FC1,FC2) > S THEN BRC=BRC+10:GOTO 1140                              |
|       | BPC=BRC+30: LPC=LRC+30                                               |
|       | GOTO 1350                                                            |
| 1190  | REM "Dimensions of reinf. concerte footing TYPE(4)"                  |
|       | REM ""                                                               |
| 1210  | X=P2*LC/(P1+P2):LPC=(X1/2+X)*2:XPC=LPC-(LC-X1/2):                    |
| 1000  | LRC=LPC-HPC/2:XRC=LRC-(LC+X1/2)                                      |
| 1220  | IF XPC <hpc 2="" lpc="(X1+X2)/2+LC+HPC/2:XPC=&lt;/td" then=""></hpc> |
| 1000  | X2/2+HPC/2:LRC=LPC-HPC/2:XRC=X2/2                                    |
| 1230  | BRC =- INT (- (((P1+P2) * 1100 /S / LPC - HPC) /5)) * 5:             |
| 1040  | BPC=BRC+HPC                                                          |
| 1240  | EF=LPC/2 - (X1/2+2X): MF = (P1+P2) * 1000*EF                         |
| 1230  | FS1= (P1+P2) * 1100 / LPC / BPC+MF *6 /BPC/LPC^2                     |

| البرنامج ۲۱۲                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1260 FS2= (P1+P2) * 1100 / BPC / LPC -6* MF / BPC / LPC^2                      |
| 1270 IF FNMIN (FS1, FS2) / FNMAX (FS1, FS2) < 1/3 OR                           |
| FNMAX (FS1, FS2) > S THEN BPC=BPC+10: BRC=BPC -                                |
| HPC: GOTO 1250                                                                 |
| 1280 LOCATE 11,5: PRINT "Reinf, concret footing dimensions                     |
| [cms] ":BRC: "X": LRC                                                          |
| 1290 LOCATE 20,20: PRINT "Do you want to choose anthor dimen                   |
| sions ": INPUT ""; A \$ : IF A \$ = "NO" THEN 1310                             |
| 1310 ECC=LRC/2- (X1/2+X): MCF = (P1+P2) * 1000 * ECC                           |
| 1320 FCI= (P1+P2) * 1000 / BRC / LRC+6* MCF / BRC / LRC^2                      |
| 1330 FC2= (P1+P2) * 1000 / BRC / LRC - 6* MCF / BRC /LRC^2                     |
| 1340 IF ENMAX (EC1 EC2)>5 THEN BRC=BRC+ 10 · GOTO 1320                         |
| 1350 REM "DPTH OF R C FOOTING"                                                 |
| 1350 REM "DPTH OF R.C. FOOTING" 1360 REM "************************************ |
| 1370 REM "Depth due to bonding of column dowels"                               |
| 1380 REM ""                                                                    |
| 1390 CLS                                                                       |
| 1400 FC01= P1 * 1000 / (X1 * Y1 + 15 * NC1 * PI * UC1 ^2 / 400)                |
|                                                                                |
| 1410 DB1=FNMAX (4 * UC1, (P1 * 1000-X1 * Y1 * FC01)/                           |
| (NC1* PI * UC1 / 10 * QQB ))                                                   |
| 1420 FCO2=P2*1000/ (X2*Y2+15*NC2*PI*UC2^2/400)                                 |
| 1430 DB2=FNMAX(4*UC2,(P2*1000 -X2*Y2*FCO2) /                                   |
| (NC2*PI*UC2/10*QQB))                                                           |
| 1440 DB = FNMAX (DB1,DB2)                                                      |
| 1450 REM "Depth due to punching"<br>1460 REM " ————————"                       |
| 1460 REM ""                                                                    |
| 1470 Z = (FC2-FC1) / LRC: FCP1=FC1+Z*X1/2:FCP2=FC1+(X1/2)                      |
| +LC) *Z                                                                        |
| 1480  R1 = (Y1*(FCP 1/2+QQP) + X1*(FCP1+2*QQP)) / (FCP1/2)                     |
| +2*QQP) : R2=(P1*1000-FCP1*X1*Y1)/ (FCP1/2+2*QQP)                              |
| 1490 DP1=-R1/2+SQR (R1^2/4+R2)                                                 |
| 1500 IF XRC=X2/2 THEN R3=(Y2*(FCP2/2+QQP)+X2*(FCP2+2*                          |
| QQP))/(FCP2/2+2*QQP):R4=(P2*1000-FCP2*X2*Y2)/                                  |
| (FCP2/2+2*QQP):DP=-R3/2+SQR(R3^2/4+R4)                                         |
| 1510 R3=(X2+Y2)*(2*QQP+G)/(G+4*QQP):R4=(P2*1000-FCP2*                          |
| X2*Y2)/(FCP2+4*OOP)                                                            |
| 1520 DP2=-R3/2+SQR(R3^2/4+R4)                                                  |
| 1530 DP=FNMAX(DP1,DP2)                                                         |
| 1540 REM "Depth due to shear"                                                  |
| 1550 DEM ""                                                                    |
| 1560 R5=(FC1+X1*Z+.87*QQS)*2/Z:R6=(P1*1000/BRC-FC1*X1-                         |

--- البرنامج ----- ٢٤

```
X1^2*Z/2)*2/Z:DS1=-R5/2+SQR(R5^2/4+R6)
1570 A1=LC+(X1-X2)/2:R7=(.87*QQS+FC1+A1*Z)*2/Z:R8=(P1*
    1000/BRC-FC1*A1-Z*A1^2/2)*2/Z:DS2=R7/2-
    SQR(R7^2/4+R8)
1580 DS1=FNMAX(DS1,DS2)
1590 REM "Depth due to longitudinal B.M."
1600 REM "----
1610 R9=2*FC1/Z:R10=P1*1000/BRC*2/Z:XM=-R9/2+SQR(R9^2/
     4+R10)
1620 MTL=-P1*1000*(XM-X1/2)+(FC1*XM^2/2+Z*XM^3/6)*BRC
1630 MBL=FC2*(XRC-X2/2)^2/2*BRC-Z*(XRC-X2/2)^3/3*BRC
1640 AA=15/(15+FS/FC):BB=1-AA/3
1650 K1=SOR(2/AA/BB/FC):K2=BB*FS
1660 DML=K1*SOR(FNMAX(ABS(MTL),MBL)/BRC)
1670 DF=FNMAX(FNMAX(DB,DP),FNMAX(DS,DML)):
     HF = -INT(-((D+7)/5))*5
1680 LOCATE 11.5:PRINT "Reinf.concrete thickness [cms]":
    HF: "cms"
1690 LOCATE 20,20:PRINT "Do you want to choose anthor thickness
    "::INPUT "":G$: IF G$="NO" THEN 1710
1700 LOCATE 23.20:PRINT "Required footing thickness"::INPUT
    "".HF:CLS
1710 REM "Longitudinal area reinforcement"
1720 REM "-----
1730 ASTL=FNMAX(FNMAX(-INT(-((BRC-6)/20+1))*1.327.0.2*
       BRC*HF/100), ABS(MTL)/K2/(HF-7))
1740 ASBL=FNMAX(FNMAX(-INT(-((BRC-6)/20+1))*1.327,0.25*
      ASTL),MBL/K2/(HF-7))
1750 REM "Transverse hidden beams"
1760 REM "----"
1770 BH1=X1+(HF-8)/2:MH1=P1*1000/BRC*(BRC-Y1)^2/8
1780 IF XRC-X2/2<(HF-8) THEN BH2=X2+(HF-8)/2+(XRC-X2/2):
1790 BH2=X2+(HF-8)
                                              GOTO 1800
1800 MH2=P2*1000/BRC*(BRC-Y2)^2/8
1810 DH=FNMAX(K1*SQR(MH1/BH1),K1*SQR(MH2/BH2))
1820 IF DH>DF THEN HF=-INT(-((DH+8)/5))*5:GOTO 1730
1830 AH1=FNMAX(FNMAX(-INT(-(BH1/20+1))*1.327,BH1*HF
```

\*0.2/100),MH1/K2/(HF-8)):AH2=FNMAX(FNMAX(-(BH2/20+1))\*1.327,BH2\*HF\*0.2/100),MH2/K2/(HF-8))

```
1840 REM "Types of footing reinforcement"
1850 REM "-----"
1860 FOR K=5 TO 1 STEP-1:NTL=-INT(-(ASTL/PI/RFT(K)^2*400))
1870 CTL=(BRC-6)/(NTL-1)
1880 IF CTL<15 THEN 1900
1890 NEXT K
1900 IF CTL<6 THEN HF=HF+5:GOTO 1730
1910 IF RFT(K)=0 THEN NTL=-INT(-(ASTL/1.327)):RFT(K)=13
    :CTL=(BRC-6)/(NTL-1)
1920 FOR I=5 TO 1 STEP-1:NBL=-INT(-(ASBL/PI/RFT(I)^2*400))
1930 CBL=(BRC-6)/(NBL-1)
1940 IF CBL<15 THEN 1960
1950 NEXT I
1960 IF CBL<6 THEN HF=HF+5:GOTO 1730
1970IF RFT(I)=0 THEN NBL=-INT(-(ASBL/1.327)):RFT(I)=13
      :CBL=(BRC-6)/(NBL-1)
1980 FOR L=5 TO 1 STEP-1:NH1=-INT(-(AH1/PI/RFT(L)^2*400))
1990 CH1=(BH1-3)/(NH1-1)
2000 IF CH1<15 THEN 2020
2010 NEXT L
2020 IF CH1<6 THEN HF=HF+5:GOTO 1730
2030 IF RFT(L)=0 THEN NH1=-INT(-(AH1/1.327)):RFT(L)=13
    :CH1=(BH1-3)/(NH1-1)
2040 FOR J=5 TO 1 STEP-1:NH2=-INT(-(AH2/PI/RFT(J)^2*400))
2050 CH2=(BH2-3)/(NH2-1)
2060 IF CH2<15 THEN 2080
2070 NEXT J
2080 IF CH2<6 THEN HF=HF+5:GOTO 1730
2090 IF RFT(J)=0 THEN NH2=-INT(-(AH2/1.327)):RFT(J)=13
     :CH2=(BH2-3)/(NH2-1)
2100 ASTT=FNMAX(0.2*ASTL,-INT(-((LRC-6)/20+1))*1.327)
2110 FOR M=5 TO 1STEP-1:NTT=-INT(-(ASTT/PI/RFT(M)^2*400))
2120 CTT=(LRC-6)/(NTT-1)
2130 IF CTT<20 THEN 2150
2140 NEXT M
2150 IF CTT<7 THEN PRINT "Failed choice of top transverse reinf."
2160 IF RFT(M)=0 THEN NTT=-INT(-(ASTT/1.327)); RFT (M) = 13
    :CTT=(LRC-6)/(NTT-1)
2170 REM "Check depth and reinf. for fluxural bond"
2180 REM "-----
2190 Q1=P1*1000-(FC1*X1+Z*X1^2/2)*BRC:Q2=BRC*(FC1*(LC
```

2550 IF FS=1400 THEN T1=S1+2\*S2+2\*RFT (K)/100: GO TO 2570

2530 REM "--

2560 T1=S1+2\*S2+0.1 2570 S3=(HF-15)/100

2540 S1=(LRC-6)/(100:S2=(HF-10)/100

| البرنامـخ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               |
|------------------------------------------------------------------------------|
| 2580 IF FS=1400 THEN T2=S1+2*S3+2*RFT(I)/100:GOTO 2600 2590 T2=S1+2*S3+0.1   |
| 2600 S4=(BRC-6)/100:S5=(HF-15)/100                                           |
| 2610 IF FS=1400 THEN T3=S4+2*S5+2*RFT(L)/100:T4=S4+ 2*S5                     |
| +2*RFT(J)/100:GOTO 2630                                                      |
| 2620 T3=S4+2*S5+0.1:T4=T3                                                    |
| 2630 IF FS=1400 THEN T5=S4+2*S5+2*RFT(M)/100:T6=S4+2*S5                      |
| +0.26:GOTO 2650                                                              |
| 2640 T5=S4+2*S5+0.1:T6=T5                                                    |
| 2650 S6=S1-2*RFT(K)/1000:S7=S4-2*RFT(J)/1000:T7=S6+S7+0.4                    |
| 2660 REM "PRINT STATEENTS"                                                   |
| 2670 REM ""                                                                  |
| 2680 I\$="####.##"                                                           |
| 2690 LPRINT:LPRINT "Result of footing"                                       |
| 2700 LPRINT:LPRINT ""                                                        |
| 2710 IF TYPE=4 THEN 2730                                                     |
| 2720 LPRINT:LPRINT "Plain concrete footing dims.";" ";                       |
| BPC;"x";LPC;"cms."                                                           |
| 2730 LPRINT:LPRINT "Reinf.concrete footing dims.";" ";                       |
| BRC;"x";LRC;"x";HF;"cms." 2740 LPRINT LPRINT "Hidden beam [1] breadth ":" ": |
|                                                                              |
| BH1;"cms."  2750 LPRINT:LPRINT "Hidden beam [2] breadth ";" ";               |
|                                                                              |
| BH2;"cms 2760 LPRINT:LPRINT "Long.top reinf. type [T1] ";" ";                |
| NTL;"#";RFT(K);"@";USING I\$;CTL                                             |
| 2770 LPRINT:LPRINT "Long, bottom reinf. type [T2] ";" ";                     |
| NBL;"#";RFT(I);"@";USING I\$;CBL                                             |
| 2780 LPRINT:LPRINT "Transverse reinf. type [T3] ";" ";                       |
| NH1;"#";RFT(L);"@";USING I\$;CH1                                             |
| 2790 LPRINT:LPRINT "Transverse reinf. type [T4] ";" ";                       |
| NH2-"#"-RET(I)-"@"-HSING I\$:CH2                                             |
| 2800 LPRINT:LPRINT "Transverse reinf. type [T5] ";" ";                       |
| NTT;"#";RFT(M);"@";USING I\$;CTT                                             |
| 2810 BH3=LRC-(BH1+BH2):NTM=-INT(-(BH3/20))-1:                                |
| CTM=BH3/(NTM+1)                                                              |
| ,                                                                            |
| 2820 LPRINT:LPRINT "Transverse. type [T6] ";" ";                             |
| NTM;"#";RFT(1);"@";USING I\$;CTM                                             |
| 2830 LPRINT:LPRINT "Reinf. type [T7] ";" ";                                  |
| "1";"#";RFT(1);"Circulage"                                                   |
| 2840 VF=BRC*LRC*HF*0.000001:WKM=PI*196*.00001                                |

| Y{Y                                     | السرنامسج _             |
|-----------------------------------------|-------------------------|
|                                         |                         |
| 2850 WF=WKM*(NTL*RFT(K)^2*T1+N          |                         |
| NH1*RFT(L)^2*T3+NH2*RFT(J)^2            |                         |
| T5+NTM*RFT(1)^2*T6+2*RFT(1)             |                         |
| 2860 WC=WKM*(NC1^2+NC2*UC2^2)*          | *(HF+40)/100            |
| 2870 WT=1.07*(WF+WC):PER=WT/VF          |                         |
| 2880 LPRINT:LPRINT "R.C. footing volu   | me [mt3] ";" ";         |
| USING I\$;VF                            |                         |
| 2890 LPRINT:LPRINT "Reinforcement we    | eight [kgms]";"    ";   |
| USING I\$;WT                            |                         |
| 2900 LPRINT:LPRINT "Reinf.weight per of | cubic meter [kgm/mt3]"; |
| " ";USING I\$;PER                       |                         |
| 2910 LPRINT:LPRINT "S1";USING I\$;S1    |                         |
| 2920 LPRINT:LPRINT "S2";USING I\$;S     |                         |
| 2930 LPRINT:LPRINT "S3";USING I\$;S     |                         |
| 2940 LPRINT:LPRINT "[";T1;"]";USING     |                         |
| 2950 LPRINT:LPRINT "[";T2;"]";USING     |                         |
| 2960 LPRINT:LPRINT "S4";USING I\$;S4    |                         |
| 2970 LPRINT:LPRINT "S5";USING I\$;S     | 5                       |
| 2980 LPRINT:LPRINT "[";T3;"]";USING     | I\$;T3                  |
| 2990 LPRINT:LPRINT "[";T4;"]";USING     | I\$;T4                  |
| 3000 LPRINT:LPRINT "[";T5;"]";USING     | I\$;T5                  |
| 3010 LPRINT:LPRINT "[";T6;"]";USING     | I\$;T6                  |
| 3020 LPRINT:LPRINT "S6";USING I\$;S     |                         |
| 3030 LPRINT:LPRINT "S7";USING I\$;S     | 7                       |
| 3040 LPRINT:LPRINT "[";T7;"]";USING     | I\$;T7                  |
| 3050 LPRINT "                           |                         |
|                                         |                         |

# ٣ - الرموز المستعمله في البرنامج

| TYPE      | نوع القاعده الخرسانيه العادية                |
|-----------|----------------------------------------------|
| TP        | سمك القاعدة العاديه بالسم                    |
| HPC       | سمك اللبشه الخرسانيه العادية بالـ سم         |
| S         | جهد التربه التحميلي الآمن بالكجم/سم٢         |
| FC        | جهد الضغط للخرسانه في حالة العزوم بالكجم/سم٢ |
|           | جهد الضغط المحوري على خرسانه                 |
| FC01,FC02 | العمودين الجار والداخلي بالكجم/سم٢           |
| FS        | جهد الشد لحديد التسليح بالكجم/سم٢            |
| QQP       | جهد الأختراق بالكجم/سم٢                      |
| QQS       | جهد القص                                     |
| QQB       | جهد التماس                                   |
| P1        | حمل عمود الجار بالطن                         |
| X1,Y1     | أبعاد عمود الجار بالسم                       |
| NC1, UC1  | عدد وقطر تسليح عمود الجار                    |
| P2        | حمل العمود الداخلي بالطن                     |
| X2, Y2    | أبعاد عمود الداخلي بالسسم                    |
| NC2, UC2  | عدد وقطر تسليح العمود الداخلي                |
| APC       | مساحه القاعدة العادية بالسم                  |
| BPC, LBC  | أبعاد القاعدة العاديه بالسم                  |

| Yo                 | امثله محلوله                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| ARC                | ساحة القاعدة المسلحه بالسم                    |
| BRC,LRC            | بعاد القاعدة المسلحة بالسم                    |
| XPC                | روز القاعده العاديه من مركز العمود الداخلي    |
| XRC                | روز القاعده المسلحه من مركز العمود الداخلي    |
| X را               | ىد موقع محصلة العمودين من مركز عمود الج       |
| محصله العمودين EF  | بعد بين مركز مساحة القاعده العاديه وموقع ،    |
|                    | هزم حول محور [Y-Y] عند مركز مساحة             |
| MF                 | قاعده العاديه بالكجم • سم                     |
| FS1,FS2 ۲ مسم      | جهدُ على التربه عند حدىّ القاعده العاديه بالك |
| E                  | وزحد القاعده العاديه عن حد القاعده المسلح     |
|                    | بعد بين مركز مساحة القاعده المسلحه            |
| ECC                | وقع محصلة العمودين                            |
|                    | مزم حول محور[Y-Y] عند مركز                    |
| MCF                | ساحة القاعده المسلحه بالكجم ٠ سم              |
|                    | هد التماس بين سطحى الخرسانه العاديه           |
| FC1,FC2            | إلمسلحه عند بداية القاعده ونهايتها            |
| FCP1,FCP2          | هد التماس عند مركزي العمودين                  |
|                    | ق القاعده المسلحه لمقاومة جهد التماسك         |
| DB = Max(DB1, DB2) | شاير تسليح العموديان                          |
| DP = Max(DP1, DP2) | ق القاعده المسلحه لمقاومة جهد الإختراق        |
| DS = Max(DS1, DS2) | يق القاعده المسلحه لمقاومة جهد القص           |

| ٢٥١                 | ———امثله محلولـه                                  |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| FQ1, FQ2            | إحداثي جهد التماس لحساب جهد القص                  |
| FCM                 | إحداثي جهد التماس المناظر لقرة قص قيمتها صفر      |
| z                   | میل منحنی جهد التماس                              |
| R1,R2,,R10          | ثوابت لحل معادلات من الدرجه الثانيه               |
| ولى DML             | عمق القاعده المسلحه المقاوم للعزوم في الاتجاه الط |
| DF=Max (DB, DP,DS,  | أكبر الاعماق بالسم DML)                           |
| HF                  | سمك القاعده المسلحه بالحسم                        |
| ASTL, ASBL          | مساحة التسليح العلوى والسفلى في الإتجاه الطولم    |
| BH1, BH2            | عرض الكمره المدفونه عند عمود الجار والعمود الد    |
| MH1,MH2             | العزم في الإتجاه العرضي عند الكمرتين المدفونتير   |
| AH1, AH2            | مساحة التسليح العرضى لكلا من الكمرتين             |
| NTL, RFT (K), CTL   | عدد وقطر وتقسيط التسليح العلوى الطولى             |
| NBL , RFT (I) , CBL | عدد وقطر وتقسيط التسليح السفلى الطولى             |
| NH1,RFT(L),CH1      | عددوقطروتقسيط تسليح الكمره BH1 المدفونه           |
| NH2,RFT(J), CH2     | عدد وقطر وتقسيط تسليح الكمره BH2 المدفونة         |
| NTT,RFT(M), CTT     | عدد وقطر وتقسيط التسليح العلوى العرضى             |
| QBTL                | جهد التماسك للأسياخ الطولية العلوية               |
| QBBL                | جهد التماسك للأسياخ الطولية السفلية               |
| QBH1, QBH2          | جهد التماسك لتسليح الكمره المدفونة BH1            |
| T1, T2,, T7         | أطوال نماذج تسليح القاعدة بالمتر                  |
| \$1,\$2,\$3,,\$7    | أطوال أجزاء النماذج بالمتر                        |
|                     |                                                   |

|       | امثله محلوله                                            |
|-------|---------------------------------------------------------|
| VF    | مكعب خرسانه القاعدة بالمتر المكعب                       |
|       | وزن تسليح القاعدة ووزن تسليح أشاير                      |
| WF,WC | الأعمدة المدفونة بالقاعدة بالكجم                        |
| WT    | الوزن الكلى بأعتبار ٧٪ هالك بالكجم                      |
| PER   | وزن حديد تسليح المتر المكعب من خرسانة القاعدة بالكجم/م٣ |
|       |                                                         |

## ٤-شرح معدلات التصميم بالبرنامج:

- 4- \ مثل مابين في القواعد المنفصلة والقواعد المشتركة صممت الجمل من  $\Gamma$  (St. 520) عنى [St. 520]
  - نوع القاعدة العادية
  - سمك القاعدة العادية في النوع الأول وسمك اللبشة في النوع الرابع
    - الجهود المسموح بها في التصميم
    - معلومات العمودين (الجار والداخلي)

## ٤-٢ أبعاد القاعدة العادية المشتركة والقاعدة المسلحة:

## 560 ON TYPE GOTO 570,810,1040,1190

تمثل الجملة [St. 560] إنتقال الحاسب لتصميم أى من الأنواع الأربعة حيث يبتدأ تصميم النوع الأول من الجملة [St. 570] وحتى الجملة [St. 790] .


- والنوع الثاني إبتداء من [St. 810] وحتى [St.1020] .
- والنوع الثالث إبتداء من [St. 1040] وحتى [St. 1170] .
  - والنوع الرابع إبتداء من [St. 1190] وحتى [St.1340] .

وقد سبق أن بينا الطريقه التى ينفذ بها الحاسب هذه الجمل وذلك حسبما بين في الباب الثاني .

٤-٧-١ النوع الأول -- خرسانة عادية بسمك لايزيد عن ١,٠٠٠ متر

| TYPE = 1 | St. 570 TO | St. 790) |
|----------|------------|----------|

TYPE (1): Plain concrete footing thickness not exceeding 1.0 mt.



## - أبعاد القاعدة العادية :

لكى نحصل على جهد تماس منتظم على التربة يجب أن ينطبق مركز مساحة القاعدة العادية مع موقع محصلة حملى العمودين وبذلك الشرط نحصل على أبعاد القاعدة المشتركة العادية [BPC, LPC] وأيضا بروز القاعدة العادية [XPC] من مركز العمود الداخلي وذلك طبقا للجمل:

590 APC = (P1 + P2) \*1100/S:X = P2\*LC/(P1+P2):LPC = (X1/2+X)\*2

- 600 XPC=LPC-(LC+X1/2)
- 610 IF XPC<X2/2 THEN LPC = X1/2 + LC+ 20 :XPC = X2/2 + 20
- 620 BPC=-INT(-(APC/LPC/5))\*5
- وتطبع أبعاد القاعدة العادية على الشاشة والسؤال عن الرغبة في أخذ أبعاد أخدى, وذلك طبقا للحمان
- 630 LOCATE 11,5:PRINT "Plain concrete footing dimensions [cms]":BPC:"x":LPC
- 640 LOCATE 20,20:PRINT "Do you want to choose anthor dimensions";:INPUT "";A\$:IF A\$="NO" THEN 660
- 650 LOCATE 23,20:PRINT "Required plain concrete footing dimensions"::INPUT BPC.LPC:CLS

طبقا لشكل (٤-جـ - ١) إذا لم ينطبق مركز القاعدة مع موقع محصلة حملى العمودين يحدث ترحيل [ECF] مقداره [EF] ويصبح منحنى توزيع جهد التماس على التربة غير منتظم حيث يؤثر عزم [MF] حول محور [Y-Y] للقاعدة مقداره [P1+P2)\*EF] ونحصل على جهدى التماس

[FS1,FS2] وذلك حسب الجمل

660 EF=LPC/2-(X1/2+X):MF=(P1+P2)\*1000\*EF 670 FS1=(P1+P2)\*1100/LPC/BPC-MF\*6/BPC/LPC^2

#### 680 FS2= (P1+P2)\*1100/LPC/BPC+MF\*6/BPC/LPC^2

من المفضل ألا تزيد النسبة بين أصغر جهد وأكبر جهد عن ١/٣ كما أنه يجب ألا يتعدى الجهد المحسوب الجهد التصيلى على الترية [8] فإذا حدث ذلك يزاد عرض القاعدة العاديه [BPC] بمقدار ١٠ سم حتى نحقق الشرط وطبيعى إذا زدنا الطول [LPC] فإن مقدار الترحيل [EF] على القاعدة يزداد وبالتالى العزم [MF] وإزدياد الفرق بين [FS1,FS2]

690 IF FNMIN(F\$1,F\$2)/FNMAX(F\$1,F\$2) <1/3 OR FNMAX ( F\$1.F\$2) > \$ THEN BPC=BPC+10:GOTO 670


### أبعاد القاعدة المسلحة:

كما أوردنا في برنامج القواعد المنفصلة النوع الأول فإنه يمكن الحصول على البعد [E] شكل (٤ - جـ - ١) المناظر لجهد التربة [S] وجهد الشد في الخرسانة العادية وبالتالي نحصل على أبعاد القاعدة المسلحة طبقا للجمل

730 E=FNMIN(30,-INT(- (TP\*SQR(1/S) /5\*5)):BRC=BPC-2\*E 740 IF XPC=X2/2+20 THEN XRC=X2/2:LRC=LC+(X1+X2)/2:

GOTO 760

وبالحصول على أبعاد القاعدة المسلحة نحصل على الترحيل [Eccentricity ECC] شكل ( ٤ - ج. - ٢ )



قطاع رأس التعاملساسة شكل ( 4 - حد- Y )

ونحصل على العزم [MCF] حول مركز القاعدة المسلحة وأيضا منحنى جهد التماس [FC1, FC2] بين سطحى الخرسانة المسلحة والعادية وذلك طبقا للجمل

760 ECC=LRC/2-(X1/2+X):MCF=(P1+P2)\*1000\*ECC 770 FC1 =(P1+P2)\*1000/BRC/LRC+6\*MCF/BRC/LRC^2 780 FC2 = (P1+P2)\*1000/BRC/LCR - 6\*MCF/VRC/LRC^2

وفى حالة زيادة أى من جهد التماس [FC1 or FC2] عن ٥كجم/سم<sup>٢</sup> نزيد العرض [BPC] بمقدار ١٠ سم حتى يتحقق المطلوب طبقا للجملة

790 IF FNMIN (FC1,FC2) >5 THEN BPC=BPC+10:BRC=BPC-2\*E : GOTO 770  ١٤-٢-١ النوع الثانى: قاعدة عادية عميقة بسمك أكثر من متر (آبار اسكندراني)

TYPE = 2 | ST.810 TO ST 1020

TYPE (2): Plain Concrete Footing thickness exceding 1.0 mt.

لايختلف تصميم القاعدة العادية النوع الثانى عن الأول وذلك طبقا للجمل الإعتلام القاعدة المسلحة فنحصل على على أبعادها بفرض جهد شاس بين سطحى العادية والمسلحة حوالى 7 كجم/سم 7 وكما أوردنا في باب القواعد العاديه فإن هذا الجهد يعتمد على عمق البئر الإسكندرانى وعلى نوعية خلطة الخرسانة وأيضا على طريقة صب ودمج خرسانة البئر.

ومن المعادله الآتيه:

ARC = (P1+P2)\* 1000/6 = (BPC-2\*E)\*(LPC-E)

.: 2\*E^2-E\*(BPC+2\*LPC)+BPC\*LPC-ARC=0

E^2-E\*(BPC/2+LPC)+(BPC\*LPC-ARC)/2=0

E^2-C1\*E+C2+0

ونحصل على الثوابت [C1, C2] وقيمة البعد [E] وعرض القاعدة المسلحة [BRC] طبقا للجمل:

950 ARC =(P1+P2)\*1000/6:C1=LPC+BPC/2:C2 =(BPC\*LPC-ARC)/2 960 E=FNMIN(50,-INT(-((C1/2-SQR(C1^2/4-C2))/ 5))\*5):BRC=BPC-2\*E ونحمىل على بروز القاعدة المسلحة [XRC] وطولها طبقا الجمل:

- 970 IF XPC=X2/2+20 THEN XRC =X2/2:LRC=LC+(XI+X2)/2: GOTO 990
- 980 LRC=LPC-E:XRC=LRC-(X1/2+LC)

ويحسب الجهد [FC1. FC2] بين سطحى القاعدة المسلحة والعادية مثل معادلات النوع الأول وذلك طبقا للجمل [St. 1020] حتى [St. 1020]

٤-٢-٣ النوع الثالث: قاعدة عادية من خرسانة النظافة سمك ٥ / ٢٠ سم

| TYPE = 3 | St.1040 | то | St.1170 |
|----------|---------|----|---------|
|          |         |    |         |

TYPE (3): Plain concrete clean layer from 15 to 20 cms


بإهمال القاعدة العادية ويأخذ ه ٪ من حملى العمودين لوزن القاعدة المسلحة نحصل على أبعادها وأيضا جهدى التماس [FC1, FC2] على الترية وذلك طبقا للجمل من [St. 1060] حتى [St. 1170] ونلاحظ أن معادلات هذا النوع للقاعدة المسلحة تشابه القاعدة العادية للنوع الأول حيث أهملنا سمك القاعدة العادية للنوع الأول حيث أهملنا سمك القاعدة العادية للنوع الثول حيث أهملنا سمك القاعدة العادية للنوع الثالث في التصميم.

4-Y-\$ النوع الرابع : لبشة من الفرسانة العادية


| TYPE =4 | 0: 1100 mg  | 2 1010   |
|---------|-------------|----------|
| TIPE=4  | St. 1190 TO | St. 1340 |

TYPE (4) = Plain concrete Raft . Foundation

حيث أن القاعدة العادية فى هذا النرع عبارة عن لبشة مستمره أسفل جميع القواعد المسلحة للأساسات فإنه طبقا لنظرية توزيع الحمل داخل خرسانة اللبشة العادية (٢٠١) نحصل على أبعاد القاعدة المسلحة مثل مابين فى برنامجى القواعد المنفصلة والقواعد المشتركة الداخلية .




#### فاعدة مشتركة على ليشة عادية



وينفس نظرية إنطباق مركز الحملين مع مركز الطول [LPC] من اللبشة الخرسانية العادية نحصل على أبعاد القاعدة المسلحة والجهود على الترية وأيضا جهدى التماس بين سطحى الفرسانة العادية والمسلحة وذلك طبقا اللجمل من [St. 1210] حتى [St. 1340] بالبرنامج وهي نفس الجمل بالانواع الثلاث السابقة.

مع أخذ الطول [LPC] مساويا [LRC + HPC/2] والعرض [BPC] مساويا مساويا [BRC+HPC] وذلك حسب شكل (  $^2-^-7$  )



\_\_\_\_\_ شرح المعسادلات \_\_\_\_\_\_ ٣٦٧ \_\_\_\_

## ٥- عمق القاعدة السلحة:

1350 REM "Depth of R.C. footing"

 ٥-١ عمق القاعدة لمقاومة جهد التماسك بين أشاير الأعمدة وخرسانة القاعدة

1370 REM " Depth due to bonding of column dowels"

طبقا لما بين في معادلات العمق في القواعد المنفصلة والمشتركة فإننا نحصل على العمق عند عمود الجار والعمق للعمود الداخلي وذلك طبقا للجمل من [5t. 1440] وحتى [5t. 1440]

ه- ٢ عمق القاعدة لمقاومة الأختراق (DP1 ,DP2)

1450 REM "Depth due to punching"

طبقا لمنصنى توزيع جهود التماس بين سطحى المسلحة والعادية شكل (٤-ج - ٤) نحصل على ميل منحنى الجهود وجهدى التماس عند مركزى العمودين وذلك طبقا للحملة:

1470 Z=(FC2+FC1)/LRC:FCP1=FC1\*Z\*X1/2:FCP2=FC1+(X1/2+LC)\*Z



شكل(٤-ج-٧)

طبقا لشكل (  $3 - = - \lor$  ) فإن مستويات الأختراق تحدث على [Punch] عن عمود Sided punching] عن عمود الجار تساوى تقريبا (حيث أن الجهد غير منتظم) [P1\*(Y+DP1)\*(Y+DP1)\*(Y+DP1)\*(Y+DP1)\*(Y+DP1)\*(Y+DP1) [P4\*(Y+DP1) Y+DP1) محيط المستويات Y=1 العمق Y=1 جهد الأختراق المسموح [Y+DP1) Y=1(Y+DP1) [Y+DP1) [Y+DP1) [Y+DP1) [Y+DP1] ومن تساوى القوتين نحصل على معادلة من الدرجة الثانية

ربحل هذه المعادلة نحصل على العمق وذلك طبقا للجمل 1480 R1=(Y1+(FCP1/2+QQP)+X1\*(FCP1+2\*QQP))/FCP1/2+2\* QQP):R2=(P1\*1000-FCP1\*X1\*Y1)/(FCP1/2+2\*QQP) 1490 DP1=-R1/2+SQR(R1^2/4+R2)

 $DP1^2+R1*DP1-R2=0$ 

أما بالنسبة للعمق [DP2] فمستويات الأختراق عند العمود الداخلي [Dec. ] وهي نفس المعادلات الموجودة في برنامج القواعد المفصلة ونحصل على قيمة [DP2] طبقاً للجمل [St. 1500. 1510, 1520] وونحصل على العمق [DP2] طبقاً للجملة

1530 DP = FNMAX(DP1,DP2)

## ٥-٣ عمق القاعدة لمقاومة جهود القص

1540 REM "Depth due to shear stress"

طبقا لمنحنى الجهود شكل ( ٤ - جـ - ٤) ومنحنى القص شكل (٤-جـ - ٥)

نختار قوة القص (Q1) التى يحسب عندها جهود القص على بعد العمق [DS1] من وجهه العمود أى على بعد [X1 + DS1] من حد الجار ويكون جهد التماس [FQ1] عند هذا المرقع مساويا

[FO1 = FC1+Z\*(X1+DS1)]

 $\therefore$  O1 = P1\*1000-[FC1+FC1+Z\*(X1+DS1)]\*(X1+DS1)/2\*BRC

وهذه القوة تساوى الجهد المسموح في القص \*(0.87\*BRC\*DS1) -2^2X1^2-QQS\*.87\*DS1=P1\*1000/BRC-FC1\*X1-FC1\*DS1-Z/2\*X1 .:

Z\*X1\*DS1-Z/2\*DS1^2

ويإختصار الرموز نحصل على معادلة من الدرجة الثانية في [DS1] DS1^2+R5\*DS1-R6=0

ونحصل على قيم [R5, R6, DS1] طبقا البصلة 1560 R5=(FC1+X1\*Z+.87\*QQS)\*2/Z:R6=(P1\*1000/BRC-FC1\*X1-X1^2\*Z/2)2/Z:DS1=-R5/2+SQR(R5^2/4+R6)

وبالنسبة للعمق [DS2] نحصل على قوة القمن [Q2] على بعد [DS2] من وجهه العمود الداخلى شكلى (3 - - - 3) & (3 - - - 0)

FQ2=FC+Z\*(A1-DS2) A1=LC+(X1+X2)/2

Q2=[2\*FC1+Z\*(A1-DS2)]\*(A1-DS2)\*BRC/2-P1\*1000=0.87\*QQS \* BRC\*DS2

ومنها نحصل على المعادله

 $DS2^2-R7*DS2+R8 = 0$ 

ونحصل على قيم [R7, R8, DS2] طبقا للجملة [St. 1570]

1580 DS = FNMAX (DS1,DS2)

ه-٤ عمق القاعدة لمقاومة العزوم في الإتجاء الطولي من القاعدة 1590 REM "Depth due to longitudinal moment"

طبقاً لمنحنى الجهود ومنحنى القص شكلى (3-ج-3) & (3-ج--0) يحدث أقصى عزم سالب [MTL] شكل (3-ج--7) على بعد [XM] من حد الجار حيث تتلاشى قيمة قوة القص

FCM = FC1+Z\*XM

وبمساواة قوة القص عند هذا القطاع بصغر

BRC\*(FC1+FC1+Z\*XM)\*XM/2-P1\*1000 = 0


 $\therefore$  XM^2+FC\*XM\*2/Z-P1\*1000/BRC = 0

 $XM^2+R9*XM-R10=0$ 

ونحصل على قيم [R9, R10, XM] من الجملة:

1610 R9=2\*FC1/Z:R10=P1\*1000/BRC\*2/Z:XM=-R9/2+SQR(R9^2/ 4+R10)

ويأخذ العزوم عند المسافة [XM] نحصل على العزم [MTL] شكل (٤-ج-٨)



شكل(١-ج-٨)

# MTL=-P1\*100\*(XM-X1/2)+FC1\*BRC\*XM^2/2+XM\*Z\*XM\* BRC/2\*XM/3


 $1630 \, \mathrm{MTL}$ =-P1\*1000\*(XM-X1/2)+(FC1\*XM^2/2+Z\*XM^3/6)\*BRC ونحصل على العزم الموجب شكل (7-0-1) بأخذ عزوم القوى من منحنى الجهود وذلك عند الحد الأيمن للعمود الداخلى


MBL=BRC\*FC2\*(XRC-X2/2)^2/2-(XRC-X2/2)\*Z\*(XRC-X2/2)/2
\*(XRC-X2/2)\*2/3\*BRC

1630 MBL=FC2\*(XRC-X2/2)^2/2\*BRC-Z\*(XRC-X2/2)^3/3\*BRC
وتحصل على معاملات التصميم [AA, BB, K1, K2] والعمق [DML]
وأكبر الإعماق [DF] وسمك القاعدة [HF] ومساحتى تسليح القاعده الطولى
العلوى والسفلي [ASTL, ASBL] طبقا للحمل [1740]

## ٦- الكمرات المدفونة (الاتجاه العرضيّ)

يتركز التسليح الرئيسي في الأتجاه العرضي عند عمود الجار والعمود الداخلي وعرض التركيز يمثل عرض كمره مدفونة في الأتجاه العرضيلكلا العمودين






قطاع عرضى عند عمود الجار شكل(٤-جـ-٩)

ونحصل على [BH1, BH2] والعزمين [MH1, MH1] ومساحة التسليح [AH1, AH2] لكلا من الكمرتين طبقا للجمل [1830].....

### ٧- حساب عدد وقطر تسليح القاعدة:

يمثل شكل (٤-جـ-١) نظام لتسليع القاعدة المشتركة للجار كما يقترحها المؤلف وللمهندس المصمم حرية إختيار الشكل الذى يراه ملائما لأشكال أسياح التسليع في الأتجاهين الطولى والعرضى



تمثل جمل البرنامج من [St. 1840] وحتى [St. 2160] معادلات الحصول على قطر وعدد وتقسيط الأسياخ سواءً في الأتجاه الطولى أو العرضى طبقا للنموذج المبين.

كما تمثل الجمل من [St. 2170] وحتى [St. 2510] حساب جهد التماسك في حالة العزيم.

وجميع هذه الجمل قد ذكر شرحها فى البرامج السابقة ولاداعى لتكرار شرحها .

وشتل أيضًا جمل البرنامج من [St. 2520] وحتى [St. 2650] أطوال أجزاء النماذج [T1, T2,.........T7]

ومن الجملة [St. 2660] وحتى نهاية البرنامج يتم طبع نتائج التصميم على الحاسب.

\_\_\_\_\_امثله محلولـه \_\_\_\_\_\_\_ ۲۷۱ \_\_\_\_\_

## أمثله محلوله:

المطلوب تصميم عدد (٢) قاعده جار مشتركه مع عمود داخلي بالمواصفات الآتية: -

| القاعده الثانية | القاعده الأولى | البيان                                            |
|-----------------|----------------|---------------------------------------------------|
| ١٥٠             | ١              | - حمل عمود الجار بالطن أبعــاد                    |
| 1×٣.            | ٤٠×٦٠          | <ul> <li>ابعاد عمود الجار بالـ سم</li> </ul>      |
| \7 <b>4</b> \7  | 17 <b>#</b> 17 | <ul> <li>تسليح عمود الجار</li> </ul>              |
| ٣               | ١٨٠            | - حمل العمود الداخلي بالطن أبعاد                  |
| ٤٠×١٣٠          | ٤٠×٧٥          | <ul> <li>العمود الداخلي الداخلي بال سم</li> </ul> |
| 19 47.          | ۱٦ <b>4</b> ۱۸ | <ul> <li>تسليح العمود الداخلي</li> </ul>          |
| ۰۹۰             | ٥              | <ul> <li>المسافة بين مركزى العمودين</li> </ul>    |
| ٨,٧,            | ٠ ٢ ٠          | <ul> <li>جهد التربة الآمن بالكجم/سم٢</li> </ul>   |
| ٦.              | ٧.             | – جهدالضغط للخرسانة                               |
| 18              | ۲              | – جهد الشد للتسليح                                |
| ٨               | ٨              | <ul> <li>جهد الاختراق الآمن</li> </ul>            |
| ٧               | ٨              | – جهد القبص الآمن                                 |
| ١.              | 14             | - جهد التماسك الآمن                               |
| لبشة بسمك ٥ سم  | دة بسمك ٥ سم   | نوع القاعدة العادية قاء                           |

| YYY                                                          | امثله محلولــه                |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| RUN                                                          | تصميم القاعدة الأولى<br>      |
| Choose foundation                                            | ظهر على الشاشه<br>?????TYPE   |
| TYPE (1):-Plain concrete footing thi                         | ickness not exceeding 1.0 mt. |
| TYPE (2):-Plain concrete footing thi                         | ickness exceeding 1.0 mt.     |
| TYPE (3):-Plain concrete layer                               | 15 to 20 cms.                 |
| TYPE (4):-Plain concrete RAFT                                |                               |
| Press a key to start                                         |                               |
| Type of plain concrete footing found                         |                               |
| Plain concrete footing thickness  Stresses allowed in design | 50                            |
| Allowable soil bearing stress [kgm                           | n/cm2] 2                      |
| Comp.bending concrete stress [kgm                            | n/cm2] 70                     |
|                                                              | n/cm2] 2000                   |
| Allowable punching stress [kgm                               |                               |
|                                                              | n/cm2] 8<br>n/cm2] 12         |
| Allowable bond stress [kgm                                   |                               |

| YYY:                                       | امثله محلوله                |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Data of columns                            |                             |
| Exterior column load [tons]                | 100                         |
| Exterior column dimensions [cms]           | 60,40                       |
| Exterior column reinf.                     | 12,16                       |
| Interior column load [tons]                | 180                         |
| Interior column dimensions [cms]           | 75,40                       |
| Interior column reinf.                     | 18,16                       |
| Distance btween columns centeres [cms]     | 500                         |
| ىدە العاديە                                | يظهر على الشاشه أبعاد القاء |
| Plain concrete footing dimensions [cms]    | 220 x 702.8571              |
| Do you want to choose anthor dimensions?   | YES                         |
| Required plain concrete footing dimensions | 220,700                     |
| Reinf.concrete footing thickness [cms]     | 90 cms.                     |

# تطبع نتائج التصميم على الطابع

## Result of footing (1)

Do you want to choose anthor thickness? NO

| Plain concrete footing dims. | 230 x 700 cms   |
|------------------------------|-----------------|
| Reinf.concrete footing dims. | 150x660x90 cms  |
| Hidden beam [1] breadth      | 101 cms         |
| Hidden beam [2] breadth      | 157 cms         |
| Long.top reinf. TYPE [1]     | 15 # 25 @ 10.29 |
| Long.bottom reinf.TYPE [2]   | 14 # 13 @ 11.08 |
| Transverse reinf. TYPE [3]   | 10 # 16 @ 10.89 |
| Transverse reinf. TYPE [4]   | 22 # 13 @ 7.33  |
| Transverse reinf. TYPE [5]   | 34 # 13 @ 19.82 |

#### تصميم القاعدة الثانية RUN ..... Type of plain concrete footing foundation 50 Plain concrete raft thickness [cms.] Sresses allowed in design Aloowable soil bearing stress [kgm/cm2] 2.2 Comp. bending concrete stress[kgm/cm2] 60 Tensile steel stress [kgm/cm2] 1400 8 Aloowable punching stress [kgm/cm2] [kgm/cm2] 7 Allowable shear stress Allowable bond stress [kgm/cm2] 10 DATA OF COLUMNS 150 Exterior column load [tons] 30,100 Exterior column dimensions [cms] Exterior column reinforcement 16,16 300 Interior column load [tons] Interior column dimensions [cms] 130,40 Interior column reinforcement 20,19 Distance between columns centers [cms] 590 Reinf, concrete footing dimensions[cms] 230 x 791.6667

Do you want to choose anthor dimensions? YES
Required reinf. concrete footing dimensions 230,790
Reinf. concrete footing thickness [cms] 100
Do you want to choose anthor thickness? NO

# Result of footing(2)

Reinf. concrete footing dims. 230x790x105 cms Hidden beam [1] breadth 78.5 cms Hidden beam [2] breadth 227 cms Long. top reinf. TYPE [T1] 33 # 25 @ 7.00 Long. bottom reinf. type [T2] 20 # 16@ 11.79 Transverse reinf. TYPE [T3] 13 # 13 @ 6.29 Transverse reinf, TYPE [T4] 38 # 13 @ 6.05 Transverse reinf, TYPE [T5] 41 # 13 @ 19.6 Transverse reinf. TYPE [T6] 24 # 13 @ 19.38 Reinf. TYPE [T7] 1 # 13 Circulage R.C. footing volume [mt3] 19.08 Reinforcement weight [kgms] 2414.16 Reinf. weight per cubic meter [kgm/mt3] 126.54 S1 7.84

S3 0.9 [T1] 10.24

S2 0.95

[T2] 9.96

\$4 2.24 \$5 0.9

[T3] 4.30 [T4] 4.30

[T5] 4.30 [T6] 4.3

\$6 7.79 \$7 2.21

[T7] 10.4



#### بسم الله الرحمن الرحيم

# حساب جهد التماس على التربة أسفل أساسات من لبشة خرسانية STRESS

مقدمة -

لحساب جهد التماس على التربة أسفل لبشة خرسانية يلزم تحديد الآتى :-

أ - الخصائص الهندسية لمساحة اللبشه

### Geometric properties of raft area

- الساحه AREA

- مركز المساحه CENTROID

- عزم القصور الذاتي IX - IY - IXY

ب - مجموع الأحمال الرأسية الواقعة على أعمدة المنشأ PT

ج - عزم الأحمال الرأسية حول مركز المساحة MX,MY

د - عزم الأحمال الأفقية الناتجة من الرياح MWX,MWY

حدد اسم البرنامج الخاص بحساب جهد التماس

\_\_\_\_ البرنامج \_\_\_\_\_\_ ۱۸۲

5 REM "\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

10 REM "CONTACT STRESS UNDERNEATH A RAFT"

20 REM "\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

40 REM "THIS PROGRAM IS NAMED [ S T R E S S ]"

## تكتب المعلومات في الحيز من الجملة [St.998]حتى الجملة [St.998]

999 I\$="######.#" : CLS

1000 DIM T(50), V(50), B(50), H(50), Y(50)

1010 DIM P(50) ,PX(50) ,PY(50)

1020 DIM CRX(50) ,CRY(50) ,F(50),FC(50)

1030 LOCATE 5,5:PRINT "Envlope rectangle dimensions [mts]";: INPUT "";L1,L2

1040 LOCATE 8,5:PRINT "Nos. of areas deducted";:INPUT "";AR

1050 LOCATE 11,5:PRINT "Nos. of columns loads";: INPUT "" ;LD

1060 LOCATE 14,5:PRINT "Nos. of raft corners";:INPUT "",CR

1070 LOCATE 17,5 :PRINT "Wind moment about x-axis in m.t.";:
INPUT "":MWX

1080 LOCATE 20,5:PRINT "Wind moment about y-axis in m.t. ";:
INPUT "":MWY

1090 REM "Centroid of raft area"

1100 REM "-----"

1110 FOR I=1 TO AR:READ T(I), V(I), B(I), H(I), X(I), Y(I):NEXT I

1120 S=L1\*L2:FOR I=1 TO AR:S=S-B(I)\*H(I)/T(I):NEXT I


1130 Q1=L1\*L2^2/2:FOR I=1 TO AR:Q1=Q1-B(I)\*H(I)\*Y(I)/T(I): NEXT I:YBAR=Q1/S

1140 Q2=L2\*L1^2/2:FOR I=1 TO AR:Q2=Q2-B(I)\*H(I)\*X(I)/T(I): NEXT I:XBAR=Q2/S

| البرنامج ۲۸۲                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1150 REM "Moments of inertia for raft area" 1160 REM ""                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1170 IX=L1*L2^3/12+L1*L2*(L2/2-YBAR)^2:FOR I=1 TO AR:                                                                                                                                                                                                     |
| $IX=IX-B(I)*H(I)^3/(24*T(I)-12)-B(I)*H(I)/T(I)*(Y(I)-12)-B(I)*H(I)/T(I)*(Y(I)-12)-B(I)*H(I)/T(I)*(Y(I)-12)-B(I)*H(I)/T(I)*(Y(I)-12)-B(I)*H(I)/T(I)*(Y(I)-12)-B(I)*H(I)/T(I)*(Y(I)-12)-B(I)*H(I)/T(I)*(Y(I)-12)-B(I)*(I)*(I)*(I)*(I)*(I)*(I)*(I)*(I)*(I)*$ |
| - YBAR)^2 : NEXT I                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1180 IY=L2*L1^3/12+L1*L2*(L1/2-XBAR)^2:FOR I=1 TO AR:                                                                                                                                                                                                     |
| $IY=IY-H(I)*B(I)^3/(24*T(I)-12)-B(I)*H(I)/T(I)*(X(I)-XBAR)^4$                                                                                                                                                                                             |
| 2: NEXT I                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1190 IXY=L1*L2*(L1/2-XBAR)*(L2/2-YBAR):FOR I=1 TO AR:                                                                                                                                                                                                     |
| IXY=IXY-B(I)*H(I)/T(I)*(X(I)-XBAR)*(Y(I)-YBAR)-                                                                                                                                                                                                           |
| B(I)^2*H(I)^2/36*V(I):NEXT I                                                                                                                                                                                                                              |
| 1200 REM                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1210 REM "Equation of contact stress underneath the raft"                                                                                                                                                                                                 |
| 1220 REM ""                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1230 FOR I=1 TO LD:READ P(I) ,PX(I) ,PY(I) : NEXT I                                                                                                                                                                                                       |
| 1240 MX=0:FOR I=1 TO LD:MX=MX-P(I)*(PY(I)-YBAR):NEXT I                                                                                                                                                                                                    |
| 1250 MY=0:FOR I=1 TO LD:MY=MY-P(I)*(PX(I)-XBAR):NEXT I                                                                                                                                                                                                    |
| 1260 PT=0:FOR I=1 TO LD: PT=PT-P(I):NEXT I                                                                                                                                                                                                                |
| 1270 MX=MX+MWX:MY=MY+MWY                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1280 REM "Modified values for moment of inertia and moments"                                                                                                                                                                                              |
| 1290 REM ""                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1300 IXX=IX-IXY^2/IY:IYY=IY-IXY^2/IX                                                                                                                                                                                                                      |
| 1310 MXX=MX-MY*IXY/IY:MYY=MY-MX*IXY/IX                                                                                                                                                                                                                    |
| 1320 C=PT/S:A=MXX/IXX:B= MY/IYY                                                                                                                                                                                                                           |
| 1330 REM "General eqaution of normal stress"                                                                                                                                                                                                              |
| 1340 REM ""                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1350 FOR I=1 TO CR:READ CRX(I),CRY(I):NEXT I                                                                                                                                                                                                              |
| 1360 FOR I=1 TO CR: $F(I)$ =C+A*(CRY(I)-YBAR)+                                                                                                                                                                                                            |
| B*(CRX(I)-XBAR):NEXT I                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1370 FOR I=1 TO LD: $FC(I)=C+A*(PY(I)-YBAR)+B*(PX(I)-I)$                                                                                                                                                                                                  |

XBAR):NEXT I

| البرنامج ۲۸۳                                                     |
|------------------------------------------------------------------|
| 1380 IF MWX <>0 OR MWY <> 0 THEN 1540                            |
| 1390 LPRINT "Data of areas deducted"                             |
| 1400 LPRINT "":LPRINT :LPRINT                                    |
| 1410 FOR I=1 TO AR:LPRINT "(";T(I);V(I);B(I);H(I);X(I);Y(I);")": |
| LPRINT: LPRINT                                                   |
| 1420 LPRINT "Data of column loads"                               |
| 1430 LPRINT "":LPRINT : LPRINT                                   |
| 1440 FOR I=1 TO LD :LPRINT "("; P(I); PX(I) PY(I) ; ")":         |
| NEXT I : LPRINT : LPRINT                                         |
| 1450 LPRINT "Geometric properties of raft area"                  |
| 1460 LPRINT ""                                                   |
| 1470 LPRINT "Area of raft"; USING I\$; S:LPRINT                  |
| 1480 LPRINT "Centroid location XBAR"; USING I\$; XBAR: LPRIN     |
| 1490 LPRINT "Centroid location YBAR"; USING I\$; YBAR: LPRINT    |
| 1500 LPRINT "Moment of inertia IX"; USING I\$; IX: LPRINT        |
| 1510 LPRINT "Moment of inertia IY"; USING I\$; IY: LPRINT        |
| 1520 LPRINT "Product moment of inertia IXY"; USING I\$; IXY      |
| :LPRINT                                                          |
| 1530 LPRINT : LPRINT                                             |
| 1540 LPRINT "Contact stresses underneath the raft in ton/mt2"    |
| 1550 LPRINT ""                                                   |
| 1560 FOR I=1 TO CR                                               |
| 1570 LPRINT "Sress at corner";"[";CRX(I);",";CRY(I);"]";         |
| USING I\$;F(I)                                                   |
| 1580 NEXT I                                                      |
| 1590 FOR I=1 TO LD                                               |
| 1600 LPRINT "Stress at column";"(";I;")";USING I\$;FC(I)         |
| 1610 NEXT I                                                      |
| 1620 LPRINT ""                                                   |



ا - تعيين خصائص المساحة:-طبقا لما هو مبين بشكل (٥-١) يمثل الشكل [ABCDE] حدود اللبشة الخرسانية ولسهولة الحسابات نحيط حدود اللبشه بمستطيل حدوده

\_\_\_\_ شرح المعادلات \_\_\_\_\_ ٢٨٧ \_\_\_

الشكل [AFGH]

فتكون مساحة اللبشة [ABCDE] مساوية لساحة المستطيل [AFGH]مطروحا منها مساحة مجموعة من المثلثات أو المستطيلات

(AFCH)مطروحا منها مساحه مجموعه من المتتات او المستطيلات مثلا [A1,A2,....] ونجهز هذه المعلومات في البرنامج كالآتي :-

أبعاد الستطيل [AFGH] بالمتر L1,L2


عدد الساحات المخصومة

في الثال شكل (ه-١) AR=7

ولتجهيز معلومات المساحات المضمومة نأخذ محورين& XR

[YR] عند الطرف الأيسر من اللبشة وطبقا لشكل (٥-٢) فإن كل مساحة مخصومة يلزمها ستة معلومات

T(I) ,V(I) , B(I) , H(I) , X(I) , Y(I)



معلومات الساحه الخصومه شكل(۵-۲)

|      | _ YAY                      | عسادلات       | ـــــ شرح الد        |
|------|----------------------------|---------------|----------------------|
| B(I) | علی محورYR                 | يمة العمودي   | بعد الساحة المخصو    |
| H(I) | علی محورXR                 | يمة العمودي   | بعد الساحة المخصو    |
| X(I) | لخصومة                     | ئز المساحة ا  | الأحداثي الأفقى لمرك |
| Y(I) | المخصومة                   | كز المساحة    | الأحداثي الرأسي لم   |
| T(I) |                            |               | نوع المساحة          |
| V(I) | ساحة المخصومة              | ا [IXY] ل     | معامل لحساب قيم      |
|      | •                          | T(I) = 1      | فى حالة المستطيل     |
|      |                            | T(I)=2        | في حالة المثلث       |
|      |                            | V(I) = 0      | فى حالة المستطيل     |
|      | ة حسب وضع المثلث كالأتى :- | بح [V(I)] قيه | وفى حالة المثلث تصب  |
|      |                            | Monome        | V(I) = -1            |
|      |                            |               | V(I) =1              |

وحيث أن عدد المساحات المخصومة فى المثال المبين بشكل (٥-١)
[AR = 7] فإنه يلزم عدد ٧ X Y = ٢٤ معلومة أى ٤٢ إدخال للحاسب
ويحتاج هذا إلى وقت كبير ولتوفير الوقت فى إدخال المعلومات كتبت جمل
المعلومات بواسطة:

شکل (۵-۳)



#### 1110 FOR I=1 TO AR:READ T(I), V(I), B(I), H(I), X(I), Y(I):NEXT I

ومعنى هذه الخطوة أننا نجعل الماسب يقرأ معلومات المساحات المخصومة بالترتيب أى من [I=1 TO AR] وذلك من جمل [DATA] وقد تركت الجمل فى البرنامج من [St.41] حتى [St.999] لكتابة جمل [DATA]

وإذا كانت معلومات المساحة المخصومة رقم (Y) على سبيل المثال طبقا المخطوة [St.42]

41 DATA ....,....,...,...

42 DATA 2,-1,4,4,1.33,2.67

-: طأن الحاسب يقرأ أو يخزن معلومات المساحة المخصومة رقم (Y) كالآتى T(2) = 2 V(2) = -1 E(2) = 4 E(3) = 4 E(4) = 4 E(4) = 4 E(5) = 4 E(5)

#### - تحديد مساحة اللبشة

المساحة = مساحة المستطيل [AFGH] - مساحة المساحات المخصومة وذلك طبقا للخطوة

1120 S=L1\*L2:FOR I=1 TO AR:S=S-B(I)\*H(I)/T(I):NEXT I

#### - تحديد إحداثيات مركز مساحة الليشة

- بأخذ عزوم المساحات حول محورى [XR & YR] نحصل على بعدى مركز المساحة [XBAR & YBAR] طبقا للحمل
- 1130 Q1=L1\*L2^2/2;FOR I=1 TO AR:Q1=Q1-B(I)\*H(I)/T(I) \* |Y(I): NEXT I:YBAR=O1/S
- 1140 Q2=L2\*L1^2/2:FOR I=1 TO AR:Q2=Q2-B(I)\*H(I)\*X(I)/T(I) NEXT I:XBAR=Q2/S

#### - تحديد عزوم القصور الذاتى حول المحاور الماره بمركز المساحة

عزم القصور [XI] حول محور [X] المار بمركز المساحة يساوى عزم القصور الذاتى المستطيل[AFGH] حول نفس المحور مطروحا منه عزم القصور الذاتى المساحات المخصومة حول نفس المحور

وبالمثل يمكن الحصول على [TY, IXY] وذلك طبقا للجمل

- 1170 IX=L1\*L2^3/12+L1\*L2\*(L2/2-YBAR)^2:FOR I=1 TO AR: IX=IX-B(I)\*H(I)^3/(24\*T(I)-12)-B(I)\*H(I)/T(I)\*(Y(I)-YBAR)^ 2: NEXT I
- 1180 IY=L2\*L1^3/12+L1\*L2\*(L1/2-XBAR)^2:FOR I=1 TO AR: IY=IY-H(I)\*B(I)^3/(24\*T(I)-12)-B(I)\*H(I)/T(I)\*(X(I)-XBAR)^ 2: NEXT I
- 1190 IXY=L1\*L2\*(L1/2-XBAR)\*(L2/2-YBAR):FOR I=1 TO AR: IXY=IXY-B(I)\*H(I)/T(I)\*(X(I)-XBAR)\*(Y(I)-YBAR)-B(I)^2\*H(I)^2/36\*V(I):NEXT I

\_\_\_\_\_ شرح العمادلات \_\_\_\_\_\_ ۲۹۰ \_\_\_\_\_

#### ب - مجموع الاحمال الرأسية الواقعة على أعمدة المنشا :--

نحدد عدد الأعمدة حسب الحمله

1050 LOCATE 11,5:PRINT "Nos. of columns loads";: INPUT ""; LD يازم اكل من أحمال الأعمدة ثلاث معلومات طبقا لشكل (٥-١) :

برم نكل من احمال الاعمدة بلاك معلومات طبقا نشجل (٥٠

P(I) حمل العمود بالطن

بعد موقع حمل العمود من محور [YR]

بعد موقع حمل العمود من محور [XR]

ويقرأ ويخزن الحاسب معلومات الأعمدة حسب الخطوة

1230 FOR I=1 TO LD:READ P(I) ,PX(I) ,PY(I) : NEXT I
وتكتب معلومات كل عمود في [DATA St.] واحدة وذلك بعد معلومات
الساحات المخصومة مناشرة

فإذا كتبنا الخطوة الآتية للعمود رقم ( ١٠) مثلا

100 DATA 200, 5.5,9

فإن الحاسب يقرأ ويخزن معلومات هذا العمود كالآتى

P(10) = 200 Tons PX(10) = 5.5 Mt. PY(10) = 9 Mt.

ج - عزم الاحمال الراسية حول محوري [X,Y] عندمركز المساحة

بأخذ عزوم القوى حول محورى [X,Y] نحصل على العزمين [MX,MY] طبقا الحمل: --


1240 MX=0:FOR I=1 TO L.D:MX=MX-P(I)\*(PY(I)-YBAR):NEXT I 1250 MY=0:FOR I=1 TO L.D:MY=MY-P(I)\*(PX(I)-XBAR):NEXT I كما نحصل على مجموع الأحمال الرأسنة طنقا للحملة :-

1260 PT=0:FOR I=1 TO LD: PT=PT-P(I):NEXT I

| - | Y11 | شرح المعسادلات |  |
|---|-----|----------------|--|
|---|-----|----------------|--|

#### د-عزم الاحمال الافقية الناتجة من الرياح

| PW  | حمل الرياح بالكجم/م٢                        |
|-----|---------------------------------------------|
| L   | طول الجزء المعرض له الرياح من المبنى بالمتر |
| В   | عرض الجزء المعرض له الرياح من المبنى بالمتر |
| MWX | عزم الرياح حول محور [X] بالكجم متر          |
| MWY | عزم الرياح حول محور [Y] بالكجم متر          |



قطاع راسي لنشا

إشبارات عزوم الرياح

#### شكل(۵–٤)

طبقا لما هو مبين بشكل (٥-٤)

MWX=PW\*L\*H^2/2

MWY=PW\*B\*H^2/2

مع مراعاة إشارات العزوم حسب إتجاه الرياح ندخل قيمتها طبقا الجمل: 1070 LOCATE 17,5 :PRINT "Wind moment about x-axis in m.t.";: INPUT ""; MWX

| 444 | ت | العسادلا | > | شر |  |
|-----|---|----------|---|----|--|
|     |   |          |   |    |  |

1080 LOCATE 20,5:PRINT "Wind moment about y-axis in m.t. ";: INPUT "":MWY

ويصبح العزم الكلى طبقا للجملة

1270 MX=MX+MWX:MY=MY+MWY

معادلة جهود التماس أسفل اللبشة:

F = PT/S + MX/IX\*Y + MY/IY\*X

ولتطبيق هذه المعادلة يجب أن يكون المحورين [X,Y] بمركز المساحة محورين رئيسيين [IX,IY] اقصى وأدنى رئيسيين [IX,IY] أقصى وأدنى عزم قصور ذاتى وهذا يحدث فقط عندما تكون [IXY] فإذا كانت [IXY] لا تساوى صفرا يجب أن نحول قيم [MX,MY,IX,IY] إلى القيم المعروفة في علم الإجهادات بالقيم المعدلة [Modified values MXX,MYY,IXX,IYY] علم الإجهادات بالقيم المعدلة [Hodified values MXX,MYY,IXX,IYY] ونحصل على هذه القيم طبقا للجمل:

1300 IXX=IX-IXY^2/IY:IYY=IY-IXY^2/IX

1310 MXX=MX-MY\*IXY/IY:MYY=MY-MX\*IXY/IX

وتصبح معادلة الجهود

F=PT/S+MXX/IXX\*Y+MYY/IYY\*XF=C+A\*Y+B\*X

وقيم الثوابت مبينة بالجمله

1320 C=PT/S:A=MXX/IXX:B=MY/IY

\_\_\_\_\_ شرح المعادلات \_\_\_\_\_ ۱۹۳ \_\_\_\_\_

### حساب قيم الجهود عند أركان اللبشة :-

نحدد عدد أركان اللبشة حسب الجملة

1060 LOCATE 14,5:PRINT "Nos. of raft corners";:INPUT "" ,CR ونجدد معلومات کل رکن من أرکان اللشة باحداثين [CRX,CRY] بالنسبة

وبحدد معنومات كل ركن من اركان النبشة بإحدانيين [ CRA,CR1] بالنسبة للمحود بـن [XR,YR] عند مارف اللبشة الأسير وذلك بواسطة

[Read from Data Sts.] حسب الحملة

1350 FOR I=1 TO CR:READ CRX(I).CRY(I):NEXT I

وتكتب [Data St.] بعد جمل معلومات المساحات المخصومة ومعلومات الأعمدة فإذا كان عدد أركان اللبشه [ CR=4] فإننا نحتاج إلى ثمانية إحداثيات وعلى سعيل المثال

300 DATA 0,0,8,4,9,6,20,15


تعنى الجمله رقم (٣٠٠) الآتى :

وتصبح معادلة الجهود عند أركان اللبشة طبقا للجمل

1360 FOR I=1 TO CR:F(I) = C + A\*(CRY(I)-YBAR) + B\*(CRX(I)-XBAR) : NEXT I

كما أنه يمكن الحصول على الجهد أسقل مركز كل حمل من أحمال الأعمدة حسب الجمل

1370 FOR I=1 TO LD:FC(I)=C+A\*(PY(I)-YBAR)+ B\*(PX(I)-XBAR) : NEXT I



ـــــامثله محلولـه ــــــامثله

#### - مثال محلول:

يبين شكل رقم (ه - ه) اللبشة الخرسانية المحددة بالشكل [ABCDE]
وتحمل اللبشة عدد (١٩) عمود لنشأ سكنى إرتفاعه الكلى ( ٤٥ مترا ) .
إحسب جهد التماس على التربة علما بأن ضغط الرياح يساوى٠٠٠كجم/م٢
على كامل إرتفاع المبنى

### - تجهيز المعلومات :

نحيط اللبشة بالمستطيل [AFCG] وتكون مساحة اللبشة مساوية لمساحة

المستطيل مطروحا منها [A1,A2] المثلثان.

ابعاد المستطيل [AFCG] البعاد المستطيل AR=2

#### -معلومات المساحات المخصومة:

| T(I) | V(I) | B(I) | H(I) | X(I)  | Y(I) |
|------|------|------|------|-------|------|
| 2    | -1   | 16   | 1    | 10.67 | 0.33 |
| 2    | -1   | 4    | 4    | 1.33  | 2.67 |

#### - معلومات الاعمده:

| LD=19 | عدد الأعمده                 |
|-------|-----------------------------|
|       | كل عسمود به ثلاثة أعداد : ~ |
| P(I)  | الحمل                       |
| PX(I) | إحداثي[X] من محور[YR]       |
| PY(I) | إحداثي[Y] من محور [XR]      |

عدد إحداثيات أركان اللبشة CR=5

کل رکن به إحداثيين [CRX(I), CRY(I)]

ونجهز العلومات في جمل [DATAS]

- المساحات المخصومة

41 DATA 2,-1,16,1,10.67,.33 42 DATA 2,-1, 4,4, 1.33,2.67

- الأعمدة ...... كل عمودين في حملة

50 DATA 110,15,65,12,85,140,15,85,9.3

52 DATA 120,15.85,4.25,50,15.85,1.35

54 DATA 210,12.8,12.85,250,12.3,9.5

60 DATA 240,12.7,4.1,100,12.55,.92

61 DATA 240,9.05,13.35,300,9.55,9.075

65 DATA 300,9.025,4.55,125,8.85,.72 70 DATA 270.4.65,12.825,330,4.55,9.1

73 DATA 350,4.55,4.1,150,4.35,.4

75 DATA 240,.15,8.35,230,.15,4

76 DATA 70.15..35

إحداثيات الأركان

80 DATA 0,0,16,1,16,13,4,13,0,9

معلومات عزوم الرياح

 $MWX=0.1*16*45^2/2=1600$ 

MWY=0.1\*13\*45^2/2 = 1316

تضاف حمل [DATAS] الى البرنامج الأصلي ويمكن تسجيل الجمل الخاصة

باللبشة مثلا لمنشأ عمارة سكنية إسمها [LOTOUS TOWER] وذلك بإدخال SAVE " A : LOTUS

فتسجل هذه الجمل على[DISKETTE] في [DISK DRIVE A] وبذلك يمكن الإحتفاظ بحسابات لبشة العمارة وتخزينها تحت الطلب في أي وقت وما على المحتمم إلا إضافتها للبرنامج الأصلي عند التشغيل

run نشغل البرنامج

# الحاله الأولى بدون عزم رياح : \_ إدخل معلومات اللبشه

| Envolpe rectangle dimensions in r | nt? | 16,13 |  |
|-----------------------------------|-----|-------|--|
| Nos. of area deducted             | ?   | 2     |  |
| Nos. of column loads              | ?   | 19    |  |
| Nos. of corners                   | ?   | . 5   |  |
| Wind moment about X-axis in m.    | t.? | 0     |  |
| Wind moment about Y-axis in m.    | t.? | 0     |  |

# تطبع المعلومات على الطابع مرة إخرى للمراجعه عدد الساحات المضعومه (٢)

#### Datas of areas deducted

(2 -1 16 1 10.67 .33)

(2 -1 4 4 1.33 2.67)

عدد الأعمدة (١٩)

| Data of | columns load |           |
|---------|--------------|-----------|
|         |              |           |
| (110    | 15.65        | 12.85)    |
| (140    | 15.85        | 9.3)      |
| (120    | 15.85        | 4.25)     |
| (50     | 15.85        | 1.35)     |
| (210    | 12.8         | 12.85)    |
| (250    | 12.3         | 9.50)     |
| (240    | 12.7         | 4.1)      |
| (100    | 12.55        | .92)      |
| (240    | 9.05         | 13.35)    |
| (300    | 9.55         | 9.075)    |
| (300    | 9.024999     | 4.55)     |
| (125    | 8.850001     | .72)      |
| (270    | 4.65         | 12.825)   |
| (330    | 4.55         | 9.10000)  |
| (350    | 4.55         | 4.1)      |
| (150    | 4.35         | .4)       |
| (240    | .15          | 8.350001) |
| (230    | .15          | 4)        |
| (70     | 15           | .35)      |
|         |              |           |

# تطبع الخواص الهندسيه لساحه اللبشه

## Geometric properties of raft area

| Area of raft           | 192.0  |
|------------------------|--------|
| Centroid location XBAR | 8.2    |
| Centroid location YBAR | 6.9    |
| IX                     | 2466.5 |
| IY                     | 3898.2 |
| IXY                    | -71.7  |

|  | محلولته | امثله |
|--|---------|-------|
|--|---------|-------|

# تطبع نتائج الجهود أسفل البشه بدون عزم رياح

#### Contact stress underneath the raft in ton/mt2

\_\_\_\_\_ Y··

| Stress at corner [0,0]    | -15.3  |
|---------------------------|--------|
| Stress at corner [ 16,1 ] | -17.8  |
| Stress at corner [ 16,13] | -24.0  |
| Stress at corner [4,13]   | -22.6  |
| Stress at corner [0,9]    | -20.0  |
| Stress at column (1)      | -23.9  |
| Stress at column (2)      | -22.1  |
| Stress at column (3)      | -19.5  |
| Stress at column (4)      | -18.0  |
| Stress at column (5)      | -23.6  |
| Stress at column (6)      | -21.8  |
| Stress at column (7)      | -19.0  |
| Stress at column (8)      | -17.30 |
| Stress at column (9)      | -23.4  |
| Stress at column (10)     | -21.2  |
| Stress at column (11)     | -18.8  |
| Stress at column (12)     | -16.8  |
| Stress at column (13)     | -22.6  |
| Stress at column (14)     | -20.6  |
| Stress at column (15)     | -18.0  |
| Stress at column (16)     | -16.1  |
| Stress at column (17)     | -19.7  |
| Stress at column (18)     | -17.4  |
| Stress at column (19)     | -17.3  |

الحاله الثانيه : إدخل المعلومات مع عزم [MX=1600]

| Envlope rectangle dimensions in mt | ? | 16,13 |
|------------------------------------|---|-------|
| Nos. of area deducted              | ? | 2     |
| Nos. of columns load               | ? | 19    |
| Nos. of corners                    | ? | 5     |
| Wind moment about X-axis in m.t.   | ? | 1600  |
| Wind moment about Y-axis in m.t.   | ? | 0     |
|                                    |   |       |

Contact stresses underneath the raft in ton/mt2

| Stress at corner [0,0]      | -19.9 |
|-----------------------------|-------|
| Stress at corner [ 16,1 ]   | -21.5 |
| Stress at corner [ 16, 13 ] | -20.0 |
| Stress at corner [ 4 ,13 ]  | -18.7 |
| Stress at corner [0,9]      | -18.8 |
| Stress at column (1)        | -20.0 |
| Stress at column (2)        | -20.5 |
| Stress at column (3)        | -21.1 |
| Stress at column (4)        | -21.5 |
| Stress at column (5)        | -19.7 |
| Stress at column (6)        | -20.0 |
| Stress at column (7)        | -20.8 |
| Stress at column (8)        | -21.2 |
| Stress at column (9)        | -19.2 |
| Stress at column (10)       | -19.8 |
| Stress at column (11)       | -20.3 |
| Stress at column (12)       | -20.8 |
| Stress at column (13)       | -18.8 |
| Stress at column (14)       | -19.2 |
| Stress at column (15)       | -19.9 |
| Stress at column (16)       | -20.3 |
| Stress at column (17)       | -18.9 |
|                             |       |

| F•Y                             | امثله محلولـه                        |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Stress at column (18)           | -19.4                                |
| Stress at column (19)           | -21.5                                |
|                                 |                                      |
| بعزم [MX=-1600]                 | الحاله الثالثه:- إدخل معلومات اللبشه |
| Envlope rectangle dimensions in | mt ? 16,13                           |
| Nos. of area deducted           | ? 2                                  |
| Nos. of columns loads           | ? 19                                 |
| Nos. of corners                 | ? 5                                  |
| Wind moment abou X-axis in r    | n.t. ? - 1600                        |
| Wind moment about Y-axis in m   | ı.t. ? 0                             |
|                                 |                                      |
| Stress at corner [0,0]          | -10.7                                |
| Stress at corner [ 16, 1 ]      | -14.0                                |
| Stress at corner [ 16,13 ]      | -28.2                                |
| Stress at corner [ 4,13 ]       | -26.5                                |
| Stress at corner [ 0,9 ]        | -21.3                                |
| Stress at column (1)            | -27.9                                |
| Stress at column (2)            | -23.7                                |
| Stress at column (3)            | -17.8                                |
| Stress at column (4)            | -14.4                                |
| Stress at column (5)            | -27.5                                |
| Stress at column (6)            | -23.5                                |
| Stress at column (7)            | -17.2                                |
| Stress at column (8)            | -13.5                                |
| Stress at column (9)            | -27.6                                |
| Stress at column (10)           | -22.6                                |
| Stress at column (11)           | -17.3                                |
| Stress at column (12)           | -12.8                                |
| - 4 (4.5)                       | 064                                  |

Stress at column (13) -26.4

|                                          |        | حلولت | ـــــامثله م        |
|------------------------------------------|--------|-------|---------------------|
| Stress at column (14)                    | -22.0  |       |                     |
| Stress at column (15)                    | -16.1  |       |                     |
| Stress at column (16)                    | -11.8  |       |                     |
| Stress at column (17)                    | -20.5  |       |                     |
| Stress at column (18)                    | -15.4  |       |                     |
| Stress at column (19)                    | -13.1  |       |                     |
|                                          |        |       | الماله الرابعه :- : |
| Envlope rectangle dimensions in mt       | ?      |       | 16,13               |
| Nos. of area deducted                    | ?      |       | 2                   |
| Nos. of columns loads                    | ?      |       | 19                  |
| Nos. ocomers                             | ?      |       | 5                   |
| Wind moment about X-axis                 | ?      |       | 0                   |
| Wind moment about Y-axis                 | ?      |       | 1316                |
| Contact stress underneath the raft in to | on/mt2 |       |                     |
| Stress at corner [0,0]                   | -18.   | 1     |                     |
| Stress at corner [ 16, 1 ]               | -15.   | 2     |                     |
| Strong at compan [ 16, 12 ]              | 21     | 2     |                     |

| suess at corner [0,0]       | -10.1 |
|-----------------------------|-------|
| Stress at corner [ 16, 1 ]  | -15.2 |
| Stress at corner [ 16, 13 ] | -21.3 |
| Stress at corner [4, 13]    | -23.9 |
| Stress at corner [0,9]      | -22.8 |
| Stress at column (1)        | -21.3 |
| Stress at column (2)        | -19.5 |
| Stress at column (3)        | -16.9 |
| Stress at column (4)        | -15.4 |
| Stress at column (5)        | -22.0 |
| Stress at column (6)        | -20.3 |

| Y-1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 <u></u>                                     | حلوا        | ــــامىثله مـ         |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------|
| Stress at column (7)                                                                                                                                                                                                                                                       | -17.5                                         |             |                       |       |
| Stress at column (8)                                                                                                                                                                                                                                                       | -15.9                                         |             |                       |       |
| Stress at column (9)                                                                                                                                                                                                                                                       | -23.0                                         |             |                       |       |
| Stress at column (10)                                                                                                                                                                                                                                                      | -20.7                                         |             |                       |       |
| Stress at column (11)                                                                                                                                                                                                                                                      | -18.5                                         |             |                       |       |
| Stress at column (12)                                                                                                                                                                                                                                                      | -16.6                                         |             |                       |       |
| Stress at column (13)                                                                                                                                                                                                                                                      | -23.7                                         |             |                       |       |
| Stress at column (14)                                                                                                                                                                                                                                                      | -21.8                                         |             |                       |       |
| Stress at column (15)                                                                                                                                                                                                                                                      | -19.3                                         |             |                       |       |
| Stress at column (16)                                                                                                                                                                                                                                                      | -17.4                                         |             |                       |       |
| Stress at column (17)                                                                                                                                                                                                                                                      | -22.4                                         |             |                       |       |
| Stress at column (18)                                                                                                                                                                                                                                                      | -20.2                                         |             |                       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | -15.1                                         |             |                       |       |
| Stress at column (19)                                                                                                                                                                                                                                                      | -15.1                                         |             |                       |       |
| Stress at column (19)                                                                                                                                                                                                                                                      | [MY=-13                                       |             | ، الخامسه : ـ<br>1612 | الحال |
| Stress at column (19)  Envlope rectangle dimensions in mt                                                                                                                                                                                                                  | [MY=-13                                       | ?           | 16,13                 | الحاك |
| Stress at column (19)  Envlope rectangle dimensions in mt Nos. of area deducted                                                                                                                                                                                            | [MY=-13                                       | ?           | 16,13<br>2            | الحال |
| Envlope rectangle dimensions in mt<br>Nos. of area deducted<br>Nos. of columns loads                                                                                                                                                                                       | [MY=-13                                       | ?<br>?<br>? | 16,13<br>2<br>19      | الحال |
| Envlope rectangle dimensions in mt<br>Nos. of area deducted<br>Nos. of columns loads<br>Wind moment about X-axis in m.t.                                                                                                                                                   | [MY=-13                                       | ?<br>?<br>? | 16,13<br>2<br>19<br>0 | الحاك |
| Envlope rectangle dimensions in mt<br>Nos. of area deducted<br>Nos. of columns loads                                                                                                                                                                                       | [MY=-13                                       | ?<br>?<br>? | 16,13<br>2<br>19      | الحاك |
| Envlope rectangle dimensions in mt<br>Nos. of area deducted<br>Nos. of columns loads<br>Wind moment about X-axis in m.t.                                                                                                                                                   | [MY=-13                                       | ?<br>?<br>? | 16,13<br>2<br>19<br>0 | الحاك |
| Envlope rectangle dimensions in mt Nos. of area deducted Nos. of columns loads Wind moment about X-axis in m.t. Wind moment about Y-axis in m.t.                                                                                                                           | [MY=-13                                       | ?<br>?<br>? | 16,13<br>2<br>19<br>0 | الحال |
| Envlope rectangle dimensions in mt Nos. of area deducted Nos. of columns loads Wind moment about X-axis in m.t. Wind moment about Y-axis in m.t.                                                                                                                           | [MY=-13                                       | ?<br>?<br>? | 16,13<br>2<br>19<br>0 | الحاك |
| Envlope rectangle dimensions in mt Nos. of area deducted Nos. of columns loads Wind moment about X-axis in m.t. Wind moment about Y-axis in m.t. Contact stress underneath the raft in Stress at corner [0,0]                                                              | [MY=-13                                       | ?<br>?<br>? | 16,13<br>2<br>19<br>0 | الحاك |
| Envlope rectangle dimensions in mt Nos. of area deducted Nos. of columns loads Wind moment about X-axis in m.t. Wind moment about Y-axis in m.t. Contact stress underneath the raft in Stress at corner [0,0] Stress at corner [16,1]                                      | [MY=-13<br>ton/mt2<br>-12.5<br>-20.4          | ?<br>?<br>? | 16,13<br>2<br>19<br>0 | اخال  |
| Envlope rectangle dimensions in mt Nos. of area deducted Nos. of columns loads Wind moment about X-axis in m.t. Wind moment about Y-axis in m.t. Contact stress underneath the raft in Stress at corner [ 0 , 0 ] Stress at corner [ 16 , 1 ] Stress at corner [ 16 , 13 ] | [MY=-13<br>ton/mt2<br>-12.5<br>-20.4<br>-26.8 | ?<br>?<br>? | 16,13<br>2<br>19<br>0 | الحال |

| T-0                   | امثله محلولـه |
|-----------------------|---------------|
| Stress at column (2)  | -24.7         |
| Stress at column (3)  | -22.0         |
| Stress at column (4)  | -20.5         |
| Stress at column (5)  | -25.2         |
| Stress at column (6)  | -23.2         |
| Stress at column (7)  | -20.5         |
| Stress at column (8)  | -18.8         |
| Stress at column (9)  | -23.7         |
| Stress at column (10) | -21.7         |
| Stress at column (11) | -19.1         |
| Stress at column (12) | -16.9         |
| Stress at column (13) | -21.4         |
| Stress at column (14) | -19.4         |
| Stress at column (15) | -16.8         |
| Stress at column (16) | -14.7         |
| Stress at column (17) | -17.0         |
| Stress at column (18) | -14,7         |
| Stress at column (19) | -19.6         |



## تصميم اللبشة المسلحة ذات الجساءة العالية

#### DESIGN OF R.C. RIGID RAFT FOUNDATION

#### ١- معلومات عامة عن تصميم اللبشة المسلحة

اللبشة المسلحة عبارة عن أساس مستمر[Contineous footing] يغطى المساحة الكلية للمنشأو يستعمل هذا النوع من الأساس في الحالات الآتية:

- (۱) عندما تكون المساحة الكلية لقواعد الأعمدة المنفصلة أكبر من نصف المساحة الكلية للمنشأ.
- (ب) عندما تحترى التربة اسفل اللبشة على طبقات قابلة للانضغاط [Compressiple soil] أو تكون التربة من النوع الغير متجانس [Erratic soil] حيث لا يمكن التحكم في الهبوط الغير منتظم و إختيار اللبشة كحل للاساسات في هذه الحالة يقلل من حدوث الهبوط الغير المنتظم حيث يحدث [Bridging] لبلاطة اللبشة فوق الطبقات الضعيفة و هذا يقلل الهبوط الغير منتظم .
- (ج) مقدار الهبوط فى اللبشة أكبر من مقدار الهبوط فى القواعد المنفصلة لأن مساحة التماس بين اللبشة و التربة كبيرة جدا بالنسبة لمثيلاتها فى القواعد المنفصلة و يكون الهبوط فى اللبشة منتظم تقريبا على شرط إنطباق مركز أحمال الاعمدة مع مركز مساحة اللبشة و بالتالى يكون جهد التماس منتظما الى حد ما .

(د) إذا أعتبرنا أن الهيكل الخرساني للمنشأ من النوع

[Pure elastic building] فإن الهبوط في اللبشة يكون متناسبا مع ترخيم اعضاء الهبكل الخرساني

[Settelement of raft is propotional to deflection of strucure members]

و مع ذلك فهذه الحالة مثالية و لا يمكن ان تحدث فى الطبيعة و لذلك ينصبح دائما بإنشاء الهيكل الخرسانى بالكامل ثم بعد ذلك تنشأ الحوائط من الطوب و التي تعتبر عناصر ضعيفة فى المنشأ .

(A) حل اللبشة باستعمال [Exact elastic solution] معقد جدا و لا يرجد حتى الآن الحل المصحيح الذي يأخذ جميع الاعتبارات و منها على سبيل المثال:

أحد (S=K\*Y) ميث جهد التربة والإنضغاط و الذي يعرف [S=K\*Y] حيث
 أحيد التربة اسفل اللشة

K= Subgrade reaction

Y= Settelement of raft

Shear moudlous and shear resistance of soil


Y-A

ه - ٢ يعتمد جهد التربة أسقل اللبشة على جساءة الهيكل الخرساني المنشأ [Rigidity of structure members] ه-٤ خواص شرائح التربة أسفل اللبشة القابله للإنضغاط من ناحية
 عمقها و سمكها و تغيير سمكها و نوع تربتها .


## Y- تصميم اللبشة باعتبارها RIGID STRUCTURE

من الاسباب المذكورة في البند رقم (د) و رقم (ه) فأنه من المفضل تصميم اللبشة باعتبار أنها [Rigid] و حتى لر اعتبرنا أن اللبشة[Elasic] فأنه يمكن تقسيمها الى شرائح شكل (٦-١) و يكون جهد التربة أسفل هذه الشرائح منتظم و لكن بقيم متغيرة من شريحة الى أخرى

[F=P/(a\*b)] و طبقا لهذا الفرض يحدث إنزان بين أحمال الاعمدة ورد فعل جهد التربة على اللبشة و لكن لا نستطيع تحقيق[Deformation conditions] التي تحدث باللبشة .



المبين بالفطوط النقطه بشكل (٦ . ١) عباره عن شرائح طولية و عرضية تحدد فى منتصف المسافة بين الأعمدة كما أنه باختيارنا لهذه الشرائح بهذه الممورة فاننا نعتبر أنه على الخط الطولى أو العرضى لحدود الشريحة يكرن مقدار القص [Shearing force] يساوى صفر و هذا غير محجح ايضا أى أننا نعتبر ان جزئى الشريحة عن يمين او شمال العمودكبلاطة كابولى.



شکل( ۲-۲ )

 $M = F^*(a/2)^2/2 = P/a/b^*a^2/8 = P^*a/b/8$ 

و أما بالنسبة لتصميم اللبشة من نوع [Rigid] و التى تكون من بلاطة بسمك ثابت فإن التصميم المعروف [Conventional method] و المذكور فى معظم مراجع التصميم فخطواته كالاتى:

(۱) يختار مواقع الأعمدة حيث تكون المسافات بين مراكزها في الاتجاه العرضى أو الطولى منتظمة و لا تزيد المسافة عن الاخرى في حدود ۲۰٪.

#### (٢) نختار مساحة اللبشة مساوية

[(total column loads + O.W. of raft + weight of soil)/

[ Allowable soil stress]

(٣) يحدد موقع محصلة أحمال الأعمدة

(٤) يحدد خصائص مساحة اللبشة و هي

- الساحة [Raft area]

- مركز المساحة [Centroid]


-عزم القصور الذاتي [IX, IY, IXY]

 (ه) يحدد عزم أحمال الاعمده وعزوم القوى الأفقيه إن وجدت حول مركز المساحة [MX, MY].

(٦) يحسب منحنى توزيع الجهود اسفل اللبشة [Fmax, Fmin]

\_\_\_\_مــدمــه \_\_\_\_\_ ۲۱۶ \_\_\_\_

(٧) تحسب الجهود أسفل مراكز الأعمدة .




منحنى توزيع الجهود اسفل لبشة خرسانية

شکل(٦-٣)

 (٧) نقسم اللبشة إلى شرائح طولية و عرضية في منتصف المسافة بين محاور الأعمدة ( شكل ٦ - ٣ )

(A) الشريحة الطولية [abcd]عرض الشريحة = 1/2 [ A1+A2 [ (۸)



شکل(۲-۱)

تمثل [F] أكبر قيعة من الجهود أسفل الاعمدة الشريحة المبينة و يمكن الحصول على الجهد اسفل كل عمود باللبشة من برنامج[STRESS] الباب الخامس وتكون قيم العزوم التقريبية كالآتى:

 $M13 = F*L1^2/9$ 

M1 = F\*L1\*L2/9

 $M12 = F*L2^2/9$ 

نكرر حساب العزوم بنفس الطريقة و ذلك لجميع الشرائح الطولية و العرضية مع ملاحظة أنه إذا كانت الشريحة مكونة من ثلاثة أعمدة فيؤخذ العزم [#21⁄2/8]

ملحوظة: قيم العزوم المبينة تقريبية ولكنها تغطى الحل الآمن للعزوم في الإتجاهين و على شرط ألا يزيد أي بحر للأعدة عن ٢٠٪ عن البحر

المجاور.

تحديد عمق اللبشة :

يفضل فى نوع اللبشة ذات البلاطة بسمك ثابت أن يختار العمق بحيث تكون اللبشة ذات جساءة عالية وهذا العمق يمكن الحصول عليه بأخذ قيم آمنة لجهود [Punching stress]

و هناك ثلاث حالات لحساب عمق اللبشة

أ - عمود داخلي [Four sided punching]

ب- عمود جار [Three sided punching]

ج- عمود رکن [Two sided punching]

Four sided punching -: الحالة الأولى

أنظر المعادلات الموجودة ببرنامج القواعد المنفصله [HFF]

DR=-C7/2+SQR(C7^2/4+C8)

C7=(X+Y)\*(2\*QQP+F)/(F+4\*QQP)

C8=(P\*1000-F\*X\*Y)/(F+4\*QQP)

الجهد أسفل العمود F

الجهد السموح للاختراق POOP

#### DR

عمق اللبشة بالسم

ويؤخذ الجهد = ٢كجم/سم٢ و ذلك للآمان في عمق اللبشة أو طبقا لجهد كسر المكعب القياس بعد ٢٨ يوم و طبقا لنوعية الخرسانة المسلحة .

الحالة الثانية : -

أنظر المعادلات الموجودة في الباب الرابع (أ) [FTIE] .

DR=-C3/2+SQR(C3^2/4+C4)

C3=(Y\*(F/2+QQP)+X\*(F+2\*QQP))/(F/2+2\*QQP)

C4=(P\*1000-X\*Y\*F)/(F/2+2\*QQP)

الحالة الثالثة :- Two sided punching

مقدار القوة التي تحدث [Punch]

=P\*1000-(X+DR/2)\*(Y+DR/2)\*F



شکل(۲-۵)

و هذه القوة تساوى =المحيط \* العمق \* QQP

#### : (X+DR/2+X+DR/2)\*DR\*QQP

=P\*1000-F\*X\*Y-F/2\*(X+Y)\*DR-F/4\*DR^2

DR^2+C1\*DR-C2=0

ومنها نحصل على

ويحل هذه المعادله نحصل على العمق [DR]

C1=((X+Y)\*(F/2+QQP))/(F/4+QQP)

C2=(P\*1000-F\*X\*Y)/(F/4+QQP)

DR=-C1/2+SQR(C1^2/4+C2)

و للحصول على العنق النهائي نطبق المعادلات السابقة الخاصة بجهد الإختراق عند الأعدة جميعها وحسب أنواعها و نختار أكبر عمق [DR]

HR=DR+7

و يكون سمك اللبشة

اختلفت المراجع الهندسية فى تحديد أقل نسبة لحديد التسليح السفلى أو العلوى لكل متر طولى و فى الإتجاهين الطولى و العرضى لللبشة فعلى سبيل المثال فقد ذكر فى كتاب الأساسات و ميكانيكا التربة للسيد/الاستاذ الدكتور أحمد خليل جمال الدين أن أقل نسبة تؤخذ كراحد فى المائة من مساحة القطاع موزعة بالتساوى علوى وسفلى أى نصف فى المائة فى أى إتجاه و بعض المراجع الاخرى تعتبر أى قطاع من اللبشة كقطاع عليه (Pure bending) و على ذلك نستعمل النسبة المعروفة و هى (\$ 2.25) من مساحة القطاع وريى المؤلف استعمال ( \$ 0.3 ) من مساحة القطاع و

#### الأمر متروك للمصمم

ASmin = 0.3\*100\*HR/100 = 0.3\*HR cm2 per mt

مساحة الحديد للقطاع المعرض لعزم (AS≈M/K2/(HR-7)

نختار التسليح بأخذ القيمة الكبرى من [ AS, ASmin]

#### ٣- طرق اخرى لتصميم اللبشة المسلحة

حيث قد سبق و أن أوضحنا انه لا يوجد طريقة محددة لتصميم اللبشة ثم فإنه من المفضل و للآمان أن ندرس الطرق المختلفة فى تصميم اللبشة ثم نقارن قيم العزوم الناتجة منها و نختار أكبر العزوم حتى يكين تصميم اللبشة المسلحة آمنا من جميع النواحى الهندسية و على المصمم الانشائى أن يحاول دراسة هذه الطرق المختلفة فى المراجع الهندسية المتاحة و منها

- على سبيل المثال: Solution by Soil & BEAM LINES METHOD : على سبيل المثال
- 2 Solution by DIFFERENCE EQUATIONS
- 3 Solution by FINITE ELEMENTS


و أما بالنسبة للطرق التى يقوم المؤلف باستعمالها فى تصميم اللبشة فهى كالآتى:

١- الطرق التقريبية السابق شرحها ،

٧- طريقة أخرى بفرض أن الأساس عبارة عن قاعدة مستمرة محملة

با لأعمدة مره في الاتجاه الطولي ومره في الأتجاه العرضي .

ثم نقارن العزوم في الطريقتين و يختار العزم الاكبر و الأمر متروك المصمم الإنشائي لإختيار الطريقة الملائمة .



شکل(۲-٦)

#### الإتحاه الطولى انظر شكل(٦-٦)

أولا: نسقط مجموعات الأعمدة على طول اللبشة [AB] و يكون حمل المجموعة عبارة عن مجموع الأحمال في نفس المجموعة ونسقط موقع محمله كل مجموعه على الخط [AB] .

فمثلا المجموعة الأولى تتكون [P1+P4+P4+P4] و هكذا بالنسبة لمجاميع الأعمدة الاخرى ، و الآن أصبح لدينا أساس مستمر محمل بمجاميع الاعمدة على أساس مستمر طوله[AB] و محمل بمجموعات من الأحمال وعرضه [BC]

#### ثانيا :

- نحسب الجهد بالطن لكل متر طولي تحت الاساس المستمر [AB]
   بالطرق العادية .
  - (٢) نحسب قيم القص عند القطاعات المختلفة.
    - (٣) نحسب العزوم عند القطاعات المختلفة .
- (٤) نقسم قيمة العزم على العرض [BC] فنحصل على العزم لكل متر طولى و نقارن هذا العزم بالعزم المحسوب بالطريقة السابقة شكل (٦-٤) و نختار أكبر عزم و نصمم عليه حديد تسليح اللبشة .

# الإتحاه العرضى:

نكرر إسقاط مجاميع الأعمدة على عرض اللبشة و نكرر الحسابات مثل الإتجاه الطولى .

| _   | البرنامج ٢٢٥                                         |
|-----|------------------------------------------------------|
| 5   | REM "****************************                    |
| 10  | REM "SOLUTION OF RIGID RAFT FOUNDATION"              |
| 20  | REM "************************                        |
| 30  | REM "This program is named [ R A F T H]              |
| 40  | CLS                                                  |
|     | تضاف معلومات مجاميع الأحمال ومسافاتها في حيز الغطوات |
|     | [St.41 to St.99]                                     |
| 100 | DIM P(100).S(1.100).F(100).OL(100).OR(100).C(100)    |

MC(100),MN(100), MB (100) 105 I\$= "####.##" 110 LOCATE 11,5:PRINT "Numbers of loads "::INPUT "",N 120 FOR I=1 TO N: READ P(I): NEXT I 130 FOR I=1 TO N-1: READ S(1,I+1): NEXT I 140 PT=0 : FOR I=1 TO N: PT=PT+P(I) : NEXT I 150 M0=0: FOR I=1 TO N: M0=M0+P(I)\*S(1,I): NEXT I 160 E = S(1,N)/2-M0/PT170 FOR I=1 TO N 180 F(I)=PT/S(1,N)+PT\*E\*12/S(1,N)^3\*(S(1,N)/2-S(1,I)): NEXT I  $190 \, OR(1) = -P(1)$ 200 FOR I=2 TO N:QL(I)=QR(I-1)+(F(I)+F(I-1))/2\*(S(1,I)-S(1,I-1)): OR(I)=OL(I)-P(I): NEXT I 210 C(1)=P(1):FOR I=2 TO N:C(I)=C(I-1)+P(I): NEXT I 220 MC(1)=0:FOR I=2 TO N:MC(I)=MC(I-1)+C(I-1)\* (S(1,I)-S(1,I-1))225 R1=F(1)\*S(1,I) : R2=(F(1)-F(I))/2\*S(1,I)230 MN(I)=-MC(I)+R1\*S(1,I)+R2\*S(1,I)/3:NEXT I

240 Z=(F(N)-F(1))/S(1,N)

| YYY                                                        | البرناميج                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 250 FOR I=1 N-1:IF Z>0 THEN X(I)=F(1)/Z-                   | +SQR((F(1)/Z)^2+         |
| 2/Z*C(I)):GOTO 280                                         |                          |
| 260 IF Z=0 THEN X(I)=C(I)/F(I):GOTO 280                    | i                        |
| $270 \text{ X(I)} = -F(1)/Z - SQR((F(1)/Z)^2 + 2/Z*C(I)^2$ |                          |
| 280  MB(I)=MN(I)+QR(I)*(X(I)-S(1,I))+F(I)                  | *(X(I)-S(1,I)^2/2+       |
| Z*(X(I)-S(1,I))^3/6:NEXT I                                 |                          |
| 290 LPRINT : LPRINT "Total load in tons";                  | "; PT                    |
| 300 LPRINT : LPRINT ""                                     |                          |
| 310 LPRINT:LPRINT "Ordinates of linear stre                | ess under the raft ton/m |
| 320 LPRINT:LPRINT "                                        |                          |
| 330 FOR I=1 TO N:LPRINT "F";"(";I;")";US                   | ING I\$;F(I):NEXT I      |
| 340 LPRINT : LPRINT                                        |                          |
| 350 LPRINT "Ordinates of shear left & shear                |                          |
| 360 LPRINT "                                               |                          |
| 370 FOR I=1 TO N:LPRINT "QL";"(";I;");                     | SING I\$;QL(I)           |
| :LPRINT "QR";"(";I;")";USING I\$;QR(I                      | )                        |
| 380 LPRINT : LPRINT                                        |                          |
| 390 LPRINT "Ordinates of support moments                   | in mt.ton"               |
| 400 LPRINT "                                               |                          |
| 410 FOR I=1 TO N:LPRINT "MN";"(";I;")";                    | USING I\$;MN(I)          |
| : NEXT I                                                   |                          |
| 420 LPRINT : LPRINT                                        |                          |
| 430 LPRINT "Distances of max . field mome                  | nts from left edge "     |
| 440 LPRINT "                                               | "                        |
| 450 FOR I=1 TO N-1: LPRINT "X";"(";I;")"                   | ; USING I\$;X(I)         |
| : NEXT I                                                   |                          |
| 460 LPRINT : LPRINT                                        |                          |
| 470 LPRINT "Ordinates of max. field momen                  | nts in mt. ton"          |
| 480 LPRINT "                                               | "                        |
| 490 FOR I=1 TO N-1: LPRINT "MB";"(";I;                     | ")"; USING I\$ ;MB(I)    |
| : NEXT I                                                   |                          |

|              | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |
|--------------|--------------------------------------------------------|
|              | الرموز المستعملة فى البرنامج                           |
| P(I)         | حمل المجموعة بالطن [ I=1 TO N]                         |
| N            | عدد أحمال مجموعات الاحمال                              |
| S(1,I)       | بعد موقع الحمل عن الطرف الأيسر بالمتر[a-a] شكل (Λ-٦)   |
| S(1,N)       | الطول الكلى للأساس بالمتر                              |
| PT           | الحمل الكلى لأحمال مجموعات الاعمدة بالطن               |
| M0           | عزم الأحمال حول القطاع [a-a] بالطن متر                 |
| E            | بعد موقع محصلة مجموعات الأعمدة عن منتصف السافة (S(1,N) |
| F(I)         | مقدار الجهد أسفل اللبشة بالطن لكل متر طولى             |
| F(1)         | الجهد في البداية                                       |
| F(N)         | الجهد في النهاية                                       |
| Z            | ميل منحنى الجهد                                        |
| <b>C</b> (I) | مجموع الأحمال عن شمال القطاع                           |
| QL(I)        | القص عن شمال ويمين القطاع بالطن QR(I) &                |
| MN(I)        | العزم عند مواقع الأحمال بالطن متر                      |
| X(I)         | أبعاد أقصى عزم بين الأحمال                             |
| MB(I         | أقصى عزم بين الاحمال                                   |

#### شرح المعادلات في برنامج [RAFTH]

أولا: ادخال المعلومات

عدد أحمال المجاميم = N

حمل الجموعة = P(I)


المسافات من الطرف الأيسر = (1,I+1)

باستخدام [READ FROM DATA] ندخل المعلومات طبقا للخطوات

120 FOR I=1 TO N:READ P(I): NEXT I

130 FOR I=1 TO N-1:READ \$(1,I+1); NEXT I


فمثلا: إذا كان عدد أحمال المجاميع الخاصة بالأحمال والمسافات



تكون قيم الأحمال والمسافات كالآتى :-

P(1) = 500 P(2) = 650 P(3) = 790 P(4) = 575 P(5) = 420

$$S(1,2) = 2$$
  $S(1,3) = 5$   $S(1,4) = 8$   $S(1,5) = 12$ 



# 

منحني العزوم

شکل(۱۰-۱)

# ثانيا: منحنى الجهد (شكل٦-٨)

نحصل على الحمل الكلى [PT]

140 PT=0:FOR I=1 TO N:PT=PT+P(I):NEXT I

و بأخذ العزوم حول الطرف الأيسر أى عند موقع الحمل [(P(1)] نحصل على العزم [M0] طبقا للجملة

150 M0=0 : FOR I=1 TO N ; M0=M0+P(I)\*S(1,I):NEXT I

كما نحميل على السافة [E] طبقا الجملة


160 E=S(1,N)/2-M0/PT

و باستخدام معادلة الجهود [F=PT/A+M\*Y/I] نحصل على منحنى توزيم الجهود بالطن لكل ح.ط. طبقا

170 FOR I=1 TO N

 $180 \ F(I) = PT/S(1,N) + PT*E*12/S(1,N)^3*(S(1,N)/2-S(1,I))$ 

: NEXT I



- القص عن يمين النقطة (١) في البداية [QR(1) = -P(1)]

 القص عن شمال أى قطاع (QL(I)] يساوى القص عند يمين القطاع السابق [QR(I-1)] مضافا إليه الحمل الناتج من مساحة منحنى الجهد فيما بين القطاعين (F(I-1) & F(I)]

- القص عند يمين اى قطاع [QR(I)] يساوى القص عند شمال القطاع مطروحا منه حمل المجموعة [P(I)] عند نفس القطاع

190 QR(1)=-P(1)

200 FOR I=1 TO N:QL(I)=QR(I-1)+(F(I)+F(I-1))/2\*(S(1,I)-1)

S(1,I-1):QR(I)=QL(I)-P(I):NEXT I


### رابعا: منحنى العزوم شكل(٦-١٠)

#### 1 - العزم عند مواقع الأحمال [MN(I)]

لسهولة المعادلات فإن هذا العزم يساوى :

العزم الناتج من الأحمال الرأسية مضافا إليه العزم الناتج من منحنى الجهود .

وطبقا لشكل (۱-۱۱) نرسم منحنى القص و منحنى العزوم للأحمال الرأسية فقط



منحنى القص والعزوم للأ'حمال الرأسية فقط شكل ( ٦-١١ )

[C(1)=P(1)] (\) عند القما و مجموع الأحمال عند القما و يكون القم أو مجموع الأحمال عند القما


و يكون القص أو مجموع الأحمال عند القطاع [1] طبقا للجملة

210 C(1)=P(1):FOR I=2 TO N:C(I)=C(I-1)+P(I):NEXT I

و للحصول على العزوم للأحمال الرأسية فقط نحسب مساحات منحنى القص (شكل ٦-١١) ملبقا للجملة

220 MC(1)=0:FOR I=2 TO N:MC(I)=MC(I-1)+C(I-1)\*(S1,I)-

S(1,I-1))



#### جزء من منحنى الجهود

شکل(۳-۱۲)

مساحة المستطيل [abde] مساحة المستطيل

مساحة الثلث [ecd] R2=[F(1)-F(I)]\*S(1,I)/2


و يكون العزم النهائي عند مواقع مجاميع الأحمال مساويا لعزم القوى [R1,R2] مطروحا منها عزم الأحمال الرأسية [MC(II] عند القطاع [I]

225 R1=F(1)\*S(1,I): R2=(F(1)-F(I))/2\*S(1,I)

230 MN(I)=-MC(I)+R1\*S(1,I)+R2\*S(1,I)/3:NEXT I

ب - أقصى عزم بين الاحمال [MB(I)]

يحدث أقصى عزم عندما تكون قوى القمى مساوية لصفر و لحساب المسافات التي يحدث عندها هذا الشرط



(شکل۲-۱۲)

طبقا لما هو مبين بالشكل نحصل على أقصى عزم بين أى حملين يحدث عند السافة [(XX) كالأتى :

Z=[F(N)-F(1)]/S(1,N)=ميل منحنى الجهود

و بمساواة الأحمال من أعلى و أسفل ينتج الآتى : -

C(I) = F(1)\*X(I) + Z\*X(I)\*X(I)/2

و منها نحصل على معادلة من الدرجة الثانية في [(X(I)]

و هناك ثلاث قيم للمسافة (X(I) :-

إذا كان [F(N)] أكبر من [F(1)] تكون [Z] موجبة أى أكبر من صفر و . نحصل على [X(I)] طبقا للجمله

250 FOR I=1 TO N-1:IF Z< 0 THEN X(I)=-F(1)/Z+

SQR((F(1)/Z)^2+2/Z\*C(I)):GOTO 280

و إذا كان [F(N)] مساويا [F(1)] تكون [Z] مساوية لصفر و تكون المسافة [X(T)] طبقا للجملة

260 IF Z=0 THEN X(I)=C(I)/F(I):GOTO 280


و إذا كان [F(N)] أقل من [F(1) تصبح سالبة [Z] و تكون المسافة [(ا)Xإطبقا للحملة

 $270 X(I)=-F(1)/Z-SQR((F(1)/Z)^2+2/Z*C(I))$ 

و نحصل على أكبر عزم [MB(I)] عند المسافه [X(I)] طبقا لشكل (۱-۱۲) كالاتمى: - العزم [MB(I)] = العزم [MN(I)] + عزم قوى منحنى الجهود لأعلى فى المسافة [X(I)-S(I,I)] القص الأيمن عند القطاع [I] فى المسافة [X(I)-S(I,I)]

MB(I)=MN(I)+F(I)\*[X(I)-S(I,1)]\*[X(I)-S(I,1)]/2+Z\*[X(I)-S(I,1)]\*[X(I)-S(I,1)]/2\*[X(I)-S(I,1]/3+QR(I )\*[X(I)-S(I,1)] و هذا العزم الأقصى مبين بالجملة

Z\*(X(I)-S(1,I))^3/6:NEXT I



\_\_\_\_\_امثله محلولـه \_\_\_\_\_ ۲۲۷ \_\_\_\_

#### مثال لتصميم اللبشة السلحة:

الشكل رقم (٦-١٥) يمثل مسقط أفقى لمحاور أعمدة منشأ سكنى يتكون من دور أرضى و عدد أربعة عشر دورا سكنيا و المطلوب تصميم اللسقة المسلحة لأساسات المنشأ.

- أحمال الأعمدة و أبعادها مبيئة على المسقط الافقى
  - الجهد الصافى المأمون للترية ٥ . ٢ كجم/سم٢

#### خطوات الحل:

\- يحسب الجهد أسفل اللبشة و أسفل الاعمدة و ذلك بواسطة برنامج [STRESS]

٢- تقسم اللبشة إلى شرائح طولية و عرضية و يؤخذ أكبر جهد تحت
 أعمدة الشرائح و نحسب العزوم بالطريقة التقريبية .

٣- نحسب العزوم مرة أخرى بطريقة اللبشة كأساس مستمر [RAFTH].

- ٤- نقارن العزوم بالطريقتين و نختار أكبر العزوم .
  - ه- نصمم عمق اللبشة على[Puching stress]
    - ٦- نميمم حديد تسليح الشرائح .

|                                              |         | IVIA:       |    |
|----------------------------------------------|---------|-------------|----|
|                                              |         | +00 - 1 - 0 | ž. |
|                                              |         | 13 1        | Ť  |
|                                              |         |             | 1  |
|                                              |         |             |    |
|                                              |         |             | Ī  |
|                                              | 316.316 |             |    |
| ا<br>مسقط أفقي للمحاور والآعمده<br>شكل(٦-١٥) |         | =           |    |
|                                              |         |             |    |
|                                              |         | +           |    |
|                                              |         |             | +  |
|                                              |         |             |    |
|                                              |         | 0           | 1  |
|                                              |         | liva.       |    |
|                                              |         | ži          |    |

امثله محلولـه \_\_\_\_\_\_ ۲۳۹ \_\_\_\_\_

# (١) حساب الجهد تحت اللبشة بواسطة برنامج [STRESS]

المساحة أبج دهو تمثل حدود الأرض

المساحة طى ج د زح تمثل حدود اللبشة

مساحة اللبشة = مساحة المستطيل ك ل د ز - مساحة [A1 TO A4]

عدد الساحات المضمومة = 4 = AR

۱-۱ معلومات المساحات المخصومة جدول (۱)

| DATA | T (I) | V (I) | B (I) | H (I) | X (I)  | Y (I) |
|------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| A1   | 2     | -1    | 1.8   | 12.2  | 24.9   | 9.76  |
| A2   | 1     | 0     | 1.8   | 5.6   | 24.6   | 2.8   |
| A3   | 2     | -1    | 0.2   | 5.6   | 23.633 | 1.867 |
| Å4   | 2     | 1     | 4     | 4     | 1.333  | 1.333 |

# LD = 33 = 32

# جدول ٢ معلومات الأعمدة

| Col.<br>No. | P(I) | PX(I)        | PY(I) | Col.<br>No. | P(I) | PX(I) | PY(I)  |
|-------------|------|--------------|-------|-------------|------|-------|--------|
| P1          | 105  | 25.05        | 17.65 | P18         | 270  | 12.95 | 5.425  |
| P2          | 210  | 24.65        | 13.10 | P19         | 270  | 13.50 | 1.25   |
| P3          | 160  | 24.06        | 9.10  | P20         | 160  | 9.65  | 17.35  |
| P4          | 140  | 23.55        | 5.15  | P21         | 270  | 10.15 | 13.025 |
| P5          | 80   | 23.1         | 0.85  | P22         | 260  | 9.675 | 9.65   |
| P6          | 180  | 20. <b>9</b> | 17.65 | P23         | 280  | 9.675 | 4.95   |
| P7          | 270  | 19.525       | 13.65 | P24         | 260  | 9.7   | 1.25   |
| P8          | 250  | 20.05        | 9.025 | P25         | 160  | 6.25  | 17.65  |
| P9          | 240  | 20.05        | 5.425 | P26         | 360  | 5.70  | 13.05  |
| P10         | 200  | 20.425       | 1.25  | P27         | 290  | 5.70  | 9.075  |
| P11         | 150  | 17.00        | 17.35 | P28         | 350  | 5.70  | 5.35   |
| P12         | 420  | 15.275       | 12.57 | P29         | 290  | 6.1   | 0.9    |
| P13         | 215  | 17.00        | 12.60 | P30         | 180  | 1.8   | 17.65  |
| P14         | 250  | 16.875       | 4.95  | P31         | 310  | 1.65  | 13.0   |
| P15         | 240  | 17.15        | 1.85  | P32         | 290  | 1.6   | 9.00   |
| P16         | 150  | 13.5         | 17.35 | P33         | 290  | 1.2   | 4.9    |
| P17         | 215  | 13.0         | 9.05  |             |      |       |        |

# 1-7 إحداثيات أركان اللبشة بالنسبة لمورى [XR & YR]


عدد الأركان = CR = 6

رکن ح = 0,4

١-٤ عزم القوى الأفقية من الرياح:

عدد أدوار المبنى = ١٥ دورا ارتفاء الرزي = ٢٦ متر

إرتفاع المبنى = ٢٦ متر



شکل (۲۰۰۱) ،

و يؤخذ عزم الرياح من جميع الإتجاهات :

MWX=±(26\*0.1\*(22+13)+12\*0.08\*16+8\*0.05\*6)\*24.5

 $=\pm 2665$  t.mt.

 $MWY = \pm 1860 \text{ t.mt.}$ 

١-ه تشغيل برنامج [STRESS] الباب الخامس لإيجاد الجهود تحت
 اللبشه

نكتب [Data statements] الخاصة بمعلومات المساحات المخصومة و الاعمدة و أركان اللبشة و ذلك في الجمل من [St.200] و حتى[St.200] بالترتيب الآتي:

الساحات الخصومة [AR=4] : -

كل مساحة في خطوة واحدة

الخطوات من [St.50] حتى [St.80]

- : [LD=33] الأعمدة

كل ثلاث أعمدة موجودة في خطوة واحدة

الخطوات [St.90] من حتى [St.190]

أركان اللبشة [CR=6] : -

عدد ١٦ حداثيات أركان أي ١٢ عدد موضوعة في [St.200]

بعد الإنتهاء من كتابة [DATAS] تضاف إلى برنامج [STRESS]

#### كما بينا بالباب الخامس وبيان هذه الجمل كالآتى: معلومات المساحات المخصومة

- 50 DATA 2,-1,1,8,12,2,24,9,9.67
- 60 DATA 1,0,1.8,5.6,2.46,2.8
- 70 DATA 2,-1,,2,5.6,23.633,1.867
- 80 DATA 2,1,4,4,1.333,1.333
- معلومات أحمال الأعمده وأبعاد مراكزها من محورى [XR & YR]
- 90 DATA 105,25.05,17,65,210,24.65,13.1,160,24.06,9.1
- 100 DATA 140,23.55,5.15,80,23.1,.85,180,20.9,17.65
- 110 DATA 270,19.525,13.65,250,20.05,9.025,240,20.05,5.425
- 120 DATA 200,20.425,1.25,150,17,17.35,420,15.275,12.57
- 130 DATA 215,17,12.6,250,16.875,4.95,240,17.15,1.25
- 140 DATA 150,13.5,17.35,215,13,9.05,270,12.95,5.425
- 150 DATA 270,13.5,1.25,160,9.650,17.35,270,10.15,13.025
- 160 DATA 260.9.675.9.650.280.9.675.4.95.260.9.7.1.25
- 170 DATA 160.6.25.17.65.360.5.7.13.05.290.5.7.9.075
- 180 DATA 350.5.7.5.35,290.6.1..9.180.1.8.17.65
- 190 DATA 310,1.65,13,290,1.6,9,290,1.2,4,9

معلهمات إحداثيات اللبشه

200 DATA 4,0,23.5,0,23.7,5.6,25.5,17.8,0,4

RUN.....

الحاله بدون عزم رياح

Envlope rectangle in mt.

? 25.5,17.8

Nos, of areas deducted

| Y&                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| Nos. of columns loads<br>Nos. ocorners of raft area<br>Wind moment about X-axis<br>Wind moment about Y-axis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ?<br>?<br>? | 33<br>6<br>0<br>0                      |
| بقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | معه الأر    | تطبع المعلومات على الطابع لمراج        |
| Data of ares deducted                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                        |
| (2 -1 1.8 12.2 24.9 9.67)<br>(1 0 1.8 5.6 24.6 2.8)<br>(2 -1 .2 5.6 23.633 1.867)<br>(2 1 4 4 1.333 1.33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                        |
| Data of columns loads                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                        |
| (105 24.05 17.65) (210 24.65 13.1) (160 24.06 9.100001) (140 23.55 5.14) (80 23.1 85) (180 20.9 17.65) (270 19.525 13.65) (250 20.05 9.024999) (240 20.05 5.425) (200 20.425 1.25) (150 17 17.35) (420 15.275 12.57) (215 17 12.6) (250 16.875 4.95) (240 17.15 1.25) (150 13.5 17.35) (215 13 9.05) (270 12.95 5.425) (270 13.5 1.25) (160 9.649999 17.35) (270 10.15 13.025) (260 9.675 9.649999) (280 9.675 9.649999) (280 9.675 4.95) |             |                                        |

| TEO                                 | امثله محلوله |
|-------------------------------------|--------------|
| (160 625 1765)                      |              |
| (160 6.25 17.65)<br>(360 5.7 13.05) |              |
| (290 5.7 9.075)                     |              |
| (350 5.7 5.35)                      |              |
| (290 6.1 .9)                        |              |
| (180 1.8 17.65)                     |              |
| (310 1.65 13)                       |              |
| (290 1.6 9)                         |              |
| (290 1.2 4.9)                       |              |

#### تطبع خصائص المساحه على الطابع

#### Geometric properties of raft area

| Area of raft in mt2                   | 424.3   |
|---------------------------------------|---------|
| Centroid location XBAR in mts.        | 12.4    |
| Centoid location YBAR IN mt.          | 9.2     |
| Moment of inertia IX in mt.4          | 10959.3 |
| Moment of inertia IY in mt.4          | 20372.2 |
| Proudct moment of inertia IXY in mt.4 | 30.4    |

## تطبع الجهود أسفل اللبشه على الطابع

#### Contact stress underneath the raft in ton/mt.2

| Stress at corner [4,0]          | -19.8 |
|---------------------------------|-------|
| Stress at corner [23.5,0]       | -18.7 |
| Stress at corner [ 23.7, 5.6 ]  | -18.1 |
| Stress at corner [ 25.5, 17.8 ] | -16.6 |
| Stress at corner [0, 17.8]      | -18.0 |
| Stress at corner [0, 4]         | -19.6 |
| Stress at column (1)            | -16.7 |
| Stress at column (2)            | -17.2 |
| Stress at column (3)            | -17.7 |
| Stress at column (4)            | -18.1 |
| Stress at column (5)            | -18.6 |
| Stress at column (6)            | -16.9 |
| Stress at column (7)            | -17.4 |

| YI7                    |       | ———أمثله محلوله             |
|------------------------|-------|-----------------------------|
| Stress at column (8)   | -17.9 |                             |
| Stress at column (9)   | -18.3 |                             |
| Stress at column (10)  | -18.7 |                             |
| Stress at column (11)  | -17.1 |                             |
| Stress at column (12)  | -17.8 |                             |
| Stress at column (13)  | -17.7 |                             |
| Stress at column (14)  | -18.5 |                             |
| Stress at column (15)  | -18.9 |                             |
| Stress at column (16)  | -17.3 |                             |
| Stress at column (17)  | -18.3 |                             |
| Stress at column (18)  | -18.7 |                             |
| Stress at column (19)  | -19.1 |                             |
| Stress at column (20)  | -17.5 |                             |
| Stress at column (21)  | -18.0 |                             |
| Stress at column (22)  | -18.4 |                             |
| Stress at column (23)  | -18.9 | Stress at column (24) -19.3 |
| Stress at column (25)  | -17.7 | DECORAGE CONTINUE (2.1)     |
| Stress at column (26)  | -18.2 |                             |
| Stress at collumn (27) | -18.7 |                             |
| Stress at column (28)  | -19.1 |                             |
| Stress at column (29)  | -19.6 |                             |
| Stress at column (30)  | -17.9 |                             |
| Stress at column (31)  | -18.5 |                             |
| Stress at column (32)  | -18.9 |                             |
| Stress at column (33)  | -19.4 |                             |
|                        |       |                             |

# نشغل البرنامج مره أخرى بأخذ عزم رياح موجب [MWX]

| Evnvlope rectangle dimensions in mt. | ? | 25.5,17. |
|--------------------------------------|---|----------|
| Nos, of areas deducted               | ? | 4        |
| Nos, of columns loads                | ? | 33       |
| Nos, of corners                      | ? | 6        |
| Wind moment about X-axis in m.t.     | ? | 2665     |
| Wind moment about Y-axis in m.t.     | ? | 0        |

# Contact stresses nderneath the raft in ton/mt.2

| Stress at corner [4,0]       | -22.0 |
|------------------------------|-------|
| Stress at corner [23.5, 0]   | -20.9 |
| Stress at corner [23.7, 5.6] | -18.9 |

| 717                                         | ولسه ـــــــــــ |
|---------------------------------------------|------------------|
| Stress at corner [ 25.5, 17.8 ]             | -14.5            |
| Stress at corner [0, 17.8]                  | -15.9            |
| Stress at corner [0, 4]                     | -20.8            |
| Stress at column (1)                        | -14.6            |
| Stress at column (2)                        | -16.2            |
| Stress at column (3)                        | -17.7            |
| Stress at column (4)                        | -19.1            |
| Stress at column (5)                        | -20.7            |
| Stress at column (6)                        | -14.8            |
| Stress at column (7)                        | -16.3            |
| Stress at column (8)                        | -17.9            |
| Stress at column (9)                        | -19.2            |
| Stress at column (10)                       | -20.7            |
| Stress at column (11)                       | -15.1            |
| Stress at column (12)                       | -16.9            |
| Stress at column (13)                       | -16.8<br>-19.6   |
| Stress at column (14)                       | -20.8            |
| Stress at column (15) Stress at column (16) | -15.3            |
| Stress at column (17)                       | -18.3            |
| Stress at column (17)                       | -19.6            |
| Stress at column (19)                       | -21.0            |
| Stress at column (20)                       | -15.6            |
| Stress at column (21)                       | -17.1            |
| Stress at column (22)                       | -18.3            |
| Stress at column (23)                       | -19.9            |
| Stress at column (24)                       | -21.3            |
| Stress at column (25)                       | -15.6            |
| Stress at column (26)                       | -17.3            |
| Stress at column (27)                       | -18.7            |
| Stress at column (28)                       | -20.0            |
| Stress at column (29)                       | -21.6            |
| Stress at column (30)                       | -15.9            |
| Stress at column (31)                       | -17.5            |
| Stress at column (32)                       | -19.0            |
| Stress at column (33)                       | -20.4            |
|                                             |                  |

| Envlope rectangle dimensions [mts]       | ? 25.5,17.8                   |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Nos. of area deducted                    |                               |
| Nos. of columns loads                    | ? 4<br>? 33<br>? 6<br>? -2665 |
| Nos, of corners                          | ? 6                           |
| Wind moment about X-axis in m.t.         | ? -2665                       |
| Wind moment about Y-axis in m.t.         | ? 0                           |
| Contact stress underneath the raft in to | on/mt2                        |
| Stress at corner [4,0]                   | -17.6                         |
| Stress at corner [ 23.5, 0 ]             | -16.5                         |
| Stress at corner [ 23.7, 5.6]            | -17.2                         |
| Stress at corner [ 25.5,17.8 ]           | -18.7                         |
| Stress at corner [0, 17.8]               | -20.1                         |
| Stress at corner [0, 4]                  | -18.3                         |
| Stress at column (1)                     | -18.7                         |
| Stress at column (2)                     | -18.1                         |
| Stress at column (3)                     | -17.6                         |
| Stress at column (4)                     | -17.1                         |
| Stress at column (5)                     | -16.6                         |
| Stress at column (6)                     | -18.9                         |
| Stress at column (7)                     | -18.5                         |
| Stress at column (8)                     | -17.9                         |
| Sress at column (9)                      | -17.4                         |
| Stress at column (10)                    | -16.8                         |
| Stress at column (11)                    | -19.1                         |
| Stress at column (12)                    | -18.6                         |
| Stress at column (13)                    | -18.5                         |
| Stress at column (14)                    | -17.5                         |
| Stress at column (15)                    | -17.0                         |
| Stress at column (16)                    | -19.3                         |
| Stress at column (17)                    | -18.2                         |
| Stress at column (18)                    | -17.8                         |
| Stress at column (19)                    | -17.2                         |
| Stress at column (20)                    | -19.5                         |
| Stress at column (21)                    | -18.9                         |
| Stress at column (22)                    | -18.5                         |
| Stress at column (23)                    | -17.9                         |
| Stress at column (24)                    | -17.4                         |
| Stress at column (25)                    | -19.8                         |
| Stress at column (26)                    | -19.2                         |
| Stress at column (27)                    | -18.7                         |
| Stress at column (28)                    | -18.2                         |

| Y\$4                  | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Stress at column (29) | -17.6                                  |
| Stress at column (30) | -20.0                                  |
| Stress at column (31) | -19.4                                  |
| Stress at column (32) | -18.9                                  |
| Stress at column (33) | -18.4                                  |
|                       |                                        |

# نشغل البرنامج على عزم رياح موجب [MWY]

| Evnvlope rectangle dimensions in mts | ? | 25.5,17.8 |
|--------------------------------------|---|-----------|
| Nos. of areas deducted               | ? | 4         |
| Nos. of colimns loads                | ? | 33        |
| Nos. of corners                      | ? | 6         |
| Wind moment about X-axis in mt.t.    | ? | 0         |
| Wind moment about Y-axis in mt.t.    | ? | 1860      |

#### Contact stress underneath the raft in ton/mt2

|                               | -     |
|-------------------------------|-------|
| Stress at corner [4,0]        | -20.5 |
| Stress at corner [ 23.5, 0 ]  | -17.7 |
| Stress at corner [ 23.7, 5.6] | -17.0 |
| Stress at corner [25.5, 17.8] | -15.4 |
| Stress at corner [0, 17.8]    | -19.2 |
| Stress at corner [ 0,4 ]      | -20.7 |
| Stress at column (1)          | -15.5 |
| Stress at column (2)          | -16.1 |
| Stress at column (3)          | -16.6 |
| Stress at column (4)          | -17.1 |
| Stress at column (5)          | -17.7 |
| Stress at column (6)          | -16.1 |
| Stress at column (7)          | -16.8 |
| Stress at column (8)          | -17.2 |
| Stress at column (9)          | -17.6 |
| Stress at column (10)         | -18.0 |
| Sress at column (11)          | -16.7 |
| Stress at column (12)         | -17.5 |
| Stress at column (13)         | -17.2 |
| Stress at column (14)         | -18.1 |
| Stress at column (15)         | -18.5 |
| Stress at column (16)         | -17.2 |
| Stress at column (17)         | -18.2 |
| Stress at column (18)         | -18.6 |
|                               |       |

| Y0·                   | ــــــامثله محلولــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Stress at column (19) | -19.0                                                  |
| Stress at column (20) | -17.8                                                  |
| Stress at column (21) | -18.2                                                  |
| Stress at column (22) | -18.6                                                  |
| Stress at column (23) | -19.2                                                  |
| Stress at column (24) | -19.6                                                  |
| Stress at column (25) | -18.3                                                  |
| Stress at column (26) | -18.8                                                  |
| Stress at column (27) | -19.3                                                  |
| Stress at column (28) | -19.7                                                  |
| Stress at column (29) | -20.1                                                  |
| Stress at column (30) | -18.9                                                  |
| Stress at column (31) | -19.4                                                  |
| Stress at column (32) | -19.9                                                  |
| Stress at column (33) | -20.4                                                  |
|                       |                                                        |

# نشغل البرنامج لعزم رياح سالب [MWY]

| Envlope rectangle dimensions in mts. | ? | 25.5,17.8 |
|--------------------------------------|---|-----------|
| Nos. of areas deducted               | ? | 4         |
| Nos, of columns loads                | ? | 33        |
| Nos. of corners                      | ? | 6         |
| Wind moment about X-axis             | ? | 0         |
| Wind moment about Y-axis             | ? | -1860     |
|                                      |   |           |

### Contact stress underneath the raft in ton/mt2

| Stress at corner [4,0]          | -19.0 |
|---------------------------------|-------|
| Stress at corner [23.5, 0]      | -19.7 |
| Stress at corner [ 23.7, 5.6]   | -19.1 |
| Stress at corner [ 25.5, 17.8 ] | -17.8 |
| Stress at corner [0, 17.8]      | -16.9 |
| Stress at corner [0,4]          | -18.4 |
| Stress at column (1)            | -17.8 |
| Stress at column (2)            | -18.3 |
| Stress at column (3)            | -18.7 |
| Stress at column (4)            | -19.2 |
| Stress at column (5)            | -19.6 |
| Stress at column (6)            | -17.7 |
|                                 |       |

| YO1                   | امثله محلوليه |
|-----------------------|---------------|
|                       | 10.1          |
| Stress at column (7)  | -18.1         |
| Stress at column (8)  | -18.6         |
| Stress at column (9)  | -19.0         |
| Stress at column (10) | -19.5         |
| Stress at column (11) | -17.6         |
| Stress at column (12) | -18.0         |
| Stress at column (13) | -18.1         |
| Stress at column (14) | -18.9         |
| Stress at column (15) | -19.4         |
| Stress at column (16) | -17.4         |
| Stress at column (17) | -18.3         |
| Stress at column (18) | -18.7         |
| Stress at column (19) | -19.2         |
| Stress at column (20) | -17.3         |
| Stress at column (21) | -17.8         |
| Stress at column (22) | -18.2         |
| Stress at column (23) | -18.7         |
| Stress at column (24) | -19.1         |
| Stress at column (25) | -17.1         |
| Stress at column (26) | -17.6         |
| Stress at column (27) | -18.1         |
| Stress at column (28) | -18.5         |
| Stress at column (29) | -19.0         |
| Stress at column (30) | -17.0         |
| Stress at column (31) | -17.5         |
| Stress at column (32) | -17.9         |
| Stress at column (33) | -18.4         |
|                       |               |

### ١-٦ نتائج الجهود:


أـ يتضبح من قيمه الجهود المطبوعه وهي جهود صغط في الحالات الخمس أن أكبر قيمه لجهد التماس أسفل اللبشه هي عند ركن اللبشه (ط) [4,0] بقيمه ٢,٣١٤ طن/م٢ أي ٢,٣١٤ كجم/سم٢ وهو أقل من الجهد الآمن للتربه (ه,٢ كجم/سم٢).

ب ـ يمنع منعا باتا الحالات التى ينتج منها جهود شد ج ـ يجب ألا تقل النسبه بين أدنى وأقصى جهد [Fmin/Fmax] عن ( ٣/١ ) حتى لا تتعرض اللبشه إلى جهود كبيره من ناحيه ومن الناحيه الأخرى إلى جهود صغيره وبالتالى حدوث هبوط غير منتظم أسفل اللبشه مما يؤثر على التصميم الإنشائي لعناصر الهيكل الخرسانى المنشأ وإن حدث ذلك يجب تعديل مواقع الأعمده أو تغيير أبعاد اللبشه بالقدر الذي يمكنا من المحافظه على النسبه [Fmin/Fmax] مساويه اكبر من ( ٢/١) ).

### ٧-إيجاد العزوم على اللبشه بالطريقه التقريبيه

أولا: الإتجاه الطولى (أنظر شكل ٦ ـ ١٥ ) نقسم اللبشه إلى شرائح طوليه من شريحه رقم (١) حتى شريحه رقم (٥) ونحدد عرض الشرائح في منتصف السافه بين صفوف الأعدد .

شريحه طوليه رقم (١)



منحنى العزوم للشريحه الطوليه رقم(١)

شکل(۲- ۱۷).

يؤخذ الجهد شكل (٦-١٦) تحت الشريحه الطوليه رقم (١) منتظما وتكون قيمته أكبر قيمه من الجهود أسفل الأعمده أرقام ١-١١-١٦-١٠-٢٠-٢٠-٢ وهذه القيمه تشاوى ١٨ طن/م٢ وهى القيمه تحت العمود رقم (٢١) طبقا لنتائج الجهود من الحاله الأولى بدون عزم رياح وتحسب العزوم كالآتى:-  $M30 = 17.99*1.8^2/2 = 29.16 \text{ t.mt./mt.}$ 

 $M30 - 21 = 17.99*4.4^2/9 = 38.7 \text{ t.mt./mt.}$ 

M21 = 17.99\*4.4\*3.45/9 = 30.36 t.mt./mt.

وهكذا بالنسبه لباقى قيم العزوم طبقا لشكل (٦-١٧) ونكرد نفس الطريقه بالنسبه لباقى الشرائح الطوليه طبقا للأشكال الآتيه :-

|     | 31    | 26    | 21    | 12    | 12  | 7    | 2                             |
|-----|-------|-------|-------|-------|-----|------|-------------------------------|
| 165 | 4.35  | 43    | 3.4   | 3.85  | 2.4 | 5.15 | F(31) = 18.5 t/m <sup>2</sup> |
|     | 38.9  |       |       | 30.48 |     |      | (-Ve)                         |
| 1   | 25.18 | 38.44 | 30.05 | 26.9  | 19  | 25.4 | (+Ve)                         |

#### العزوم للشريحه الطوليه رقم(٢)

شکل(۱۸ - ۱۸ )

|     | 32    | 27    | 22    | 17    | 13    | •     | [3                          |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|
| 1.6 | 4.3   | 3.8   | 3.4   | 4     | 3.1   | 1111  | F(32)=18.9 t/m <sup>2</sup> |
|     | 38.83 | 30,32 | 24.28 | 33.6  | 20.18 | 33.6  | (-ve)                       |
| 1   | 24.19 | 34.31 | 27.13 | 28.56 | 26.04 | 26.04 | (+Ve)                       |

### العزوم للشريحه الطوليه رقم (٣)


شكل(٦- ١٩٠)

|   | į  | 33    | 28    | 23    | 18    | 14    | 9     | ]<br> <br>      |
|---|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| į | 16 | 4.3   | 3.8   | 3.4   | 4     | 3.1   | 4.0   | F(33):19.4 t/m^ |
| • |    |       |       |       | 1.    |       |       | 11              |
|   |    | 39.86 | 31.13 | 24.91 | 34.49 | 20.71 | 34.49 | (-Ve)           |
|   |    | 24.63 | 35.22 | 27.85 | 29.31 | 26.73 | 26.73 | (.v.)           |


لعزوم للشريحه الطوليه رقم (٤) شكل(٦- ٢٠)

|   | ٠   | <sup>29</sup> | 29    | 19    | P15   | L.   | 5                           |
|---|-----|---------------|-------|-------|-------|------|-----------------------------|
| - | 1.6 | 3.65          | 3.85  | 3.65  | 3     | 2.65 | F(29)=19.5 t/m <sup>2</sup> |
|   | L   | 29.01         | 32.28 | 29.01 | 23.72 | 15.3 | (-Ve)                       |
|   |     | 1             | i     |       |       |      | (+Ve )                      |

العزوم للشريحة الطولية رقم(۵) شكل(۲-۲۱)




#### العزوم للشريحه العرضيه رقم (٦) شكل (٦-٢٢)




### الشرائح العرضيه : \_

نكرر حساب العزوم للشرائح العرضيه بنفس الطريقه وقيم هذه العزوم

كالآتى : ـ



قيم العزوم للشريحه العرضيه رقم(٨) شكل(٣-٤٢)



قيم العزوم للشريحه العرضيه رقم (4) شكل (4-70)

|      | P <sub>20</sub>                                  | P <sub>21</sub> | 22    | P <sub>23</sub> | P <sub>24</sub>                  |
|------|--------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------------|----------------------------------|
|      | <del>*                                    </del> | ***             | l, ,  | <del>*</del>    | [<br>F(24)=19.3 t/m <sup>2</sup> |
| 0.45 | 4325                                             | 3.375           | 4.7   | 3.7             | 1.25                             |
|      | 40.19                                            | 24.48           | 47.47 | 29.42           | (-Ve)                            |
| ٠,   | 100                                              | 31.37           | 34.09 | 37.37           | 15 11 (+Ve)                      |

َ أَقَيْمُ العَزْوُمُ لَلْشُرِيْحَةِ العَرْضِيةِ رَقْمُ (١٠) شكل (٢-٣)

|      | P <sub>25</sub> | 26    | 27           | 28    | P29                         |
|------|-----------------|-------|--------------|-------|-----------------------------|
|      | *               | ****  | <del> </del> | 1     | F(29)=19.6;1/m <sup>2</sup> |
| 0.15 | 4.6             | 3.975 |              | 4.45  | 0.90                        |
|      | 46.08           | 34.41 | 30.22        | 43.13 | (- Ve )                     |

قيم العزوم للشريحه العرضية رقم (١١) شكل(٦-٢٧)

|      | P30   | 31      | P<br>32  | 33        |                             |
|------|-------|---------|----------|-----------|-----------------------------|
| ì    | ¥ `   | · · · · | <u>,</u> | ,<br>**** | F(33)=19.4 t/m <sup>2</sup> |
| 0.15 | 4.65  | 3.60    | 4.10     | 2.1       | [                           |
| -    | 46.61 | 27.94   | 36.23    |           | (-Ve)                       |
| -    | 1     | 36.08   | 31.82    | 427       | B(+Ve)                      |


قيم العزوم للشريحة العرضية رقم (١٢) شكل(٣-٢٨)

## ٣ـ حساب العزم على أساس قاعده مستمره: \_\_

٣-١ الإتجاه الطولى

بعد حساب العزوم بالطريقة التقريبيه نحسب العزوم على إعتبار اللبشه أساس مستمر ونقارن العزوم في الطريقتين ونختار أكبر القيم للتصميم

### نشغل برنامج [RAFTH] لحساب العزوم في الإتجاه الطولي



نسقط محصله مجموعات الأعمده على الخطك للمن اللبشة (٦-١٤) وتكون قيم محصله المجموعات كالآتي : -

R(1) = 0 R(2) = P(30)+P(31)+P(32)+P(33) = 1070 R(3) = P(25)+P(26)+P(27)+P(28)+P(29) = 1450 R(4) = P(20)+P(21)+P(22)+P(23)+P(24) = 1230R(5) = P(16)/2+P(17)+P(18)+P(19) = 1115

R(6) = P(11) + P(16)/2 + P(13) + P(14) + P(15) = 1060

R(7) = P(6)+P(7)+P(8)+P(9)+P(10) = 1140R(8) = P(1)+P(2)+P(3)+P(4)+P(5) = 695

وكما شرحنا في معادلات البرنامج نعين المسافات [S(1,1)] من المحور [YR] وذلك بأخذ عزوم لأحمال مجموعات الأعمده حول المحور أي عند نقطه البدايه (١) فمثلا المجموعة [(P(5)] تقم على بعد :-

S(1,5)=[150\*13.5+420/2\*13.5+215\*13+270\*12.95+270\*13.5]/1115 = 13.275 mt.

وهكذا بالنسبه لباقى مواقع مجمعلات المجاميع ثم نكتب المعلومات في الجملتين [St.50,St.60] وتضيفهما إلى برنامج [RAFTH]

50 DATA 0, 1070, 1450, 1230, 1115, 1065, 1140, 695 60 DATA 1.54, 5.98, 9.78, 13.275, 17.01, 19.91, 24.176

نشغل البرنامج لإيجاد العزوم في الإتجاه الطولى فيظهر على الشاشه الآتي:

8

#### NUMBER OF LOADS

إدخل [8] فتظهر نتائج الجهود و القص والعزوم على الطابع كالآتى : ـ Total load in tons 7765 Ordinates of linear stress under raft in ton/mt

| F(1) | 311.93 |  |
|------|--------|--|
| F(2) | 313.11 |  |
| F(3) | 316.51 |  |
| F(4) | 319.42 |  |
| F(5) | 322.10 |  |

|             | ٣٩٠                   | امثله محلوله   |
|-------------|-----------------------|----------------|
| F(6)        | 324.96                | ,              |
| F(7)        | 327.18                |                |
| F(8)        | 330.44                |                |
| Ordinates o | f shear left and shea | rright in tone |
|             |                       |                |
| QL(1)       | 0.00                  |                |
| QR(1)       | 0.00                  |                |
| QL(2)       | 481.28                |                |
| QR(2)       | -588.72               |                |
| QL(3)       | 809.02                |                |
| QR(3)       | -640.98               |                |
| QL(4)       | 567.29                |                |
| QR(4)       | -662.71               |                |
| QL(5)       | 458.33                |                |
| QR(5)       | -656.67               |                |
| QL(6)       | 551.70                |                |
| QR(6)       | -513.30               |                |
| QL(7)       | 432.29                |                |
| QR(7)       | -707.71               |                |
| QL(8)       | 695.00                |                |
| QR(8)       | -0.00                 |                |
| Ordinates o | f support moments     | n mt.ton.      |
| MN(1)       | 0.00                  |                |

| MN(1)          | 0.00                                  |     |
|----------------|---------------------------------------|-----|
| MN(2)          | 370.35                                |     |
| MN(3)          | 853.83                                |     |
| MN(4)          | 710.32                                |     |
| MN(5)          | 350.43                                |     |
| MN(6)          | 151.07                                |     |
| MN(7)          | 32.05                                 |     |
| MN(8)          | -0.01                                 |     |
| Distances of m | ax. field moments from left edge in n | at. |
| X(1 2)         | -0.00                                 | -   |
| X(2 3)         | 3.42                                  |     |
| X(3 4)         | 8.00                                  |     |
| X(4 5)         | 11.85                                 |     |
| X(5 6)         | 15.31                                 |     |
| V/C 7          |                                       |     |
| X(6 7)         | 18.95                                 |     |

|             | 771 _ |                        | امثله محلوله |
|-------------|-------|------------------------|--------------|
| <b>X</b> (7 | 8)    | 22.07                  |              |
| Ordin       |       | field moments in mt.t. |              |

| MB(1) | 0.00    |
|-------|---------|
| MB(2) | -182.28 |
| MB(3) | 205.85  |
| MB(4  | 23.97   |
| MB(5) | -317.88 |
| MB(6) | -253.83 |
| MB(7) | -732.07 |
|       |         |

| 311.93 | 1070          | 1450           | 1230            | 322.10          | 1065           | 1140            | 330.44  | متحتی الجهود (طن /م. ط.)<br>شکل (۳۲)                                                  |
|--------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 588.72 481.28 | 540.98 \$09.02 | 662.71 + 567.29 | 656.67 + 458.33 | 253.83 + 551.7 | 707.71 + 432.29 | 1 695.0 | <br>منحني القص(طن)<br>شكل(۱-۲۱)                                                       |
|        | 0 370.35      | 853.83         | 710.3           | -17.85 350.43   |                | 32.05           | 0       | منحنی العزوم (طن. متر)<br>شکل (۳۲-۳۲<br>شکل متر (۲۲-۳۲)<br>قیم العزوم (طن. متر / متر) |
|        | +20.81        | +47.96         | +39.91          | +134            | 4 8.49         | +1.8            |         | شکل(۲-۳۳)                                                                             |


ملحوظه : \_ قيم العزوم المبينه بشكل (٦-٣٣) بالطن متر /متر هي نفس العزوم المبينه بشكل (٦-٣٣) بالطن متر مقسومه على عرض اللبشه (.٨٠) من من (.٨٠) من من (.٨٠)

٣-٢ الإنجاه العرضى: ــ

نسقط محصدات مجاميع الأعمده في الإتجاه العرضي على الخط الرأسي ( ز ك - شكل ١-٥٠) كما هو مدن بشكل (١-٣٤) فعثلا :

$$R(1) = 0$$
  
 $R(2) = P(5) + P(10) + P(15) + P(19) + P(24) + P(29) = 1340$   
 $R(3) = P(4) + P(9) + P(14) + P(18) + P(23) + P(28) + P(33) = 1820$ 

وهكذا بالنسبه لباقى الأحمال وكما تحسب مواقع محصلات مجاميع



الإتحاه العرضي شكل(٦-٤٣)

## نكتب جمل العلومات [St.50, St.60] للإتجاه العرضي ونضيفها لبرنامج [RAFTH] مع تشغيله مره أخرى للحصول على القص والعزوم.

50 DATA 0, 1340, 1820, 1680, 1800, 1085, 0 60 DATA 1.15, 5.19, 9.08, 13.01, 17.523, 17.8

#### NUMBER OF LOADS

7

### Ordinates of linear stress under raft in ton/mt

| F(1) | 434.65 |  |
|------|--------|--|
| F(2) | 434.86 |  |
| F(3) | 435.58 |  |
| F(4) | 436.27 |  |
| F(5) | 436.97 |  |
| F(6) | 437.77 |  |
| F(7) | 437.82 |  |
|      |        |  |

# Ordinates of shear left and shear right in tons 0.00

| QL(1) | 0.00     |
|-------|----------|
| QR(1) | 0.00     |
| QL(2) | 499.97   |
| QR(2) | -840.03  |
| QL(3) | 918.25   |
| QR(3) | -901.75  |
| QL(4) | 793.98   |
| QR(4) | -886.02  |
| QL(5) | 829.89   |
| QR(5) | -1010.11 |
| QL(6) | 963.73   |
| QR(6) | -121.27  |
| QL(7) | -0.00    |
| QR(7) | -0.00    |
|       |          |

OT (1)

### Ordinates of support moments in mt. ton

| MN(1) | 0.00   |
|-------|--------|
| MN(2) | 287.46 |
| MN(3) | 444.48 |
| MN(4) | 233.99 |
| MN(5) | 122.80 |
| MN(6) | 16.78  |
| MN(7) | -0.00  |


### Distances of max. field moments from left edge

| X(1 2) | 0.00  |
|--------|-------|
| X(2 3) | 3.08  |
| X(3 4) | 7.26  |
| X(4 5) | 11.11 |
| X(5 6) | 15.32 |
| X(6 7) | 17.80 |

### Ordinates of max.field moments in mt.ton

| MB(1) | 0.00     |
|-------|----------|
| MB(2) | -523.69  |
| MB(3) | -488.69  |
| MB(4) | -665.46  |
| MB(5) | -1044.34 |
| MB(6) | 01       |





### ثالثا: إختيار عزوم تصميم الـلبشه:ــ

### الإتجاه الطولى: ــ

بمقارئه العزوم فى الشرائح الطوليه المبينه بأشكال (١٦-١٧-١٨-١٩-٠٠-٢٢) مع العزم فى الأتجاه الطولى شكل(٦- ٣٣) ختار العزم الأكبر من العالتين كالآتى :

| 38.7  | Š     | 23.79 | 29.63 | 5772  | 30.4  | 41.28 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 29,14 | 47.86 | 39.91 | 26,84 | 27.28 | 32.39 |       |

شريحة طوليه رقم(١)

شکل(۳۹-۲)

|  |       | 38,94 |      | 38.04 |      | 23.78 | 25.93 |       | 14.26 | 54.7 |  |
|--|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|--|
|  | 25.21 |       | 4796 |       | 3991 | â     | 5     | 17.53 | 75.73 |      |  |

شريحة طوليه رقم(٢)

(شکل۲- ۱۰۰۰)

|       | 38,95 | 3642  | 24.36 | 33.71 | 20.23 | 41.28 |  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 24.23 | 47.96 | 39.91 | 28.57 | 2617  | 26.13 |       |  |

### شريحة طوليه رقم(٣)

### شکل(۱-۱)

|  |    | 39.36 |      | 31.27 | 24.38 | 3458 |      | 720.77 | 41.28 |  |
|--|----|-------|------|-------|-------|------|------|--------|-------|--|
|  | 6% |       | 9677 | 3991  | 833   |      | 26.8 | 26.8   |       |  |

### شريحة طوليه رقم(٤)

|       | 29.03 | 32.28 | 29.1  | 32.72 | 41.28 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 25.09 | 39.6  | 30.6  | 26.23 | 19.04 |       |

شريحة طوليه رقم (٥)

شکل (۲-۱۲)

| _ | 774 | <br>محلهليه | أمثله |  |
|---|-----|-------------|-------|--|
| _ |     | <br>محنوب   | امسه  |  |

### الإتحاه العرضى

بمقارنه العزوم في الشرائح العرضيه المبينه بأشكال

( ٦-٣٣-٢٤-٢٥-٢٦-٢٧) مع القيم الموجوده بشكل (٦-٣٨) نختار العزم الأكبر من الحالتين كالآتى: -

| 4276 | 33.05 | 3223  | 38.2  |      |
|------|-------|-------|-------|------|
| 0.67 | 37.6  | 32.64 | 35.08 | PS . |

## شریحة عرضیة رقم(٦) شکل(٦-٤٤)

| 2/7 |       | 77'77 | 26.93 | 36.22 |   |
|-----|-------|-------|-------|-------|---|
| 292 | 38,44 |       | 9.7   | n.23  | G |

### شريحة عرضية رقم(٧)

شکل(۲–۱۵)

|      | 56.75 | 2683 | 27.96 |      | 28.73 |
|------|-------|------|-------|------|-------|
| 0.67 | 38.75 | 272  |       | 2835 | X, 25 |

شريحة عرضية رقم(٨)

شکل(۲–۴۱)

|      | 5741  | 2683 | 27.9 |       | 37.01 |  |
|------|-------|------|------|-------|-------|--|
| 0.67 | 34.23 | 2386 |      | 32.11 | ¥.43  |  |

شريحة عرضية رقم(٩)

شکل(۳-۱۶)

| 42.11 |       | 26.83 | 47.47 |       | 29.62 |   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| 0.67  | 31,37 | 36.06 | 1,    | 37.37 |       | 1 |

شريحة عرضية رقم(١٠)

شکل(٦-٤٨)

| 1 |      | 80.97 |       | 34.41 | 30.22 | 43.13 |     |
|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|   | 79.0 |       | 39.82 | 32.25 | 36.1  |       | 20. |

شریحة عرضیة رقم(۱۱) شکل(۲-۹۹)

|      | 19.97 | 27.94 | 36.23 | 21.12 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 0.67 | 35.08 | 31.82 | 42.78 |       |

شریحة عرضیة رقم ۱۲ شکل(۲−۵)

## تصميم إرتفاع اللبشة و حديد التسليح:

يفضل فى خرسانة اللبشة إستعمال جهود منخفضة والأمر متروك للمصمم لإختيار الجهود المناسبه

الجهود المستعمله في هذا المثال

FC = 60 kgm/cm2

FS = 1800 kgm/cm2

Qpunch = 6 kgm/cm2

أ-سمك اللبشة:

١- سمك اللبشة لقاومة العزم

Mmax = 57.41 m.t./m.

K1 = 0.335 K2 = 1600

DR = 0.335\* SQR (57.41\*1000) = 80.27 cm

HR = DR + 7 = 90 cms.

yunching stress - سمك اللبشة لقاومة جهود

٣٦٠ طن

نحسب الجهود عند كل عمود و نختار هنا على سبيل المثال ثلاثة اعمدة

۱-۱ عمود رقم (۲٦) [Four sided punching] سم حمل



Qpunch = (360\*1000 - 263\*113\*1.82)/83/(263+113)/2

= 4.89 kgm/cm2 < 6 kgm/cm2

۱-۲ عمود رقم ( ۲ ) [Three sided punching] ( ۳ ) سم حمل ۱-۲ طن



شکل(۲-۵۲)

Qpunch = (160\*1000-71.5\*173\*1.770)/83/(2\*71.5+173) =

---امثله محلول محلول ۱۳۷۳ و

=5.27 kgm/cm2 < 6

۱-۳ عمود رقم (۱) (۱) (۱۳ × ۲۰ Two sided punching سم حمل ۱۰ × ۲۰ سم حمل ۱۰ مان



شکل (۲-۵۳)

Qpunch = (105\*1000-71.5\*131.5\*1.670)/83/(71.5+131.5) = 5.305 kgm/cm2 < 6 Depth is safe

#### ب- حديد تسليح اللبشة

أقل مساحة حديد تسليح في أي أتجاه علوى و سفلى يساوى [ % 0.3] من مساحة القطاع

ASmin = 0.3\*90\*100/100 = 27 cm 2 per mt. run

Choosen 8 # 22 mm. per mt. run (30.4 cm2)

العزم المكافىء لهذه الساحة

Mmin = AS\*K2 \* DR/100000 = 30.4\*1600\*83/100000 = 40.3712 mt.t. per mt. إذا قارنا هذا العزم بالعزوم النهائية للشرائح الطولية و العرضية نجد أن كمية التسليح [ .mt ] كافية لجميع الإتجاهات العلوية و السفلية فيما عدا الشريحة الطولية رقم ( ٢ ) عن يدايتها بين العمودين رقم ( ٢ . ٧ ) حيث العزم يساوى ( ٥٤ . ٧ ) فيؤخذ التسليح العلوى [.mt ] 25 # 9 وأيضا الشريحة العرضية رقم ( ٩ ) فيؤخذ التسليح العلوى [ الشريخة العرضية رقم ( ٩ ) فيؤخذ التسليح العلوى


[.mt.] 25 # 9] بين العمودين رقم (١١ ، ١٢) و أيضا بين العمودين رقم (١١ ، ١٢) .

أنظر تسليح اللبشة على المسقط الافقى شكل (٦-٥٥) و القطاع شكل(٦-٥٥)

مسقط أفقى يبين تسليح اللبشه شكل (٦-٥١)

|                                                | 14,2 4,2 m        | شريمغ رخ صا د<br>أ سراط | عرجيز رقع ٢٠.<br>١٩٠ | شرین رقم ۱۱۰<br>مو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | شربو راد ۱۰                                        |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ]                                              |                   |                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |
| 11. 31. 35.5                                   |                   |                         | 34-                  | elene<br>elene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F. C. L. S. C. |
| * 12 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 | 12.61             |                         | T CAN                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |
| 24.75                                          |                   | 7/610 00                |                      | eigns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |
| 14.4.                                          | 1/1 (A)           |                         | CANADA CANADA        | 3 4/40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |
| 20. 7.45.                                      |                   | 17/110 A                |                      | Titte A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 山市际                                                |
| 14.17.25                                       |                   | 7/100                   | rifera.              | Times (Constitution of the Constitution of the | in dell's                                          |
| 1.16                                           | e ce              | 100                     |                      | Tyfita A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |
|                                                | شريزرقيده.<br>۲۱۰ | عربية رهواء<br>سرا      | برمه رنم ۲۰۰<br>۱۲۰  | 11.70.30.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                  |

امثله محاولـه \_\_\_\_\_\_ ۲۷۲



قطاع أ-أفي اللبشه شكل (٦- ٥٥ )




\_\_\_\_\_ الكمرات المستمره \_\_\_\_\_\_ ٣٧٩ \_\_\_\_\_

#### الأساسات المستمرة

#### RIGID CONTINEOUS FOOTING


١- مقدمة: يسمى هذا النوع من الأساسات بالكمرات المستمرة المقلوبة على شكل لي وفي بعض المراجع يسمى[Semi raft foundation] ويستعمل هذا النوع من الأساسات إذا كانت المسافات بين محاور الأممدة في الإتجاهين منتظمة الى حد ما وأيضا في حالة ضعف التربة الحاملة للرساسات.

وقد إستعمل هذا النوع فى معظم أساسات المخازن الجمركية بميناء الإسكندرية منذ خمسين عاما وحتى الآن تقريبا حيث التربة فى الميناء معظمها متكونة من ردم من بقايا المحاجر وحيث إجهاد التحميل لا يتعدى الكجم/سم٢ ويبين شكل (٧-١) مسقط أفقى لاساسات هذا النوع.



مسقط افقى لاساسات مستمرة

شکل(۷-۱)



شکل (۲-۲)

أولا: تحديد عرض البلاطة السفلية

نفترض حدوث شرخ في الأساس في منتصف المسافة بين محاور الأعمدة في الإتجاهين الافقى و الرأسي (شكل/-١) على ذلك يكون

Area [abcdefgh] = Load of column P / Soil stress S

ويفرض أن العرض [BS] ثابت

X = (L1+L2)/2 Y = (A1+A2)/2

(X+Y-BS)\*BS = P\*1.1/S/10

 $BS^2 - C1*BS + C2 = 0$ 

C1 = X+Y C2=P\*1.1/S/10


 $BS = C1/2 - SQR (C1^2/4 - C2)$ 

ثانيا: للأمان نفترض أن أى كمرة فى الإتجاه الطولى أو العرضى إذا ما إنفصلت عن باقى الكمرات عند القطاعات [gh & bc] إذا كانت الكمرة طولية و عند [gh & bc] إذا كانت الكمرة عرضية تستطيع أن تتحمل حمل الأعمدة عليها مباشرة أو بمعنى آخر لا يحدث توزيع لحمل العمود فى الإتجاهين و بديهى أن هذا الفرض لا يحدث فى الطبيعة لأن الحمل يتوزع فى الإتجاهين و لكن هذا الحل يفطى جميع احتمالات التصميم المختلفة.

و لضمان جساءة الكمرة المستمرة خصوصا عند الأعمده يفضل زيادة عروض البلاطة وعرض الكمرة أفقا طبقا لما هم مدن بشكل (١-١).



و لنأخذ مثال على الكمرة المستمرة الطولية عند محور [أ-أ] شكل



قطاع طولى للكمرة عندا <u>لمحور</u> (أ-أ)

شکل(۲-۲)

Y = 7

تحديد عرض البلاطة [BS]


X = 8

 $C_1 = X + Y = 15$ 

C2 = 210\*1.1/7.5 = 28

BS=15/2 - SQR(225/4-28) =2.18

Choosen 2.2 mt



شکل(۷-٤)

نفرض عرض الكمرة ..... B = 50 Cm

 $M = 7.5 * (2.2-0.5)^2/8 = 2.71 t.m/m$ 

FC = 50 kgm/cm 2 FS = 2000 kgm/cm 2

K1 = 0.401 k2 = 1818

Ds = 0.401 SOR(2710) = 20.87 cm

Ts choosen = 21+6 = 27 cm

As = 271000/(1818\*21) = 7.1 cm2


Use 6 #13 mm per mt .

As seconary = 0.25 \* 6\*1.327 = 2 cm 2

Use 4 # 8 on both side

ب - الكمرة المستمرة

باستعمال برنامج [RAFTH] يمكن حساب القص و العزوم على الكمرة



تحهيز المعلومات للحاس

#### تكتب المعلومات طبقا للخطوتين

- 50 DATA 0,90,210,210,90,0
- 60 DATA 0.3.8.3,16.3,24.3,24.6

و تضاف الى البرنامج الأساسى [RAFTH] و بعد تشغيل البرنامج نحصل على النتائج الآتية :

TOTAL LOADS IN TONS 600

Ordinates of linear stress under raft in ton/mt

F(1) 24.39

F(2) 24.39

F(3) 24.3

F (4) 24.39

F(5) 24.39

F(6) 24.39

Ordinates of shear left and shear right in tons

.......

QL (1) 0.00

QR (2) 0.00

QL (2) 7.32

QR (2) -82.68

QL (3) 112.44

QR (3) -97.56

| YA               | · <del></del>              | ات المستمرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| QL (4)           | 97.56                      |                                                  |
| QR (4)           | -112.44                    |                                                  |
| QL (5)           | 82.68                      |                                                  |
| QR (5)           | -7.32                      |                                                  |
| QL (6)           | -0.00                      |                                                  |
| QR (6)           | -0.00                      |                                                  |
| Ordinates        | of support moments         | s in mt.ton                                      |
| MN (1)           | 0.00                       |                                                  |
| MN (2)           | 1.10                       |                                                  |
| MN (3)           | 120.12                     |                                                  |
| MN (4)           | 120.12                     | .*                                               |
|                  |                            |                                                  |
| MN (5)           | 1.10                       |                                                  |
| MN (5)<br>MN (6) | 1.10<br>-0.00              |                                                  |
| MN (6)           |                            | ents from left edge                              |
| MN (6) Distances | -0.00<br>of Max. field mom | ents from left edge                              |
| MN (6)           | -0.00<br>of Max. field mom | ents from left edge                              |

X (3 4)

X (4 5)

X (5 6)

12.30

20.91 24.60

# Ordinantes of Max. field moments in mt.ton


MB (1) 0.00

MB (2) -139.05

MB (3) -75.00

MB (4) -139.05

MB (5) -0.00



|  | 441 |  | الكمرات المستمره |  |
|--|-----|--|------------------|--|
|--|-----|--|------------------|--|

تصميم قطاع و تسليح الكمرة المستمرة :

 $Mma \times (-ve) = 139.05 t.m.$ 

يصمم قطاع الكمرة عند هذا العزوم على أساس [T - Sec] لأن البلاطة السفلية تكون في حالة (Compression) لذلك يؤخذ العرض المطلوب للتصميم أصغر القيم الآتية:

| 220cm | - العرض [BS] للبلاطة السفلية |
|-------|------------------------------|
|-------|------------------------------|

- أربع مرات عرض الكمرة [B] - الكمرة عرض الكمرة [B] - 4\*50

-٤// بحر الكمرة ......\ الكمرة الكمر

FC = 60 kgm/cm 2 FS = 2000 km/cm 2

k1 = 0.347

k2 = 1793

DB = 0.347 \* SQR (139.05\*100000/2000) = 91.5 cm و أما بالنسبة للعزم الموجب [120.12] تصمم الكمرة على أساس [Rectangular Sec]


FC = 70 FS = 2000

K1 = 0.306

K2 = 1771

DB = 0.306\*SQR(120.12\*100000/50) = 150 cm

والحصول على عمق أقل و مناسب نزيد عرض الكمرة أفقيا بواسطة [HUNCH] بميل (١٠١) و لمسافة [50] أنظر شكل (V-V).



مسقط افقى للكمرة عندموقع العمود

### شكل(٧-٧)

نحسب العزم عند القطاع (A-A) على بعد ٧٥سم من محور العمود

MA-A =  $-90*(8-0.75) + 24.39*(8.3-0.75)^2/2 = 42.65$  t.m. DB = 0.306\*SQR(42.65\*ES/50) = 89.4 cm

Choosen HB = 120 cm

DB = 120 - 8 = 112 cm

AS (Ext-ve) = 139.05 \* 100000/1782/112 = 69.67 cm2

use (8 # 25 + 8 # 22) (69.68 cm2)

AS (Int - ve) = 75\* 100000 / 1872/112 = 37.578 cm2

use 10 # 22 (38 cm2)

AS + ve = 120.12 \* 100000 / 1771 / 112

= 60.185 use 16 # 22 [ 60.8 cm2]

حساب جهود القص:

يحسب القمن على بعد يساوى عمق الكمرة من وجهة العمود فإذا كان طول العمود ١٠,٧٠ مترا تكون المسافة من محور العمود ١٦٧ = [114-66]


و تكون قوة القص على مسافة [172] من محور العمود مساوية

$$O = 112.44 - 24.39 * 1.72 = 70.49$$

$$q = 70.49 * 1000/(0.87 * 50*112)$$

 $= 14.7 \text{ km/cm}^2$ 

### حساب مساحة الأسياخ المكسحة:




شکل(۷-۸)

اذا كان جهد القص المسموح للخرسانة بدون تسليح هو ٧كجم /سم٢ تكون المسافة

XS = 289 x (1-7/14.7)/SQR (2) = 107.00 cm

| Y4·                    | الكمرات الستمرة                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| St. # 8 mm @15 c       | و نستعمل للكاناتو نستعمل للكانات    |
| QS                     | الجهد المقام بالكانات               |
| QS = n * Ast*FS/F      | 3/S = 4* 0.5 * 1400/50/15           |
| QS = 3.658  cm2        |                                     |
| بالكانات يجب ألا يتعدى | تنص المواصفات على أن أقصى جهد يقاوم |
|                        | ١/١ (متوسط جهود القص )              |
| QS max = $(14.6+7)$    | 7)/6 = 3.6                          |
| Use $QS = 3.6$         |                                     |
| Asbent                 | B/FS *مساحة منحنى القص =            |
| = (7+14.6 - 2*3.6)     | * 107.04/2 * 50/2000                |
| = 19.271 cm2           | Use 4 # 25 (19.64 cm2)              |





تفاميول آيلح الكمرة ك١


# قطاع طولى يبين تسليخ الكمرة شكل(٧-٩)


شكل(٧-١٠٠)




DESIGN OF PILE CAPS

BY RIGID BEAM METHOD






قـاعده لـخمس خوازيق شكل (۸-۵)






شکل (۸-۲)




ناعده لسته خواریق شکل(۸-۷)




اعدة لسبعه خوازیق شکل(۸-۸)


حدمت حدم المعامل المعا




قاعدة لسبع خوازيق شكل(۸-۸)




قاعدة لثمانية خوازيق شكل(۸ – ۱۰)




قاعدة لثمانية خوازيق شكل(٨-١١)




قاعدة لتسع خوازيق شكل(۸-۱۲)





## قاعدة مشتركة لعمودين

# شکل(۸-۱۱)



قاعدة جار مربوطة بشداد شكل(۸–۱۵)

#### مقحمة


- الأشكال من شكل (٨-١) حتى شكل (٨-٥١) هى قواعد لخوازيق منتظمة حول مركز العمود أو حول مركز محصلة مجموعة أعمده وهذه الأشكال معروفة لدى المهندس المصمم كما أنه يمكن تكوين أشكال أخرى لقواعد الخوازيق بشرط أن نحافظ على مسافات متساوية بين الخوازيق وأيضا إنطباق مركز الخوازيق مع مركز الأعمده.

نصت المواصفات الفنية في معظمها على إختيار المسافة بين الخوازيق [SP] تساوى من ٢,٧٠ إلى ٣,٠ مرات قطر الخازوق وتؤخذ المسافة بين مركز الخازوق الخارجي ونهاية القاعدة مساوية من [DP+10CM] إلى [DP] حيث [GD] قطر الخازوق.

كما يجب أن تخترق الخوازيق السطح السفلى للقاعدة بمسافة من ٧ إلى ١٠ سم.

# ٧ - حساب قوى القص والعزوم على قواعد الخوازيق بإستعمال

#### RIGID BEAM METHOD



#### شکل(۸-۱۲)


يمثل شكل ( ٨ - ١٦ )قطاع في قاعدة لخازوقين والقاعدة هنا عبارة عن كمرة إرتفاعها [HC] محملة على خازوقين المسافة بينهما [RP].

ومعروف أنه يوجد علاقة بين سمك الكمرة [HC] وبحر الكمرة [SP] فإذا زاد السمك حتى نصل إلى [HC > SP/5] فإنه يمكن إعتبار الكمرة ذات حساءة عالية [RIGID].

وإذا زاد عمق الكمرة [DC] بالحد الذى يجعل الزاوية (α) أكبر من ٥٤ فأن حمل العمود [PC] يتحلل خلال جمالون أو عدة جمالونات داخل الخرسانة وتقاوم قوى الضغط [C] لإعضاء الجمالون بخرسانة القاعدة أما قوى الشد [T] فتقاوم بحديد التسليح السظلى الدائرى ويطلق على التمميم

بهذه الطريقة[Circulage method] ويستعمل هذا النوع في حالة مجموعات من ٢٠,٥,٤,٢,٢ خوازيق مرصوصة بإنتظام حول العمود .


أما إذا كان عمق القاعدة [DC] بقيمة بحيث تكرن الزاوية  $\{\alpha\}$  أقل من  $\alpha$ 5 فتستعمل طريقة (Rigid beam method] ولكى نحل هذه الطريقة نأخذ على سبيل المثال قاعدة من سنة خوازيق شكل (  $\alpha$  –  $\alpha$  ) .



مسقط أفقى لقاعدة من سنة خوازيق شكل(٨-١٧)

## - القص والعزوم في الإتحاه الطولي :

يبين شكل ( ٨ – ٨ ) منحنيات التحميل والقص والعزوم للقطاع [a-a] ويقصد بالقطاع المستوى المسقط عليه الخوازيق والعمود بمعنى أن هذا القطاع عبارة عن كمرة طولية طولها [L] ذات ثلاث ركائز كل ركيزة بها خازوقين.



### ا-منحني التحميل:

| حمل العمود بالطن            |
|-----------------------------|
| أبعاد القاعدة بالمتر        |
| عمق القاعدة بالمتر          |
| وزن الكمرة بالطن            |
| قطر الخازوق بالتر           |
| المسافة بين الخوازيق بالمتر |
| حمل الخازوق المفرد بالطن    |
| عدد الخوازيق                |
|                             |

نوزع حمل العمود [PC] داخل القاعدة لمسافة [DC/2] من وجهى العمود ويكون التوزيع ١:١ حتى منتصف عمق الكمرة وبالتالي تكون مساحة التوزيع المبينة على المسقط الأفقى بأبعاد [(XC+DC) & (YC+DC)] شكل ( ٨ - ١٧ ) وبذلك نحصل على مقدار توزيع حمل العمود على القاعدة في الإتجاء الطولي

WC1 = PC/(XC + DC)

ton/mt

القوة الواقعة على كل خازوق مفرد تساوى (حمل العمود مضافا إليه وزن القاعدة ) مقسوما على عدد الخوازيق

PP=[PC+L\*B\*HC\*2.5]/NN WP1=2\*PP/DP

ton ton/mt

OW1=B\*HC\*2.5


ton/mt

بالنسبة لتوزيع حمل العمود [PC] يوجد بعض الحالات التي لاينطبق عليها التوزيع بالطريقة الذكورة وهذه الحالات هي:


# - عمود يؤثر عليه عزم خارجي عندمركز العمود:

WCL=PC/(XC+DC)-6\*M/(XC+DC)^2


WCR=PC/(XC+DC)+6\*M/(XC+DC)^2



شکل(۸-۱۹)



- عمود قريب من حافة القاعدة حيث المسافة [A] أقل من [DC/2]



# ب - منحنى القص :


طبقا لمنحنى التحميل نرسم منحنى القص شكل (  $\Lambda - \Lambda$  )

## ج-منحنى العزوم:

قيمة العزوم تساوى مساحة منحنى القص عن يمين القطاع أو عن شماله وتحسب أقصى العزوم عند النقط التي فيها قيمة القص تساوى صفرا (شكل ٨ - ١٨).

# –القص والعز وم في الإتحاه العرضى :

نسقط الأحمال والخوازيق على القطاع  $\{b-b\}$  شكل (  $\Lambda - V$  ) فنحصل على منحنيات توزيع الأحمال والقص والعزوم في الإتجاه العرضى (شكل  $\Lambda - YY$ ) بنفس الطريقة المتبعة في الإتجاه الطولى للقاعدة.



الإتحاه العرضى للقاعدة شكل ( A - ۲۲ )

\_\_\_\_\_ بقد د محه \_\_\_\_\_ ۸۰۶ \_\_\_\_

# ــ تصميم القاعده وحديد التسليح

- يصمم عمق القاعده على الآتى : \_
- 1- PUNCHING STRESS
- 2- SHEAR STRESS
- 3- BENDING MOMENTS

ويختار أكبر عمق من الثلاث حالات ويحسب التسليح في الإتجاهين الطولي والعرضي .

٣-برنامج تصميم قواعد الخوازيـق بإستعمال

#### RIGID BEAM METHOD

صمم البرنامج للحصول على قوى القص والعزوم عند القطاعات المختلفه لقاعده تتكون من أى عدد من الخوازيق سواء كانت القاعده منفصله لعمود واحد أو مشتركة لعدة أعمده وقد أخذ في الإعتبار عند تجهيز هذا البرنامج حساب تأثير أية عزوم خارجيه بالإضافه إلى الأحمال الرأسيه وأيضا تأثير الترحيلات التي تحدث غالب للخوازيق أثناء الدق .

---- البرنامج ----- ١٠٠ ـ

#### سرد يرنامج تصميم قبواعد البخوازييق

- 10 REM "PILE CAPS BY RIGID BEAM METHOD"
- 20 REM "------
- 24 REM "This program is named PILES"
- 25 REM "

\*\*\*\*\*

شرقم جمل المعلومات في حيز الأرقام من الجملة (St.26) حتى [St.99]

100 I\$= "###,### ###,##" ####,##"

- 110 MIN=0.1 : MIN 1=0.2
- 120 CLS
- 130 LOCATE 5,5:PRINT "Assumed cap thickness in mts.";:
  INPUT "" . KT
- 140 LOCATE 11.5:PRINT "Pile diameter in mts."::INPUT "".DP
- 150 LOCATE 11,5:PRINT "Dimensions of envlope cap rectangle in mts";:INPUT "" L0(1), L0(2)
- 160 LOCATE 14,5:PRINT "Nos. of area deducted";: INPUT "", AR
- 170 LOCATE 17,5:PRINT "Do you want to insert OW";: INPUT "" ,A\$
- 180 OW1=2.5
- 190 IF A\$="NO" THEN OW1=0 200 DIM T(AR),B(I),H(AR),X(AR),Y(AR)
- 210 REM "Centroid of cap area"
- 230 FOR I=1 TO AR :READ T(I),B(I),H(I),X(I),Y(I):NEXT I
- 240 S=L0(1)\*L0(2):FOR =1 TO AR :S=S-B(I)\*H(I)/T(I):NEXT I
- 250 Q1=L0(1)\*L0(2)^2/2:FOR I=1 TO AR: Q1=Q1-B(I)\*H(I)/T(I)\*Y(I):NEXT I
- 260 Q2=L0(2)\*L0(1)\*2/2:FOR I=1 TO AR : Q2=Q2-B(I)\*H(I)/T(I)\*X(I):NEXT I
- 270 YBAR=O1/S : XBAR=O2/S
- 290 REM "Centroid of piles"
- 300 REM "----"
  310 LOCATE 20,5:PRINT "Nos. of piles";:INPUT "", NN
- 32 DIM PLX(NN),PLY(NN),PPC(NN,2),ZZ(NN,2), QL(NN),XL(NN,2),PP(NN),V(NN),Z(NN),D(NN),W(NN)
- 280 OW=OW1\*S\*KT

- 330 FOR I=1 TO NN:READ PLX(I),PL(Y):NEXT I
  340 CX=0:FOR I=1 TO NN : CX=CX+PLX(I):NEXT I
- 350 CY=0:FOR I=1 TO NN: CY=CX+PLX(I):NEXT I
- 360 XPAR=CX/NN: YPAR=CY/NN
- 370 IXX=0:FOR I=1 TO NN:IXX=IXX+(PLY(I)-YPAR)^2: NEXT I
- 380 IYY=0:FOR I=1 TO NN:IYY=IYY+(PLX(I)-XPAR)^2 : NEXT I
- 390 IXY=0:FOR I=1 TO NN:IXY=IXY+(PLX(I)-XPAR)\*
  (PLY(I)-YPAR):NEXT I
- 400 REM "Resultant location"
- 410 REM "-----"
- 420 LOCATE 23.5:PRINT "Nos.of columns"::INPUT "",CL
- 430 CC0=2\*(1+NN+CL)
- 440 DIM AC(CL,2),TYPE(CL,2),P(CL),PC(CL,2),MC(CL,2) XG(CC0),M(CC0),Q(CC0),DD(CL,2),PD(CL,2),XU(2\*CL)
- 450 FOR I=1 TO CL:READ AC(I,1),AC(I,2),TYPE(I,1), TYPE(I,2):NEXT I
- 460 FOR I=1 TO CL:READ P(I),PC(I,1),PC(I,2),MC(I,1), MC(I,2):NEXT I
- 470 PT=OW:FOR I=1 TO CL:PT=PT+P(I):NEXT I
- 480 MXR=OW\*YBAR:FOR I=1 TO CL:MXR=MXR+ P(I)\*PC(I,2)+MC(I,1):NEXT I
- 490 MYR=OW\*XBAR:FÓR I=1 TO CL:MYR=MYR+ P(I)\*PC(I,1)+MC(I,2):NEXT I
- 500 LLX=MYR/PT : LLY=MXR/PT
- 510 REM "Individual pile load"
- 520 REM "-----"
- 530 MXX=PT\*(LLY-YPAR): MYY=PT\*(LLX-XPAR)
- 540 IF IXX=0 THEN MXM=0:IXM=1:IYM=IYY: MYM=MYY: GOTO 580
- 550 IF IYY=0 THEN MXM=MXX:IXM=IXX: IYM=1:MYM=0:GOTO 580
- 560 MXM=MXX-MYY\*IXY/IYY:MYM=MYY-MXX\*IXY/IXX
- 570 IXM=IXX\*IXY^2/IYY : IYM=IYY-IXY^2/IXX
- 580 FOR I=1 TO NN:PP(I)=PT/NN+MXM/IXM\*(PLY(I)-YPAR)
- +MYM/IYM\*(PLX(I)-XPAR):NEXT I 590 LPRINT "Individual pile load"
- 600 LPRINT "-----
- 610 FOR I=1 TO NN:LPRINT "Pile load No.";"(";I;")";"
  PP(I):"Tons"

|            | البرنامج (۱۱                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 620        | LPRINT::NEXT I                                                  |
| 630        | LPRINT ""                                                       |
| 640        | LPRINT : LPRINT : LPRINT                                        |
| 650        | REM "Summation of pile columns and pile rows"                   |
| 660        | REM ""                                                          |
| 670        | FOR I=1 TO NN:V(I)=PP(I):Z(I)=PLX(I):NEXT I                     |
| 680        | FOR I=1 TO NN-1:FOR J=I+1TO NN:IF Z(I)>Z(J) THEN G =            |
| 690        | Z(I):Z(I)=Z(J):Z(J)=G:G=V(I):V(I)=V(J):V(J)=G<br>NEXT J: NEXT I |
| 700        | NC=1: ZZ(NC,1)=Z(1):PPC(NC,1)=V(1):FOR I=2 TO NN:               |
| 700        | IF Z(I)=ZZ(NC,1) THEN PPC(NC,1)=PPC(NC,1)+V(I):                 |
|            | GOTO 720                                                        |
| 710        | NC=NC+1: $ZZ(NC,1)=Z(I)$ : $PPC(NC,1)=V(I)$                     |
| 720        | NEXT I                                                          |
| 730        | FOR I=1 TO NN:W(I)=PP(I):D(I)=PLY(I):NEXT I                     |
| 740        | FOR $I=1$ TO $NN-1$ :FOR $J=I+1$ TO $NN$ :IF $D(I) > D(J)$ THEN |
|            | R=D(I):D(I)=D(J):D(J)=R:R=W(I):W(I)W(J):W(J)=R                  |
| 750        | NEXT J: NEXT I                                                  |
| 760        | NR=1:ZZ(NR,2)=D(1):PPC(NR,2)=W(1):FOR I=2 TO NN:                |
|            | IF $D(I)=ZZ(NR,2)$ THEN $PPC(NR,2)=PPC(NR,2)+W(I)$ :            |
|            | GOTO 780                                                        |
| 770        | NR=NR+1:ZZ(NR,2)=D(I):PPC(NR,2)=W(I)                            |
| 780        | NEXT I                                                          |
| 790        | FOR IO =1 TO 2                                                  |
| 800        | II = NC                                                         |
| 810<br>820 | IF IO = 2 THEN II = NR<br>FOR I=1 TO II                         |
| 830        | FOR I=1 TO II<br>III = I*2+J-2                                  |
| 840        | PP = PPC(I.IO)                                                  |
| 850        | QL(I) = PP/DP                                                   |
| 860        | XL(I,1) = ZZ(I,I0)-DP/2                                         |
| 870        | XL(1,2) = ZZ(I,I0) + DP/2                                       |
| 880        | NEXT I                                                          |
| 890        | GOSUB 1540                                                      |
| 900        | REM "Sorting of nodes"                                          |
| 910        | REM ""                                                          |
| 920        | NN=II*2+CL*2+2                                                  |
| 930        | XG(NN-1)=0: XG(NN)=LO(I0)                                       |
| 940        | FOR I=1 TO II : JJ=I*2-1                                        |
| 950        | XG(JJ)=XL(I,1):XG(JJ+1)=XL(I,2)                                 |
| 960        | NEXT I                                                          |
|            |                                                                 |

|             | البرناميج ١٢٤                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------|
|             | FOR I=1 TO CL*2                                       |
|             | ZO=II*2+1<br>YC(70) - YII(0)                          |
| 990<br>1000 | XG(ZO) = XU(I)<br>NEXT I                              |
|             | FOR I=1 TO NN                                         |
|             | FOR J=1+I TO NN                                       |
|             | IF $XG(I) <= XG(J)$ THEN GOTO 1050                    |
| 1030        | XX=XG(I) : XG(I) = XG(J) : XG(J) = XX                 |
| 1040        | NEXT J: NEXT I                                        |
| 1050        | REM "Shear and moments of piles"                      |
| 1070        | REM ""                                                |
| 1070        | FOR I =1 TO NN                                        |
| 1000        | Q(I) = 0 : M(I) = 0 : AA = 0 : XX = XG(I)             |
|             | GOSUB 1970                                            |
|             | Q(I)=QI:M(I)=MI                                       |
| 1120        | NEXT I                                                |
|             | BAR = XBAR : LL = LO(IO)                              |
|             | IF I0=2 THEN BAR = YBAR                               |
|             | EE=BAR-LL/2                                           |
| 1160        | $WW1 = OW/LL-6*OW*EE/LL^2$                            |
| 1170        | $WW2 = OW/LL + 6*OW*EE/LL^{2}$                        |
| 1180        | FOR I=2 TO NN: XX=XG(I):GOSUB 1670                    |
| 1190        | Q(I) = Q(I) + QI                                      |
| 1200        | M(I) = M(I) + MI                                      |
| 1210        | NEXT I                                                |
| 1220        |                                                       |
|             | XX = XG(I)                                            |
| 1240        | IF XX $\leq$ DD(1,1) THEN Q(1)=Q(1):M(1)=M(1)         |
| 12.0        | : GOTO 1280                                           |
| 1250        |                                                       |
| 1260        |                                                       |
| 1270        |                                                       |
| 1280        | NEXT I                                                |
| 1290        | TE IO-1 THEN I PRINT "Longitudinal direction": LPRINT |
| 1300        | IF I0=2 THEN LPRINT "Transverse direction": LPRINT    |
| 1310        | I PRINT "                                             |
| 1320        |                                                       |
|             | I DDIAIT. I DDIAIT                                    |
| 1330        | LPRINT ""                                             |

\_\_\_\_\_ البرنــامــج \_\_\_\_\_\_\_ ١١٣ \_\_\_\_\_

```
1340 FOR I=2 TO NN :O1=O(I) : O2=O(I-1) :X1=XG(I) :
      X2=XG(I-1): IINN=0
      LPRINT XG(I-1),Q(I-1),M(I-1)
1350
1360
      IF O(1)=0 OR O(1-1)=0 THEN GOTO 1490
1370
      IF O(1)/O(1-1) > 0 THEN GOTO 1490
      OO=ABS(O1)+ABS(O2); XX1=XX1*ABS(Q2)/(ABS(Q1)
1380
1390
      XX = X2 + XX2 : V1 = 0
1400
      AA=0
1410
      GOSUB 1970 : Q=QI :M=MI
1420
      GOSUB 1670 : Q=Q+QI : M=M+MI
      GOSUB 1740 : O=O+OI : M=M+MI
1430
      IF ABS(Q) < MIN THEN 1480
1440
1450
      IF IINN > 20 THEN 1480
1460
      GOSUB 1920
1470
      GOSUB 1380
1480
      LPRINT USIBG IS: XX.O.M
1490
      NEXT I
1500
      LPRINT USING I$;XG(NN),Q(NN),M(NN)
1510
      LPRINT "-----
      : LPRINT : LPRINT
1520
      NEXT IO
1530
      END
      REM "Subroutine for distributing loads of columns in the
1540
      two directions"
1550
      REM "----
1560
      FOR I=1 TO CL
1570
      IF I0 = 1 THEN ICO=2
1580
      IF IO = 2 THEN ICO=1
1590
      DD(I,1)=PC(I,I0)-AC(I,I0)/2-TYPE(I,I0)
1600
       DD(I,2)=PC(I,I0)+AC(I,I0)/2+TYPE(I,I0)
1610
      DD=DD(I,2)-DD(I,1)
       PD(I,1)=P(I)/DD-6*MC(I,IC0)/DD/DD
1620
1630
      PD(I,2)=P(I)/DD+6*MC(I,IC0)/DD/DD
       Z0 = I*2-1
1640
1650
       XU(Z0)=DD(I,1):XU(Z0+1)=DD(I,2)
1660
       NEXT Í
1670
      REM
```

1680

1690

1700

W=(WW2-WW1)/L0(I0)

OI=-(WW1+WW)\*XX/2

WW=W\*XX+WW1

```
1710
      MI=-WW1*XX*XX/2
1720
      MI=MI-(WW-WW1)*XX^2/6
1730
       RETURN
1740
       OI = 0 : MI = 0
1750
       FOR J=1 TO CL
       IF XX > DD(J,2) THEN GOTO 1790
1760
       IF XX > DD(J,1) THEN GOTO 1840
1770
1780
       GOTO 1900
1790
       X0=DD(J,2)-DD(J,1)
1800
       QI=X0*.5*(PD(J,1)+PD(J,2))
1810
       MI=MI-X0*PD(J,2)*(XX-DD(J,2)+X0/2)
1820
       MI=MI-X0*(PD(J,1)-PD(J,2))*.5*(XX-DD(J,1)-X0/3)
1830
      GOTO 1900
1840
       X0=DD(J,2)-DD(J,1)
1850
       X2=XX-DD(J,1)
1860
       P2=(PD(J,2)+(PD(J,1)-PD(J,2))*(XO-X2)/X0
       OI = OI - X2 * .5 * (PD(J, 1) + P2)
1870
1880
       MI=MI-X2*P2*(X2*.5)
1890
       MI=MI-X2*(PD(J,1)-P2)*.5*X2*2/3
1900
       NEXT J
1910
       RETURN
1920
       REM "Subroutine for finding point zero shear"
1925
       REM "-----
1930
       IF O/O1 > 0 THEN O1=O: X1=XX
1940
       IF O/O2 > 0 THEN O2=O: X2 = XX
1950
       IINN=IINN+1
1960
       RETURN
1970
       QI = 0 : MI = 0
       FOR J=1 TO II
1980
       IF XX > XL(J,2) THEN GOTO 2020
1990
2000
       IF XX > XL(J,1) THEN GOTO 2060
2010
       GOTO 2110
2020
       X0=XL(J,2)-XL(J,1)
       OI = QI + X0*(QL(J))
2030
2040
       MI=MI+XO*OL(J)*(XX-XL(J,2)+X0/2)
2050
       GOTO 2110
2060
       X0=XL(J,2)-XL(J,1)
2070
       X2=XX-XL(J,1)
2080
       P2=OL(J)
```

2090

2100

OI=OI+X2\*P2

MI=MI+X2\*P2\*(X2\*.5)

| <br>٤١٥ |  | البرنــامـــج |  |
|---------|--|---------------|--|
|         |  |               |  |

2110 NEXT J 2120 RETURN

| <b> </b>       | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |
|----------------|--------------------------------------------|
|                | ٤- الرموز المستعملة في البرامج             |
| KT             | سمك القاعدة بالمتر                         |
| DP             | قطر الخازوق بالمتر                         |
| L0(1), L0(2)   | أبعاد المستطيل المحيط بالقاعدة بالمتر      |
| AR             | عدد المساحات المخصومة                      |
| T(I)           | نوع المساحة المخصومة                       |
|                | إذا كانت المساحة المخصومة مستطيلا [T(I)=1] |
|                | إذا كانت المساحة المخصومة مثلثا [T(I)=2]   |
| B(I)           | بعد الساحة المخصومة العمودي على محور[YR]   |
| H(I)           | بعد المساحة المخصومة العمودي على محور [XR] |
| X(I)           | الأحداثي الافقى لمركز المساحة المخصومة     |
| Y(I)           | الأحداثي الرأسي لمركز المساحة المخصومة     |
| S              | مساحة القاعدة بالمتر المريع                |
| ow             | وزن القاعدة بالطن                          |
| Q1             | عزم المساحات حول محور [XR]                 |
| Q2             | عزم المساحات حول محور [YR]                 |
|                | إحداثيات مركز مساحة القاعدة من محورى       |
| XBAR & YBAR    | [XR & YR]                                  |
| NN             | عدد الخوازيق بالقاعدة                      |
|                | إحداثيات مواقع الخازوق بالنسبة             |
| PLX(I), PLY(I) | إلى محورى [XR & YR]                        |
|                |                                            |

|            | إحداثيات مركز الخوازيق بالنسبة                        |
|------------|-------------------------------------------------------|
| XPAR & YPA | إلى محورى [XR & YR]                                   |
| AC(I,1)    | بعد العمود في الإتجاه الطولي الموازي لمحور [XR]بالمتر |
| AC(I,2)    | بعد العمود في الإتجاه العرضي الموازي لمحور[YR] بالمتر |
| TYPE(I,1)  | مسافة توزيع الحمل من وجه العمود في الإتجاه الطولي     |
| TYPE(I,2)  | مسافة توزيع الحمل من وجه العمود في الإتجاه العرضي     |
| PT         | الوزن الكلى لأحمال الأعمدة بما فيها وزن القاعدة بالطن |
| P(I)       | حمل العمود بالطن                                      |
| MC(I,1)    | عزم خارجي حول محور [XX] للعمود بالطن ، متر            |
| MC(I,2)    | عزم خارجي حول محور[YY] للعمود بالطن . متر             |
| PC(I,1)    | الأحداثي الأفقى لمركز العمود والعمودي على محور [YR]   |
| PC(I,2)    | الأحداثي الرأسي لركز العمود والعمودي على محور [XR]    |
| MXR        | عزم الأحمال الخارجية ووزن القاعدة حول محور [XR]       |
| MYR        | عزم الأحمال الخارجية ووزن القاعدة حول محور[YR]        |
|            | إحداثيات مركز محصلة الأعمدة بالنسبة لمحورى            |
| LLX ,LLY   | [XR,YR]                                               |
| MXX        | عزم الأحمال الخارجية حول محور[XX]                     |
| MYY        | عزم الأحمال الخارجية حول محور [YY]                    |
| IXM,IYM    | القيم المعدلة لعزمى القصبور الذاتي                    |
| MXM,MYM    | القيم المعدلة للعزوم                                  |
| PP(I)      | الحمل الكلى الواقع على الخازوق المفرد                 |
|            |                                                       |

|    | <b>\$14</b> | ——— الرموز المستعمله |
|----|-------------|----------------------|
| NR |             | عدد منفوف الخوازيق   |
| NC |             | عدد أعمدة الخوازية.  |


\_\_\_\_ شرح العادلات \_\_\_\_\_ ۲۲۱ \_\_\_\_

### ٥- شرح المعادلات الموجودة بالبرنامج :

يمثل (شكل ٨ - ٢٣ ) المسقط الأفقى للقاعدة [ABCDEFG] المرتكزة على سبعة خوازيق والقاعدة مشتركة لعمودين .

وتعتبر هذه القاعدة حالة عامة حيث يؤثر على الاعمدة عزوم خارجية مع الاحمال الرأسية.

وأيضا حدث ترحيل للخوازيق رقم (١) ، (٧) على سبيل المثال نحيط القاعدة بالمستطيل [HLMN] ونأخذ محورين [XX & YR]



مسقط (فقى لقاعدة خوازيق (حالة عامة) شكل ( ٨ - ٢٣ )

| <br>177 | شرم العادلات | _ |
|---------|--------------|---|
|         |              | = |

# خطوات الحل

CAP CENTROID

(أ) نحدد مركز مساحة القاعدة

CENTROID OF PILES

(ب) نحد مركز الخوازيق

(ج) نحدد موقع محصلة أحمال الأعمدة

(د) نحدد أحمال كل خازوق من القاعدة INDIVIDUAL PILE LOAD

LOAD DISTRIBUTION

(هـ) نوزع الأحمال علم القاعدة


(و) نحسب القص والعزوم في الإتجاهين الطولي والعرضي

SHEARING FORCE AND BENDING MOMENT DIAGRAMS

\_\_\_\_\_ شرح العسادلات \_\_\_\_\_ ٣٢٢ \_\_\_\_\_

### ١- مركز مساحة القاعدة

مساحة القاعدة [ABCDEFG] المبينة في شكل ( X = X) تساوي مساحة المستطيل [HLMN] مطروحا منها مجموعة من المساحات المخصومة[A1] حتى [A7] ( شكل X = X)



مركز مساحة القاعدة شكل(X-X)

ويأخذ عزوم المساحات حول محورى [XR&YR] نحصل على مركز مساحة القاعدة والمحدد بالإحداثيات [XBAR & YBAR] والمعادلات الخاصة بهذا الجزء من البرنامج هي نفس المعادلات الرجودة ببنرماج [STRESS] الباب

. شرح العسادلات \_

الخامس وإذا كان عدد المساحات المخصومة يساوى [AR] فإن الحاسب يقرأ

ويخزن معلوماتها طبقا للجملة :

230 FOR I=1 TO AR :READ T(I),B(I),H(I),X(I),Y(I):NEXT I

وتحدد مساحة القاعدة طبقا للجملة :

240 S=L0(1)\*L0(2):FOR =1 TO AR :S=S-B(I)\*H(I)/T(I):NEXT I

ويحدد مركز المساحة طبقا للجمل الآتية :


250 Q1=L0(1)\*L0(2)^2/2:FOR I=1 TO AR: Q1=Q1-B(I)\*H(I)/T(I)\*Y(I): NEXT I

260 Q2=L0(2)\*L0(1)^2/2:FOR I=1 TO AR : Q2=Q2-B(I)\*H(I)/T(I)\*X(I) : NEXT I

270 YBAR=Q1/S: XBAR=Q2/S

كما يحدد وزن القاعدة طبقا للجمل الآتية :

### 280 OW=OW1\*S\*KT



شکل(۸-۲۵)

طبقا لشكل ( ٨ - ٢٥ ) نحد معلومات إحداثيات الخوازيق بالنسبة لمحورى

[XR & YR] ويقرأ ويخزن الحاسب هذه المعلومات من الخازوق رقم (١)

حتى الخازرق رقم [NN] طبقا للجملة : 330 FOR I=1 TO NN:READ PLX(I),PL(Y):NEXT I

ويأخذ العزوم حول محورى [XR & YR] نحصل على مركز الخوازيق [XPAR & YPAR] وذلك طبقا للجمل:


- 330 FOR I=1 TO NN:READ PLX(I).PL(Y):NEXT I
- 340 CX=0:FOR I=1 TO NN : CX=CX+PLX(I):NEXT I
- 350 CY=0:FOR I=1 TO NN:CY=CY+PLY(I):NEXT I
- 360 XPAR=CX/NN: YPAR=CY/NN

بعد الحصول على مركز الخوازيق نحسب عزوم القصور الذاتى [XX,IYY,IXY] حول المحاور[XX,YY] التى شر بمركز الخوازيق وتتلاشى [XX] عندما تكون الخوازيق متماثلة حول مركزها ومعادلات عزوم المقصور الذاتى مبيئة في الجمل:

- 370 IXX=0: FOR I=1 TO NN: IXX=IXX+(PLY(I)-YPAR)^2: NEXT I
- 380 IYY=0: FOR I=1 TO NN: IYY=IYY+(PLX(I)-XPAR)^2:
- 390 IXY=0: FOR I=1 TO NN: IXY=IXY+(PLX(I)-XPAR)\*
  (PLY(I)-YPAR): NEXT I

#### Resultant Location

### جـ- موقع محصلة الاعمده



موقع محصلة الأحمال الخارجية شكل(٨-٢٦)

# 

# العرضى

الأتجاه [1] أي إتجاة [XR]

إتجاهات العزوم المبيئة بشكل (  $\Lambda$  –  $\Upsilon\Upsilon$  ) تعطى إشارات موجبة وعكس ذلك سالىة

ويأخذ عزوم القوى الخارجية حول محورى [XR & YR] نحصل على موقع المحصلة [LLX & LLY] شكل (٨ - ٢٦) وذلك طبقا للجمل

470 PT=OW:FOR I=1 TO CL:PT=PT+P(I):NEXT I
480 MXR=OW\*YBAR:FOR I=1 TO CL:MXR=MXR+

P(I)\*PC(I,2)+MC(I,1):NEXT I 490 MYR=OW\*XBAR:FOR I=1 TO CL:MYR=MYR+ P(I)\*PC(I,1)+MC(I,2): NEXT I

500 LLX=MYR/PT:LLY=MXR/PT

#### ٥- تحديد حمل الخازوق الواحد

ذا خذ عزوم محصلة أحمال الأعمدة ووزن القاعدة حول محورى [XX & YY] للارين بمركز الخوازيق شكل (  $\Lambda$  –  $\Lambda$  ) وبإستعمال معادلة الجهود بعد تحويل قيم XX,MYY,IYY,IXX إلى القيم المدلة كما جاء في برنامج STRESS الباب الخامس يمكن الحصول على الحمل الواقع على الخاروق الواحد وذلك طبقا خطوات البرنامج الآتى:

- 510 REM "Individual pile load"
- 520 REM "-----"
  530 MXX=PT\*(LLY-YPAR): MYY=PT\*(LLX-XPAR)
- 540 IF IXX=0 THEN MXM=0:IXM=1:IYM=IYY: MYM=MYY : GOTO 580
- 550 IF IYY=0 THEN MXM=MXX:IXM=IXX:
  - IYM=1:MYM=0:GOTO 580
- 560 MXM=MXX-MYY\*IXY/IYY:MYM=MYY-MXX\*IXY/IXX
- 570 IXM=IXX\*IXY^2/IYY : IYM=IYY-IXY^2/IXX
- 580 FOR I=1 TO NN:PP(I)=PT/NN+MXM/IXM\*(PLY(I)-YPAR)
  +MYM/IYM\*(PLX(I)-XPAR):NEXT I

### ه--إيجاد القص والعزوم في الإتجا مين الطولى والعرضي للقاعدة:

كما أوضحنا فى المثال لقاعدة من سنة خوازيق شكل ( ٨ – ١٧ ) يلزم أولا تحديد منحنى التحميل فى الإتجاهين الطولى والعرضنى ويقصد بمنحنى التحميل الآتي:

- (١) عدد أعمدة وصفوف الخوازيق
- (٢) الحمل الكلى لأحمال عمود الخوازيق الواحد أو معف الخوازيق الواحد
- (٣) توزيع حمل أعمدة الخوازيق في الاتجاه الطولى وتوزيع حمل صفوف الخوازيق في الاتحاه العرضي
  - (٤) توزيع أحمال الأعمدة في الإتجاهين الطولى والعرضى
- (٥) تحديد مسافات القطاعات التي يحسب عندها القص والعزوم في الإتجاهين الطولي والعرضي.

وتحدد الجمل

[St.670 to St. 890] بالبرنامج منحنى التحميل في الإتجاهين: -

\_\_\_\_\_ شرح العسادلات \_\_\_\_\_\_ PY3 \_\_\_\_\_

حيث:--

 [I] تبدأ بعمود الخوازيق رقم [1] حتى عمود الخوازيق رقم [NC] إذا كان الإتجاه طوليا .


[1] تبدأ بصف الخوازيق رقم [1] حتى صف الخوازيق رقم [NR] إذا
 كان الاتحاه عرضبا

-[10] تتغير من رقم[1] وهو الإنجاه الطولى إلى رقم [2] وهو الإنجاه العرضي.

- FOR I=1 TO NR : ZZ(3,2) = 3.78 -: فمثلا

يعنى أن بعد مركز الصف رقم (٣) فى الإتجاه العرضى عن المحور [XR] بساوى ٣,٧٨ مترا وهكذا .

وتكتب أحمال العمود الواحد أو الصف الواحد[(PPC(I,I0)] حيث[I,I0]هي بنفس الترتيب الموجود في السافات [(ZL(I,1),XL(I,2)] ومثل [(XL(I,1),XL(I,2)] مسافتى الحد الايسر والحد الايمن لكل عمود خوازيق ودلك من المحور [YR] إذا كان الاتجاه طوليا ومن المحور [XR] إذا كان الاتجاه عرضيا وتعالج الخطوات من[St.900] وحتى نهاية البرنامج ترتيب مسافات القطاعات [Sorting of startions] التي يحسب عندها القص والعزوم وأيضنا تحديد اقصى العزوم في الإتجاهين الطولي والعرضي.



مسقط أفقى لقاعدة لستة خوازيق شكل(٨-٢٧)

| 230         | ton | حمل العمود           |
|-------------|-----|----------------------|
| 0.40 x 0.80 | mt. | قطاع العمود          |
| 0.40        | mt. | قطرالخازوق           |
| 1.10        | mt. | المسافة بين الخوازيق |
| 0.85        | cm  | سمك القاعدة (ف ضا)   |

# تجهيز المعلومات للحاسب

### - المساحات المخصومة

القاعدة في المثال عبارة عن مستطيل ينطبق مركزه مع مركز العمود ومركز الخواديق ولاتوجد مساحات مخصومة [AR=]

\_\_\_\_\_امثله محلولـه \_\_\_\_\_\_\_ ۲۳۲ \_\_\_\_

### -معلومات الخوازيق

عدد الخوازيق [6=NN] وكل خازوق له إحداثيين من محورى [XR & YR] وتكتب الأحداثيات بالترتيب طبقا للجمل :-

( أحداثيات الخوازيق 1,2,3 )

26 DATA 0.35, 1.45, 1.45, 1.45, 2.55, 1.45

( أحدثيات الخوازيق 6,5,4 )

27 DATA 0.35, 0.35, 1.45, 0.35, 2.55, 0.35

#### معلومات الاعمده

[CL=1]

عدد الأعمده

مسافة توزيع حمل العمود من وجه العمود (0.375=2/(0.1-0.85)} وتكتب معلومات الاعمده بالترتيب الآتي

طول العمود - عرض العمود - مسافة التوزيع في الإتجاه الطولى - مسافة التوزيع في الإتجاه العرضي

28 DATA 0.8, 0.4, 0.375, 0.375

حمل العمود - بعد مركز العمود عن محور [YR] - بعد مركز العمود عن محور [XX]- العزم الخارجي [MX]- العزم الخارجي [MY]

29 DATA 230, 1.45, 0.9, 0, 0

نضيف الجمل[Sts.26,27,28,29] للبرنامج الأصلى

عند تشغيل البرنامج يظهر على الشاشة طلب المعلومات الآتية :

RUN .....

|                                   |              | ـــــامته مح         |
|-----------------------------------|--------------|----------------------|
|                                   |              | سمك القاعدة          |
| Assumed thickness of cap in mts.  | 0.85         |                      |
|                                   |              | قطر الخازوق          |
| Pile diameter in mts.             | 0.40         |                      |
|                                   | لبالقاعدة    | مقاس المستطيل المحيم |
| Envlope cap rectangle in mts.     | 2.9 , 1.8    |                      |
| · · · ·                           | ومة          | عدد المساحات المخصر  |
| Nos. of areas deducted            | 0            |                      |
| ، وزن القاعدة فإذا كتبت كلمة [NO] | هل ترید حساب | يسال الحاسب          |
|                                   |              | يهمل الصاسب الوزن    |
| Do you want to insert OW?         | YES          |                      |
|                                   |              | عدد الخوازيق         |
| Nos. of piles                     | 6            |                      |
|                                   |              | عدد الأعمدة          |
| Nos. of columns                   | 1            |                      |

تظهر النتائج على الطابع كالآتى:

|  | ŧ٣ŧ | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|--|-----|----------------------------------------|
|--|-----|----------------------------------------|

# الحمل المفرد على الخازوق

| INDIVIDUAL        | PILE     | LOAD |
|-------------------|----------|------|
|                   |          |      |
| Pile load NO. (1) | 40.18207 | tons |
| Pile load NO. (2) | 40.18208 | tons |
| Pile load NO. (3) | 40.18209 | tons |
| Pile load NO. (4) | 40.18208 | tons |
| Pile load NO. (5) | 40.18209 | tons |
| Pile load NO. (6) | 40.1821  | tons |

# الإتحاه الطولى


# LONGITUDINAL

# DIRECTION

| STATION    | SHEAR      | MOMENT         |
|------------|------------|----------------|
|            |            |                |
| 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 0.15       | 5737502    | -4.303126 E-02 |
| 0.153      | 0.00       | -0.04          |
| 0.55       | 78.2604    | 15.4943        |
| 0.675000 1 | 77.78 228  | 25.24697       |
| 1.186      | -0.00      | 45.12          |
| 1.25       | -9.0739678 | 44.80922       |
| 1.450      | 0.00       | 43.84          |
| 1.65       | 9.739639   | 44.80921       |
| 1.714      | 0.00       | 45,12          |
| 2.225      | -77.78229  | 25.24695       |
| 2.35       | -78.26042  | 15,49429       |
| 2.747      | 0.00       | -0.04          |
| 2.75       | 0.5737763  | -4.30297 E-02  |
| 2.900      | 0.00       | 0.00           |

45.12 t.m.

أكبر عزم في الإتجاة الطولى



هنحنى القص ومنحنى العزوم فى الإتحاه الطولي شكل(٨-٨٧)

الإتحاه العرضى


### TRANSVERSE

# DIRECTION

| STATION | SHEAR      | MOMENT        |
|---------|------------|---------------|
| 0.00    | 0.00       | 0.00          |
| 0.15    | -0.9243753 | -6.932815E-02 |
| 0.153   | -0.00      | -0.07         |
| 0.325   | 50.73618   | 4.289205      |
| 0.55    | 72.1569    | 18.11468      |
| 0.90    | 0.00       | 30.74         |
| 1.25    | -72.15684  | 18.11469      |
| 1.475   | -50.73616  | 4.289215      |
| 1.647   | 0.00       | -0.07         |
| 1.65    | 0.9244079  | -6.930542E-02 |
| 1.800   | 0.00       | 0.00          |
|         |            |               |

30.74

أكبر عزم على القاعدة في الإتجاة العرضي t.m



القص والعزوم فى الإتحاه العرضى شكل( A – ۲۹)

مثال رقم (٢) لكن يؤثر على القاعدة عزم (١) ولكن يؤثر على القاعدة عزم عند مركز العمود .

يستعمل نفس المعلومات الموجودة فى المثال السابق فى المثال السابق فى المثلا [Sts.25,26,27]

ونغير الخطوة[St.29] بإضافة عزم قيمته [St.29-]

29 DATA 230, 1.45, 0.95, 0.9, 0, -25

وبتشغيل البرنامج نحصل على النتائج الآتية :

# حمل الخازوق المفرد

| INDIVIDUAL        | PILE     | LOAD |
|-------------------|----------|------|
| Pile load NO. (1) | 45.8638  | tons |
| Pile load NO. (2) | 40.18208 | tons |
| Pile load NO. (3) | 34.50027 | tons |
| Pil1 load NO. (4) | 45.8639  | tons |
| Pile load NO. (5) | 40.18209 | tons |
| Pile load NO. (6) | 34.50028 | tons |

نلاحظ أن الخازوقين رقم (١-٤) قد زاد حملهما فحين أن الخازوقين رقم (١-١) قد قل حملهما ولم يتغير حمل الخازوقين (١-٥) عن مثال رقم (١).

# الإتبعاه الطولى لمثال رقم (٢)

### LONGITUDINAL

#### DIRECTION

| STATION  | SHEAR      | MOMENT        |
|----------|------------|---------------|
| 0.00     | 0.00       | 0.00          |
| 0.15     | -0.5735702 | -4.303126E-02 |
| 0.153    | -0.00      | -0.04         |
| 0.55     | 89.62404   | 17.76703      |
| .6750001 | 89.14592   | 28.94016      |
| 1.129    | -0.00      | 48.55         |
| 1.25     | -20.95835  | 47.26779      |
| 1.65     | -1.479019  | 42.35066      |
| 2.225    | -66.41863  | 21.5538       |
| 2.35     | -66.89678  | 13.2216       |
| 2.747    | -0.00      | -0.04         |
| 2.75     | .5737763   | -4.293823E-02 |
| 2.900    | 0.00       | 0.00          |


أكبر عزم على القاعدة في الإتجاة الطولي

48.55 t.m.

# الإتحاه العرضى لمثال رقم (Y)

| TRANSVI | ERSE DIR   | RECTION       |
|---------|------------|---------------|
| STATION | SHEAR      | MOMENT        |
| 0.00    | 0.00       | 0.00          |
| 0.15    | -0.9243953 | -6.932815E-02 |
| 0.153   | -0.00      | -0.07         |
| 0.325   | 50.73618   | 4.289205      |
| 0.55    | 72.1569    | 18.11468      |
| 0.900   | 0.00       | 30.74         |
| 1.25    | -72.15684  | 18.11469      |
| 1.475   | -50.73615  | 4.829215      |
| 1.647   | 0.00       | -0.07         |
| 1.65    | 0.9244079  | -6.930542E-02 |
| 1.800   | 0.00       | 0.00          |

أكبر عزم على القاعدة في الإتجاة العرضي 30.74 t.m.



ناعدة لستة خوازيق شكل(۸ -۳۰)

| 0.4  | mt. | نطر الخازوق        |
|------|-----|--------------------|
| 1.10 | mt  | لسافة بين الخوازيق |
| 230  | ton | عمل العمود         |

# معلومات المساحات المخصومة

نوع المساحة - عرض المساحة - إرتفاع المساحة - بعد مركز المساحة عن محرد [XR]

| 26 DATA 2, 1.2088, 0.69793, 0.40295, 0.232643 | A1 |
|-----------------------------------------------|----|
| 27 DATA 2, 1.2088, 0.69793, 3.30233, 0.232643 | A2 |
| 28 DATA 2, 1.2088, 0.69793, 3.30233, 1.56736  | A3 |
| 29 DATA 2, 1.2088, 0.69793, 0.40295, 1.56736  | A4 |

| محلولــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    | ـــــامثله          |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| بوازيق                                        | معلومات إحدثيات الذ |
| 30 DATA 0.35, 0.9, 1.3026, 1.45, 2.4026, 1.45 | PILES (1,2,3)       |
| 31 DATA 3.355, 0.9, 2.4026, 0.35,1.3026,0.35  | PILES (4,5,6)       |
| 32 DATA 0.8 , 0.4 ,0.375 ,0.375               | معلومات الاعمده     |
| 32 DATA 0.8 , 0.4 ,0.3/5 ,0.3/5               |                     |
| 33 DATA 230 ,1.85263,0.9,0.0,0.0              |                     |
| ,Sts. 25,26] إلى البرنامج الأصلى ونشغله       | نضيف الجمل [32      |

# RUN

| Assumed cap thickness in mts | 0.85             |
|------------------------------|------------------|
| Pile diamater in mts         | 0.40             |
| Envlope cap rectangle in mts | 3.705 26,1.80    |
| Nos. of areas deducted       | 4                |
| Do you want to insert ow ?   | NO               |
|                              | إهمل وزن القاعدة |
| Nos. of piles                | 6                |
| Nos. of columns              | 1                |

حمل الخازوق المفرد

# INDIVIDUAL PILE LOAD

| Pile load NO. (1)     | 38.3331  | tons |
|-----------------------|----------|------|
| Pile load NO. (2)     | 38.33326 | tons |
| Pile load No. (3)     | 38.33342 | tons |
| <br>Pile load NO. (4) | 38.33356 | tons |
| Pile load NO. (5)     | 38.33341 | tons |
| Pile load NO. (6)     | 38.33324 | tons |

# الإتجاه الطولى

# LONGITUDINAL DIRECTION


| STATION  | SHEAR     | MOMENT           |
|----------|-----------|------------------|
| 0.00     | 0.00      | 0.00             |
| 0.15     | 0.00      | 0.00             |
| 0.55     | 38.3331   | 7.666621         |
| 1.02763  | 38.3331   | 27.89232         |
| 1.102627 | 34.62389  | 28.20417         |
| 1.502627 | 51.93555  | 46.1160          |
| 1.853    | -0.00     | 55.20            |
| 2.202627 | -51.93541 | 46.11611         |
| 2.602627 | -34.62341 | 28.80434         |
| 2.62763  | -38.33353 | 27.89226         |
| 3.15525  | -38.33353 | 7.666748         |
| 3.555    | 0.00      | 0.00             |
| 3.55525  | 4.577637E | -05 3.051758E-05 |
| 3.705    | 0.00      | 0.00             |

# الإتصاه العرضي

# TRANSVERSE DIRECTION

| STATION | SHEAR     | MOMENT   |
|---------|-----------|----------|
| 0.00    | 0.00      | 0.00     |
| 0.15    | -0.15     | 0.00     |
| .325    | 33.54166  | 2.934985 |
| .55     | 31.66666  | 10.27083 |
| .7      | 1.666664  | 12.77083 |
| 0.900   | 0.00      | 12.94    |
| 1.1     | -1.666687 | 12,77083 |
| 1.25    | -31.6667  | 10.27082 |
| 1.475   | -33.54169 | 2.93486  |
| 1.65    | 0.00      | 0.00     |
| 1.8     | 0.00      | 0.00     |

# مثال رقم (٤)



# مسقط أفقى لقاعده لخمس خوازيق شكل(A - ٣١)

| 0.5  | mt.  | قطر الخازوق          |
|------|------|----------------------|
| 1.30 | mt.  | المسافة بين الخوازيق |
| 240  | tons | حمل العمود           |

#### معلومات الساحة

| 26 | DATA | 2,0.2598,0.45,0.0866,0.15     | , AI |
|----|------|-------------------------------|------|
| 27 | DATA | 2,0.2589,0.45,3.5526,0.15     | A2   |
|    |      | 2,0.9098,1.5758,3.3359,1.5005 | A3   |
|    |      | 2,0.9098,1.5758,0.3032,1.5005 | A4   |

| ŧŧλ | _ | ************* | - | محلولسه | امثله |
|-----|---|---------------|---|---------|-------|
|     |   |               |   |         |       |

### معلومات إحداثيات الخوازيق

30 DATA 1.1696,1.5758,2.4696, 1.5758

31 DATA 0.5196,0.45,1.8196,0.45,3.1196,0.45

معلومات الاعمدة

32 DATA 1, 0.4, 0.4, 0.4 33 DATA 240.1,8196,0.90023, 0.0,0.0

#### RUN

| Assumed cap thickness in mts. | 0.9          |
|-------------------------------|--------------|
| Pile diamater in mts.         | 0.5          |
| Envlope cap rectangle in mts. | 3.6392,2.025 |
| Nos. of area deducted         | 4            |
| Do you want to insert ow?     | YES          |
| Nos. of piles                 | 5            |
| Nos. of columns               | 1            |

حمل الخازوق المفرد

| INDIVIDUAL        | PILE     | LOAD |
|-------------------|----------|------|
| Pile load No. (1) | 50.66736 | tons |
| Pile load No. (2) | 50.6674  | tons |
| Pile load No. (3) | 50.588   | tons |
| Pile load No. (4) | 50.58805 | tons |
| Pile load No. (5) | 50.58808 | tons |


# LONGITUDINAL DIRECTION

| STATION | SHEAR     | MOMENT   |
|---------|-----------|----------|
| 0.00    | 0.00      | 0.00     |
| 0.2696  | 9703749   | 1308065  |
| 0.280   | -0.00     | -0.14    |
| 0.7696  | 47.81796  | 11.58109 |
| 0.9196  | 47.27806  | 18.71329 |
| 0.9196  | 47.27806  | 18.71329 |
| 1.4196  | 29.47908  | 37.90258 |
| 1.5696  | 8.939186  | 40.78395 |
| 1.820   | 0.00      | 41.90    |
| 2.0696  | -8.939148 | 40.78397 |
| 2.2196  | -29.47902 | 37.9026  |
| 2.7196  | -47.27797 | 18.71336 |
| 2.7196  | -47.27802 | 18.71336 |
| 2.8696  | -47.81792 | 11.58115 |
| 3.360   | -0.00     | -0.14    |
| 3.3696  | .9704238  | 1307068  |
| 3.639   | 0.00      | 0.00     |

### الإتحاه العرضي

#### TRANSVERSE DIRECTION STATION SHEAR MOMENT 0.00 0.00 0.00 0.2 -1.646898 -0.1660849 -0.00 -0.170.206 1.153291 27.97812 0.30023 0.7 66.38243 20.0042 30.66 1.022 -0.10 -62.82402 21.07796 1.3258 -63.35065 10.07278 1.50023 -0.00 -0.09 1.821 0.9384918 -9.257508E-02 1.8258 0.00 -0.00 2.026

مسقط آفقی لقاعده مشتر که لعمودین شکل (۳۳-۸)



### مثال رقم (٥)

قاعدة مشتركة لعمودين شكل (٨-٣٢)

قطر الخازوق mt. قطر الخازوق

المسافه بين الخوازيق mt. المسافه بين الخوازيق

### معلومات المساحات المخصومة

- 26 DATA 2,1.4119,0.8152,0.47063,0.27173
- 27 DATA 2,1.4119,0.8152,6.344367,0.27173
- 28 DATA 2,1.4119,0.8152,6.344367,1.878267
- 29 DATA 2,1,4119,0.8152,0.47063,1,878267

### معلومات إحداثيات الخوازيق

- 30 DATA 0.45.1.075,1.53253,1.7,2.78253,1.7,4.03253,1.7 ,5.282532,1.7,6.365056,1.075
- 31 DATA 5.282532,0.45,4.03253,0.45,2.78253,0.45,1.532,0.45

### معلومات أحمال الاعمده

- 32 DATA 1.3,0.3,0.55,0.55
- 33 DATA 1.3,0.4,0.550,0.55
- 34 DATA 250,1.7233,0.99078,0,0
- 35 DATA 320,4.7233,1.14078,0,0

# RUN

| Assumed cap thickness in mts. | 1.2        |
|-------------------------------|------------|
| Pile diamater                 | 0.45       |
| Envlope cap rectangle in mts. | 6.815,2.15 |
| Nos. of areas deducted        | 4          |
| Do you want to insert OW ?    | YES        |
| Nos. of piles                 | 10         |
| Nos. of columns               | 2          |
|                               |            |

أحمال الحوازيق


# INDIVIDUAL PILE LOAD

| Pile load NO. (1) | 60.70622 | tons |
|-------------------|----------|------|
| Pile load NO. (4) | 60.70422 | tons |
| Pile load NP. (3) | 60.70424 | tons |
| Pile load NO. (4) | 60.7037  | tons |
| Pile load NO. (5) | 60.70397 | tons |
| Pile load NO. (6) | 60.70397 | tons |
| Pile load NO. (7) | 60.70547 | tons |
| Pile load NO. (8) | 60.70594 | tons |
| Pile load NO. (9) | 60.70642 | tons |
| Pile load NO (10) | 60 70689 | tons |

# الإتبجاه البطويل

# LONGITUDINAL DIRECTION

| SHEAR     | MOMENT                                                                                                                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.00      | 0.00                                                                                                                                                        |
| -1.223249 | -0.1376154                                                                                                                                                  |
| -0.00     | -0.14                                                                                                                                                       |
| 37.39647  | 5.257622                                                                                                                                                    |
| 41.23439  | 11.22177                                                                                                                                                    |
| 0.00      | 18.98                                                                                                                                                       |
| -28.093   | 15.37793                                                                                                                                                    |
| -0.00     | 12.91                                                                                                                                                       |
| 43.99712  | 18.95635                                                                                                                                                    |
|           | 27.79                                                                                                                                                       |
| -43.68556 | 19.08098                                                                                                                                                    |
| -0.00     | 13.12                                                                                                                                                       |
|           | 13.81839                                                                                                                                                    |
|           | 16.01206                                                                                                                                                    |
|           | 34.46393                                                                                                                                                    |
| 0.00      | 38.72                                                                                                                                                       |
|           | 38.62848                                                                                                                                                    |
|           | 38.53                                                                                                                                                       |
|           | 49.61414                                                                                                                                                    |
|           | 60.08                                                                                                                                                       |
|           | 48.32276                                                                                                                                                    |
|           | 35.87                                                                                                                                                       |
|           | 35.88416                                                                                                                                                    |
|           | 35.90                                                                                                                                                       |
|           | 24.65527                                                                                                                                                    |
|           | 12.42053                                                                                                                                                    |
|           | -0.14                                                                                                                                                       |
|           | -0.137207                                                                                                                                                   |
|           | 0.00                                                                                                                                                        |
| -0.00     | 0.00                                                                                                                                                        |
|           | 0.00<br>-1.223249<br>-0.00<br>37.39647<br>41.23439<br>0.00<br>-28.093<br>-0.00<br>43.99712<br>0.00<br>-43.68556<br>-0.00<br>14.9101<br>37.17752<br>34.37344 |




شکل (۲۲-۸)

# الإتجاة العرضي

# TRANSVERSE DIRECTION

### STATION SHEAR MOMENT

| 0.00    | 0.00      | 0.00       |
|---------|-----------|------------|
| 0.225   | -3.877411 | -0,4362087 |
| 0.232   | 0.00      | -0.45      |
| 0.29078 | 30.48459  | 0.4389016  |
| 0.39078 | 64.86518  | 5.206389   |
| 0.675   | 101.9482  | 28.91223   |
| 0.85    | 30.34902  | 40.48823   |
| 1.068   | 0.00      | 43.79      |
| 1.3     | -32.35278 | 40.03737   |
| 1.475   | -103.9519 | 28.11075   |
| 1.69078 | -75.80261 | 8.717071   |
| 1.807 8 | -13.99768 | -0.2630005 |
| 1.918   | 0.00      | -0.45      |
| 1.925   | 3.8774    | -0.4361573 |
| 2.15    | 0.00      | 0.00       |



منحني القص والعزوم في الإتجاة العرضي شكل (٨-٣٤)

## مثسال رقسم (٦)


يحدث في كثير من الأحيان اثناء تنفيذ الخوازيق أن يحدث ترجيلات لمواقعها تزثر في قيم المواقعها تزثر في قيم الفاقع، المورف لدى المهندسون المصمون هذه الظاهرة. ويجب ألا يزيد جمل الخازوق الواحد نتيجة للترحيلات عن الحمل التشغيلي له كما يجب ألا يقل حمل الخازوق حتى يصير شد وإلا وجب إضافة خوازيق جديدة للقاعدة.

وفى هذا المثال نحسب القص والعزوم على القاعدة المبينة فى مثال رقم (٥) ولكن مم بعض الترحيلات للخوازيق.

الخازيق رقم (١) 0.28 ← الخازيق رقم (٢) أ0.3 أأ الخازيق رقم (٢) أ0.3 شد (٣) أ1.0 أ1.0 ← الخازيق رقم (٢) أ1.0 أ1.0 ←

ويبين شكل ( ٨-٣٥ ) القاعدة الجديدة ونلاحظ بأن شكلها غير منتظم .

مسقط افقی للقاعده مثال ر قم (٦) شکل (۸-۳۵)



|  | ٤٦٠ | <del></del> |  | محلوا | مثله |  |
|--|-----|-------------|--|-------|------|--|
|--|-----|-------------|--|-------|------|--|

### معلومات المساحات المخصومه

| 26 | DATA | 219   | 125 A | 9152   | 0.60467 | 0.27133  |
|----|------|-------|-------|--------|---------|----------|
| 20 | DAIA | 2.1.0 | 125.0 | .8154. | 0.00407 | .U.Z/133 |

- 27 DATA 2,1.25,0.2,2.645833, 0.06667
- 28 DATA 2,1.25,0.2, 3.479167, 0.06667
- 29 DATA 2,1.4119, 0.8152,6.624367, 0.27133
- 30 DATA 2,1.4119, 0.8152, 6.624367, 1.878267
- 31 DATA 1,2.7825,0.30,5.70375, 2.3
- 32 DATA 2.1.55,0.3,3.79583,2.35
- 33 DATA 2,1.8125, 1.1152,0.604167, 2.078267

## معلومات إحداثيـات الخوازيـق بالنسـبه لمحوري [XR&YR]

34 DATA 0.45,1.075,1.8125,2,2.6725, 2,4.3125,1.7,5.5625,1.7

35 DATA 6.6450317,1.075,5.5625,0.45,4.3125,0.45,3.0625,0.65, 1.8125,0.45

#### معلومسات الأعمدة

- 36 DATA 1.3,0.3,0.55.0.55
- 37 DATA 1.3.0.4.0.55,0.55
- 38 DATA 250,2.0033,0.99078,0,0
- 39 DATA 320,5.0033,1.14078,0,0

#### RUN

Assumed cap thickness in mts

Pile diamater in mts

Envlope cap rectangle in mts.

Nos. of areas deducted

Do you want to insert OW

1.2

0.45

7.095,2.45

8

Dy YES

| {7           | 1 | محلولته | ــــامثله |
|--------------|---|---------|-----------|
| Nos of niles |   | 10      |           |

Nos. of columns

حمل الخازوق المفرد

| INDIVIDUAL         | PILE     | LOAD |  |
|--------------------|----------|------|--|
| Pile load NO. (1)  | 60.02191 | tons |  |
| Pile load NO. (2)  | 49.88986 | tons |  |
| Pile load NO. (3)  | 50.39806 | tons |  |
| Pile load NO. (4)  | 54.91437 | tons |  |
| Pile load NO. (5)  | 55.65303 | tons |  |
| Pile load NO. (6)  | 63.68272 | tons |  |
| Pile load NO. (7)  | 70.43301 | tons |  |
| Pile load NO. (8)  | 69.69435 | tons |  |
| Pile load NO. (9)  | 66.59089 | tons |  |
| Pile load NO. (10) | 68.21703 | tons |  |

# الإتجساة البطسولى

| LONGIT   | UDINAL    | DIRECTION  |  |
|----------|-----------|------------|--|
| STATION  | SHEAR     | MOMENT     |  |
| 0.00     | 0.00      | 0.00       |  |
| 0.225    | -1.262519 | -0.1420457 |  |
| 0.235    | -0.00     | -0.15      |  |
| 0.675    | 56.23632  | 12.22696   |  |
| 0.8033   | 55.51745  | 19.39596   |  |
| 1.309    | -0.00     | 33.44      |  |
| 1.5875   | -30.55935 | 29.18152   |  |
| 1.788    | -0.00     | 26.12      |  |
| 2.0375   | 38.15741  | 30.89098   |  |
| 2.385    | -0.00     | 37.52      |  |
| 2.4475   | -6.840195 | 37.31093   |  |
| 2.8375   | -5.962448 | 34.81433   |  |
| 2.877    | -0.00     | 34.70      |  |
| 2.8975   | 3.051499  | 34.72698   |  |
| 3.2033   | 14.7453   | 37.44815   |  |
| 3.2875   | 26.73615  | 39.19449   |  |
| 3.8033   | 23.86487  | 52.24436   |  |
| 3.975    | -0.00     | 54.29      |  |
| 4.0875   | -15.60901 | 53.41736   |  |
| 4.201    | -0.00     | 52.53      |  |
| 4.5375   | 46.49918  | 60.36756   |  |
| 4.872    | -0.00     | 68.15      |  |
| 5.3375   | -64.60641 | 53.12427   |  |
| 5.7875   | -1.013611 | 38.35962   |  |
| 6.203301 | -58.75507 | 25.93347   |  |
| 6.420032 | -59.95377 | 13.0697    |  |
| 6.861    | 0.00      | -0.15      |  |
| 6.870032 | 1.242004  | -0.140625  |  |
| 7.095    | 0.00      | -0.00      |  |

#### تصحيح أخطاء مطبعية

| 750 E = FNMAX ( 20,                                         | ص٠٤   |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| PS=P*1000-FC0*X*Y = QQB*DB*NC*PI*UC/10                      | ص64   |
| السطر قبل الاخير [DP1+DP2] بدلاً من [DP1,DP2]               | ص١٠٤  |
| شكل ( ٣- ٧ ) قطاع العمود الايسى 75x40 , والايمن 60x40       | ق ١١٥ |
| شكل ( ٢ ـ ٨ ) قطاع العمود الايسر 130x35 والايمن 50x140      | ص ۱۲۲ |
| 1470 Z = (FC2-FC1) /                                        | ص ۲۹۳ |
| 230 MN(I)=-MC(I)+R1 * S(1,I ) / 2 - R2 * S (1,I ) / 3 ۲۲۱ م | ص۳۲۵& |

رقم الايداع ٢٨٩٠ / ١٨٩٠

```
20
     LOCATE 5,5:PRINT ....
                                                     1100
     LPRINT "Beam Corss Section [cms] ":"...
130
                                                    110
     M=₩*L^2/8:....
100
                                                    1800
125
     AA=15/(15+FS/FC):BB=1-AA/3
                                        ص و ١ تضاف للبرنامج
230
     -INT(-(AS/...
     150*1.1*415/.....
                                                   ص ۱۷٦
     Exterior Footing reinforcement
                                                   1 Y 9 0
520 RE=(P1*1000*LC+(X1/2+LC+LCI/2)*.... Υ·Υω· ) λ ٩ ω
     St. 500 to be St. 530
     [001-005-003]
                                                   7.90
     Assumed Length of ext. R.C. footing (cms)215
                                                  ص ۲۲۶
     Interior R.C. footing dimensions(cms)235x325
                                                   14.0
                                      ص ٢٣١ السطر الاخير
     70×140
                                          ص۲۹۱ سطر ۱۱
     2 -1 4 4 1.33 11.67
42 DATA 2,-1,4,4,1.33,11.67
                                                   ص ۲۹۷
54 DATA 210,12.8,12.85,250,12.3,9.4
61 DATA 240.9.05.12.35.300.8.55.9.075
73 DATA 350,4.55,4.1,150,4.25,0.4
76 DATA 70,0.15,0.35
                                   ص ٩٨ السطر قبل الأخير
        (2-1 4 4 1.33 11.67)
                                     ص ١٨ ٣ السطر الأول
        (X+DR/2+Y+DR/2)*DR*00P
      P 15 240 17.15 1.25.....
                                       ص ۱۸۷ السطر ۱۲
       (gf&bc)
       ص ه ۹ ۳ شکل ( ۸ – ٤ ) و ص ۳ ۹ ۲ شکل ( ۸ – ( ) ) V3 SP/2
            ص ٢٧ ٤ السطر العاشر شكل ( ٨-٥ ٢ ) بدلا من ( ٨-٢٦)
```

اهدى زملائى السادة المهندسين الإنشائين والمعمارين كتابى الاول من سلسلة مجموعة كتب خاصة بتصميم العناصر الخرسانية المسلحة باستعمال الحاسب

الشخصى. وقد بدأت بهذا الكتاب الجزء الخاص وقد بدأت بهذا الكتاب الجزء الخاص بتصميم كافة انواع الاساسات الخرسانية المسلحة إعتقادا منى بان هذا الجزء يفيد المهندس حديث التخرج في المراجعة الدقيقة لاصول وقواعد التصميم الإنشائي الذي تعلمناه جميعا في دراستنا.

الدى تعلمناه جميعاهى دراستنا . والله اسال ان يوفقنا جميعا على إثراء المكتبة العربية للهندسة الإنشائية .

المؤلف